QR61	Eixo da embreagem
QR62	Pinhão de corrente
QR65	Rolamento do eixo
QR68	Retentor do rolamento
QR73	Carcaça da embreagem
QR74	Parafuso
QR75	Tampa
QR76	Parafuso da tampa
QR79	Embreagem completa, não inclue QR62, QR74, QR102, QR127, QR534, S706, S709

EMBREAGEM DO MOTOR

QR80	Anel motor
QR81	Placa de encosto
QR82	Placa de pressão
QR83	Anel de ajustagem (Inclue QR84)
QR84	Parafuso de trava
QR85	Trave do anel
QR86	Alavanca de engate
QR87	Pino da alavanca
QR88	Elo da alavanca
QR89	Pino do elo
QR90	Luva de desengate
QR91	Coler de desengate
QR93	Mola separador
QR95	Disco de fricção
QR98	Chaveta
QR102	Parafuso do anel
QR110	Rolamento piloto
QR123	Eixo do garfo
QR124	Garfo montado
QR125	Chaveta
QR127	Alavanca de operação
QR534	Chaveta
QR538	Trava
QR539	Parafuso de trava
QR541	Porca do eixo
QR1073	Mangueira lubrificação
QR1133	Embreagem montada, não inclue QR61, QR76, QR98, QR1073, QR1162, QR1165, S706 e S909
QR1159	Mola da alavanca
QR1162	Trava da porca
QR1163	Pino de trava
QR1164	Pino de trava
QR1165	Junta

MOD. 22-B e 30-T

BUCYRUS