BM125iGII

CAIXA DE FERRAMENTAS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	230970	Caixa de ferramentas	Tool box	1
002	JB1108	Porca	Nut	2
003	JD3108	Arruela	Washer	2
004	JD0408	Arruela	Washer	2
005	HA6322	Parafuso	Screw	2
006	220870	Chave de roda	Spanner	1
007	80694600	Chave de roda	Spanner	1
008	220860	Alavanca de chave de roda	Spanner lever	1
009	85118201	Suporte da caixa de ferramentas	Tools box support	1
010	197320	Prolongador da engraxadeira	Grease nipple extension	1
011	GC0088	Niple de lubrificação	Grease nipple	2

ADESIVOS (PORTUGUÊS)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81136700	Adesivo ventilador em movimento	Adhesive moviment fan	1
002	81136900	Adesivo motor e caixa de câmbio	Adhesive engine and gearbox	1
003	86313400	Adesivo Biodiesel B100	Biodiesel B100 adhesive	1
004	81139200	Adesivo do engate rápido	Adhesive quick coupler	1
005	85395200	Adesivo ConfortCab	ConfortCab adhesive	2
006	84855600	Logotipo VALTRA	Logo VALTRA	1
007	81139400	Adesivo da estrutura de segurança	Adhesive Rops	1
008	82505310	Adesivo de velocidade de descida	Adhesive lowering speed	1

ADESIVOS (ESPANHOL)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82004900	Adesivo do ventilador e correias	Adhesive fan and belt	1
002	82005100	Adesivo motor e caixa de câmbio	Adhesive engine and gearbox	1
003	86313400	Adesivo Biodiesel B100	Biodiesel B100 adhesive	1
004	82005600	Adesivo do engate rápido	Adhesive fast coupling	1
005	85395200	Adesivo ConfortCab	ConfortCab adhesive	2
006	84855600	Logotipo VALTRA	Logo VALTRA	1
007	82005800	Adesivo da estrutura de segurança	Adhesive Rops	1
008	82505310	Adesivo de velocidade de descida	Adhesive lowering speed	1

ADESIVOS (INGLÊS)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81185900	Adesivo ventilador e correias	Adhesive belt and fan	1
002	81186100	Adesivo motor e caixa de câmbio	Adhesive engine and gearbox	1
003	86313400	Adesivo Biodiesel B100	Biodiesel B100 adhesive	1
004	81187500	Adesivo do engate rápido	Adhesive fast coupling	1
005	85395200	Adesivo ConfortCab	ConfortCab adhesive	2
006	84855600	Logotipo VALTRA	Logo VALTRA	1
007	81186800	Adesivo da estrutura de segurança	Adhesive Rops	1
008	82505310	Adesivo de velocidade de descida	Adhesive lowering speed	1

ADESIVOS (PORTUGUÊS)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
009	81139100	Adesivo da alavanca do hidráulico traseiro	Adhesive rear hydraulic lever	1
010	81139300	Adesivo da barra de tração	Adhesive traction bar	1
011	81138900	Adesivo do pedal do freio	Adhesive brake pedals	1
012	81412300	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive differential lock	1
013	80174210	Adesivo do controle de sensibilidade	Adhesive sensibility control	1
014	81139000	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive differential block	1
015	81136600	Adesivo advertência componentes	Warning adhesive components	1
016	81160600	Adesivo aguardar 30 seg.	Adhesive wait 30 sec.	1

ADESIVOS (ESPANHOL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
009	82005500	Adesivo da alavanca do hidráulico traseiro	Adhesive rear hydraulic lever	1
010	82005700	Adesivo da barra de tração	Adhesive traction bar	1
011	82005300	Adesivo dos pedais do freio	Adhesive brake pedals	1
012	82505900	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive differential lock	1
013	80174210	Adesivo do controle de sensibilidade	Adhesive sensibility control	1
014	82005400	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive of the differential lock	1
015	82004800	Adesivo de componentes em movimento	Adhesive moving components	1
016	82006400	Adesivo antes de dar partida	Adhesive before starting	1

ADESIVOS (INGLÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
009	81186600	Adesivo da alavanca do hidráulico traseiro	Adhesive rear hydraulic lever	1
010	81186700	Adesivo da barra de tração	Adhesive traction bar	1
011	81186400	Adesivo dos pedais do freio	Adhesive brake pedals	1
012	80403910	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive differential lock	1
013	80174210	Adesivo do controle de sensibilidade	Adhesive sensibility control	2
014	81186500	Adesivo do bloqueio do diferencial	Adhesive of the differential lock	1
015	81185800	Adesivo de componentes em movimento	Adhesive moving components	1
016	81187200	Adesivo aguardar 30 seg.	Adhesive wait 30 sec.	1


ADESIVOS (PORTUGUÊS)




17



18



20



19




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
017	81136800	Adesivo da bateria	Adhesive battery	1
018	80161520	Adesivo de velocidades	Adhesive speeds	1
019	80161530	Adesivo de velocidades (Km/h)	Adhesive speeds (Km/h)	1
020	81817000	Adesivo de velocidades (Km/h)	Adhesive speeds (Km/h)	1


ADESIVOS (ESPANHOL)




17



18



20



19





Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
017	82005000	Adesivo da bateria	Adhesive battery	1
018	80161520	Adesivo de velocidades	Adhesive speeds	1
019	81881700	Anel de trava	Circlip	1
020	80161530	Adesivo de velocidades (Km/h)	Adhesive speeds (Km/h)	1


ADESIVOS (INGLÊS)




17



18



20



19




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
017	81186000	Adesivo da bateria	Adhesive battery	1
018	80161520	Adesivo de velocidades	Adhesive speeds	1
019	80161530	Adesivo de velocidades (Km/h)	Adhesive speeds (Km/h)	1
020	81817000	Adesivo de velocidades (Km/h)	Adhesive speeds (Km/h)	1

ADESIVOS (PORTUGUÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
021	81145400	Adesivo de instrução de operação	Adhesive operation instruction	1
026	85168700	Adesivo BM125i	Adhesive BM125i	2
027	80177110	Adesivo de levantamento e abaixamento	Adhesive lifting and lowering	1

ADESIVOS (ESPANHOL)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
021	82006100	Adesivo de instruções de operações	Adhesive operation instructions	1
026	85168700	Adesivo BM125i	Adhesive BM125i	2
027	80177110	Adesivo de levantamento e abaixamento	Adhesive lifting and lowering	1

ADESIVOS (INGLÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
021	81187100	Adesivo de instruções de operações	Adhesive operation instructions	1
026	85168700	Adesivo BM125i	Adhesive BM125i	2
027	80177110	Adesivo de levantamento e abaixamento	Adhesive lifting and lowering	1

ADESIVOS (PORTUGUÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	81136500	Adesivo da tampa do radiador	Adhesive radiator cover	1
029	33476000	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	1
029	85360700	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	4
030	80174520	Adesivo do sistema de 3 pontos	Adhesive 3 points system	1
031	81138800	Adesivo de refrigeração	Adhesive cold system	1
032	85195700	Faixa azul	Blue strip	2
032	85195800	Faixa verde	Green strip	2
032	85183900	Faixa amarela	Yellow strip	2
032	85195600	Faixa branca	White strip	2
032	85195500	Faixa vermelha	Red strip	2
033	85170200	Faixa lateral esquerda	Left strip side upper	1
033	85170100	Faixa lateral direita	Right strip side upper	1
034	81878100	Adesivo do filtro de ar	Adhesive air filter	1
035	85170700	Adesivo intercooler	Intercooler adhesive	2

ADESIVOS (ESPANHOL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	82004700	Adesivo do radiador	Adhesive radiator	1
029	33476000	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	1
029	85360700	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	4
030	80174520	Adesivo do sistema de 3 pontos	Adhesive 3 points system	1
031	82005200	Adesivo líquido de refrigeração	Adhesive liquid coolant	1
032	85183900	Faixa amarela	Yellow strip	2
032	85195700	Faixa azul	Blue strip	2
032	85195600	Faixa branca	White strip	2
032	85195500	Faixa vermelha	Red strip	2
032	85195800	Faixa verde	Green strip	2
033	85170200	Faixa lateral esquerda	Left strip side upper	1
033	85170100	Faixa lateral direita	Right strip side upper	1
034	81878100	Adesivo do filtro de ar	Adhesive air filter	1
035	85170700	Adesivo intercooler	Intercooler adhesive	2

ADESIVOS (INGLÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	81185700	Adesivo do radiador	Adhesive radiator	1
029	85360700	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	4
029	33476000	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	1
030	80174520	Adesivo do sistema de 3 pontos	Adhesive 3 points system	1
031	82005200	Adesivo líquido de refrigeração	Adhesive liquid coolant	1
032	85195600	Faixa branca	White strip	2
032	85195700	Faixa azul	Blue strip	2
032	85195800	Faixa verde	Green strip	2
032	85183900	Faixa amarela	Yellow strip	2
032	85195500	Faixa vermelha	Red strip	2
033	85170200	Faixa lateral esquerda	Left strip side upper	1
033	85170100	Faixa lateral direita	Right strip side upper	1
034	81878100	Adesivo do filtro de ar	Adhesive air filter	1
035	85170700	Adesivo intercooler	Intercooler adhesive	2

ADESIVOS (PORTUGUÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
036	85594100	Placa de identificação Nº de Série	Identification label serie number	1
037	85594000	Plaqueta número de montagem	Assembly number plate	1
038	81160800	Adesivo do cinto de segurança	Adhesive seat belt	1
039	225881	Adesivo da alavanca da TDP	Adhesive lever PTO	1
040	83887000	Placa da estrutura de segurança	Security structure plate	1
041	81350710	Adesivo de instrução para mudança da marcha	Adhesive change gear shift	1

ADESIVOS (ESPANHOL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
036	85594100	Placa de identificação Nº de Série	Identification label serie number	1
037	85594000	Plaqueta número de montagem	Assembly number plate	1
038	81160800	Adesivo do cinto de segurança	Adhesive seat belt	1
039	225881	Adesivo da alavanca da TDP	Adhesive lever PTO	1
040	83887000	Placa da estrutura de segurança	Security structure plate	1
041	83859600	Adesivo de instrução para mudança da marcha	Adhesive change gear shift	1

ADESIVOS (INGLÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
036	85594100	Placa de identificação Nº de Série	Identification label serie number	1
037	85594000	Plaqueta número de montagem	Assembly number plate	1
038	81187300	Adesivo do cinto de segurança	Adhesive seat belt	1
039	225881	Adesivo da alavanca da TDP	Adhesive lever PTO	1
040	83887000	Placa da estrutura de segurança	Security structure plate	1
041	83859500	Adesivo de instrução para mudança da marcha	Adhesive change gear shift	1

ADESIVOS (PORTUGUÊS)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
042	81140100	Adesivo do TDP e barra de tração	Adhesive PTO and traction bar	1
043	81140000	Adesivo de advertência	Adhesive warning	1
044	81160700	Adesivo antes de dar partida	Adhesive before starting	1

ADESIVOS (ESPANHOL)



Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
042	82006000	Adesivo do TDP e barra de tração	Adhesive PTO and traction bar	1
043	82005900	Adesivo de advertência	Adhesive warning	1
044	82006400	Adesivo antes de dar partida	Adhesive before starting	1

ADESIVOS (INGLÊS)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
042	81187000	Adesivo do TDP e barra de tração	Adhesive PTO and traction bar	1
043	81186900	Adesivo de advertência	Adhesive warning	1
044	81187400	Adesivo antes de dar partida	Adhesive before starting	1

BLOCO DO MOTOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836773473	Bloco do motor montado	Assy cylinder block	1
002	836866069	Bucha	Bushing	1
006	836214478	Bucha de guia	Guide bushing	8
007	529903180	Parafuso	Screw	10
011	640016016	Anel do bujão do bloco do motor	Plug ring cylinder block	4
012	836529872	Tampão	Plug	1
013	GR5111	Tampão	Plug	1
014	GR0261	Bujão	Plug	1
015	615571014	Anel de vedação	Seal ring	1
016	887283760	Sensor de pressão	Pressure switch	1
017	640016040	Tampão	Plug	1
018	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	1
019	615881216	Anel retentor	O-ring	1
020	640305012	Bujão	Plug	5
021	640325018	Bujão	Plug	1
022	KH4946	Anel retentor	O-ring	2
023	836019756	Bujão	Plug	1
024	836014334	Tubo	Pipe	1
027	836647934	Camisa do cilindro	Cylinder liner	4
027	836647933	Camisa do cilindro	Cylinder liner	4
027	836673191	Camisa do cilindro	Cylinder liner	4
027	836647935	Camisa do cilindro	Cylinder liner	4
028	836647502	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	8
029	836647503	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	4
030	836119837	Conexão	Connection	1
031	88659500	Motor parcial	Shot engine	1

VOLANTE E CREMALHEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836647439	Carcaça do volante	Flywheel housing	1
002	598359850	Pino	Pin	2
003	52890220	Parafuso	Screw	15
004	581705030	Parafuso	Screw	6
006	546801800	Prisioneiro	Stud bolt	1
007	500951000	Arruela	Washer	3
008	614500002	Retentor virabrequim	Oil seal, crankshaft	1
009	836007572	Bujão	Plug	1
010	82609500	Volante e cremalheira	Flywheel and housing	1
011	835328783	Cremalheira	Gear rim	1
012	528902230	Parafuso	Screw	8
013	504601000	Porca	Nut	3
014	HC8519	Parafuso	Screw	2
015	595955060	Pino	Pin	1

CABEÇOTE DO MOTOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836755385	Cabeçote	Cylinder head	1
002	836673175	Guia da válvula	Valve guide	8
003	836647600	Séde da válvula escape	Valve seat	4
003	836647936	Séde da válvula admissão	Intake valve	4
004	836647942	Tampa	Cover	7
005	837070291	Junta do cabeçote	Cylinder head gasket	1
006	836859104	Parafuso	Screw	20
007	546901435	Prisioneiro	Stud bolt	8
008	836746361	Tampa	Cover	1
009	836746362	Junta	Gasket	1
010	JB8905	Porca	Nut	4
011	836119855	Arruela	Washer	4
012	836012841	Arruela de borracha	Rubber washer	4
013	546801900	Prisioneiro	Stud bolt	4
014	JB1110	Porca	Nut	4
015	640325018	Bujão	Plug	1
016	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	1
017	HA6323	Parafuso	Screw	4
018	836855349	Olhal de suspensão	Suspension lifteye	2
019	836859110	Porca	Nut	2
020	836859109	Prisioneiro	Stud bolt	2
021	836755007	Mangueira	Hose	1
022	595959140	Pino de pressão	Pressure pin	2
023	89605500	Cabeçote montado	Assy cylinder head	1
024	837073166	Retentor	Oil seal	1

MECANISMO DA VÁLVULA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836667042	Balancim montado	Assy rocker arm	8
002	512861000	Porca	Nut	8
003	837069023	Parafuso	Screw	8
005	836666609	Suporte	Bracket	4
006	836655884	Mola de compressão	Compresion Spring	3
007	836755871	Eixo	Shaft	1
008	837069020	Bujão	Plug	2
009	836655867	Haste do balancim	Push rod	8
010	836014264	Tucho	Valve tappet	8
011	836746375	Árvore de comando das válvulas	Valve control axle	1
012	603305760	Chaveta	Shifting	1
013	836646389	Engrenagem	Gear	1
014	836646382	Cone bi-partido	Valve cotter	16
015	836646381	Prato de mola	Spring plate	8
016	836646380	Mola	Spring	8
017	836646357	Válvula de escape	Exhaust vale	4
018	836646356	Válvula de admissão	Intake valve	4
021	836655406	Porca	Nut	4
023	836767044	Mecanismo da válvula - conjunto	Valve mechanism - assembly	1

ÁRVORE DE MANIVELAS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836747324	Árvore de manivelas	Crankshaft	1
002	836124524	Engrenagem	Gear	1
003	603345110	Chaveta	Shifting	1
004	836640073	Pistão completo	Complete piston	4
007	836640078	Jogo de aneis	Piston ring set	4
008	82659800	Kit biela 4 cilindros	Connecting rod 4 cylinders Kit	1
009	836864141	Parafuso	Screw	8
011	836646271	Bucha	Bushing	4
012	836112767	Bronzina 1,50 mm	Big-end bearing 1,50 mm	4
012	836112762	Bronzina 0,25 mm	Big-end bearing 0,25 mm	4
012	836112763	Bronzina 0,50 mm	Big-end bearing 0,50 mm	4
012	836110552	Bronzina da biela STD	Big-end bearing STD	4
012	836112765	Bronzina 1,00 mm	Big-end bearing 1,00 mm	4
013	836655538	Mancal principal 1,00mm	Main bearing 1,00mm	5
013	836655539	Mancal principal 1,50mm	Main bearing 1,50mm	5
013	836655536	Mancal principal 0,25mm	Main bearing 0,25mm	5
013	836655514	Bronzina do virabrequim STD	Big-end bearing STD	5
013	836655537	Mancal principal 0,50mm	Main bearing 0,50mm	5
014	836120333	Arruela de encosto	Thrust washer	2
014	836119459	Arruela de encosto	Thrust washer	2
014	836120332	Arruela de encosto	Thrust washer	2
015	836119550	Engrenagem	Gear	1
016	836122840	Engrenagem	Gear	1
017	836129781	Anel	Ring	1
018	836136271	Tampa anti-pó	Dust cover	1
019	836846463	Cubo	Hub	1
020	836655449	Polia	Pulley	1

ÁRVORE DE MANIVELAS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
021	836847641	Porca	Nut	1
022	581804580	Parafuso	Screw	6
023	836747348	Carcaça	Housing	1
024	616810103	Esfera	Ball	2
025	836146879	Eixo	Shaft	2
026	581804200	Parafuso	Screw	2
027	836146880	Arruela	Washer	4
028	836146877	Engrenagem com contrapeso	Gear with counterwight	1
029	836146876	Bucha	Bushing	2
030	836146878	Engrenagem com contrapeso	Gear with counterwight	1
031	836146876	Bucha	Bushing	2
032	836119920	Calço	Shim	cn
033	598359850	Pino	Pin	2
034	836747298	Tubo	Pipe	1
035	641016008	Conexão	Connection	1
036	640435008	Parafuso oco	Banjo bolt	2
037	581805170	Parafuso	Screw	4
038	602071608	Abraçadeira	Clamp	1
039	HA6313	Parafuso	Screw	1
040	595953360	Pino	Pin	1
041	836766123	Compensador de massa completo	Engine balancer - complete	1

CAIXA DE ENGRENAGENS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836652221	Caixa de engrenagens	Gear housing	1
002	836647419	Junta da caixa de engrenagem	Gasket gear housing	1
003	HA6324	Parafuso	Screw	10
004	546801380	Prisioneiro	Stud bolt	5
005	JE8802	Pino	Pin	4
006	529801440	Parafuso	Screw	2
007	836766127	Eixo	Shaft	1
008	836138354	Engrenagem montada	Gear assy	1
009	836139039	Bucha	Bushing	1
010	836129845	Arruela	Washer	1
011	529801910	Parafuso	Screw	1
012	529902720	Parafuso	Screw	1
013	836647575	Tampa	Cover	1
014	835336796	Junta da tampa dianteira	Gasket front cover	1
015	836129782	Anel de proteção	Shield ring	1
016	836673387	Retentor da árvore de manivelas	Oil seal, crankshaft	1
017	640325018	Bujão	Plug	1
018	JB1108	Porca	Nut	5
019	528801380	Parafuso	Screw	5
020	836746921	Tubo	Pipe	1
021	89617700	Junta da tampa de inspeção -silicone	Silicone Gasket cover	1
022	HA9230	Parafuso	Screw	3
023	529801500	Parafuso	Screw	2
024	HA8328	Parafuso	Screw	3
025	836120989	Arruela	Washer	1
026	529801460	Parafuso	Screw	3
027	836338733	Tampa	Cover	1

CAIXA DE ENGRENAGENS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	614604740	Anel retentor da tampa de enchimento	O-ring, oil cap	1
029	836655230	Tampa do rolamento	Bearing housing	1
030	LA1014	Rolamento	Bearing	1
031	KG3031	Anel de trava	Circlip	1
032	836122843	Eixo	Shaft	1
033	835336793	Junta da tampa do rolamento	Gasket, bearing cover	1
034	LA1014	Rolamento	Bearing	1
035	615881822	Anel de vedação	Seal ring	1
036	HA8327	Parafuso	Screw	1
037	615870610	Arruela de vedação	Seal washer	4
038	82619400	Parafuso oco	Banjo bolt	2
039	82607600	Mangueira	Hose	1
040	546801410	Prisioneiro	Stud bolt	1
041	602060612	Abraçadeira	Clamp	1
042	836119296	Espaçador	Spacer	1
043	615571014	Anel de vedação	Seal ring	1
044	836655233	Conexão	Connection	1
045	836647725	Tampa do rolamento montado	Bearing housing assy	1

RESFRIADOR DO ÓLEO LUBRIFICANTE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836647133	Filtro do óleo	Oil filter	1
002	836859699	Resfriador do óleo	Oil cooler	1
003	835331586	Retentor	Oil seal	1
004	836131366	Bujão	Plug	1
005	836647405	Conexão	Connection	1
006	GP3910	Abraçadeira	Clamp	4
007	836747124	Mangueira	Hose	4
008	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	1
009	836129978	Mangueira	Hose	1
010	83672600	Tubo	Pipe	1
011	641086015	Conexão	Connection	1
012	836847930	Suporte	Bracket	1
013	JB1108	Porca	Nut	1
014	602074615	Abraçadeira	Clamp	1
015	HA6323	Parafuso	Screw	1
016	836322190	Junta	Gasket	1
017	836659523	Mola	Spring	1
018	836129849	Tampa	Cover	1
019	HA9230	Parafuso	Screw	2
020	836659521	Assento da válvula	Seat valve	1
021	836659522	Válvula	Valve	1

CÁRTER DO MOTOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836752609	Cárter de óleo	Oil sump	1
002	89617600	Junta do cárter	Gasket sump	1
003	836129727	Junta da tampa do cárter	Gasket, oil sump	2
004	HA8347	Parafuso	Screw	10
005	HA8352	Parafuso	Screw	6
006	JB1112	Porca	Nut	16
007	KH3610	Anel de vedação	Seal ring	1
008	GR0225	Bujão	Plug	1
009	836747067	Vareta do nível de óleo	Dipstick	1
010	504861000	Porca	Nut	1
011	836122910	Arruela	Washer	1
012	836338667	Engrenagem	Gear	1
013	836120195	Carcaça	Housing	1
014	836120191	Eixo	Shaft	1
015	603305530	Chaveta	Shifting	1
016	836652600	Engrenagem	Gear	1
017	836120193	Engrenagem	Gear	1
018	836119796	Junta da tampa da bomba de óleo	Oil pump cover gasket	1
019	836129412	Tampa	Cover	1
020	529801440	Parafuso	Screw	2
021	528801380	Parafuso	Screw	2
022	836007871	Disco separador	Spacing plate	cn
023	HC8338	Parafuso	Screw	2
024	836008449	Junta do tubo de óleo	Gasket, oil pipe	3
025	HC9326	Parafuso	Screw	6
026	836766983	Tubo de pressão	Pressure tube	1
027	528801760	Parafuso	Screw	1

CÁRTER DO MOTOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	836138033	Tubo de sucção	Suction pipe	1
029	581804800	Parafuso	Screw	2
030	836766984	Conexão	Connection	1
031	614701830	Anel de retenção	Retainer ring	1
032	581804680	Parafuso allen	Set screw	2
033	836652605	Bomba de óleo	Oil pump	1

FILTRO DE AR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80306100	Tampa	Cover	1
002	80060900	Porca	Nut	1
003	80270500	Elemento filtrante	Filter element	1
004	80061000	Porca	Nut	1
005	80270400	Elemento de segurança	Segurit element	1
006	80270300	Prendedor	Clamp	1
007	80304000	Parafuso	Screw	2
008	80304100	Porca	Nut	2
009	80306200	Válvula de pó	Dust valve	1
010	33389600	Sensor indicador de restrição	Restriction indicator sensor	1
011	83634500	Protetor de chuva	Rain protectorin	1
012	81003700	Carcaça ciclonizadora	Cyclone housing	1
013	83634600	Filtro de ar completo	Complete air filter	1

COLETOR DE ADMISSÃO E ESCAPE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836747524	Coletor de escape	Exhaust manifold	1
002	JB1110	Porca	Nut	3
003	546801960	Prisioneiro	Stud bolt	3
004	HA8340	Parafuso	Screw	6
005	836747044	Coletor de admissão	Intake manifold	1
006	836747595	Junta	Gasket	1
007	HA8329	Parafuso	Screw	8
008	529801470	Parafuso	Screw	1
009	836114958	Bujão	Plug	1
010	836647945	Defletor	Deflector	1

SILENCIOSO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
006	82012620	Tubo de escape	Exhaust tube	1
009	JD3108	Arruela	Washer	3
010	513601002	Porca	Nut	1
028	32059420	Silencioso	Muffler	1
029	32589800	Junta	Gasket	1
032	JB1108	Porca	Nut	3
033	546801380	Prisioneiro	Stud bolt	3

TURBOALIMENTADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836764049	Turboalimentador	Turbocharger	1
002	836740277	Junta do turbocharger	Turbocharger gasket	1
003	546801380	Prisioneiro	Stud bolt	4
004	JB1108	Porca	Nut	4
005	82635800	Tubo	Pipe	1
006	641086008	Conexão	Connection	1
007	615881216	Anel retentor	O-ring	1
008	641086008	Conexão	Connection	1
009	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	2
010	836747648	Tubo	Pipe	1
011	641086012	Conexão	Connection	1
012	836747650	Tubo	Pipe	1
013	GP3910	Abraçadeira	Clamp	2
014	836647215	Mangueira	Hose	1
015	GP3915	Abraçadeira	Clamp	3
016	82613800	Mangueira	Hose	1
017	836747649	Tubo	Pipe	1
018	836647654	Tubo de borracha	Rubber pipe	1
019	GP3942	Abraçadeira	Clamp	1
020	HA9220	Parafuso	Screw	1
021	836647217	Abraçadeira	Clamp	2
022	JB1105	Porca	Nut	1
023	32589800	Junta	Gasket	1
024	JD3108	Arruela	Washer	1

INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
002	HA9234	Parafuso	Screw	4
003	JD0410	Arruela	Washer	2
004	JD3110	Arruela de pressão	Spring washer	4
006	GP3942	Abraçadeira	Clamp	1
007	80308000	Mangueira	Hose	1
011	229280	Anel de borracha	Rubber ring	1
013	GP3935	Abraçadeira	Clamp	1
014B	83664100	Chapa divisória	Divisor plate	1
015	80086400	Borracha de vedação	Seal rubber	1
016	HA9241	Parafuso	Screw	2
017	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	2
021	81005100	Borracha de vedação	Seal rubber	1

SISTEMA INTERCOOLER




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82667600	Intercooler	Intercooler	1
002	83660600	Suporte do intercooler esquerdo	Left intercooler support	1
003	83660700	Suporte do intercooler direito	Right intercooler support	1
004	82656500	Mangueira	Hose	1
005	83667400	Mangueira	Hose	1
006	836647654	Tubo de borracha	Rubber pipe	1
007	GP3942	Abraçadeira	Clamp	3
008	GP3915	Abraçadeira	Clamp	5
009	HA9224	Parafuso	Screw	4
010	HA6323	Parafuso	Screw	4
011	JB1106	Porca	Nut	8
012	83669900	Mangueira	Hose	2
013	83669800	Tubo do turbo ao intercooler	Pipe Intercooler turbocharger	1
014	GP3940	Abraçadeira	Clamp	2

FILTRO SEDIMENTADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-	215580	Filtro sedimentador	Sedimentation filter	1
001	116310	Anel de vedação	Seal ring	4
003	82635700	Tubo	Pipe	1
004	589270	Parafuso de conexão	Banjo bolt	1
005	113000	Bujão	Plug	2
006	113010	Anel de vedação	Seal ring	2
007	HA6324	Parafuso	Screw	2
011	112990	Parafuso	Screw	1
012	243910	Arruela	Washer	1
013	112980	Tampa do filtro	Filter cover	1
014	HA6325	Parafuso	Screw	2
015	JD0408	Arruela	Washer	2
016	243620	Anel de vedação	Seal ring	2
017	113020	Elemento sedimentador	Sediment element	1
018	113030	Corpo sedimentador	Sediment body	1
019	80535900	Corpo de vidro	Glass boby	1
020	113040	Base com prisioneiro	Base with stud	1
021	113050	Anel de vedação	Seal ring	1
022	113060	Bujão de dreno	Drain plug	1
023	81122200	Anel retentor	O-ring	1
024	JB1108	Porca	Nut	4
025	JD3108	Arruela	Washer	4
026	017352	Espaçador	Spacer	2

BOMBA ALIMENTADORA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-	836316376	Filtro do combustível	Fuel filter	1
001	836015959	Tampa	Cover	1
002	836015106	Filtro	Filter	2
003	81248000	Anel retentor	O-ring	2
004	243620	Anel de vedação	Seal ring	2
005	243620	Anel de vedação	Seal ring	2
006	836116470	Base do filtro	Filter support	2
007	836015149	Parafuso	Screw	2
008	836015918	Anel de vedação	Seal ring	2
009	243920	Anel retentor	O-ring	2
010	81417700	Conexão	Connection	1
011	615571014	Anel de vedação	Seal ring	1
012	HA9230	Parafuso	Screw	2
013	836120989	Arruela	Washer	3
014	HA9206	Parafuso	Screw	1
015	81515210	Suporte	Bracket	1
016	JB1108	Porca	Nut	2
018	529801562	Parafuso	Screw	1
019	836117323	Bujão	Plug	2
020	615581317	Anel de vedação	Seal ring	3
021	82609700	Tubo	Pipe	1
022	81515400	Tubo	Pipe	1
023	836117324	Parafuso	Screw	1
024	615570812	Arruela de vedação	Seal washer	1
025	615580711	Anel de vedação	Seal ring	1
026	899901992	Conexão	Connection	4
027	899901993	Anel de trava	Circlip	4

BOMBA ALIMENTADORA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	836083662	Conexão	Connection	1
029	835336943	Parafuso	Screw	1
030	615870610	Arruela de vedação	Seal washer	3
031	836755054	Suporte	Bracket	1
032	836659747	Arruela	Washer	2
033	602070808	Abraçadeira	Clamp	3
034	HC9327	Parafuso	Screw	4
035	836652038	Mangueira	Hose	1
036	836666344	Bomba alimentadora	Feed pump	1
038	JB1105	Porca	Nut	2
039	528800762	Parafuso	Screw	2
040	614703626	Anel retentor	O-ring	1

BOMBA INJETORA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83609400	Bomba injetora	Injection pump	1
002	836647866	Junta da bomba injetora	Gasket injection pump	1
003	836747864	Engrenagem	Gear	1
004	546801400	Prisioneiro	Stud bolt	3
005	JD0408	Arruela	Washer	3
006	JB1108	Porca	Nut	11
007	836747987	Tubo 1° cilindro	Cylinder 1st pipe	1
007	82617700	Tubo 1° cilindro	Cylinder 1st pipe	1
008	836747988	Tubo 2° cilindro	Cylinder 2nd pipe	1
008	82617800	Tubo 2° cilindro	Cylinder 2nd pipe	1
009	836747989	Tubo 3° cilindro	Cylinder 3rd pipe	1
009	82617900	Tubo 3° cilindro	Cylinder 3rd pipe	1
010	82618000	Tubo 4° cilindro	Cylinder 4th pipe	1
010	836747990	Tubo 4° cilindro	Cylinder 4th pipe	1
011	836640094	Abraçadeira	Clamp	2
012	836640096	Abraçadeira	Clamp	2
013	835331103	Flange	Flange	4
014	83600600	Porta bico injetor completo	Complete injector	4
016	836652170	Arruela	Washer	4
017	835336276	Anel de borracha injetor	Rubber ring injector	4
018	899901495	Anel de vedação	Seal ring	4
019	82080100	Mangueira	Hose	1
020	836747520	Tubo	Pipe	1
021	82619400	Parafuso oco	Banjo bolt	1
022	615870610	Arruela de vedação	Seal washer	7
023	835336943	Parafuso	Screw	1
024	602068610	Abraçadeira	Clamp	1

BOMBA INJETORA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	835330966	Parafuso	Screw	1
026	615571014	Anel de vedação	Seal ring	5
027	81864200	Conexão	Connection	1
031	615581317	Anel de vedação	Seal ring	1
032	836752057	Suporte	Bracket	1
033	504800502	Porca	Nut	1
034	528800762	Parafuso	Screw	1
042	836083662	Conexão	Connection	1
044	81077300	Solenóide	Solenoid	1
045	836747980	Tubo de pressão conjunto	Pressure tube assembly	1

SISTEMA DE ACELERAÇÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83676900	Alavanca	Lever	1
001	82695700	Alavanca	Lever	1
002	85611100	Haste superior	Upper rod	1
002	82696600	Haste superior	Upper rod	1
003	82696200	Alavanca	Lever	1
007	30290400	Pino	Pin	2
008	JB1216	Porca	Nut	1
009	JE9084	Mola	Spring	4
011	JE8141	Pino	Pin	1
012	70038100	Bucha	Bushing	2
013	83931800	Proteção de borracha	Shield rubber	1
014	159840	Terminal e porca	Terminal and nut	2
015	83839100	Tampa	Cover	1
016	JB1208	Porca	Nut	1
017	586270	Manopla	Knob	1
018	610810	Chapa de trava	Lock plate	1
019	30303700	Mola	Spring	2
020	33125200	Cabo do acelerador	Accelerator cable	1
021	34027800	Chapa	Plate	2
022	JE3020	Cupilha	Split pin	1
023	JJ4018	Pino	Pin	1
024	82711000	Pedal montado	Assy pedal	1
025	32620400	Borracha do pedal	Pedal rubber	1
026	JB8904	Porca	Nut	1
027	34028000	Amortecedor	Damper	1
028	34027800	Chapa	Plate	1
029	70038100	Bucha	Bushing	2

SISTEMA DE ACELERAÇÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
030	HD9035	Parafuso	Screw	1
031	85620700	Haste	Rod	1
031	82710900	Haste	Rod	1
032	34026900	Suporte	Bracket	1
033	32510700	Mola	Spring	1
034	30203000	Proteção de borracha	Shield rubber	1
035	30290300	Garfo	Fork	1
038	159840	Terminal e porca	Terminal and nut	2
040	JB1108	Porca	Nut	2
041	JB1105	Porca	Nut	1
042	82695800	Alavanca de inversão	Reversing lever	1
043	82695900	Haste de aceleração	Aceleration rod	1
046	243020	Abraçadeira	Clamp	1
047	JB1106	Porca	Nut	2
048	81769500	Pino	Pin	1
049	JD0408	Arruela	Washer	2
050	JE3101	Cupilha	Split pin	1
051	82618500	Suporte da mola	Spring bracket	1

RADIADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82639000	Radiador	Radiador	1
002	JB11085	Porca	Nut	4
003	JD0408	Arruela	Washer	4
004	HA6324	Parafuso	Screw	4
005	JB1112	Porca	Nut	2
006	JD3108	Arruela	Washer	4
007	685900	Amortecedor	Damper	2
008	686930	Arruela	Washer	2
009	GR0202	Bujão	Plug	1
010	589360	Tampa	Cover	1
011	HA6325	Parafuso	Screw	2
012	30232800	Chapa	Plate	1
013	82633100	Defletor de ar e suporte do radiador	Air deflector and radiator support	1
014	80335401	Vedador	Seal	1
017	GP3940	Abraçadeira	Clamp	2
018	82010700	Mangueira inferior	Lower hose	1
019	82017300	Suporte	Bracket	1
020	81968300	Tirante	Rod	1
021	82010600	Mangueira superior	Upper hose	1
022	JB1210	Porca	Nut	2
024	GP3915	Abraçadeira	Clamp	2
026	684121325	Correia	Belt	1

BOMBA D'ÁGUA E VENTILADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	617330052	Anel de trava	Circlip	1
002	610063044	Rolamento	Bearing	1
003	836119270	Luva	Sleeve	1
004	836764238	Eixo	Shaft	1
005	614102636	Retentor	Oil seal	1
006		Carcaça da bomba d 'água	Water pump housing	1
007	835339425	Junta	Gasket	1
008	836764043	Rotor	Blade wheel	1
009	836764046	Junta	Gasket	1
010	836764045	Chapa traseira	Rear plate	1
011	579804602	Parafuso	Screw	1
012	581804602	Parafuso	Screw	1
013	836120129	Junta da bomba d' água	Gasket water pump	1
014	529801420	Parafuso	Screw	2
015	529801460	Parafuso	Screw	2
016	836119843	Tubo	Pipe	1
017	HC9336	Parafuso allen	Set screw	1
018	836119849	Junta	Gasket	1
019	836115646	Válvula termostática	Thermostat	1
020	836646961	Carcaça	Housing	1
021	836646393	Junta	Gasket	1
022	HA6324	Parafuso	Screw	1
023	529801500	Parafuso	Screw	1
024	614602550	Anel retentor	O-ring	2
025	836655149	Tubo	Pipe	1
026	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	3
027	640325018	Bujão	Plug	2

BOMBA D'ÁGUA E VENTILADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	654271208	Sensor de temperatura	Temperature sensor	1
029	KH3618	Anel de vedação	Seal ring	1
030	836119837	Conexão	Connection	1
031	HA9230	Parafuso	Screw	4
032	82664000	Ventilador	Fan	1
033	581705425	Parafuso	Screw	1
034	82685400	Guia do ventilador	Fan guide	1
035	836764242	Polia	Pulley	1
039	836659058	União	Union	1
040	81515120	Espaçador	Spacer	1
041	836764215	Bomba d'água	Water pump	1
042	684121325	Correia	Belt	1
043	836115972	Jogo de reparação	Repair Kit	1

JOGO DE JUNTAS S1




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	837070291	Junta do cabeçote	Cylinder head gasket	1
002	836746362	Junta	Gasket	1
003	836012841	Arruela de borracha	Rubber washer	4
004	836747595	Junta	Gasket	1
005	614602550	Anel retentor	O-ring	2
006	836119849	Junta	Gasket	1
007	836646393	Junta	Gasket	1
008	836740277	Junta do turbocharger	Turbocharger gasket	1
009	615870610	Arruela de vedação	Seal washer	9
010	615881216	Anel retentor	O-ring	5
011	615881418	Anel de vedação	Seal ring	1
012	615881822	Anel de vedação	Seal ring	2
013	899901495	Anel de vedação	Seal ring	4
014	835336276	Anel de borracha injetor	Rubber ring injector	4
015	615581317	Anel de vedação	Seal ring	6
016	615881620	Anel retentor	O-ring	1
017	615580711	Anel de vedação	Seal ring	1
018	615570812	Arruela de vedação	Seal washer	1
019	836740280	Jogo de juntas S1	Gasket set S1	1

JOGO DE JUNTAS S1 + S2




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836647419	Junta da caixa de engrenagem	Gasket gear housing	1
002	835336796	Junta da tampa dianteira	Gasket front cover	1
003	614500002	Retentor virabrequim	Oil seal, crankshaft	1
004	836673387	Retentor da árvore de manivelas	Oil seal, crankshaft	1
005	89617700	Junta da tampa de inspeção -silicone	Silicone Gasket cover	1
006	836840858	Vedante	Seal ring	1
007	836120128	Junta da bomba d' água	Gasket water pump	1
007	836764046	Junta	Gasket	1
008	836120129	Junta da bomba d' água	Gasket water pump	1
009	836647502	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	6
010	836647503	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	4
011	640016016	Anel do bujão do bloco do motor	Plug ring cylinder block	4
012	614603540	Anel de vedação da tampa	O-ring cover	1
013	836640335	Junta da bomba alimentadora	Gasket feed pump	1
014	836107726	Junta	Gasket	1
015	835336793	Junta da tampa do rolamento	Gasket, bearing cover	1
016	836119796	Junta da tampa da bomba de óleo	Oil pump cover gasket	1
017	836008449	Junta do tubo de óleo	Gasket, oil pipe	3
018	836322190	Junta	Gasket	1
019	614601524	Anel retentor da válvula de alívio	O-ring control valve	1
020	615571014	Anel de vedação	Seal ring	4
021	615881420	Anel retentor	O-ring	15
022	615881822	Anel de vedação	Seal ring	4
023	615881216	Anel retentor	O-ring	4
024	836740280	Jogo de juntas S1	Gasket set S1	1
025	836740333	Jogo de juntas S1+S2	Gasket set S1+S2	1

KIT DE REPARO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82637000	Kit de reparo do motor turbinado- 4 cilindros	Repair kit for 4 cylinder- engine turbocharged	1
002	836666990	Camisa do cilindro	Cylinder liner	4
003	836647502	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	8
004	836647503	Anel retentor da camisa do cilindro	O-ring, cylinder liner	4
005	836640073	Pistão completo	Complete piston	4
006	837070291	Junta do cabeçote	Cylinder head gasket	1

MOTOR DE PARTIDA - ISKRA - 4,2 KW




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	85156900	Mancal dianteiro	Front housing	1
002	85149500	Bucha	Bushing	1
004	85156300	Chave magnética	Solenoid switch	1
006	85157000	Impulsor montado	Assy impeller	1
007	85156500	Alavanca	Lever	1
008	85157100	Redutor	Creep speed gear complet	1
009	85157200	Induzido	Armature	1
010	85157300	Rolamento	Bearing	1
011	85157400	Partes fixação	Fixing parts set	1
012	85157500	Estator	Stator	1
013	85157600	Porta escovas	Brush holder	1
014	85157700	Mola da escova	Spring brush set	1
015	85157800	Tampa posterior	Posterior cover	1
016	83646500	Motor de partida 4,2 KW	Starter motor 4,2KW	1

ALTERNADOR ISKRA 55A- PLATAFORMA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	85147900	Ventilador	Fan	1
002	85148000	Mancal dianteiro	Front housing	1
003	85148100	Rolamento com proteção	Bearing with cover	1
004	85148200	Estator	Stator	1
005	85148300	Parafuso de fixação	Screw fixation	1
006	85148400	Rotor	Blade wheel	1
007	82024420	Polia	Pulley	1
008	85148600	Partes fixação	Fixing parts set	1
009	85148700	Rolamento	Bearing	1
010	85148800	Retificador	Rectifier	1
011	85148900	Mancal	Bearing	1
012	85149000	Capacitor	Capacitor	1
013	85149100	Tampa	Cover	1
014	85149200	Guarnição de borracha	Rubber protector	1
015	85149300	Regulador	Regulator	1
016	85149400	Conjunto de escovas	Set of brushes	1
017	83632800	Alternador completo	Complete alternator	1
018	JD0408	Arruela	Washer	1
019	HA6323	Parafuso	Screw	1
020	JB8904	Porca	Nut	1
021	82660210	Tensor	Tensioner	1
022	85144800	Espaçador	Spacer	1
023	836120989	Arruela	Washer	1
024	529801580	Parafuso	Screw	1
025	684121400	Correia	Belt	1

ALTERNADOR ISKRA 120A- CABINADO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	85147900	Ventilador	Fan	1
002	85149600	Mancal dianteiro	Front housing	1
003	85149700	Rolamento com proteção	Bearing with cover	1
004	85149800	Estator	Stator	1
005	85149900	Parafuso de fixação	Screw fixation	1
006	85150000	Rotor	Blade wheel	1
007	82024420	Polia	Pulley	1
008	85148600	Partes fixação	Fixing parts set	1
009	85150300	Rolamento	Bearing	1
010	85150400	Retificador	Rectifier	1
011	85150500	Mancal	Bearing	1
012	85150600	Capacitor	Capacitor	1
013		Tampa	Cover	1
014	85150800	Guarnição de borracha	Rubber protector	1
015	85150900	Regulador	Regulator	1
016	85149400	Conjunto de escovas	Set of brushes	1
017	82665410	Alternador 120A	Alternator 120A	1
018	JD0408	Arruela	Washer	1
019	HA6323	Parafuso	Screw	1
020	JB8904	Porca	Nut	1
021	82660210	Tensor	Tensioner	1
022	85144800	Espaçador	Spacer	1
023	836120989	Arruela	Washer	1
024	529801580	Parafuso	Screw	1
025	684121400	Correia	Belt	1

SISTEMA ELÉTRICO SUPERIOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	30101400	Interruptor do ventilador	Fan switch	1
002	JD9228	Arruela	Washer	1
003	30146000	Porca	Nut	1
004	32291100	Anel de trava	Circlip	1
005	83996100	Botão de controle	Control knob	1
006	30415210	Termostato	Thermostat	1
007	32291100	Anel de trava	Circlip	1
008	31752000	Botão de controle	Control knob	1
009	HN8622	Parafuso	Screw	4
010	32729820	Ventilador	Fan	1
010	32730010	Unidade de resistência	Resistance unit	1
010	32730100	Jogo de escovas	Carbon brush set	1
011	32727900	Junta	Gasket	2
011	32644700	Apoio de borracha	Rubber plate	1
012	SH2651	Lâmpada 12V - 2W	Bulb 12V - 10V	2
013	81465400	Antena para rádio	Antenna	1
014	81809610	Farol de trabalho dianteiro e traseiro	Front and rear working light	4
014	81513300	Lâmpada 12V - 55W	Bulb 12V - 55W	4
015	82273800	Chicote superior da cabine	Upper wiring cab	1
016	82514800	Abraçadeira	Clamp	5
017	30145900	Anel de borracha	Rubber ring	2
018	32534210	Cabo do ventilador	Fan wire	1
019	173700	Soquete	Bulb	2
019	32571100	Soquete da lâmpada	Bulb soket	2
020	32570900	Arruela de vedação	Seal washer	2
021	82318700	Luz de cortesia	Courtesy light	1
022	82273710	Cabo da luz de cortesia	Cable courtesy light	1

SISTEMA ELÉTRICO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83997500	Tomada para carreta	Plug socket	1
002	HA9509	Parafuso	Screw	3
003	83997200	Suporte	Bracket	1
004	JB8903	Porca	Nut	3
005	32570900	Arruela de vedação	Seal washer	3
006	33558700	Interruptor da luz de ré	Reverse light switch	3
007	33046110	Interruptor da porta	Door switch	1
008	83928600	Kit da tomada para carreta	Plug socket set	1
009	83972360	Chicote da plataforma com central elétrica	Cab wire plataform central	1
009	83972010	Chicote PCR	PCR cable	1
009	83844942	Chicote da cabina	Cab wire	1
010	85623700	Relé	Relay	8
011	80233700	Presilha	Cleat	4
012	83923711	Cabo do sensor multitorque	Multitorque sender	1
013	HC1303	Parafuso	Screw	2
014	85698300	Relé indicador de direção e pisca	Turn relay drive indicator	2
015	82217600	Relé temporizador	Relay	1
016	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	1
017	80402400	Válvula solenóide	Solenóid Valve	1
018	30309300	Sensor de temperatura do óleo da transmissão	Transmission oil temperature sensor	1
019	85677700	Sensor de pressão do óleo da transmissão	Pressure sensor	1
020	31355810	Interruptor do multitorque	Multitorque switch	1
021	6210631M1	Relé	Relay	1

SISTEMA ELÉTRICO DA ESTRUTURA DE SEGURANÇA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	649791	Tomada para carreta	Plug socket	1
002	HA9509	Parafuso	Screw	3
003	83928600	Kit da tomada para carreta	Plug socket set	1
004	JB8903	Porca	Nut	3
005	33558700	Interruptor da luz de ré	Reverse light switch	2
006	81915301	Chicote do farol de trabalho traseiro e dianteiro	Rear and front working light wiring	1
007	81924500	Farol de trabalho dianteiro e traseiro	Front and rear working light	4
008	83923710	Cabo do sensor multitorque	Multitorque sender	1
009	83972332	Chicote da plataforma com central elétrica	Cab wire plataform central	1
010	81754000	Abraçadeira	Clamp	12
011	80402400	Válvula solenóide	Solenóid Valve	1
012	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	1
013	85677700	Sensor de pressão do óleo da transmissão	Pressure sensor	1
014	30309300	Sensor de temperatura do óleo da transmissão	Transmission oil temperature sensor	1
015	30145900	Anel de borracha	Rubber ring	4

INSTRUMENTOS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83852710	Painel de instrumentos completo	Complete instruments panel	1
002	83886500	Moldura do painel	Panel frame	1
003	83885900	Indicador de combustível	Fuel indicator	1
004	83886200	Luzes de aviso esquerdo	Left warning lamps	1
005	83885700	Tacômetro	Tachometer	1
006	83886400	Placa central	Central plate	1
007	83886010	Indicador de temperatura	Temperature indicator	1
008	83886100	Luzes de aviso direito	Right warning lamps	1
011	83886300	Tampa	Cover	1
012	83813600	Interruptor do farol de trabalho dianteiro	Front working frot hedlight switch	1
013	83821700	Interruptor do farol de trabalho traseiro	rear working frot hedlight switch	1
014	83813500	Interruptor das lanternas	Light switch	1
015	83822400	Interruptor do pisca-alerta	Switch ,harzard	1
017	83823200	Interruptor da TDP	PTO light switch	1
018	83823300	Interruptor do multitorque	Multitorque switch	1
019	HD8003	Parafuso	Screw	2
020	82217400	Chave combinada	Combinad key	1
020	83972400	Chave combinada	Combinad key	1
021	82296900	Ignição de partida	Ignition switch	1
022	82330400	Chave de partida	Ignition key	2
023	83833900	Interruptor da luz de neblina	Fog light switch	1
024	83813200	Interruptor do limpador e lavador janela traseira	Rear window cleaner and washer switch	1
025	83921700	Interruptor de vazão constante	Constant outflow switch	1
027	83892300	Adesivo da chave de partida	Adhesive starter key	1

LUZES




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81809610	Farol de trabalho dianteiro e traseiro	Front and rear working light	4
002	81513300	Lâmpada 12V - 55W	Bulb 12V - 55W	4
004	82318700	Luz de cortesia	Courtesy light	1
005	82319400	Lâmpada	Bulb	1
006	82273710	Cabo da luz de cortesia	Cable courtesy light	1
007	82335010	Sinalizador sonoro	Signals sound	1
007	84871810	Micro interruptor	Computer switch	1
007	84895600	Luz de ré	Reverse light	1
007	HC1304	Parafuso	Screw	2
007	84853720	Chicote do sinalizador	Signal wire	1
007	JD0405	Arruela	Washer	2
007	85049200	Suporte do micro interruptor	Micro Switch support	1
008	85194201	Lanterna traseira completa	Complete rear light	1
008	SH2649	Lâmpada 12V - 21/5W	Bulb 12V - 21/5W	2
008	85194101	Lanterna traseira completa	Complete rear light	1
008	SH2647	Lâmpada 12V - 21W	Bulb 12V - 21W	4
009	36494200	Refletor	Reflector	2
010	639431	Refletor	Reflector	2
011	85065320	Suporte da lanterna direita	Support tail light - right	1
011	85084020	Suporte da lanterna esquerda	Support tail light - left	1
012	32547500	Mola	Spring	6
013	86307100	Farol dianteiro montado	Assy front light	2
014	32547600	Parafuso de regulagem	Adjusting screw	6
015	80649000	Bloco ótico	Optic reflector	2
016	159880	Lâmpada	Bulb	2
017	33391800	Chapa de fixação	Fastening plate	2
018	80068700	Protetor de borracha	Rubber protector	2

LUZES




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
019	32745300	Vedador	Seal	2
020	SH2654	Lâmpada 12V - 10W	Bulb 12V - 10W	2
021	85194001	Lanterna dianteira completa	Complete front light	1
021	85193901	Lanterna dianteira completa	Complete front light	1
022	36357200	Protetor	Protector	1
023	36357300	Protetor	Protector	1
024	HD9027	Parafuso	Screw	2
025	JB8903	Porca	Nut	2
026	851477001	Cabo da lanterna dianteira	Front light wiring	2

SISTEMA ELÉTRICO DIANTEIRO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
002	81490500	Bateria 12V-100Ah	Battery 12V-100Ah	1
004	80856521	Cabo terra	Ground cable	1
005	80856421	Cabo do motor de partida	Starter cable	1
006	83991430	Chicote dianteiro	Front wiring	1
007	654271208	Sensor de temperatura	Temperature sensor	1
008	81754000	Abraçadeira	Clamp	10
009	887283760	Sensor de pressão	Pressure switch	1
010	JD3108	Arruela	Washer	1
011	JB1108	Porca	Nut	1
012	81758600	Suporte	Bracket	1
013	HA6324	Parafuso	Screw	1
014	83103900	Buzina	Hom	1
015	83632800	Alternador completo	Complete alternator	1
015	82665410	Alternador 120A	Alternator 120A	1
016	81077300	Solenóide	Solenoid	1
017	33389600	Sensor indicador de restrição	Restriction indicator sensor	1

LIMPADOR DO PÁRA-BRISA DIANTEIRO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81468500	Palheta do limpador	Blade	1
002	81468400	Braço do limpador	Clean arm	1
003	30240800	Injetor	Nozzle	1
004	30637400	Fixador	Fastener	2
005	81797200	Mangueira	Hose	1
006	81512800	Depósito do limpador	Cleanner container	1
007	81513000	Bomba	Pump	1
008	81514200	Adaptador	Adapter	1
009	32911610	Motor	Engine	1
010	HA9224	Parafuso	Screw	2
011	JD0406	Arruela	Washer	1
012	81798200	Tampa direita	Right cover	1
013	81648300	Válvula	Valve	1
014	81851300	Tampa do reservatório	Reserver cover	1

RÁDIO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83798000	Rádio AM/FM/ CD Player	CD player radio AM/FM	1
001	83797900	Rádio kasette AM/FM	Radio kasette/ AM/FM	1
002	81465400	Antena para rádio	Antenna	1
003	81850900	Grade do altofalante	Speaker grille	2
004	HN6812	Parafuso	Screw	8
005	81476900	Parafuso	Screw	8
006	81858000	Tampa	Cover	2
007	81514600	Jogo de altofalantes	Loud speaker set	2
008	81850400	Jogo de altofalantes	Loud speaker set	1
009	83841500	Cabo da antena	Antenna Cab	1
010	81858000	Tampa	Cover	1

LIMPADOR E LAVADOR VIDRO TRASEIRO(OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81513400	Motor do limpador traseiro	Rear window wiper	1
002	81513500	Kit de fixação do motor do limpador traseiro	Rear window ret fasterning	2
003	81513600	Base de encosto do motor do limpador	Sticker	1
004	81513700	Tampa do motor do limpador	Cover	1
005	81514100	Palheta do limpador	Blade	1
006	81514000	Braço do limpador	Clean arm	1
007	81514400	Mangueira	Hose	1
008	30637400	Fixador	Fastener	2
009	81514300	Injetor de água	Water nozzle	1
010	81514500	Anel de borracha	Rubber ring	2
011	81513000	Bomba	Pump	1
012	81852300	Adaptador	Adapter	1
013	81512800	Depósito do limpador	Cleanner container	1

FAROL DE NEBLINA (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83928700	Kit da luz de neblina	Fog light set	1
002	83994910	Chicote da luz de neblina	Fog light wiring	1
003	83882900	Suporte	Bracket	1
004	75017200	Farol de neblina	Fog light	1
005	SH2647	Lâmpada 12V - 21W	Bulb 12V - 21W	1
006	HA6323	Parafuso	Screw	2
007	JD0408	Arruela	Washer	2

LUZ DA PLACA (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	SA1531	Conector	Connector	2
002	30328500	Luz	Light	1
003	HD8005	Parafuso	Screw	2
004	JB8902	Porca	Nut	2
005	32580200	Placa	Plate	2
006	HD9024	Parafuso	Screw	2
007	JB8903	Porca	Nut	5
008	32580300	Suporte	Bracket	1
009	HD9052	Parafuso	Screw	3
010	625515	Arruela	Washer	3
011	31025400	Cabo da luz da placa	Wiring light plate	1
012	JD0406	Arruela	Washer	4
013	JD0405	Arruela	Washer	2
014	83995100	Kit, luz da placa	light, number plate set	1

EMBREAGEM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
002	80985720	Cubo	Hub	1
003	JD9104	Arruela	Washer	8
004	HA9235	Parafuso	Screw	2
005	80882510	Disco de embreagem	Clutch disc	1
005	80031020	Disco de embreagem	Clutch disc	1
006	80882400	Platô da embreagem	Clutch	1
007	81781200	Rolamento de encosto	Clutch release bearing	1
009	80337510	Guia luva	Sleeve guide	1
010	80338340	Guia do impulsor	Impeller guide	1
011	80338200	Parafuso	Screw	8
012	JD3108	Arruela	Washer	8
013	KH1041	Retentor	Oil seal	4
014	LA9011	Rolamento de agulhas	Needle bearing	2
015	30014600	Eixo oco	Shaft hollow	1
016	JB8904	Porca	Nut	6
017	HA6324	Parafuso	Screw	6
018	JE3125	Pino	Pin	1
019	30165000	Eixo	Shaft	1
020	KH1143	Retentor	Oil seal	2
021	LA9151	Rolamento	Bearing	2
022	30166100	Pino	Pin	1
023	KG2602	Anel espaçador	Spacer Ring	2
024	KG2025	Anel de segurança	Circlip	1
025	30165320	Alavanca	Lever	1
026	30165100	Pino	Pin	2
027	85092600	Alavanca da embreagem	Clutch lever	1
028	30022700	Mola	Spring	1

EMBREAGEM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	30185300	Pino	Pin	1
031	JB1108	Porca	Nut	3
033	JE3130	Cupilha	Split pin	1
034	JD0424	Arruela	Washer	1
035	LA9124	Bucha estriada	Striated bushing	2
037	85073100	Pedal embreagem	Clutch pedal	1
037	85621300	Pedal da embreagem	Clutch pedal	1
038	JE3079	Cupilha	Split pin	2
039	85091300	Haste intermediária	Intermediate rod	1
042	827470	Pino	Pin	1
045	JD0408	Arruela	Washer	1
047	HC9336	Parafuso allen	Set screw	8
048	81823200	Anel espaçador	Spacer Ring	2
049	80721420	Eixo da TDP 2390 mm	PTO shaft 2390 mm	1
049	80759320	Eixo TDP 2540 mm	PTO shaft 2540 mm	1
050	31633100	Anel guia	Guide ring	1
051	KH4251	Anel espaçador	Spacer Ring	1
052	80812900	Eixo	Shaft	1
053	KH4171	Anel retentor	O-ring	1
054	651320	Parafuso	Screw	2
055	30070400	Trava chapa	Lock plate	1
056	80812800	Luva de acoplamento	Coupling Sleeve	1
058	KH4190	Anel retentor	O-ring	1
060	594540	Proteção do pedal	Protector pedal	1
061	85072700	Alavanca da embreagem	Clutch lever	1
062	85182600	Tampa	Cover	1
063	JD0406	Arruela	Washer	4

EMBREAGEM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
064	HA6313	Parafuso	Screw	4
065	82286500	Coifa	Protection	1
066	82713900	Placa de fixação	Mounting plate	1
067	83958400	Suporte	Bracket	1
068	32665100	Parafuso	Screw	4
069	JD0408	Arruela	Washer	3
070	85610600	Suporte do interruptor	Switch support	1
070	85680400	Suporte do interruptor	Switch support	1
071	HA6324	Parafuso	Screw	1
072	JB1108	Porca	Nut	3
073	HA6323	Parafuso	Screw	3
074	JD0408	Arruela	Washer	2
075	82708200	Bucha	Bushing	1

CARCAÇA DA CAIXA DE CÂMBIO E ACIONAMENTOS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80070510	Alavanca de acionamento	Drive lever	1
002	JE9092	Pino	Pin	5
003	JE8190	Pino	Pin	5
004	30228700	Alavanca de acionamento	Drive lever	2
005	KH4050	Anel de vedação	Seal ring	6
006	HH4426	Parafuso	Screw	3
007	30235110	Parafuso de fixação	Screw fixation	3
008	GR5009	Tampa cônica	Conical cover	2
009	80275500	Garfo do seletor	Selector fork	1
010	KG1020	Anel de segurança	Circlip	1
011	30226300	Bucha	Bushing	1
012	KH4091	Anel retentor	O-ring	1
013	822140	Pino guia	Guide pin	8
014	30157510	Carcaça de transmissão	Transmission housing	1
015	30226100	Parafuso de regulagem	Adjusting screw	2
016	30059300	Eixo do seletor	Selector shaft	2
017	30226200	Pino do bloqueio	Lock pin	2
018	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
019	KG6511	Anel de trava	Circlip	1
020	30059400	Eixo do seletor	Selector shaft	1
022	30114300	Tampa	Cover	1
023	KH4251	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	HC9766	Parafuso allen	Set screw	14
025	KH3610	Anel de vedação	Seal ring	1
026	GR0225	Bujão	Plug	1
027	80234300	Estrangulador	Restrictor	1
028	JB0952	Porca	Nut	28

CARCAÇA DA CAIXA DE CÂMBIO E ACIONAMENTOS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	851990	Prisioneiro	Stud bolt	28
030	80149700	Conexão	Connection	3
031	80688100	Mangueira	Hose	1
032	30106100	Tubo	Pipe	1
033	30191410	Eixo do seletor	Selector shaft	1
034	LB8022	Esfera	Ball	5
035	581771	Mola de trava	Lock spring	5
036	30184400	Garfo do seletor	Selector fork	1
037	30184210	Garfo do seletor	Selector fork	2
038	30191311	Eixo do seletor	Selector shaft	2
039	30184310	Garfo do seletor	Selector fork	1
040	30184110	Garfo do seletor	Selector fork	1
041	30191211	Eixo do seletor	Selector shaft	2
042	80550900	Conexão	Connection	1
043	81090600	Conexão	Connection	1
044	80551900	Suporte	Bracket	1
045	80551700	Tubo	Pipe	1
046	216441	Parafuso	Screw	1
047	GR5017	Tampa	Cover	1
048	32888200	Peça deslizante	Slide piece	16

ALAVANCAS DA TRANSMISSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	84860410	Coifa montada	Assembly protection rubber	1
002	85072010	Alavanca de marcha	Speed lever	1
003	85072110	Alavanca de grupo	Group selector	1
004	30306900	Junta	Gasket	4
006	80063510	Guia	Guide	1
007	80063700	Barra do seletor	Selector shift rod	1
008	80063800	Barra do seletor	Selector shift rod	1
009	80063900	Barra do seletor	Selector shift rod	1
010	80064000	Barra do seletor	Selector shift rod	1
011	80064100	Esfera	Ball	2
012	80064200	Anel de apoio	Thruct ring	4
013	80064400	Anel de trava	Circlip	4
014	80270120	Pino trava	Lock pin	2
015	80414710	Manopla	Knob	1
016	80414810	Manopla	Knob	1
017	81992500	Amortecedor de borracha	Rubber shock absorver	1
018	84032300	Capa de borracha	Protector of dust	2
019	HA6334	Parafuso	Screw	2
020	HD9052	Parafuso	Screw	2
021	JB1106	Porca	Nut	2
022	JB1110	Porca	Nut	2
023	JB1208	Porca	Nut	8
024	JD0410	Arruela	Washer	4
025	JD3108	Arruela	Washer	4
026	JD3110	Arruela de pressão	Spring washer	2
027	HD9033	Parafuso	Screw	6
028	85657710	Chapa de fixação superior	Higher fastening plate	1

ALAVANCAS DA TRANSMISSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	81673110	Coifa	Protection	1
030	85657810	Chapa de fixação inferior	Lower fastening plate	1

EIXO LATERAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
041	HA6323	Parafuso	Screw	3
042	JD9103	Arruela	Washer	3
043	30027001	Tampa	Cover	1
044	30027110	Calço	Shim	1
045	30027210	Calço	Shim	1
046	30027310	Calço	Shim	1
047	30027410	Calço	Shim	1
048	KH3770	Anel retentor	O-ring	1
049	LA5951	Rolamento	Bearing	1
050	81636300	Eixo lateral helicoidal	Helicoidal countershaft	1
051	LA5951	Rolamento	Bearing	1
052	628100	Anel espaçador	Spacer Ring	1
053	KG3072	Anel de trava	Circlip	1
099	GR5015	Tampa	Cover	1

EIXO PRINCIPAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81640100	Capa do mancal	Bearing cover	1
002	HA-6334	Parafuso	Screw	5
003	JD9104	Arruela	Washer	5
004	KH4761	Anel de vedação	Seal ring	1
005	KH0195	Retentor	Oil seal	1
006	820610	Tampa	Cover	2
007	30026400	Calço	Shim	1
008	30026500	Calço	Shim	1
009	30026600	Calço	Shim	1
010	30026700	Calço	Shim	1
011	81640500	Anel espaçador	Spacer Ring	1
012	LA5114	Rolamento	Bearing	1
013	81640020	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
014	LA9049	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
015	81635800	Engrenagem dentes retos	Gear	1
016	81635900	Engrenagem helicoidal	Helicoidal gear	1
017	30184710	Bucha	Bushing	1
018	30187000	Pino trava	Lock pin	3
019	30614220	Sincronizador montado	Assy synchronizer	2
020	32483400	Anel sincronizador	Synchronizing ring	2
021	81642100	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
022	32483800	Mola	Spring	3
023	32483600	Esfera	Ball	3
024	32483700	Chaveta	Shifting	3
026	81636000	Engrenagem helicoidal	Helicoidal gear	1
027	81643700	Anel espaçador	Spacer Ring	1
028	81636100	Engrenagem helicoidal	Helicoidal gear	1

EIXO PRINCIPAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	81654200	Bucha	Bushing	1
030	LA9011	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
031	83917800	Eixo principal	Mainshaft	1
032	LB8107	Pino cilíndrico	Rolled pin	1
033	30217500	Anel espaçador	Spacer Ring	1
034	30188710	Bucha	Bushing	1
035	81636200	Engrenagem helicoidal	Helicoidal gear	1
036	30026310	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
037	LA5013	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
038	KH1041	Retentor	Oil seal	1
039	30026800	Tampa	Cover	1
040	KG3080	Anel de segurança	Circlip	1

EIXO CÔNICO DO PINHÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
054	HA6323	Parafuso	Screw	4
055	JD9103	Arruela	Washer	4
056	30027700	Tampa	Cover	1
057	KH4711	Anel de vedação	Seal ring	1
058	LB3013	Porca	Nut	1
059	821320	Chapa de segurança	Lock plate	1
060	LA5313	Rolamento	Bearing	1
061	30213410	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213310	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213210	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213110	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213510	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213610	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213710	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213810	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30213910	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30214210	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30214110	Anel espaçador	Spacer Ring	1
061	30214010	Anel espaçador	Spacer Ring	1
062	KG1308	Calço	Shim	1
063	30188000	Anel espaçador	Spacer Ring	1
064	81776400	Engrenagem	Gear	1
065	30186710	Bucha	Bushing	1
066	80033600	Capa e cubo	Hub and sleeve	1
067	85782800	Engrenagem	Gear	1
068	30186810	Bucha	Bushing	1
069	85783000	Capa e cubo	Hub and sleeve	1

EIXO CÔNICO DO PINHÃO

TRATORES VALTRA			
Modelo	Nr. Monobloco	Nr. Comercial	Data Mont.
BM 85	Próxima Montagem		
BM 100	0001004P19M000058	M100243147	08/10/09
BM 110	0001104P09M031379	M110245370	08/10/09
BM 125	0001254P09M002043	M125246411	08/10/09

BS 032/09

Código Antigo	Código Novo	Descrição	Qtd.
81776510	85782900	ENGRENAGEM GRUPO L (Z53)	01
81776600	85782800	ENGRENAGEM GRUPO H (Z33)	01
80034100	85783000	CAPA E CUBO L-H	01




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
070	85782900	Engrenagem helicoidal	Helicoidal gear	1
071	30027900	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
072	30486400	Anel espaçador	Spacer Ring	1
073	876150	Calço	Shim	1
074	854240	Calço	Shim	1
075	854250	Calço	Shim	1
076	876160	Calço	Shim	1
077	LA5318	Rolamento	Bearing	1
078	80006400	Pinhão e coroa conjunto	Bevel pinion and gear assembly	1
079	627640	Porca	Nut	1
080	627650	Arruela	Washer	1
081	30250800	Flange	Flange	1
082	KH1188	Retentor	Oil seal	1
083	30251100	Anel espaçador	Spacer Ring	1
084	KH4150	Anel retentor	O-ring	1
085	LA1211	Rolamento	Bearing	1
086	627290	Cubo de acoplamento	Coupline hub	1
087	30014110	Eixo acionador	Drive Shaft	1
088	81641300	Engrenagem	Gear	1
088	81721100	Engrenagem	Gear	1
088	81855100	Engrenagem	Gear	1
088	81854900	Engrenagem	Gear	1
089	81721200	Engrenagem	Gear	1
089	81855200	Engrenagem	Gear	1
089	81854800	Engrenagem	Gear	1
089	81641400	Engrenagem	Gear	1
090	83778500	Anel espaçador	Spacer Ring	1

EIXO CÔNICO DO PINHÃO

TRATORES VALTRA			
Modelo	Nr. Monobloco	Nr. Comercial	Data Mont.
BM 85	Próxima Montagem		
BM 100	0001004P19M000058	M100243147	08/10/09
BM 110	0001104P09M031379	M110245370	08/10/09
BM 125	0001254P09M002043	M125246411	08/10/09

BS 032/09

Código Antigo	Código Novo	Descrição	Qtd.
81776510	85782900	ENGRENAGEM GRUPO L (Z53)	01
81776600	85782800	ENGRENAGEM GRUPO H (Z33)	01
80034100	85783000	CAPA E CUBO L-H	01




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
092	30014300	Anel espaçador	Spacer Ring	1
093	KG2042	Anel de segurança	Circlip	1
094	KG1175	Anel espaçador	Spacer Ring	2
095	KG3072	Anel de trava	Circlip	2
096	LA1111	Rolamento	Bearing	1
097	KG1035	Anel de segurança	Circlip	1
098	81684000	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
099	30465510	Proteção	Protector	1
100	81860500	Anel espaçador	Spacer Ring	1

EIXO CÔNICO DO PINHÃO (TABELA)

Tabela da rodagem e do par de engrenagens que determina a relação de transmissão do eixo dianteiro

Esta tabela define a rodagem e o par de engrenagens que determinam a relação de transmissão do eixo da tração dianteira conforme aplicação.Isso significa que somente poderão ser utilizadas as rodagens relacionadas nesta tabela. A substituição da rodagem do grupo (A) por outra do grupo (B) ou vice-versa, somente poderá ser feita por um Concessionário Valtra, que efetuará a devida substituição das engrenagens.

Esta tabla define los neumáticos y el par de engranajes que determina na relación de transmisión del eje de la tracción delantera. esto significa que solamente podrá ser utilizadas neumáticos relacionados en la tabla abajo. La sustituición de los neumáticos del grupo (A) por los del grupo (B) y viceversa, deberá ser fecha por el concesionário Valtra que efectuará los debidos cambios en los engranajes.

This table defines of the wheeling and the pair of gears hat determine the transmition ratio the pont drive axle. This means that only the wheeling related on the annexed table may be used. The substituition of the wheeling of group (A) by a wheeling of group (B), or vice-versa, shoud preferably be made by you Valtra Dealer, who will change the right set of gears.

Eixo dianteiro ZF

Engrenagem da tração dianteira montada no pinhão	Engrenagem da tração dianteira montada no eixo acionador	Pneu dianteiro	Pneu traseiro	Aplicação	Grupo
Engranaje de la tracción delantera montada en el piñón	Engranaje de la tracción delantera montada en eje accionador	Neumático delantero	Neumático trasero	Aplicación	Grupo
Gear of front axle assembled in the bevel pinion shaft	Gear of front axle assembled in the drive shaft	Front tyre	Rear tyre	Application	Group
Z28 81641300	Z38 81641400	12.4-24R1 6PR	18.4-30R1 10PR	BM85-BM100	A
		12.4-24R1 6PR	13.6-38R1 6PR	BM85-BM100-BM110-BM120	A
		12.4-24R1 6PR	13.6-38R1 6PRD	BM85-BM100-BM110-BM120	A
		11.2-28R1 6PR	13.6-38R1 6PR	BM85-BM100-BM110	A
		14.9-24R1 6PR	23.1-26R2 10PR	BM85-BM110-BM120	A
		14.9-28R2 6PR	23.1-30R2 8PR	BM100	A
		14.9-24R1 6PR	18.4-34R1 10PR	BM85-BM100-BM110-BM120	A
		14.9-24R1 6PR	18.4-34R1 10PRD	BM110-BM120	A
		14.9-28R2 6PR	23.1-30R2 8PR	BM85-BM110-BM120	A
		14.9-26R1 6PR	23.1-30R1 12PR	BM110-BM120	A
		14.9-28R1 8PR	18.4-38R1 10PR	BM110-BM120	A
Z28 81721100	Z40 81721200	14.9-24R2 6PR	23.1-26R2 10PR	BM85-BM100-BM110-BM120	B
		14.9-24R1 6PR	23.1-26R1 14PR	BM85-BM100-BM110-BM120	B

Eixo dianteiro Dana

Z30 81855100	Z35 81855200	12.4-24R1 6PR	18.4-30R1 10PR	BM85-BM100	A
		12.4-24R1 6PR	13.6-38R1 6PR	BM85-BM100-BM110-BM120	A
		12.4-24R1 6PR	13.6-38R1 6PRD	BM100-BM110-BM120	A
Z29 81854900	Z36 81854800	11.2-28R1 6PR	13.6-38R1 6PR	BM85-BM100-BM110	B
		14.9-24R1 6PR	23.1-26R2 10PR	BM85-BM110-BM120	B
		14.9-24R2 6PR	23.1-26R2 10PR	BM85-BM100-BM110-BM120	B
		14.9-24R1 6PR	18.4-34R1 10PR	BM85-BM100-BM110-BM120	B
		14.9-24R1 6PR	23.1-26R1 14PR	BM85-BM100-BM110-BM120	B
		14.9-26R1 6PR	23.1-30R1 12PR	BM110-BM120	B

Eixo dianteiro Carraro (Tratores Rotart)

Z30 81855100	Z35 81855200	14.9-26R1 12PR	18.4-34R1 12PR	BM85-BM100	-

Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-		TABELA DA RODAGEM E DO PAR DE ENGRENAGENS	TABLE OF THE WHEELING AND THE PAIR OF GEARS	1

DIFERENCIAL DA TRANSMISSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80006200	Bucha	Bushing	1
002	HC9437	Parafuso	Screw	12
003	80005910	Tampa do diferencial	Differential cover	2
004	LA5938	Rolamento	Bearing	2
005	80005410	Carcaça do bloqueio do diferencial	Differential lock housing	1
006	JE8197	Pino de pressão	Pressure pin	2
007	80005810	Eixo	Shaft	1
008	80005700	Bucha do bloqueio	Differential lock bush	1
009	80006100	Anel de encosto	Stop ring	1
010	820770	Mola do bloqueio	Lock spring	1
011	80006000	Anel de encosto	Stop ring	2
012	30655200	Chapa de proteção	Shield plate	4
013	30021300	Calço	Shim	*
014	30021400	Calço	Shim	*
015	80012910	Eixo curto	Short shaft	2
016	80005300	Carcaça do diferencial	Differential housing	1
017	690770	Arruela	Washer	16
018	HA9355	Parafuso	Screw	16
019	30021200	Calço	Shim	*
020	80005500	Engrenagem planetária direita	Right side bevel gear	1
021	80051500	Engrenagem satélite	Side bevel gear	4
022	80005600	Engrenagem planetária esquerda	Left side bevel gear	1

PLACA DA VÁLVULA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81090600	Conexão	Connection	2
002	81003000	Mangueira	Hose	1
003	80233700	Presilha	Cleat	1
004	HA8336	Parafuso	Screw	3
005	80197400	Tampa lateral	Side cover	1
006	HC9337	Parafuso	Screw	1
007	80401610	Placa da válvula	Valve plate	1
008	85677700	Sensor de pressão do óleo da transmissão	Pressure sensor	1
009	30309300	Sensor de temperatura do óleo da transmissão	Transmission oil temperature sensor	1
010	GR0277	Bujão	Plug	2
011	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	2
012	80066900	Válvula limitadora de pressão	Safety pressure valve	1
013	30606800	Mola	Spring	1
014	LB8022	Esfera	Ball	1
015	GR0916	Bujão	Plug	2
016	KH4946	Anel retentor	O-ring	2
017	GR0914	Bujão	Plug	1
018	KH4923	Anel de vedação	Seal ring	1
019	HA8337	Parafuso	Screw	4
020	HA-8338	Parafuso	Screw	1
021	HC9337	Parafuso	Screw	1
022	221430	Anel retentor	O-ring	1
023	30206310	Conexão	Connection	1
024	80634900	Filtro do óleo	Oil filter	1
025	80402400	Válvula solenóide	Solenóid Valve	1
026	80112510	Tampa lateral	Side cover	1

PLACA DA VÁLVULA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
027	80112310	Placa da válvula	Valve plate	1
028	30206310	Conexão	Connection	1
030	GR0277	Bujão	Plug	1
031	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	1
032	30606800	Mola	Spring	1
033	LB8022	Esfera	Ball	1
034	GR0914	Bujão	Plug	1
035	KH3618	Anel de vedação	Seal ring	1
036	80199700	Bujão	Plug	1
037	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	1
038	80177500	Válvula montada	Valve assy	1
039	JD0430	Arruela	Washer	1
040	80177600	Corpo da válvula	Valve body	1
041	KG3024	Anel de segurança	Circlip	1
042	JD0412	Arruela	Washer	1
043	80177700	Mola	Spring	1
044	LB8036	Esfera	Ball	1

ARREFECIMENTO DA TRANSMISSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	JD0106	Arruela	Washer	12
002	HA6313	Parafuso	Screw	12
003	GS9205	Conexão	Connection	2
004	81927600	Suporte direito montado	Right support - assy	1
005	32590900	Radiador de óleo	Oil radiator	1
006	80401000	Mangueira	Hose	2
009	HA6323	Parafuso	Screw	3
010	JD0408	Arruela	Washer	3
011	30555700	Abraçadeira	Clamp	5
012	80754200	Tubo	Pipe	2
013	81927700	Suporte esquerdo montado	Left support - assy	1
018	30446600	Abraçadeira	Clamp	2
023	80402200	Borracha	Rubber strap	1
024	GP3919	Abraçadeira	Clamp	1
025	GS9270	Conexão	Connection	2
026	80401100	Mola	Spring	1
027	LB8022	Esfera	Ball	1
028	KH4946	Anel retentor	O-ring	1
029	81050000	Conexão	Connection	1

ACIONAMENTO DO MULTITORQUE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	GS9265	Conexão	Connection	1
002	HA6334	Parafuso	Screw	5
003	JD9104	Arruela	Washer	5
004	KH4081	Anel de vedação	Seal ring	2
005	KH4761	Anel de vedação	Seal ring	1
006	82514800	Abraçadeira	Clamp	3
007	589270	Parafuso de conexão	Banjo bolt	2
008	KH3618	Anel de vedação	Seal ring	4
010	KH4190	Anel retentor	O-ring	1
013	KH4171	Anel retentor	O-ring	1
014	30070400	Trava chapa	Lock plate	1
015	80812800	Luva de acoplamento	Coupling Sleeve	1
016	80812900	Eixo	Shaft	1
017	70039210	Multitorque under drive completo	Complete shift on the go under drive	1
018	70050700	Tubo	Pipe	1
019	80842400	Tubo de pressão	Pressure tube	1
020	80401900	Mangueira	Hose	1
021	80401100	Mola	Spring	1
022	LB8022	Esfera	Ball	1
023	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	2
024	80401610	Placa da válvula	Valve plate	1
025	80402400	Válvula solenóide	Solenóid Valve	1
028	30344400	Conexão	Connection	1
029	30233410	Solenóide	Solenoid	1
030	243020	Abraçadeira	Clamp	3
031	80770701	Manopla do multitorque "Under"	"Under" multitorque knob	1
031	80531901	Manopla do multitorque "Over"	"Over" multitorque knob	1

ACIONAMENTO DO MULTITORQUE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
032	80503200	Alavanca de grupo	Group selector	1
033	KH4121	Anel retentor	O-ring	1
034	70083800	Parafuso	Screw	4
035	80426710	Cabo de ligação	Connection cable	1
036	80426500	Cabo	Cable	1
037	80771020	Adesivo de velocidade	Adhesive speeds	1
039	80813000	Eixo oco conjunto	Shaft hollow assy	1

MULTITORQUE UNDER DRIVE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	70039210	Multitorque under drive completo	Complete shift on the go under drive	1
002	81640300	Carcaça	Housing	1
003	KH4988	Anel retentor	O-ring	1
004	70042800	Tampa+esfera	Cover+ball	1
005	LB8015	Esfera	Ball	1
006	70031500	Eixo Z = 27	Shaft Z = 27	1
007	HA6325	Parafuso	Screw	7
008	JD9103	Arruela	Washer	7
009	HA6334	Parafuso	Screw	5
010	JD9104	Arruela	Washer	5
011	KH4081	Anel de vedação	Seal ring	2
012	70050700	Tubo	Pipe	1
013	JD9103	Arruela	Washer	3
014	KH4761	Anel de vedação	Seal ring	1
015	KH4091	Anel retentor	O-ring	1
016	KG3075	Anel trava	Lock ring	1
017	KG1045	Anel de segurança	Circlip	2
018	LA1014	Rolamento	Bearing	1
019	KH1408	Retentor	Oil seal	1
020	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
021	70030000	Tampa	Cover	1
022	HA6323	Parafuso	Screw	3
023	30233410	Solenóide	Solenoid	1
025	KH4121	Anel retentor	O-ring	1
026	70031010	Embolo	Piston	1
027	70037110	Mola	Spring	1

MULTITORQUE UNDER DRIVE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	LA1022	Rolamento	Bearing	2
002	70022820	Suporte planetario	Planetary support	1
003	LA9176	Anel espaçador	Spacer Ring	6
004	70054700	Jogo de engrenagens	Gear set	1
005	LA9221	Rolamento	Bearing	6
006	30102400	Anel espaçador	Spacer Ring	3
007	JE8092	Pino de pressão	Pressure pin	3
008	30239820	Eixo	Shaft	3
009	70044400	Arruela de encosto	Thrust washer	1
010	70031300	Engrenagem Z - 30	Gear Z- 30	1
011	70031500	Eixo Z = 27	Shaft Z = 27	1
012	LA9011	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
013	KH1164	Retentor	Oil seal	1
014	70031400	Cubo	Hub	1
015	KG1056	Anel de trava	Circlip	1
016	70029600	Disco intermediário	Intermediary disc	4
017	70043600	Disco de fricção	Friction disc	3
018	KG1060	Anel de trava	Circlip	1
019	70029400	Mola prato	Plate spring	2
020	70029310	Pistão	Piston	1
021	70035500	Anel de vedação	Seal ring	1
022	70035600	Anel de vedação	Seal ring	1
023	70036120	Distribuidor+Esfera+bucha	Carrier+ball+bushing	1
024	LB8015	Esfera	Ball	2
025	HA8326	Parafuso	Screw	6
026	70029500	Mola prato	Plate spring	2
027	70029200	Pistão	Piston	1

MULTITORQUE UNDER DRIVE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	70029900	Anel intermediário	Thrust plate	2
029	70043600	Disco de fricção	Friction disc	3
030	70029600	Disco intermediário	Intermediary disc	2
031	70035400	Anel de vedação	Seal ring	1
032	70035300	Anel de vedação	Seal ring	1
033	KG2075	Anel de trava	Circlip	1
034	84880000	Anel de vedação	Seal ring	2

REDUTOR CREEPER




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	70054900	Carcaça do redutor	Housing	1
002	KH4988	Anel retentor	O-ring	1
003	LA1429	Rolamento	Bearing	1
004	GS9270	Conexão	Connection	1
005	30502900	Alavanca	Lever	1
006	JE8190	Pino	Pin	1
007	HA6325	Parafuso	Screw	6
008	JD9103	Arruela	Washer	11
009	70054800	Eixo	Shaft	1
010	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
011	LB8022	Esfera	Ball	1
012	581771	Mola de trava	Lock spring	1
013	70056000	Garfo	Fork	1
014	30030910	Alavanca	Lever	1
015	HA6323	Parafuso	Screw	2
016	30503100	Suporte	Bracket	1
017	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
018	LA1014	Rolamento	Bearing	1
019	KG1045	Anel de segurança	Circlip	1
020	KH1408	Retentor	Oil seal	1
021	70030000	Tampa	Cover	1
022	HA6323	Parafuso	Screw	3
024	KH1164	Retentor	Oil seal	1
025	LA9011	Rolamento de agulhas	Needle bearing	2
026	70055100	Eixo	Shaft	1
027	70055310	Luva de acoplamento	Coupling Sleeve	1
028	KG9121	Anel de segurança	Circlip	2

REDUTOR CREEPER




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	70055700	Luva	Sleeve	1
030	70056110	Anel	Ring	1
031	KG9160	Anel de trava	Circlip	1
032	70055600	Cubo	Hub	1
033	70055800	Engrenagem	Gear	1
034	70055500	Engrenagem	Gear	1
035	70055210	Suporte	Bracket	1
036	30239820	Eixo	Shaft	3
037	JE8092	Pino de pressão	Pressure pin	3
038	86332600	Engrenagem	Gear	3
039	LA9221	Rolamento	Bearing	6
040	LA9176	Anel espaçador	Spacer Ring	6
041	LA1298	Rolamento	Bearing	1
042	70055000	Carcaça	Housing	1
043	HC9756	Parafuso	Screw	5
044	70056400	Tubo	Pipe	1
045	KH4081	Anel de vedação	Seal ring	2
046	KH4761	Anel de vedação	Seal ring	1
050	80401900	Mangueira	Hose	1
051	KH4070	Anel retentor	O-ring	1
055	80812900	Eixo	Shaft	1
056	80812800	Luva de acoplamento	Coupling Sleeve	1
057	KH4171	Anel retentor	O-ring	1
058	651320	Parafuso	Screw	2
059	30070400	Trava chapa	Lock plate	1
060	KH4190	Anel retentor	O-ring	1
061	84215110	Redutor - creeper montado	Assembly reduction creeper	1

ACIONAMENTO DO REDUTOR - CREEPER




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	75011500	Tampa	Cover	1
002	80401900	Mangueira	Hose	1
003	82790410	Tampa	Cover	1
004	83985900	Cabo montado	Assy cable	1
005	84203300	Adesivo de velocidade	Adhesive speeds	1
006	84215110	Redutor - creeper montado	Assembly reduction creeper	1
007	85005300	Calço	Shim	2
008	85005400	Espaçador	Spacer	1
009	85176200	Suporte da alavanca	Lever support	1
010	243020	Abraçadeira	Clamp	3
011	586270	Manopla	Knob	1
012	80813000	Eixo oco conjunto	Shaft hollow assy	1
013	86356000	Tampa	Cover	1
014	GR0914	Bujão	Plug	1
015	GS9265	Conexão	Connection	1
016	HA6324	Parafuso	Screw	4
017	HA9225	Parafuso	Screw	2
018	HA9241	Parafuso	Screw	2
019	HC8338	Parafuso	Screw	5
020	HE6984	Parafuso	Screw	4
021	JB1108	Porca	Nut	1
022	JB8904	Porca	Nut	4
023	JD0406	Arruela	Washer	2
024	JD0408	Arruela	Washer	10
025	JD0412	Arruela	Washer	2
026	KH4761	Anel de vedação	Seal ring	1

ALAVANCA DO REDUTOR - CREEPER




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83985910	Cabo montado	Assy cable	1
002	80401900	Mangueira	Hose	1
003	GS9265	Conexão	Connection	1
004	84203300	Adesivo de velocidade	Adhesive speeds	1
005	81514500	Anel de borracha	Rubber ring	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	HA8326	Parafuso	Screw	9
002	30028810	Suporte dos rolamentos	Bearing support	1
003	KG9158	Anel de segurança	Circlip	1
004	30074100	Engrenagem	Gear	1
005	30030100	Disco externo	Outer disc	8
006	30030000	Disco interno	Inner disc	7
007	KG9133	Anel elástico	Snap ring	2
008	80895600	Cubo da embreagem	Chutch hub	1
009	30235210	Suporte	Bracket	1
010	30108500	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
011	LA9171	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
012	30108600	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
013	30235000	Mola	Spring	15
014	HA6322	Parafuso	Screw	1
015	JE8190	Pino	Pin	1
016	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
017	KH4070	Anel retentor	O-ring	1
018	LB8022	Esfera	Ball	1
019	30001700	2º reparo 64,00 mm	2nd undersize 64,00 mm	1
020	81601000	Barra do seletor	Selector shift rod	1
021	30055500	Barra do seletor	Selector shift rod	1
022	81600800	Alavanca	Lever	1
023	581771	Mola de trava	Lock spring	1
024	627890	Chapa trava	Lock plate	1
025	KG1325	Calço	Shim	*
026	KG1326	Calço	Shim	*
027	KG1327	Calço	Shim	*

TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	KH1191	Retentor	Oil seal	1
029	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
030	LA5013	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
031	LA5013	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
032	30030500	Engrenagem	Gear	1
033	30040200	Capa de engate	Coupling sleeve	1
034	30040300	Cubo	Hub	1
035	30052800	Bucha	Bushing	1
036	30052900	Bucha	Bushing	1
037	30209700	Anel espaçador	Spacer Ring	1
038	30211200	Tampa do mancal	Bearing cover	1
039	30248200	Calço	Shim	*
040	80381900	Eixo da TDP 6 dentes	PTO shaft Z = 6	1
041	JE9410	Mola prato	Plate spring	6
042	KG0117	Anel de segurança	Circlip	1
043	KG1052	Anel de segurança	Circlip	1
044	KH3633	Retentor	Oil seal	1
045	KH3634	Retentor	Oil seal	1
046	KH3700	Anel retentor	O-ring	1
047	LA1115	Rolamento	Bearing	2
048	30030710	Eixo	Shaft	1
049	30202500	Anel de vedação	Seal ring	2
050	80895900	Pistão	Piston	1
052	80895810	Caixa de acoplamento	Coupling boby	1
055	80385800	Carcaça traseira	Rear housing	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 - 1000 RPM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	HA8326	Parafuso	Screw	6
002	30028810	Suporte dos rolamentos	Bearing support	1
003	KG9158	Anel de segurança	Circlip	1
004	30074100	Engrenagem	Gear	1
005	30030100	Disco externo	Outer disc	8
006	30030000	Disco interno	Inner disc	7
007	KG9133	Anel elástico	Snap ring	2
009	30235210	Suporte	Bracket	1
010	30108500	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
011	LA9171	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
012	30108600	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
013	30235000	Mola	Spring	15
014	KG1325	Calço	Shim	*
015	KG1326	Calço	Shim	*
016	KG1327	Calço	Shim	*
017	KH1191	Retentor	Oil seal	1
018	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
019	LA5013	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
020	LA5113	Rolamento	Bearing	1
021	30030600	Engrenagem	Gear	1
022	30040200	Capa de engate	Coupling sleeve	1
023	30040300	Cubo	Hub	1
024	30030300	Engrenagem	Gear	1
025	30209700	Anel espaçador	Spacer Ring	1
026	30211200	Tampa do mancal	Bearing cover	1
027	30248200	Calço	Shim	*
028	30040100	Eixo da TDP 21 dentes	PTO shaft Z = 21	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 - 1000 RPM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	JE9410	Mola prato	Plate spring	6
030	KG0117	Anel de segurança	Circlip	1
031	KG1052	Anel de segurança	Circlip	1
032	KH3633	Retentor	Oil seal	1
033	KH3634	Retentor	Oil seal	1
034	KH3700	Anel retentor	O-ring	1
035	LA1115	Rolamento	Bearing	2
036	30030810	Eixo	Shaft	1
038	80895900	Pistão	Piston	1
040	30202500	Anel de vedação	Seal ring	1
041	HA6322	Parafuso	Screw	1
042	JE8190	Pino	Pin	1
043	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
044	KH4070	Anel retentor	O-ring	1
045	LB8022	Esfera	Ball	1
046	30001700	2º reparo 64,00 mm	2nd undersize 64,00 mm	1
047	81601000	Barra do seletor	Selector shift rod	1
048	30055500	Barra do seletor	Selector shift rod	1
049	81600800	Alavanca	Lever	1
050	581771	Mola de trava	Lock spring	1
051	627890	Chapa trava	Lock plate	1
052	KG0121	Anel de segurança	Circlip	1
053	KH1191	Retentor	Oil seal	1
054	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
055	LA5011	Rolamento	Bearing	1
056	LA5113	Rolamento	Bearing	1
057	70003400	Engrenagem	Gear	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 - 1000 RPM




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
058	70003700	Eixo da TDP 6 dentes	PTO shaft Z = 6	1
059	KG1325	Calço	Shim	*
060	KG1326	Calço	Shim	*
061	KG1327	Calço	Shim	*
062	30248200	Calço	Shim	*
063	30211200	Tampa do mancal	Bearing cover	1
064	HH5500	Parafuso	Screw	1
065	KH4932	Retentor	Oil seal	1
066	LA9157	Rolamento	Bearing	1
067	JE8053	Pino de pressão	Pressure pin	1
068	30030200	Engrenagem	Gear	1
069	30052300	Eixo	Shaft	1
070	30053100	Anel espaçador	Spacer Ring	1
071	80895600	Cubo da embreagem	Chutch hub	1
072	80895810	Caixa de acoplamento	Coupling boby	1
073	81004100	Carcaça traseira	Rear housing	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM PROPORCIONAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	HA8326	Parafuso	Screw	9
002	30028810	Suporte dos rolamentos	Bearing support	1
003	KG9158	Anel de segurança	Circlip	1
004	30074100	Engrenagem	Gear	1
005	30030100	Disco externo	Outer disc	8
006	30030000	Disco interno	Inner disc	7
007	KG9133	Anel elástico	Snap ring	2
009	30235210	Suporte	Bracket	1
010	30108500	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
011	LA9171	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
012	30108600	Bucha espaçadora	Spacer bushing	1
013	30235000	Mola	Spring	15
014	HA6322	Parafuso	Screw	1
015	JE8190	Pino	Pin	1
016	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
017	KH4070	Anel retentor	O-ring	1
018	LB8022	Esfera	Ball	1
019	30001700	2º reparo 64,00 mm	2nd undersize 64,00 mm	1
020	81601000	Barra do seletor	Selector shift rod	1
021	30055500	Barra do seletor	Selector shift rod	1
022	81600800	Alavanca	Lever	1
023	581771	Mola de trava	Lock spring	1
024	627890	Chapa trava	Lock plate	1
025	KG1325	Calço	Shim	*
026	KG1326	Calço	Shim	*
027	KG1327	Calço	Shim	*
028	KH1191	Retentor	Oil seal	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM PROPORCIONAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
030	LA5013	Rolamento de agulhas	Needle bearing	1
031	LA5113	Rolamento	Bearing	1
032	30030400	Engrenagem	Gear	1
033	30030500	Engrenagem	Gear	1
034	30040200	Capa de engate	Coupling sleeve	1
035	30040300	Cubo	Hub	1
036	30052900	Bucha	Bushing	1
037	30209700	Anel espaçador	Spacer Ring	1
038	30211200	Tampa do mancal	Bearing cover	1
039	30248200	Calço	Shim	*
040	80381900	Eixo da TDP 6 dentes	PTO shaft Z = 6	1
041	JE9410	Mola prato	Plate spring	6
042	KG0117	Anel de segurança	Circlip	1
043	KG1052	Anel de segurança	Circlip	1
044	KH3633	Retentor	Oil seal	1
045	KH3634	Retentor	Oil seal	1
046	KH3700	Anel retentor	O-ring	1
047	LA1115	Rolamento	Bearing	2
048	30030710	Eixo	Shaft	1
049	85832000	Anel de vedação	Seal ring	2
050	80895900	Pistão	Piston	1
052	80895810	Caixa de acoplamento	Coupling boby	1
053	HH5500	Parafuso	Screw	1
054	KH4932	Retentor	Oil seal	1
055	LA9167	Rolamento	Bearing	1
056	JE8053	Pino de pressão	Pressure pin	1

TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM PROPORCIONAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
057	30030200	Engrenagem	Gear	1
058	30052300	Eixo	Shaft	1
059	30053100	Anel espaçador	Spacer Ring	1
060	KH3030	Anel de segurança	Circlip	2
061	KG0121	Anel de segurança	Circlip	1
062	KH4790	Anel retentor	O-ring	1
063	LA5011	Rolamento	Bearing	1
064	LA5113	Rolamento	Bearing	1
065	70003600	Luva	Sleeve	2
066	70003510	Eixo	Shaft	1
067	70003400	Engrenagem	Gear	1
068	70003800	Eixo da TDP 6 dentes	PTO shaft Z = 6	1
069	KG1325	Calço	Shim	*
070	KG1326	Calço	Shim	*
071	KG1327	Calço	Shim	*
072	30248200	Calço	Shim	*
073	30211700	Capa do mancal	Bearing cover	1
075	80895600	Cubo da embreagem	Chutch hub	1
076	81004100	Carcaça traseira	Rear housing	1

CARCAÇA TRASEIRA E ALAVANCA DA TDP




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	GR0259	Tampa	Cover	1
002	KH3623	Anel de vedação	Seal ring	1
003	260980	Tampa	Cover	2
004	30309000	Junta	Gasket	1
005	80924800	Tampa	Cover	1
006	30789100	Junta	Gasket	1
007	30623000	Tampa	Cover	1
008	HA6468	Parafuso	Screw	4
009	HA6333	Parafuso	Screw	7
010	30302500	Medidor do nível de óleo	Dipstick	1
011	30302600	Bucha	Bushing	1
012	30057630	Respiro	Breather	1
013	30060100	Conexão	Connection	1
014	JE9112	Pino guia	Guide pin	2
015	HA9241	Parafuso	Screw	1
016	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	1
017	80676010	Suporte	Bracket	1
018	HC9621	Parafuso	Screw	2
018	HH9051	Parafuso	Screw	1
019	726970	Arruela	Washer	1
020	HA9223	Parafuso	Screw	1
021	30197900	Extensão do regulador	Regulator extension	1
022	30088810	Alavanca	Lever	1
023	KH4005	Anel retentor	O-ring	1
024	30198000	Suporte	Bracket	1
025	851990	Prisioneiro	Stud bolt	4
026	HJ1951	Prisioneiro	Stud bolt	10

CARCAÇA TRASEIRA E ALAVANCA DA TDP




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
027	JD0416	Arruela	Washer	3
028	JB0952	Porca	Nut	4
029	81004100	Carcaça traseira	Rear housing	1
029	80385800	Carcaça traseira	Rear housing	1
030	HA9241	Parafuso	Screw	1
031	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	1
032	81095610	Suporte	Bracket	1
033	KH4954	Anel retentor	O-ring	1
034	HD9030	Parafuso	Screw	1
035	30235400	Manopla	Knob	1
036	80306800	Parafuso	Screw	4
037	80077330	Guia	Guide	1
038	83865000	Arruela	Washer	4
039	80503000	Suporte	Bracket	1
040	80077400	Fixador	Fastener	2
041	JB8904	Porca	Nut	1
042	JD0408	Arruela	Washer	1
043	685630	Mola	Spring	1
044	686951	Arruela	Washer	1
045	30305000	Chapa de fricção	Clutch plate	2
046	81650010	Alavanca da TDP	PTO lever	1
047	80073110	Alavanca	Lever	1
048	81348100	Trava	Lock	2
049	80556800	Garfo	Fork	2
050	80161900	Pino	Pin	2
051	80996120	Cabo	Cable	1
052	JD0412	Arruela	Washer	10

CARCAÇA TRASEIRA E ALAVANCA DA TDP




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
053	JB0953	Porca	Nut	10
054	80655300	Tampa de proteção	Protection cover	2
055	HC1304	Parafuso	Screw	4
056	726970	Arruela	Washer	4
057	30628800	Válvula montada	Valve assy	1
058	GS9073	Conexão	Connection	2
059	LB8022	Esfera	Ball	1
060	30626800	Mola	Spring	1
061	30629000	Porca	Nut	1
062	30629100	Pistão	Piston	1
063	80340100	Corpo	Body	1
064	80357600	Agulha	Needle	1
065	80663600	Chapa de proteção	Shield plate	1
066	HA9132	Parafuso	Screw	4
068	81600200	2 VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO DUPLA AÇÃO	2 DOUBLE ACTION CONTROL VALVE	1
069	GR0914	Bujão	Plug	1
070	KH3618	Anel de vedação	Seal ring	1
071	GR9109	Tampa	Cover	4

TAMPA TRASEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80183600	Tampa traseira	Rear cover	1
002	HC9656	Parafuso allen	Set screw	4
003	HC9512	Parafuso allen	Set screw	10
004	662240	Bujão de enchimento	Filler plug	1

ACIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	813141	Reservatório do fluído	Brake fluid reservoir	1
002	80239100	Suporte	Bracket	1
003	222530	Arruela	Washer	1
004	80137400	Tubo de freio	Brake tube	1
005	80259400	Tubo plástico	Hose	2
006	224800	Abraçadeira	Clamp	4
007	HA6313	Parafuso	Screw	2
008	JD0406	Arruela	Washer	2
009	80260100	Tubo de freio	Brake tube	2
010	81550700	Tubo	Pipe	1
011	80259600	Tubo de freio lado esquerdo	Left brake pipe	1
012	81127400	Jogo de reparo cilindro mestre	Undersize cylinder set	2
012	80249700	Cilindro mestre	Master cylinder	2
012	81352300	Jogo de reparo do cilindro	Repair set of master cylinder	2
012	81520100	Reparo da válvula	Valve repair	2
013	HA6323	Parafuso	Screw	4
014	JB1108	Porca	Nut	2
015	85509100	Garfo	Fork	2
016	827470	Pino	Pin	2
017	JE3079	Cupilha	Split pin	2
018	70018600	Mola	Spring	2
019	81630600	Eixo	Shaft	2
020	LA9124	Bucha estriada	Striated bushing	1
021	81823200	Anel espaçador	Spacer Ring	4
022	JE3155	Cupilha	Split pin	2
023	JF5002	Rebite	Rivet	1
024	80255100	Batente de borracha	Rubber limiter	1

ACIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	30135500	Placa	Plate	1
026	202240	Pino	Pin	1
027	668420	Trava do pedal	Lock fork	1
028	JD0408	Arruela	Washer	1
029	JE3047	Cupilha	Split pin	1
030	85620600	Pedal direito	Right brake pedal	1
030	83762600	Pedal direito	Right brake pedal	1
031	85621000	Pedal esquerdo	Left brake pedal	1
031	82753110	Pedal esquerdo	Left brake pedal	1
032	80985600	Tubo do freio lado direito	Right brake pipe	1
033	243020	Abraçadeira	Clamp	3
034	594540	Proteção do pedal	Protector pedal	2

ACIONAMENTO DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	HA6313	Parafuso	Screw	4
002	81620310	Pedal de bloqueio	Lock pedal	1
003	81731400	Fixador	Fastener	1
004	83907800	Suporte	Bracket	1
005	JE9069	Pino de pressão	Pressure pin	2
006	80075900	Eixo	Shaft	1
007	JE3103	Cupilha	Split pin	2
008	GG0085	Niple de lubrificação	Grease nipple	1
009	JB8906	Porca com anel	Nut with ring	1
010	80158700	Guia da mola	Spring guide	2
011	30515810	Mola	Spring	1
012	80075700	Bucha distanciadora	Spacer bushing	1
013	80075500	Pino	Pin	2
014	80097500	Barra acionadora	Drive rod	2
015	822780	Porca de regulagem	Adjusting nut	2
016	JE9099	Pino de pressão	Pressure pin	1
017	83907900	Barra do pedal	Pedal rod	1
018	JD3106	Arruela	Washer	4
019	436390	Bucha de plástico	Plastic bushing	1
020	83833000	Parafuso	Screw	1
022	81673110	Coifa	Protection	1

ACIONAMENTO DO FREIO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80985600	Tubo do freio lado direito	Right brake pipe	1
002	243020	Abraçadeira	Clamp	1
003	83915700	Tubo de freio lado esquerdo	Left brake pipe	1
004	813141	Reservatório do fluído	Brake fluid reservoir	1
005	80239100	Suporte	Bracket	1
006	222530	Arruela	Washer	1
007	JD0406	Arruela	Washer	2
008	HA6313	Parafuso	Screw	2
009	80137400	Tubo de freio	Brake tube	1
010	83785800	Abraçadeira	Clamp	4
011	80259400	Tubo plástico	Hose	2
012	82411910	Eixo	Shaft	1
013	LA9124	Bucha estriada	Striated bushing	4
014	83762600	Pedal direito	Right brake pedal	1
015	70018600	Mola	Spring	2
016	827470	Pino	Pin	2
017	JE3079	Cupilha	Split pin	2
018	85509100	Garfo	Fork	2
019	JB1108	Porca	Nut	2
020	594540	Proteção do pedal	Protector pedal	2
021	80260100	Tubo de freio	Brake tube	2
022	81550700	Tubo	Pipe	1
023	80249700	Cilindro mestre	Master cylinder	2
023	81520100	Reparo da válvula	Valve repair	2
023	81352300	Jogo de reparo do cilindro	Repair set of master cylinder	2
023	81127400	Jogo de reparo cilindro mestre	Undersize cylinder set	2
024	HA6323	Parafuso	Screw	4

ACIONAMENTO DO FREIO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	81823200	Anel espaçador	Spacer Ring	2
026	80255100	Batente de borracha	Rubber limiter	1
027	JE3155	Cupilha	Split pin	1
028	82753100	Pedal esquerdo	Left brake pedal	1
029	202240	Pino	Pin	1
030	668420	Trava do pedal	Lock fork	1
031	JD0408	Arruela	Washer	1
032	JE3047	Cupilha	Split pin	1
033	30135500	Placa	Plate	1
034	JF5002	Rebite	Rivet	1

ACIONAMENTO DO FREIO DE MÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	166220	Pino trava	Lock pin	1
002	224550	Mola	Spring	1
003	224580	Arruela	Washer	2
004	436390	Bucha de plástico	Plastic bushing	2
005	826100	Mola	Spring	1
006	30093700	Catraca	Tatchet	1
007	80020300	Trava	Lock	1
008	80067410	Vareta da trava	Lock rod	1
009	81736400	Botão	Button	1
010	83814800	Alavanca do freio	Brake lever	1
011	83815000	Alavanca	Lever	1
012	83867800	Haste	Rod	1
013	HA6323	Parafuso	Screw	1
014	HA6324	Parafuso	Screw	1
015	JB1105	Porca	Nut	2
016	JB8904	Porca	Nut	3
017	JD0408	Arruela	Washer	3
018	JE3079	Cupilha	Split pin	1
019	JE9069	Pino de pressão	Pressure pin	1

TRANSMISSÃO FINAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	31557300	Porca flangeada	Flange nut	16
002	31796200	Parafuso	Screw	16
003	82450800	Eixo traseiro	Rear axle	2
004	KH3636	Retentor	Oil seal	2
005	30174000	Anel distanciador	Spacer ring	2
006	LA5950	Rolamento	Bearing	2
007	GG0088	Niple de lubrificação	Grease nipple	2
008	HA9207	Parafuso	Screw	36
009	30172500	Carcaça tubular	Pipe housing	2
010	30151400	Engrenagem	Gear	2
011	KH0232	Retentor	Oil seal	2
012	LA5022	Rolamento	Bearing	2
013	KH3610	Anel de vedação	Seal ring	2
014	GR0225	Bujão	Plug	2
015	30172300	Anel de encosto	Stop ring	12
016	LB8150	Agulha	Needle	300
017	30173900	Arruela	Washer	6
018	30151200	Engrenagem	Gear	6
019	30171700	Eixo	Shaft	6
020	30171500	Anel de segurança	Circlip	2
021	30178800	Arame	Wire	2
022	30170900	Suporte planetário	Planetary support	2
023	30171900	Arruela	Washer	2
024	HA9363	Parafuso	Screw	2
025	30171800	Arruela de trava	Lock washer	2
026	80007300	Semi-eixo traseiro	Drive shaft	2
027	HA8346	Parafuso	Screw	12

TRANSMISSÃO FINAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	30171200	Tampa do freio	Brake cover	2
029	KG9135	Anel de trava	Circlip	4
030	30172100	Eixo de freio	Brake axle	2
031	JE3103	Cupilha	Split pin	2
032	30023900	Garfo do freio	Brake fork	2
033	410910	Sistema de refrigeração (272)	Cooling system (272)	2
034	GR5013	Bujão	Plug	2
035	80216800	Pino guia	Guide pin	2
036	80394810	Carcaça do freio	Brake housing	2
037	30184800	Disco de freio	Brake disc	8
038	411040	Disco intermediário	Intermediary disc	4
039	411020	Unidade atuadora	Actuating unit	2
040	80004500	Eixo de bloqueio	Block shaft	1
041	622190	Chaveta	Shifting	1
042	80004800	Bucha	Bushing	1
043	80013100	Retentor	Oil seal	1
044	80004910	Braço de acionamento	Driving arm	1
045	80005000	Arruela	Washer	1
046	83833000	Parafuso	Screw	1
047	GR-5119	Tampa	Cover	1
048	HA-6333	Parafuso	Screw	4
049	30182200	Alavanca	Lever	2
050	30182500	Suporte do elevador	Lift support	2
051	30182000	Tampa	Cover	2
052	JE-8141	Pino de pressão	Pressure pin	2
053	30182100	Mola	Spring	2
054	80289000	Parafuso	Screw	2

TRANSMISSÃO FINAL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
055	JB1208	Porca	Nut	2
056	411090	Porca	Nut	2
057	GG0085	Niple de lubrificação	Grease nipple	2
058	30182400	Suporte da alavanca	Lever support	2
059	HA9990	Parafuso	Screw	4
060	30181500	Cilindro do freio	Brake cylinder	2
060	80260700	Jogo de reparo	Parts set	2
061	30182300	Pino	Pin	2
062	80011900	Braço do freio	Arm brake	1
063	30769800	Gaxeta	Sealing gasket	2

VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	30302830	Logotipo VALTRA	Logo VALTRA	1
002	655160	Anel de trava	Circlip	1
003	JB0976	Porca	Nut	1
004	JD9061	Arruela	Washer	1
005	32889010	Volante	Flywheel	1
006	GB8005	Chaveta	Shifting	1
007	82226100	Coluna da direção	Steering wheel column	1
008	HA9230	Parafuso	Screw	4
009	JD9062	Arruela	Washer	4
010	32454900	Ligador	Fastener	2
011	82226000	Eixo da coluna da direção montado	Assy steering wheel column shaft	1
015	82230000	Eixo da direção	Steering shaft	1
016	81198600	Guarnição de borracha	Rubber protector	1
017	LA1801	Rolamento	Bearing	1
018	HA9235	Parafuso	Screw	4
019	31366700	Arruela de trava	Lock washer	2
026	JE9070	Pino de pressão	Pressure pin	2
029	31392810	Eixo	Shaft	1
030	82229900	Tubo	Pipe	1
031	82233100	Anel de segurança	Circlip	1

VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO REGULAVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	30302840	Cobertura	Cover	1
002	655160	Anel de trava	Circlip	1
003	JB0976	Porca	Nut	1
004	JD9061	Arruela	Washer	1
005	32889010	Volante	Flywheel	1
006	82249600	Chapa de proteção	Shield plate	1
007	HC9025	Parafuso	Screw	2
008	GB8005	Chaveta	Shifting	1
009	82250100	Coluna da direção	Steering wheel column	1
010	31393010	Eixo	Shaft	1
011	33449200	Tubo	Pipe	1
012	HH6404	Parafuso	Screw	2
013	31937900	Punho	Knob	1
014	31731920	Pino	Pin	1
015	JD0410	Arruela	Washer	2
016	31731620	Alavanca	Lever	1
018	31528610	Limitador	Limiter	1
019	HA9224	Parafuso	Screw	1
020	32594800	Arruela	Washer	1
021	32687100	Arruela	Washer	4
022	70033700	Parafuso	Screw	2
023	JD9230	Arruela	Washer	2
024	70033310	Bucha	Bushing	2
025	HA9230	Parafuso	Screw	4
026	JD9062	Arruela	Washer	4
027	32454900	Ligador	Fastener	2
028	31392020	Suporte	Bracket	1

VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO REGULAVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
029	JE9057	Pino	Pin	2
030	31750900	Arame	Wire	2
031	JE3106	Cupilha	Split pin	1
032	70024400	Rótula	Joint	1
033	31664400	Bucha	Bushing	1
034	82231200	Eixo da direção	Steering shaft	1
034	85661500	Eixo da direção	Steering shaft	1
034	82230000	Eixo da direção	Steering shaft	1
034	85661400	Eixo da direção	Steering shaft	1
035	70035000	Ligador	Fastener	1
036	31782800	Mola	Spring	1
037	82266200	Barra da direção	Steering rod	1
037	85662200	Barra da direção	Steering rod	1
038	JB8905	Porca	Nut	1
039	HA6334	Parafuso	Screw	1
040	JD0410	Arruela	Washer	1
041	JE3047	Cupilha	Split pin	1
042	JD0408	Arruela	Washer	1
043	31392400	Pedal	Pedal	1
043	85662400	Pedal	Pedal	1
044	81198600	Guarnição de borracha	Rubber protector	1
045	30350600	Amortecedor	Damper	8
046	HA9235	Parafuso	Screw	4
047	31366700	Arruela de trava	Lock washer	2
053	32620400	Borracha do pedal	Pedal rubber	1
054	33011900	Mola	Spring	1
056	JB1206	Porca	Nut	1

VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO REGULAVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
057	31631800	Tampa	Cover	1
058	82249700	Tubo de retorno	Return pipe	1

DIREÇÃO HIDRÁULICA (4x4)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81180300	Unidade hidrostática completa	Complete hidrostatic steering	1
002	80252400	Mangueira direita	Right hose	1
003	80252500	Mangueira esquerda	Left hose	1
004	216640	Parafuso de conexão	Banjo bolt	2
005	KH3618	Anel de vedação	Seal ring	4
027	82004600	Suporte	Bracket	1
031	80204810	Mangueira	Hose	1
032	GS9270	Conexão	Connection	2
033	82002000	Mangueira de pressão	Pressure house	1
034	85805000	Conexão	Connection	2
036	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	5
037	JD3110	Arruela de pressão	Spring washer	4
038	HC9325	Parafuso allen M8x16mm	Set screw M8x16mm	4
039	30246900	Mangueira	Hose	1
040	GP3915	Abraçadeira	Clamp	2
041	HC9336	Parafuso allen	Set screw	4
042	HC9337	Parafuso	Screw	9
043	JB1108	Porca	Nut	3
044	30555700	Abraçadeira	Clamp	4
046	80205000	Tubo de retorno	Return pipe	1
047	30241400	Espaçador	Spacer	1
049	HA6324	Parafuso	Screw	4
050	HA6323	Parafuso	Screw	4
051	JD0408	Arruela	Washer	1
064	JB1110	Porca	Nut	1
065	30250300	Prisioneiro	Stud bolt	1
067	JB8005	Porca	Nut	1

DIREÇÃO HIDRÁULICA (4x4)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
068	GS9266	Conexão	Connection	1
069	80289810	Mangueira	Hose	2
078	HC9605	Parafuso	Screw	4
079	30458500	Tomada de pressão	Pressure socket	1
080	836640234	Bomba hidráulica completa	Complete hydraulic pump	1
080	81852100	Bomba hidraulica completa	Complete hydraulic pump	1
081	KH4091	Anel retentor	O-ring	1

UNIDADE HIDROSTÁTICA DANFOSS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-	81180300	Unidade hidrostática completa	Complete hidrostatic steering	1
001		Retentor anti-pó	Dust seal ring	1
002		Carcaça, carretel e luva	Housing, spool and sleeve	1
003	81301700	Esfera	Ball	1
004	81301800	Bucha rosqueada	Threaded bushing	1
005	81420200	Kit de reparo	Repair kit	1
006		Anel	Ring	1
007	81302100	Rolamento axial	Thrust bearing	1
008	81302200	Anel	Ring	1
009	81302300	Pino	Pin	1
010	81302400	Espaçador	Spacer	1
011	81302500	Eixo	Shaft	1
012	81302600	Conjunto de molas	Spring set	1
013		Anel retentor	O-ring	1
014	81302800	Placa distribuidora	Distributor plate	1
015	81295700	Conjunto de engrenagens	Gear set	1
016		Anel retentor	O-ring	2
017	81303100	Tampa	Cover	1
018		Arruela	Washer	7
019	81420300	Kit de reparo	Repair kit	1
020	81295800	Parafuso especial	Bolt,special	1
021	81295900	Parafuso	Screw	6
022	81303500	Placa de identificação	Identification plate	1
023	81303600	Parafuso	Screw	2
024	81303700	Válvula de alívio	Reliet valve	1
025	81303800	Mola	Spring	2
026	81293800	Válvula anti-choque	Dual shock valve	2

UNIDADE HIDROSTÁTICA DANFOSS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
027	81304000	Esfera	Ball	2
028		Mola	Spring	2
029	81303900	Pino cilíndrico	Rolled pin	2

ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-	80717300	Alavanca de acionamento da tração dianteira	Front drive lever	1
001	80221300	Tampa	Cover	1
002	JB1210	Porca	Nut	1
003	80224300	Manopla	Knob	1
004	80221200	Alavanca superior	Upper lever	1
005	80222400	Guia das alavancas	Lever guides	1
006	JD3106	Arruela	Washer	4
007	HA6313	Parafuso	Screw	4
008	80223800	Arruela	Washer	1
009	JE3047	Cupilha	Split pin	1
010	80223700	Pino	Pin	1
011	JE3079	Cupilha	Split pin	2
012	JD0410	Arruela	Washer	2
013	81113700	Alavanca	Lever	1
014	JB2110	Porca	Nut	2
015	81113500	Terminal	Terminal	1
017	80752300	Suporte	Bracket	1
018	80222000	Mola	Spring	1
019	80224100	Suporte	Bracket	1

CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO -EIXO ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
-	82778900	Eixo dianteiro completo	Front axle complete	1
001	83828800	Carcaça do eixo lado esquerdo	Left axle housing	1
002	83828600	Carcaça do eixo - lado direito	Axle housing right	1
003	83828700	Carcaça central	Central housing	1
004	80616500	Calço	Shim	2
004	80615500	Calço	Shim	2
004	80616300	Calço	Shim	2
004	80615700	Calço	Shim	2
004	83900100	Porca autotravante	Locj nut	2
004	80615900	Calço	Shim	2
004	80616000	Calço	Shim	2
004	80616100	Calço	Shim	2
004	80616600	Calço	Shim	2
004	80615400	Calço	Shim	2
004	80616800	Calço	Shim	2
004	80616900	Calço	Shim	2
004	80615600	Calço	Shim	2
005	80568600	Rolamento	Bearing	2
006	80601100	Anel de vedação	Seal ring	2
007	83828900	Parafuso	Screw	32
008	80602800	Arruela	Washer	32
009	80603500	Placa de identificação	Identification plate	1
010	81622100	Rebite	Rivet	4
011	83900200	Bujão	Plug	1
012	83900200	Bujão	Plug	1
013	80608310	Semi-eixo dianteiro	Drive shaft front	2
014	80606910	Anel de segurança	Circlip	2

CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO -EIXO ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
015	80560900	Bucha	Bushing	2
016	80568900	Retentor	Oil seal	2
017	81185200	Retentor	Oil seal	2
018	81185100	Anel espaçador	Spacer Ring	2
019	81623600	Lubrificador	Nipple	2
020	81185500	Defletor	Deflector	2
021	81329600	Lubrificador	Nipple	1
022	82299300	Mancal dianteiro completo	Complete front housing	1
023	80563500	Bucha	Bushing	1
024	81328700	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329500	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329400	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329300	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329200	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329100	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81328800	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81328900	Anel espaçador	Spacer Ring	1
024	81329000	Anel espaçador	Spacer Ring	1
025	80600400	Trava de segurança	Lock pin	2
026	80608400	Bucha	Bushing	1
027	80905200	Respirador	Breather	1
028	30179700	Bucha	Bushing	2
029	80604300	Barra da direção	Steering rod	2
030	80563400	Vedante	Seal ring	1
031	83900300	Terminal axial	Axial joint	1
031	83900300	Terminal axial	Axial joint	1
032	83900800	Terminal tubular esquerdo montado	Left tubular joint assy	1

CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO -EIXO ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
032	83900400	Terminal tubular direito montado	Right tubular joint assy	1
033	83900500	Terminal tubular	Steering terminal	2
034	83900600	Porca	Nut	2
034	83900600	Porca	Nut	2
035	83900700	Porca autotravante	Locj nut	2
035	83900700	Porca autotravante	Locj nut	2

COROA/PINHÃO E MANCAL TRASEIRO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80606600	Coroa e pinhão	Bevel gear and pinion set	1
002	80618900	Calço	Shim	1
002	80619100	Calço	Shim	1
002	80618600	Calço	Shim	1
002	80618700	Calço	Shim	1
002	80617300	Calço	Shim	1
002	80617400	Calço	Shim	1
002	80617500	Calço	Shim	1
002	80617600	Calço	Shim	1
002	80617700	Calço	Shim	1
002	80617800	Calço	Shim	1
002	80617900	Calço	Shim	1
002	80618000	Calço	Shim	1
002	80618100	Calço	Shim	1
002	80618200	Calço	Shim	1
002	80618300	Calço	Shim	1
002	80618400	Calço	Shim	1
002	80618500	Calço	Shim	1
002	80618800	Calço	Shim	1
002	80619000	Calço	Shim	1
002	83901000	Calço	Shim	1
003	80638600	Rolamento	Bearing	1
004	80619400	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619500	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80622300	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80622200	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80622100	Anel de ajuste	Adjusting ring	1

COROA/PINHÃO E MANCAL TRASEIRO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
004	80622000	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621900	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621800	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621700	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621600	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621500	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621400	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619300	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619200	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	83901500	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	83901400	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	83901300	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	83901200	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619600	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619700	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619800	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80619900	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620000	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620100	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620200	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620300	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620400	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620500	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620600	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620700	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620800	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80620900	Anel de ajuste	Adjusting ring	1

COROA/PINHÃO E MANCAL TRASEIRO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
004	80621000	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621100	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621200	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	80621300	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
004	83901100	Anel de ajuste	Adjusting ring	1
005	80905800	Rolamento	Bearing	1
006	80569500	Retentor	Oil seal	1
007	80606200	Flange	Flange	1
008	80606800	Chapa de retenção	Seal ring	1
009	80290700	Parafuso	Screw	6
010	80602400	Porca	Nut	6
011	80603900	Porca autotravante	Locj nut	1
012	80290500	Arruela	Washer	1
013	81325900	Bucha	Bushing	1
014	81325800	Arruela	Washer	1
015	82299400	Mancal traseiro completo	Complete rear housing	1
016	80563500	Bucha	Bushing	1
017	80600400	Trava de segurança	Lock pin	2
018	81326000	Anel retentor	O-ring	1
019	81326100	Lubrificador	Nipple	1
020	81326200	Bucha guia	Guide bushing	2
021	80563400	Vedante	Seal ring	1

DIFERENCIAL - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80605700	Carcaça do diferencial	Differential housing	1
002	80623300	Disco externo	Outer disc	10
002	80623400	Disco externo	Outer disc	10
002	80623500	Disco externo	Outer disc	10
003	80605800	Disco interno	Inner disc	8
004	80605900	Arruela de pressão	Spring washer	2
005	80606000	Engrenagem planetária	Planetary gear	2
006	80294900	Engrenagem satélite	Side bevel gear	4
007	80603200	Arruela	Washer	4
008	80606300	Eixo do diferencial	Differential axle	2
009	80608500	Chapa de trava	Lock plate	4
010	80602000	Parafuso	Screw	12
011	80560200	Pino elástico	Spring pin	4

CARCAÇA DA ARTICULAÇÃO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80599800	Carcaça articuladora direita	Right swivel housing	1
001	80599920	Carcaça de articulação esquerda	Left joint body	1
002	80561500	Rolamento	Bearing	4
003	80607800	Capa de vedação	Sealing cap	4
004	83901700	Anel "O"	O-ring	4
005	80613800	Calço 0,20 mm	Shim 0,20 mm	2
005	80613900	Calço 0,30 mm	Shim 0,30 mm	2
005	80303000	Calço 0,40mm	Shim 0,40mm	2
005	80302700	Calço 1,00 mm	Shim 1,00 mm	2
006	80607500	Pivô principal	King pin	4
007	80295900	Lubrificador	Nipple	4
008	80296000	Parafuso	Screw	12
009	80560900	Bucha	Bushing	2
010	80568900	Retentor	Oil seal	2
011	81185300	Retentor	Oil seal	2
012	80569310	Articulador duplo	Double joint	2
013	80606910	Anel de segurança	Circlip	2
014	80607900	Cubo da roda	Wheel hub	2
015	81272600	Retentor	Oil seal	2
016	80561200	Rolamento	Bearing	4
017	80624200	Calço	Shim	2
017	80626600	Calço	Shim	2
017	80626500	Calço	Shim	2
017	80626400	Calço	Shim	2
017	80626300	Calço	Shim	2
017	80626200	Calço	Shim	2
017	80626100	Calço	Shim	2

CARCAÇA DA ARTICULAÇÃO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
017	80626000	Calço	Shim	2
017	80625900	Calço	Shim	2
017	80625800	Calço	Shim	2
017	80625700	Calço	Shim	2
017	80625600	Calço	Shim	2
017	80625500	Calço	Shim	2
017	80625400	Calço	Shim	2
017	80625300	Calço	Shim	2
017	80625200	Calço	Shim	2
017	80624100	Calço	Shim	2
017	80624300	Calço	Shim	2
017	80624400	Calço	Shim	2
017	80624500	Calço	Shim	2
017	80624600	Calço	Shim	2
017	80624700	Calço	Shim	2
017	80624800	Calço	Shim	2
017	80624900	Calço	Shim	2
017	80625000	Calço	Shim	2
017	80625100	Calço	Shim	2
018	80600600	Anel "O"	O-ring	2
019	80604000	Porca ranhurada	Sloted nut	2
020	80608200	Chapa trava	Lock plate	2
021	80298000	Parafuso	Screw	4
022	80662600	Parafuso de batente	Stop screw	2
023	80602500	Porca	Nut	2
024	80606400	Parafuso da roda	Screw	16
025	83901800	Anel elástico	Snap ring	16

CARCAÇA DA ARTICULAÇÃO - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	81110500	Anel elástico	Snap ring	16
025	81110400	Anel elástico	Snap ring	16
026	81109300	Articulador	Articulador	2
027	81109300	Articulador	Articulador	2
028	81344000	Niple de lubrificação	Grease nipple	4
029	81343500	Garfo de articulação - lado da roda	Fork - wheel side	2
030	81109500	Cruzeta	Crosshead	4
031	81343000	Garfo de articulação - lado do diferencial	Fork - differential side	2

ENGRENAGEM PLANETÁRIA - ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80608000	Engrenagem interna	Inner gear	2
002	80623000	Eixo entalhado	Splined axle	2
003	80603100	Arruela de trava	Lock washer	2
004	81334300	Arruela com dentes interno	Internal washer corrier	2
005	80560110	Anel de trava	Circlip	2
006	80607400	Tampa	Cover	2
007	80623100	Engrenagem planetária	Planetary gear	8
008	80173100	Rolamento	Bearing	8
009	80569100	Anel elástico	Snap ring	16
010	80298300	Anel de trava	Circlip	8
011	80611300	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80909500	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80611100	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80611500	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80611200	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80611400	Arruela de ajuste	Shim	2
011	80611000	Arruela de ajuste	Shim	2
012	80602300	Bujão	Plug	2
013	80600800	Anel "O"	O-ring	2
014	80297000	Parafuso	Screw	4

CILINDRO DA DIREÇÃO- ZF AS3050




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80606700	Cilindro	Cylinder	1
002	80601400	Anel "O"	O-ring	1
003	80601300	Anel "O"	O-ring	1
004	80607600	Guia do pistão	Piston guide	1
005	80600700	Anel "O"	O-ring	1
006	80561100	Retentor	Oil seal	2
007	80568800	Anel ranhurado	Grooved ring	2
008	80608100	Haste do pistão montado	Assy piston rod	1
009	83902800	Guia do pistão	Piston guide	1
010	80601600	Parafuso	Screw	5
011	83902300	Anel guia	Guide ring	4
012	83902600	Anel guia	Guide ring	2
013	83902700	Anel guia	Guide ring	1
014	80612700	Calço	Shim	1
014	80612900	Calço	Shim	1
014	80612800	Calço	Shim	1
014	80612600	Calço	Shim	1
014	80612500	Calço	Shim	1
015	81299300	Jogo de reparo do cilindro	Repair set of master cylinder	1

EIXO CONJUNTO UNIVERSAL- CARDAN




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80759400	Eixo com junta universal - Cardan	Cardan shaft	1
002	HA6325	Parafuso	Screw	12
003	JD3108	Arruela	Washer	12
004	JB1108	Porca	Nut	12
005	84135100	Flange	Flange	2
006	80377300	Cruzeta	Crosshead	2
007	84133500	Niple de lubrificação	Grease nipple	3
008	84135400	Luva	Sleeve	1
009	84135500	Vedador da luva	Sleeve seal	1
010	84136500	Eixo interno	Inner shaft	1
011	84127200	Protetor do cardan	Cardan protector	1
012	80705400	Parafuso	Screw	2

TANQUE DE COMBUSTÍVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	584150	Tampa	Cover	1
001	584150	Tampa	Cover	1
002	KH4933	Anel retentor	O-ring	1
002	KH4933	Anel retentor	O-ring	1
003	245070	Filtro do combustível	Fuel filter	1
003	245070	Filtro do combustível	Fuel filter	1
004	80191800	Mangueira	Hose	1
004	81823600	Mangueira	Hose	1
005	GP3932	Abraçadeira	Clamp	5
005	GP3932	Abraçadeira	Clamp	5
006	80171300	Mangueira	Hose	1
006	80171300	Mangueira	Hose	1
007	608845	Abraçadeira	Clamp	1
007	608845	Abraçadeira	Clamp	1
008	81133000	Filtro	Filter	1
008	81133000	Filtro	Filter	1
009	235000	Tubo de conexão	Left connecting pipe	2
009	235000	Tubo de conexão	Left connecting pipe	2
010	116310	Anel de vedação	Seal ring	4
010	116310	Anel de vedação	Seal ring	4
011	589270	Parafuso de conexão	Banjo bolt	2
011	589270	Parafuso de conexão	Banjo bolt	2
012	80191900	Mangueira	Hose	1
012	81823700	Mangueira	Hose	1
013	HA9225	Parafuso	Screw	4
013	HA9225	Parafuso	Screw	4
014	JD0406	Arruela	Washer	4

TANQUE DE COMBUSTÍVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
014	JD0406	Arruela	Washer	4
015	80759600	Tampa	Cover	1
015	80759600	Tampa	Cover	1
016	85086400	Tampa	Cover	1
017	HA-9241	Parafuso	Screw	2
017	HA-9241	Parafuso	Screw	2
018	JD0412	Arruela	Washer	2
018	JD0412	Arruela	Washer	2
019	80105400	Guarnição de borracha	Rubber protector	2
019	80105400	Guarnição de borracha	Rubber protector	2
021	218810	Niple de conexão	Connection nipple	2
021	218810	Niple de conexão	Connection nipple	2
022	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	1
022	KH3635	Anel de vedação	Seal ring	1
023	80052000	Tubo de sucção	Suction pipe	1
023	80052000	Tubo de sucção	Suction pipe	1
024	246210	Filtro de combustível	Fuel filter	1
024	246210	Filtro de combustível	Fuel filter	1
025	KH4933	Anel retentor	O-ring	1
025	KH4933	Anel retentor	O-ring	1
026	246280	Bujão	Plug	1
026	83807500	Bujão	Plug	1
027	HC8346	Parafuso	Screw	8
027	HC8346	Parafuso	Screw	8
028	HC8447	Parafuso allen	Set screw	8
029	85075100	Tanque de combustível	Fuel tank	1
030	HC1305	Parafuso	Screw	5

TANQUE DE COMBUSTÍVEL




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
030	HC1305	Parafuso	Screw	5
031	83926800	Sensor de combustível	Fuel sensor	1
032	240790	Junta de vedação	Gasket	1
032	240790	Junta de vedação	Gasket	1
034	822140	Pino guia	Guide pin	2
034	822140	Pino guia	Guide pin	2
035	JD0408	Arruela	Washer	2
035	JD0408	Arruela	Washer	2
036	80758620	Suporte das alavancas	Lever support	1
037	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	2
037	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	2
038	81658400	Suporte	Bracket	2
038	81658400	Suporte	Bracket	2
039	HA6343	Parafuso	Screw	8
039	HA6343	Parafuso	Screw	8
040	JD0412	Arruela	Washer	8
040	JD0412	Arruela	Washer	8

RODA DIANTEIRA (4x4)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	192870	Aro montado DW12x26	Rim assy DW12x26	1
001	81181500	Aro montado W12x24	Rim assy W12x24	1
001	81849900	Aro montado DW12x26	Rim assy DW12x26	1
001	81596000	Aro montado W10x28	Rim assy W10x28	1
001	81587200	Aro montado W10x24	Rim assy W10x24	1
001	80104500	Roda montada W12x28	Wheel assembly W12x28	1
002	80555200	Pneu + Câmara 14.9-28R2 6L	Tyre + Tube 14.9-28R2 6L	1
002	83030100	Pneu+Câmara 11.2-28R1 6L	Tyre+Tube 11.2-28R1 6L	1
002	80553900	Pneu+Câmara 14.9-24R1 6L	Tyre+Tube 14.9-24R1 6L	1
002	81182400	Pneu + Câmara 14.9-24R2 6L	Tyre + Tube 14.9-24R2 6L	1
002	80554300	Pneu + Câmara 14.9-26R1 6L	Tyre + Tube 14.9-26R1 6L	1
002	80554200	Pneu + Câmara 14.9-26R1 12L	Tyre + Tube 14.9-26R1 12L	1
002	80553700	Pneu+Câmara 12.4-24R1 6L	Tyre+Tube 12.4-24R1 6L	1
003	81850000	Aro W12x26	Rim W 12x26	1
003	81592500	Aro W10x24	Rim W10x24	1
003	81596200	Aro W10x28	Rim W 10x28	1
003	222180	Aro DW12x26	Rim DW12x26	1
003	80080900	Aro W12x24	Rim W 12x24	1
003	244400	Aro W12x28	Rim W12x28	1
004	81850100	Disco W 12x26	Disc W 12x26	1
004	80078300	Disco (Aro DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	Disc (Rim DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	1
004	81592600	Disco W 10x24	Disc W 10x24	1
004	222190	Disco W 12x26	Disc W 12x26	1
004	81181400	Disco W 12x24	Disc W 12x24	1
004	81592000	Disco (Aro DW16x30, DW14x30 e W10x28)	Disc (Rim DW16x30, DW14x30 e W10x28)	1
005	289012	Pneu 14.9-28R2 6L	Tyre 14.9-28R2 6L	1

RODA DIANTEIRA (4x4)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
005	80322200	Pneu 12.4-24R1 6L	Tyre 12.4-24R1 6L	1
005	83030200	Pneu 11.2-28 R1 6L	Tyre 11.2-28R1 6L	1
005	80174600	Pneu 14.9-24R2 6L	Tyre 14.9-24R1 6L	1
005	222160	Pneu 14.9-26R1 6L	Tyre 14.9-26R1 6L	1
005	260620	Pneu 14.9-26R1 12L	Tyre 14.9-26R1 12L	1
005	81182500	Pneu 14.9 -24R2 6L	Tyre 14.9 -24R2 6L	1
006	289021	Câmara de ar 14.9-28 R2	Tube 14.9-28 R2	1
006	81182600	Câmara de ar 14.9-24R2	Tube 14.9-24R2	1
006	80081100	Câmara de ar 14.9-24R1/R2	Tube 14.9-24R1/R2	1
006	80080500	Câmara de ar 12.4-24R1	Tube 12.4-24R1	1
006	222170	Câmara de ar 14.9-26R1 6L	Tube 14.9-26R1 6L	1
007	JB3716	Porca	Nut	8
008	JD0416	Arruela	Washer	8
009	119050	Parafuso	Screw	8
010	81587300	Aro montado W12x24	Rim assy W12x24	1
011	81592700	Aro W12x24	Rim W 12x24	1
012	81592800	Disco W 12x24	Disc W 12x24	1

RODA TRASEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80807610	Aro montado DW16x34	Rim assy DW16x34	1
003	80807510	Disco	Disc	1
015	81592410	Disco (Aro DW12x38)	Disc (Rim DW12x38)	1

RODA TRASEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80077900	Aro montado DW16x30	Rim assy DW16x30	1
001	81359700	Aro montado DW20x26	Rim assy DW20x26	1
001	82401800	Aro DW20x30	Rim DW20x30	1
001	81587110	Aro montado DW12x38	Rim assy DW12x38	1
001	81586900	Aro montado DW14x30	Rim assy DW14x30	1
002	81592300	Aro DW12x38	Rim DW12x38	1
002	80078200	Aro DW16x30	Rim DW16x30	1
002	81591900	Aro DW14x30	Rim DW14x30	1
003	81592410	Disco (Aro DW12x38)	Disc (Rim DW12x38)	1
003	81592000	Disco (Aro DW16x30, DW14x30 e W10x28)	Disc (Rim DW16x30, DW14x30 e W10x28)	1
004	119050	Parafuso	Screw	8
005	JD0416	Arruela	Washer	8
006	JB3716	Porca	Nut	8
007	80555600	Pneu+Câmara 18.4-30R2 6L	Tyre+Tube 18.4 - 30R2 6L	1
007	80556600	Pneu + Câmara 23.1-30R1 12L	Tyre + Tube 23.1-30R1 12L	1
007	80555800	Pneu + Câmara 18.4 - 34R1 12L	Tyre + Tube 18.4 - 34R1 12L	1
007	80732300	Pneu+Câmara 23.1-26R1 14L	Tyre+Tube 23.1 - 26R1 14L	1
007	80555700	Pneu + Câmara 18.4 -34R1 10L	Tyre + Tube 18.4 -34R1 10L	1
007	80554900	Pneu+Câmara 13.6-38R1 6L	Tyre+Tube 13.6 - 38R1 6L	1
007	80555400	Pneu+Câmara 18.4-30R1 10L	Tyre+Tube 18.4 - 30R1 10L	1
008	209020	Pneu 18.4-34R1 12L	Tyre 18.4-34R1 12L	1
008	172991	Pneu 13.6-38R1 6L	Tyre 13.6 -38R1 6L	1
008	80732400	Pneu 23.1-26R1 14L	Tyre 23.1 - 26R1 14L	1
008	228050	Pneu 18.4-34R1 10L	Tyre 18.4-34R1 10L	1
008	229081	Pneu 23.1-30R1 12L	Tyre 23.1-30R1 12L	1
008	172961	Pneu 18.4-30R2 6L	Tyre 18.4 - 30R2 6L	1
008	214460	Pneu 18.4-30R1 10L	Tyre 18.4 - 30R1 10L	1

RODA TRASEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
009	172970	Câmara de ar 18.4-30	Tube 18.4-30	1
009	229090	Câmara de ar 23.1-30R1	Tube 23.1-30R1	1
009	206420	Câmara de ar 23.1-26 R1	Tube 23.1-26 R1	1
009	200630	Câmara de ar 18.4-34	Tube 18.4-34	1
009	173000	Câmara de ar 13.6-38	Tube 13.6-38	1
010	81830410	Aro montado DW16x34	Rim assy DW16x34	1
011	81839200	Aro DW16x34	Rim DW16x34	1
012	81839310	Disco DW 16x34	Disc DW 16x34	1
013	80078800	Aro montado DW16x34	Rim assy DW16x34	1
014	80079100	Aro W16x34	Rim W16x34	1
015	80078300	Disco (Aro DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	Disc (Rim DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	1

RODA TRASEIRA (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	206420	Câmara de ar 23.1-26 R1	Tube 23.1-26 R1	1
001	229090	Câmara de ar 23.1-30R1	Tube 23.1-30R1	1
002	206410	Pneu 23.1-26R2 8L	Tyre 23.1-26R2 8L	1
002	81048600	Pneu 23.1-30R2 8L	Tyre 23.1-30R2 8L	1
003	81594900	Aro W20x26	Rim W20x26	1
003	82401800	Aro DW20x30	Rim DW20x30	1
004	81048500	Pneu + Câmara 23.1 - 34R2 8L	Tyre + Tube 23.1 - 34R2 8L	1
004	80556300	Pneu+Câmara 23.1-26R2 8L	Tyre+Tube 23.1-26R2 8L	1

RODA TRASEIRA DUPLA PNEU 13.6 X 38, 14.9 X 28




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	289021	Câmara de ar 14.9-28 R2	Tube 14.9-28 R2	2
001	173000	Câmara de ar 13.6-38	Tube 13.6-38	2
002	172991	Pneu 13.6-38R1 6L	Tyre 13.6 -38R1 6L	2
002	80219100	Pneu 14.9-28R1 8L	Tyre 14.9-28R1 8L	2
003	119050	Parafuso	Screw	16
004	80078300	Disco (Aro DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	Disc (Rim DW16x30, W16x34, DW12x38, DW14x30 e DW16x26)	2
005	80079800	Aro W12x38	Rim W 10x38	2
005	244400	Aro W12x28	Rim W12x28	2
006	JD0416	Arruela	Washer	16
007	JB3716	Porca	Nut	16
008	671441	Parafuso	Screw	16
009	80209900	Cubo	Hub	2
010	80210100	Bucha de fixação	Bushing	16
011	30247400	Porca	Nut	16
012	80210000	Tirante	Rod	16

PÁRA-CHOQUE E CONTRAPESOS DIANTEIRO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
005	30231200	Pino	Pin	1
006	JJ5102	Pino	Pin	1
007	JJ6067	Pino	Pin	1
008	81534810	Limitador do batente do eixo dianteiro	Front axle limiter	2
009	HA6358	Parafuso	Screw	8
010	81927200	Suporte dianteiro	Front support	1
011	80761000	Contrapeso transversal	Transversal counterweight	1
012	80836410	Pára-choque	Buffer	1
013	HA6357	Parafuso	Screw	8
014	JD3116	Arruela	Washer	8
015	JB1116	Porca	Nut	14
016	JD0416	Arruela	Washer	6
017	80394700	Prisioneiro	Stud bolt	6
018	227920	Porca	Nut	1
019	233740	Fuso	Spindle	1
026	31759200	Pesos dianteiros	Front-end weights	1
027	HA8373	Parafuso	Screw	1
028	31767800	Pino	Pin	1
029	JB8908	Porca com anel	Nut with ring	2
030	32403200	Parafuso	Screw	1
030	31768200	Parafuso	Screw	1
030	32008500	Parafuso	Screw	1
030	32403300	Parafuso	Screw	1

CONTRAPESO TRASEIRO (PNEU 18.4 x 34,18.4 x 30 e 13.6 x 38))




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	JB1120	Porca	Nut	3
002	JD0420	Arruela	Washer	3
003	80141900	Contrapeso traseiro	Rear whell counterweight	1
004	80148000	Parafuso	Screw	3
005	80147800	Contrapeso traseiro	Rear whell counterweight	1

CONTRAPESO TRASERO (PNEU 23.1 x 26 e 23.1 x 30)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	JB1120	Porca	Nut	4
003	206450	Contrapeso traseiro	Rear whell counterweight	2
004	HA8378	Parafuso	Screw	4
005	JD0420	Arruela	Washer	4
006	80148000	Parafuso	Screw	4
007	JD3120	Arruela	Washer	4

CONTRAPESO TRASEIRO - ACESSÓRIO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	JB1120	Porca	Nut	6
002	JD0420	Arruela	Washer	12
003	200640	Contrapeso traseiro	Rear whell counterweight	2
004	HA8373	Parafuso	Screw	6
005	JD3120	Arruela	Washer	6
006	226100	Parafuso	Screw	6

TETO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	HA6521	Parafuso	Screw	12
002	JD8007	Arruela	Washer	2
003	31720200	Tampa de proteção	Protection cover	2
004	81467730	Tampa superior	Upper cover	1
005	HD9052	Parafuso	Screw	12
006	81818300	Tampa	Cover	1
007	82219500	Junta	Gasket	1
008	30145700	Anel passador	Rubber ring	7
009	34352700	Simbolo VALTRA	VALTRA Symbol	1
010	84960800	Tampa do filtro de ar	Air filter cover	1
011	33050400	Filtro de carvão ativado	Active coal filter	1
011	20531300	Filtro de ar	Air filter	1
012	84960900	Suporte	Bracket	1
013	31753300	Arruela de fixação	Fastening washer	8
014	81814700	Parafuso	Screw	6
015	81835600	Vedação	Seal	1
016	81858000	Tampa	Cover	2
017	81850900	Grade do altofalante	Speaker grille	2
018	85593600	Saída de ventilação	Air jet	6
019	81993500	Parafuso	Screw	8
020	82296400	Placa deslizante	Plate	1
021	HN6812	Parafuso	Screw	6
022	32822200	Adesivo	Adhesive	1
023	JE9116	Pino	Pin	1
024	32786300	Manopla	Knob	1
025	32781100	Haste	Rod	1
026	34636100	Tampa	Cover	1

TETO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
027	HN6654	Parafuso	Screw	1
028	82463100	Filtro de recirculação de ar	Air filter recirculation	1
029	32823000	Fita de vedação	Gasket	1
030	HD9033	Parafuso	Screw	8
031	82463200	Grade	Front grille	1
032	32822100	Anel de borracha	Rubber ring	7
033	JD0404	Arruela	Washer	7
034	JB8901	Porca	Nut	7
035	HN6812	Parafuso	Screw	6
036	32826000	Anel	Ring	6
037	81469010	Placa	Plate	1
038	JB8903	Porca	Nut	4
039	32807100	Fixador	Fastener	1
040	81848600	Placa	Plate	1
041	81840400	Adesivo	Adhesive	1
042	81468900	Parafuso	Screw	24
043	83855600	Teto	Roof	1
044	81468100	Vedação	Seal	1
045	83922600	Revestimento do teto	Roof revetment	1

ESTRUTURA DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83912802	Estrutura da cabine	Cab frame	1
002	81471900	Espelho retrovisor	Rear view mirror	2
003	83807700	Tampa traseira	Rear cover	1
004	83797801	Tampa dianteira	Front cover	1
005	83957910	Degrau inferior	Inferior foot board	1
006	83816200	Tampa do piso	Floor cover	1
007	83808100	Chapa traseira esquerda	Left rear plate	1
008	83808200	Chapa traseira direita	Right rear plate	1
009	81855600	Porca olhal	Nut	2
010	83958220	Degrau superior	Upper foot board	1
011	31583020	Porca	Nut	4
012	80446400	Arruela	Washer	6
013	80875000	Coxim amortecedor	Rubber shock	4
014	80875100	Prisioneiro	Stud bolt	2
015	83741000	Suporte do coxim traseiro direito	Right rear cushim support	1
016	83740900	Suporte do coxim traseiro esquerdo	Left rear cushim support	1
017	83741200	Suporte da cabine	Support cab	2
020	75011500	Tampa	Cover	1

ESTRUTURA DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
002	81471900	Espelho retrovisor	Rear view mirror	2
003	83807700	Tampa traseira	Rear cover	1
004	83994501	Tampa dianteira	Front cover	1
005	83957910	Degrau inferior	Inferior foot board	1
006	83816200	Tampa do piso	Floor cover	1
007	83808100	Chapa traseira esquerda	Left rear plate	1
008	83808200	Chapa traseira direita	Right rear plate	1
009	81855600	Porca olhal	Nut	2
010	83958220	Degrau superior	Upper foot board	1
011	31583020	Porca	Nut	4
012	80446400	Arruela	Washer	6
013	80875000	Coxim amortecedor	Rubber shock	4
014	80875100	Prisioneiro	Stud bolt	2

PORTAS E VIDROS DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83862600	Vidro da porta esquerda	Left glass of the door	1
001	83862500	Vidro lado direito	Right side glass	1
002	81472700	Junta externa	Outside gasket	1
003	81849200	Maçaneta da porta esquerda com chave	Left handle with key	1
004	81474300	Chapa da dobradiça	Hinge plate	1
005	81470600	Arruela de plástico	Plastic washer	10
006	81470500	Fixador	Fastener	6
007	81473000	Junta externa	Outside gasket	1
008	81473100	Junta interna	Inner gasket	2
009	81473210	Suporte da fechadura esquerda	Left support lock	1
010	726970	Arruela	Washer	2
011	81471000	Dobradiça	Hinge	4
012	83812400	Alça da porta esquerda	Left grip door	1
013	JB8904	Porca	Nut	4
014	81473600	Parafuso	Screw	2
015	81473700	Fechadura esquerda	Left lock	1
016	HA6315	Parafuso	Screw	2
018	31517910	Amortecedor a gas	Gas spring	1
019	JD9205	Arruela dentada	Washer	2
020	81474000	Parafuso da fechadura	Screw	2
021	81471200	Coxim amortecedor	Rubber shock	4
022	81846501	Junta externa	Outside gasket	2
023	81472000	Espaçador da dobradiça	Hing spacer	4
024	81475300	Dobradiça da porta inferior	Lower hinge door	2
025	81470400	Parafuso	Screw	4
027	81470300	Parafuso	Screw	8
029	HA6323	Parafuso	Screw	8

PORTAS E VIDROS DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
031	80111500	Arruela	Washer	8
032	81474300	Chapa da dobradiça	Hinge plate	4
033	81474401	Junta interna	Inner gasket	4
034	81843311	Guarnição de borracha	Rubber protector	2
035	JE8134	Pino elástico	Spring pin	2
036	81474600	Maçaneta da janela lateral	Side glass handle	2
037	81843411	Guarnição do vidro lateral	Side protector glass	2
038	84961300	Vidro lateral direito	Right side glass	1
038	84961200	Vidro lateral esquerdo	Left side glass	1
039	81470600	Arruela de plástico	Plastic washer	6
040	81475100	Porca	Nut	2
041	81475201	Junta externa	Outside gasket	4
042	81474200	Dobradiça da porta direita	Right hinge door	1
042	81856800	Dobradiça da porta esquerda	Left hinge door	1
043	81475400	Pino da dobradiça	Hinge pin	4
044	HA6322	Parafuso	Screw	2
045	JD8007	Arruela	Washer	2
046	83882710	Suporte inferior	Bracket lower	1
047	625540	Arruela de borracha	Rubber washer	1
048	81470600	Arruela de plástico	Plastic washer	2
049	81470500	Fixador	Fastener	2
050	JD0408	Arruela	Washer	2
051	31720200	Tampa de proteção	Protection cover	2
052	82394700	Parafuso	Screw	1
053	JD0416	Arruela	Washer	1
054	HA6334	Parafuso	Screw	1
055	JD0412	Arruela	Washer	2

PORTAS E VIDROS DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
056	82320310	Suporte superior	Upper support	1
057	82371500	Distanciador	Specil	1
058	82371600	Arruela	Washer	1
059	JB1110	Porca	Nut	1
060	32692400	Tampa plástica	Plastic cover	1
061	83904200	Proteção da trava porta direita	Right lock protection window	1
062	218050	Coxim	Rubber	1
063	83904100	Proteção da trava porta esquerda	Left lock protection window	1

VIDROS DIANTEIROS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	85068500	Vidro dianteiro superior	Front glass up	2
002	85068600	Vidro dianteiro inferior	Front glass low	2
003	85068900	Suporte	Bracket	4
004	85069500	Calha do vidro	Glass gutter	6
005	85069400	Guarnição	Rubber protector	6
006	81471400	Fixador do vidro	Glass fastening	4
007	81649500	Arruela	Washer	4
008	80306800	Parafuso	Screw	4
009	81470600	Arruela de plástico	Plastic washer	4
010	625540	Arruela de borracha	Rubber washer	4
011	JD0406	Arruela	Washer	12
012	HA9117	Parafuso M6 x 12 DIN933 10.9	Screw M6 x 12 DIN933 10.9	12

JANELA E VIDRO TRASEIRO DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	32054020	Vidro traseiro inferior	Lower glass	1
002	81843600	Borracha do vidro traseiro superior	Upper rear glass rubber	4
003	81475900	Chapa de fixação do vidro inferior	Lower glass plate	2
004	JD0412	Arruela	Washer	4
005	HA9242	Parafuso	Screw	4
006	81472000	Espaçador da dobradiça	Hing spacer	2
007	81470600	Arruela de plástico	Plastic washer	14
009	81843611	Borracha do vidro traseiro superior	Upper rear glass rubber	1
010	81476200	Vidro traseiro superior	Upper glass	1
011	81471000	Dobradiça	Hinge	2
014	81470300	Parafuso	Screw	4
016	81470400	Parafuso	Screw	2
018	81470500	Fixador	Fastener	7
021	81471700	Parafuso de plástico	Fastener	2
022	JB8904	Porca	Nut	4
023	81476300	Arruela	Washer	2
024	81476400	Maçaneta do vidro traseiro	Rear glass handle	1
025	JE8091	Pino elástico	Spring pin	1
026	81476500	Suporte de fixação	Fasterning support	1
027	31631500	Junta	Gasket	1
029	81476700	Parafuso amortecedor	Absorber bolt	2
030	81471800	Amortecedor	Damper	2
031	HA6325	Parafuso	Screw	2
032	81476800	Chapa traseira	Rear plate	1
033	81476900	Parafuso	Screw	2
034	81472201	Batente para trava da maçaneta	Limiter lock	1

PÁRA-BRISAS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83829600	Pára-brisas	Windscreen	1
002	83828000	Vidro inferior direito	Right glass low	1
003	83827900	Vidro inferior esquerdo	Left glass low	1
004	34126800	Vedação	Seal	8
006	81511700	Parafuso	Screw	4
007	81511800	Roldana ajustável	Adjustable caster	2
008	81511900	Haste	Rod	1
009	81512000	Parafuso	Screw	2
010	81512100	Suporte	Bracket	1
011	81722600	Sikaflex 221	Sikaflex 221	2
012	83994200	Apoio de silicone	Plate silicone	2
013	84191900	Ativador para colar vidro	Activador for adhesive glass	1

ISOLAÇÃO E REVESTIMENTO DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83904300	Revestimento dianteiro superior	Front upper polyretan	1
002	83903700	Tira de acabamento janela esquerda	Left window strip	1
002	84145500	Tira de acabamento pára-lama direito	Right mudguard strip	1
003	85390800	Proteção da porca	Nut cover	4
004	83904200	Proteção da trava porta direita	Right lock protection window	1
005	83904100	Proteção da trava porta esquerda	Left lock protection window	1
006	83904700	Revestimento esquerdo	Left coating	1
006	83904800	Revestimento direito	Right coating	1
007	83929800	Tampa protetora	Protective ring	25
008	83958900	Vedação alavancas de câmbio	Gearbox lever repair kit	1
009	83904000	Proteção da mangueira direita	Right hose protection	1
009	83903900	Proteção mangueira esquerda	Left hose protection	1
010	84114600	Console das alavancas	Lever support	1
010	84960500	Console das alavancas	Lever support	1
011	83903700	Tira de acabamento janela esquerda	Left window strip	1
011	84145600	Tira de acabamento pára-lama esquerdo	Left mudguard strip	1
012	83903200	Protetor da coluna superior direita	Right uper column protector	1
012	83903300	Protetor da coluna superior esquerda	Left uper column protector	1
013	83904400	Revestimento traseiro superior	Higher rear coating	1
014	83865200	Revestimento interno pára-lama esquerdo	Left interne coating mudguard	1
014	83865100	Revestimento interno pára-lama direito	Right interne coating mudguard	1
015	83808401	Fixador de tapete	Carpet fastening	1
016	83918500	Revestimento interno janela traseira esquerda	Left rear interne coating window	1
016	83918400	Revestimento interno janela traseira direita	Right rear Interne coating window	1
017	83924610	Tapete dianteiro	Front carpet	1
017	83820300	Tapete dianteiro	Front carpet	1

ISOLAÇÃO E REVESTIMENTO DA CABINE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
018	83820400	Tapete traseiro	Rear carpet	1
019	85498400	Isolação dianteira inferior	Front inferior insulator	1
019	85665100	Isolação dianteira inferior	Front inferior insulator	1
020	82270520	Isolação dianteira superior externa	Front inferior insulator external	1
021	82270420	Isolação superior parede dianteira	Front upper wall insulator	1
022	82254320	Isolação dianteira inferior interna	Front inferior insulator internal	1
022	85665000	Isolação dianteira inferior interna	Front inferior insulator internal	1
023	HD9052	Parafuso	Screw	3
024	81649500	Arruela	Washer	3
025	85386700	Coifa	Protection	1
026	85386600	Guia das alavancas	Lever guides	1
027	85386400	Grade das teclas	Key grille	1
028	35548300	Parafuso	Screw	9
029	83929900	Tampa protetora	Protective ring	25

ASSENTO (PARTE 1)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
047	82756900	Espuma do braço do apoio	Arm bracing scum	2
048	82757000	Tampa com flange	Cover with flange	3
051	80982200	Apoio do braço direito	Right bracing arm	1
055	82757100	Tampa sem flange	Cover without flange	3
058	80982300	Apoio do braço esquerdo	Left bracing arm	1
059	81941000	Assento montado	Seat complete	1

ASSENTO (PARTE 2)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
036	82756700	Revestimento do encosto	Back polyretan	1
037	82756800	Espuma do encosto	Back foam	1
038	82756500	Revestimento	Protection	1
039	82756600	Espuma do assento	Seat foam	1
040	82750800	Estofado do encosto	Backrest upholstered	1
044	82750600	Suporte	Bracket	1
045	82750700	Estofado	Upholstered	1

ASSENTO (PARTE 3)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82749300	Estrutura	Framework	1
005	82755000	Borracha	Rubber strap	3
006	82755200	Bucha	Bushing	6
007	82749500	Suspensão	Suspension	1
008	82749600	Sapata	Shoe	1
009	82749900	Base inferior	Lower base	1
010	82749700	Alavanca	Lever	1
011	82755400	Botão	Button	1
014	82756100	Mola	Spring	1
017	82750000	Base superior	Upper base	1
020	82750100	Guia do carrinho	Guide slide mecanism	1
021	82756200	Borracha	Rubber strap	2
022	82755100	Mola	Spring	2
024	82749400	Botão	Button	1
027	82754900	Roldana	Roller	2
028	82750500	Kit de montagem	Assy kit	1
033	82755300	Borracha do amortecedor	Damper rubber	1
034	82755800	Amortecedor	Damper	1
035	83731900	Suporte do assento	Seat support	1

PÁRA-LAMA DIANTEIRO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83723000	Pára-lama esquerdo largura 370mm	Left mudguard breadth 370mm	1
001	83722900	Pára-lama direito largura 370mm	Right mudguard breadth 370mm	1
001	83722800	Kit cobertura pára-lamas dianteiro 370mm	Kit forepart mudguard breadth coverage 370mm	1
002	83723100	Suporte do pára-lama direito completo	Right mudguards support complete	1
002	83723200	Suporte do pára-lama esquerdo completo	Left support mude guard complete	1
002	83722600	Kit suporte pára-lamas ZF montado	KIt support mudeguard ZF assy	1
003	81494110	Parafuso	Screw	8
004	JD0406	Arruela	Washer	8
005	81494200	Porca	Nut	8
006	HA8360	Parafuso	Screw	8
007	JD0416	Arruela	Washer	8
008	JB9950	Porca	Nut	4
009	JB1110	Porca	Nut	4
010	HA6333	Parafuso	Screw	4

PÁRA-LAMAS TRASEIROS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	83855900	Pára-lama traseiro esquerdo	Left mudguard rear	1
001	83855800	Pára-lama traseiro direito	Right mudguard rear	1
002	83997800	Tampa da lanterna traseira	Rear light cover	1
003	83808200	Chapa traseira direita	Right rear plate	1
004	83808100	Chapa traseira esquerda	Left rear plate	1
005	HA6322	Parafuso	Screw	8
006	JB1108	Porca	Nut	14
007	JD0408	Arruela	Washer	20
008	31720200	Tampa de proteção	Protection cover	18
009	HA6323	Parafuso	Screw	26
010	JD8007	Arruela	Washer	16
011	82256800	Arruela	Washer	10

PAINEL DE INSTRUMENTOS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	32665200	Parafuso	Screw	9
002	82232100	Proteção direita	Right protector	1
002	85609600	Proteção direita	Right protector	1
003	85609500	Proteção esquerda	Left proteccion	1
003	82232400	Proteção esquerda	Left proteccion	1
007	85496200	Tampa	Cover	1
008	85602600	Painel	Panel	1
008	85602600	Painel	Panel	1
009	85495900	Lateral esquerda	Left side panel	1
010	85602700	Lateral direita	Rigth side panel	1
010	85496000	Lateral direita	Rigth side panel	1
011	83925800	Tampa do painel	Panel cover	1
013	34559400	Pino	Pin	1
015	30203000	Proteção de borracha	Shield rubber	1
016	85682800	Parede dianteira	Front wall	1
016	82215551	Parede dianteira	Front wall	1
018	31530600	Mola	Spring	1
022	32665200	Parafuso	Screw	8
024	83892300	Adesivo da chave de partida	Adhesive starter key	1
025	70042700	Arruela	Washer	2
027	83833200	Parafuso	Screw	6
029	82232200	Coifa	Protection	1
029	85609400	Coifa	Protection	1
030	82232600	Coifa	Protection	1
030	85609300	Coifa	Protection	1
032	85459100	Lateral esquerda montada	Assy left side panel	1
033	85488200	Coifa	Protection	1

PAINEL DE INSTRUMENTOS




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
034	85610300	Proteção esquerda	Left proteccion	1
034	82232500	Proteção esquerda	Left proteccion	1

LATARIA DIANTEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	85360600	Máscara completa	Complete mask	1
002	85361100	Guarnição	Rubber protector	1
003	85125900	Suporte do radiador	Radiator support	1
004	83664100	Chapa divisória	Divisor plate	1
005	85145500	Chapa superior esquerda	Left upper plate	1
006	85126800	Chapa lateral inferior esquerda	Left side plate lower	1
007	85126300	Suporte da bateria montado	Assy battery support	1
008	85001300	Distanciador superior traseiro	Rear spencil upper	2
009	83670700	Guarnição	Rubber protector	2
009	83670900	Guarnição	Rubber protector	1
010	85126500	Suporte traseiro	Rear support	1
011	85130400	Suporte do tirante	Rod support	1
012	85000800	Capota do motor cabine	Cab engine hood	1
013	85126900	Chapa lateral inferior direita	Right side plate lower	1
014	85145600	Chapa lateral superior direita	Right upper side plate	1
015	83660700	Suporte do intercooler direito	Right intercooler support	1
015	83660600	Suporte do intercooler esquerdo	Left intercooler support	1
016	85111700	Tampa	Cover	2
017	84585200	Parafuso de fixação	Screw fixation	6
018	84585300	Anel de trava	Circlip	6
020	85128800	Tirante	Rod	1
021	85019100	Suporte de fixação da chapa direita	Right plate fastening support	2
023	85120400	Trava do suporte traseiro	Rear support lock	2
024	83634500	Protetor de chuva	Rain protectorin	1
025	84109200	Grade dianteira	Front grille	1
026	31073300	Puxador	Handle	1
027	30639200	Arruela	Washer	2

LATARIA DIANTEIRA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	HD9024	Parafuso	Screw	4
029	81814700	Parafuso	Screw	2
030	JF5002	Rebite	Rivet	6
031	30135500	Placa	Plate	6
032	80389200	Coxim	Rubber	6
033	85010100	Fixador	Fastener	4
034	HD9024	Parafuso	Screw	8
035	229280	Anel de borracha	Rubber ring	4
036	685720	Pino plastico	Plastic pin	8
037	HC9327	Parafuso	Screw	8
038	HC9325	Parafuso allen M8x16mm	Set screw M8x16mm	8
039	JD0408	Arruela	Washer	8
040	81219810	Assento de borracha	Rubber rest	8
041	JD3108	Arruela	Washer	8
042	JB1108	Porca	Nut	8
043	81003900	Guarnição de borracha	Rubber protector	2
044	84855600	Logotipo VALTRA	Logo VALTRA	1
045	82074100	Espaçador	Spacer	2
046	JB1106	Porca	Nut	4
047	30639800	Fixador	Fastener	2
048	84590300	Borracha de vedação	Seal rubber	2
049	218050	Coxim	Rubber	2
050	85556600	Capota do motor	Engine hood	1

PLATAFORMA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
002	83807700	Tampa traseira	Rear cover	1
003	83816200	Tampa do piso	Floor cover	1
004	85074101	Tampa dianteira	Front cover	1
005	83957910	Degrau inferior	Inferior foot board	1
006	31583020	Porca	Nut	4
007	80446400	Arruela	Washer	6
008	80875000	Coxim amortecedor	Rubber shock	4
009	80875100	Prisioneiro	Stud bolt	2
010	83741000	Suporte do coxim traseiro direito	Right rear cushim support	1
011	83740900	Suporte do coxim traseiro esquerdo	Left rear cushim support	1
012	83741200	Suporte da cabine	Support cab	2
013	83958220	Degrau superior	Upper foot board	1

ESTRUTURA DE SEGURANÇA (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82730200	Teto	Roof	1
002	33476000	Adesivo VALTRA	Adhesive VALTRA	1
003	81838800	Moldura	Frame	1
004	33468400	Fita de vedação	Gasket	1
005	HK9047	Parafuso	Screw	10
006	625540	Arruela de borracha	Rubber washer	20
007	JD8007	Arruela	Washer	10
008	JB8904	Porca	Nut	10
009	81160800	Adesivo do cinto de segurança	Adhesive seat belt	1
010	83891011	Estrutura de segurança	Safety frame	1
011	30581200	Espelho lateral	Side mirror	2
012	JD0410	Arruela	Washer	16
013	HA6333	Parafuso	Screw	12
014	HA9242	Parafuso	Screw	14
015	JD0412	Arruela	Washer	28
016	JF5002	Rebite	Rivet	4
017	81930820	Plaqueta do ROPS	Plate ROPS	1
018	JB1112	Porca	Nut	14
019	80188711	Cinto de segurança	Safety belt	1
020	JD3106	Arruela	Washer	8
021	HS9523	Parafuso	Screw	2
022	81190100	Trava do vidro inferior	Lower glass lock	2

AR CONDICIONADO (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	33289400	Condensador	Condenser	1
002	81456500	Mangueira	Hose	1
003	30414910	Anel de vedação	Seal ring	4
004	30415010	Anel de vedação	Seal ring	6
005	82514800	Abraçadeira	Clamp	8
006	85996800	Compressor	Compressor	1
007	82651600	Suporte do compressor	Compressor bracket	1
007	85962000	Suporte do compressor	Compressor bracket	1
007	86324200	Suporte do compressor	Compressor bracket	1
013	86308000	Mangueira	Hose	1
013	81456301	Mangueira	Hose	1
014	836655451	Polia	Pulley	1
017	30415110	Anel de vedação	Seal ring	5
018	32814800	Secador	Dryng container	1
019	32844300	Interruptor de pressão	Pressure switch	1
020	81620700	Chicote do compressor	Compressor wiring	1
023	83770900	Vedação	Seal	1
024	HA9224	Parafuso	Screw	4
025	81999101	Proteção	Protector	1
027	81456210	Mangueira	Hose	1
029	JB1108	Porca	Nut	2
030	32745700	Válvula de expansão	Expansion valve	1
032	32746010	Evaporador montado	Evaporator assy	1
033	32836200	Guarnição	Rubber protector	1
034	82241900	Vedação	Seal	2
035	30794000	Isolador	Insulator	2
041	81507810	Suporte do condensador	Condenser support	2

AR CONDICIONADO (OPCIONAL)




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
042	JB1106	Porca	Nut	9
043	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	8
044	85532400	Mangueira	Hose	4
045	JD0406	Arruela	Washer	14
047	82293500	Suporte	Bracket	1
049	81960000	Guarnição	Rubber protector	1
050	32838800	Conexão 3/4"	Connection 3/4"	1
051	32839000	Conexão 7/8"	Connection 7/8"	1
052	81456710	Mangueira secador - condensador	Dryer hose- condenser	1
053	32463910	Correia do compressor	Compressor belt	1
054	85195100	Abraçadeira	Clamp	4
055	32509200	Parafuso	Screw	1
056	32509300	Parafuso	Screw	1
057	HA6324	Parafuso	Screw	1
058	32509800	Suporte	Bracket	1
059	HC9769	Parafuso	Screw	1
060	32509510	Chapa intermediária	Connecting plate	1
061	HA6325	Parafuso	Screw	2
062	32510410	Eixo	Shaft	1
063	32509610	Polia V	V Pulley	1
064	KG3052	Anel de trava	Circlip	1
065	LA1800	Rolamento	Bearing	1
066	32969100	Porca especial	Special nut	1
067	81603400	Bico de drenagem	Drainage burner	4
068	HC8329	Parafuso	Screw	6
069	32969200	Peça intermediária	Intermediate part	1
070	32510310	Esticador montado	Assy tensioner	1

SISTEMA DE AQUECIMENTO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81455900	Mangueira	Hose	2
002	GP3927	Abraçadeira	Clamp	6
003	81467500	Mangueira	Hose	1
015	243020	Abraçadeira	Clamp	7
017	31752000	Botão de controle	Control knob	1
018	32945500	Placa de fixação	Mounting plate	1
019	32005800	Bucha	Bushing	1
020	32957000	Disco de fricção	Friction disc	1
021	32785900	Regulador	Regulator	1
022	81455800	Cabo	Cable	1
023	715260	Abraçadeira	Clamp	2
024	32745800	Radiador	Radiador	1
025	32819800	Guarnição	Rubber protector	2
026	32819700	Guarnição	Rubber protector	1
027	32819500	Guarnição	Rubber protector	1
031	33074200	Guarnição	Rubber protector	1
034	715130	Registro d´água	Water valve	1
035	80128200	Guarnição	Rubber protector	1
036	836119837	Conexão	Connection	2
037	32291100	Anel de trava	Circlip	1
038	615881822	Anel de vedação	Seal ring	2
039	81959900	Guarnição	Rubber protector	1

ESPELHO RETROVISOR INTERNO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82268300	Espelho retrovisor	Rear view mirror	1
002	84190800	Suporte	Bracket	1
003	JD0406	Arruela	Washer	6
004	HA9224	Parafuso	Screw	6
005	31631800	Tampa	Cover	4

BOMBA HIDRÁULICA




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	836640234	Bomba hidráulica completa	Complete hydraulic pump	1
001	82022500	Bomba hidraulica completa	Complete hydraulic pump	1
001	81852100	Bomba hidraulica completa	Complete hydraulic pump	1
003	81430800	Jogo de vedação	Repair kit	2
003	82207800	Jogo de vedação	Repair kit	1
005	81430900	Vedação da tampa	Repair kit	1
005	82207900	Vedação da tampa	Repair kit	1
006	81431000	Anel de vedação	Seal ring	1
007	81339400	Arrastador	Coupling bush	1

BOMBA E TUBULAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	82022500	Bomba hidraulica completa	Complete hydraulic pump	1
001	81852100	Bomba hidraulica completa	Complete hydraulic pump	1
001	836640234	Bomba hidráulica completa	Complete hydraulic pump	1
002	82010100	Conexão dupla	Double connection	1
003	KH4006	Anel retentor	O-ring	2
004	KH4091	Anel retentor	O-ring	2
005	835324277	Junta da bomba hidráulica	Hydraulic pump gasket	1
006	686300	Luva de acoplamento	Coupling Sleeve	1
007	82002000	Mangueira de pressão	Pressure house	1
008	82001910	Mangueira de pressão	Pressure house	1
009	30458500	Tomada de pressão	Pressure socket	2
011	80266510	Mangueira de ligação	Plug hose	1
012	81876900	Tubo de sucção - dianteiro	Suction tube front	1
013	KG3031	Anel de trava	Circlip	1
014	82003800	Tubo de sucção - traseiro	Suction tube rear	1
015	82012520	Tubo de pressão-filtro	Pressure pipe-filter	1
016	80971310	Mangueira	Hose	2
017	82002600	Chapa protetora	Protector plate	1
023	HC9605	Parafuso	Screw	8
024	HC9319	Parafuso	Screw	8
025	84862200	Conexão	Connection	1
027	GP3942	Abraçadeira	Clamp	4
028	81006600	Abraçadeira	Clamp	2
029	HA6322	Parafuso	Screw	2
030	JD3108	Arruela	Washer	2
031	GP3941	Abraçadeira	Clamp	1
036	30239300	Porca	Nut	1

BOMBA E TUBULAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
037	KH4174	Anel retentor	O-ring	1
038	30239000	Carcaça do filtro	Filter housing	1
039	30250100	Filtro	Filter	1
040	30249500	Prisioneiro	Stud bolt	1
041	30249400	Mola	Spring	1
042	KH4010	Anel retentor	O-ring	1
043	30239200	Tampa	Cover	1
044	KH4946	Anel retentor	O-ring	1
045	80212600	Chapa protetora	Protector plate	1
046	HC9337	Parafuso	Screw	1
047	HA6323	Parafuso	Screw	2
048	JD3108	Arruela	Washer	2
051	GS9270	Conexão	Connection	1
052	KH3617	Anel de vedação	Seal ring	1
053	81863300	Unidade hidrostática completa	Complete hidrostatic steering	1
054	30168200	Filtro de pressão	Pressure filter	1
055	84862300	Mangueira	Hose	1
056	KG3024	Anel de segurança	Circlip	1
057	30168400	Válvula by-pass	By-pass valve	1
058	30168500	Mola	Spring	1
059	30168300	Corpo	Body	1
060	KH5058	Anel de proteção	Shield ring	1
061	KH4781	Anel retentor	O-ring	1
062	KH4965	Anel retentor	O-ring	1
063	433800	Elemento filtrante	Filter element	1
064	433830	Mola	Spring	1
065	433811	Carcaça do filtro	Filter housing	1

BOMBA E TUBULAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
066	HC9336	Parafuso allen	Set screw	2
067	30555700	Abraçadeira	Clamp	2
068	30086100	Abraçadeira	Clamp	2
069	JB1108	Porca	Nut	2
070	058388001	Anel de borracha	Rubber ring	1
071	82760900	Conexão	Connection	1
072	80267200	Abraçadeira	Clamp	1
073	GP3923	Abraçadeira	Clamp	1
074	HC9763	Parafuso	Screw	2
075	82761100	Válvula de alívio	Reliet valve	1

BRAÇO DO ELEVADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	KG1189	Anel de trava	Circlip	2
002	80496801	Braço do elevador- lado esquerdo	Left lift arm	1
003	KH1182	Junta	Gasket	2
004	LA9173	Bucha	Bushing	2
005	80496901	Braço do elevador- lado direito	Right lift arm	1
006	JE9056	Pino de pressão	Pressure pin	1
007	HC9320	Parafuso	Screw	1
008	30302310	Excêntrico	Cam	1
009	30302210	Eixo	Shaft	1
010	HA6343	Parafuso	Screw	4
011	GS9267	Conexão	Connection	1
012	30502500	Conexão	Connection	1
013	KH9014	Anel retentor	O-ring	1
014	80924700	Tampa	Cover	1
015	8039220	Junta	Gasket	1
016	GR0916	Bujão	Plug	1
017	80800000	Tubo de retorno	Return tube	1

BARRA DE ENGATE SUPERIOR E SISTEMA DE SENSIBILIDADE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81695200	Fuso	Spindle	1
002	81695400	Cinta trava	Lock band	1
003	81695300	Mola de trava	Lock spring	1
004	GG0019	Niple de lubrificação	Grease nipple	1
005	81695100	Tensor	Tensioner	1
006	81695000	Fuso	Spindle	1
007	JE9301	Trava dos pinos	Lock pin	2
008	80543900	Suporte	Bracket	1
009	80092800	Pino de articulação	Link pin	1
010	JE3108	Cupilha	Split pin	1
011	HA9241	Parafuso	Screw	1
012	JD3112	Arruela de pressão	Spring washer	1
013	81095610	Suporte	Bracket	1
014	80671600	Junta	Gasket	1
015	80543800	Suporte inferior	Bracket lower	1
016	165850	Pino	Pin	1
017	HA6334	Parafuso	Screw	5
018	HC8364	Parafuso	Screw	2
019	HC9361	Parafuso	Screw	2
020	JE3134	Cupilha	Split pin	2
021	80671700	Pino	Pin	1
022	80694000	Parafuso	Screw	2
023	80671500	Junta	Gasket	1
024	80679900	Flange	Flange	1
025	80665900	Mola	Spring	1
026	80666000	Mola	Spring	1
027	80671800	Guarnição de borracha	Rubber protector	1

BARRA DE ENGATE SUPERIOR E SISTEMA DE SENSIBILIDADE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	80110400	Pino	Pin	2
029	80700700	Suporte superior	Upper support	1
030	80680200	Calço	Shim	*
031	JE3181	Cupilha	Split pin	4
032	JD0436	Arruela	Washer	2
033	81539400	Suporte	Bracket	1
034	JE9110	Pino de pressão	Pressure pin	2
035	GG0088	Niple de lubrificação	Grease nipple	2
036	30198800	Pino de articulação	Link pin	2
037	81692000	Barra de engate superior	Upper link	1

CONEXÃO DE LEVANTE E ESTABILIZADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	JE9301	Trava dos pinos	Lock pin	4
002	81696300	Abraçadeira	Clamp	2
003	82246800	Arruela	Washer	2
004	30659100	Pino de articulação	Link pin	2
005	81696200	Capa protetora	Dust protector	2
006	81695500	Fuso	Spindle	2
007	81695700	Ajustador	Adjusting	2
008	GG0019	Niple de lubrificação	Grease nipple	2
009	81695600	Tensor	Tensioner	2
010	81695900	Pino	Pin	2
011	81695800	Garfo	Fork	2
012	80672800	Barra de engate inferior	Lower link	2
013	JC8230	Porca	Nut	2
014	JE3134	Cupilha	Split pin	2
015	81696000	Chapa trava	Lock plate	2
016	81696100	Pino trava	Lock pin	2
017	JD0424	Arruela	Washer	2
018	JB8909	Porca	Nut	2
019	81694300	Fuso	Spindle	2
020	81694500	Terminal	Terminal	2
021	81694600	Tubo externo	External tube	2
022	JE3156	Cupilha	Split pin	4
023	81694700	Articulação	Ball joint	2
024	81694400	Pino trava	Lock pin	2
025	81694800	Pino	Pin	2
026	80047300	Pino de articulação	Link pin	2
027	JB8907	Porca	Nut	8

CONEXÃO DE LEVANTE E ESTABILIZADOR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
028	80562600	Suporte direito	Right support	1
028	80562700	Suporte esquerdo	Left support	1
029	80674800	Bucha	Bushing	2
030	80557420	Eixo inferior	Lower shaft	2
031	JE8339	Pino de pressão	Pressure pin	8
032	30344710	Grampo	Clip	4
033	81712300	Pino	Pin	2
034	JE8557	Pino elástico	Spring pin	2
035	81691900	Conexão de levante	Lift connection	2
036	81691700	Estabilizador montado	Assy stabilizer	2
037	JD0430	Arruela	Washer	2
038	82206700	Barra inferior direita	Right lower lift	1
038	82206800	Barra inferior esquerda	Left lower lift	1
039	81873600	Esfera categoria I	Class I ball	2
040	81873700	Esfera categoria II	Class II ball	2
041	81873800	Cabo de acionamento	Drive cable	1
042	81873900	Argola do cabo	Cable of ring	2

CILINDRO DE LEVANTAMENTO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
011	GR-0279	Bujão	Plug	4
012	KH4946	Anel retentor	O-ring	4
013	80289900	Mangueira	Hose	2
014	GS-9276	Conexão	Connection	2
015	30218700	Mangueira de retorno esquerda	Retum hose - left	1
016	80289800	Mangueira	Hose	1
018	80043200	Cilindro de levantamento - conjunto	Lift cylinder - assembly	1
019	30320900	Haste do cilindro	Cylinder rod	1
020	KG9143	Anel de segurança	Circlip	1
021	KH3305	Anel raspador	Scraper ring	1
022	KH3306	Gaxeta	Sealing gasket	1
023	KH5069	Anel retentor	O-ring	1
024	KH3639	Anel de vedação	Seal ring	1
025	KG9142	Anel de segurança	Circlip	1
026	KH5058	Anel de proteção	Shield ring	1
027	KH4989	Anel de vedação	Seal ring	1
028	30321000	Guia da haste	Rod guide	1
029	KH3307	Guia	Guide	2
030	KH3308	Gaxeta	Sealing gasket	1
031	80215100	Anel teflon	Teflon ring	1
032	80215000	Anel de vedação	Seal ring	1
033	80043700	Êmbolo	Piston	1
034	80043300	Camisa do cilindro	Cylinder liner	1
036	30643600	Válvula de retorno	Return valve	1
037	30643000	Niple	Niple	1
038	30643800	Válvula	Valve	1
039	KH4946	Anel retentor	O-ring	1

CILINDRO DE LEVANTAMENTO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
040	30643100	Niple	Niple	1
041	30643700	Válvula de segurança	Security valve	1
042	30643900	Válvula	Valve	1
043	30642900	Niple	Niple	1
044	GS9270	Conexão	Connection	5
045	KH4946	Anel retentor	O-ring	1
064	30218800	Mangueira retorno direita	Return hose right	1

GANCHO DE TRAÇÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80436600	Gancho de tração	Trailer hitch	1
002	80437110	Quadrante de Trava	Arrester frame	1
003	81517710	Barra de tração montada	Assy drawbar	1
004	80437710	Pino	Pin	1
005	80110300	Pino	Pin	1
006	260050	Pino	Pin	2
007	80110200	Pino	Pin	1
008	HA6357	Parafuso	Screw	4
009	JD9106	Arruela	Washer	4
010	JE3130	Cupilha	Split pin	2
011	JE9020	Cupilha	Split pin	2
012	JE9301	Trava dos pinos	Lock pin	2
013	HA9210	Parafuso	Screw	2
014	81555010	Apoio	Plate	1
015	JB1120	Porca	Nut	4
016	80110400	Pino	Pin	2
017	JE3181	Cupilha	Split pin	4
018	JD0436	Arruela	Washer	2

VÁLVULA BY-PASS E LIMITADORA DE PRESSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	80233200	Válvula de segurança	Security valve	1
002	80097400	Bujão	Plug	1
003	221890	Arruela	Washer	1
003	848210	Calço	Shim	1
003	847980	Calço	Shim	1
003	866370	Calço	Shim	1
004	81369900	Mola	Spring	1
005	221780	Pistão	Piston	1
006	221800	Anel de vedação	Seal ring	1
007	221770	Corpo da válvula	Valve body	1
008	221790	Junta	Gasket	1
009	80530400	Corpo da válvula	Valve body	1
010	GS9267	Conexão	Connection	1
011	80199700	Bujão	Plug	1
012	GS9265	Conexão	Connection	1
013	GR0914	Bujão	Plug	1
014	KH5057	Anel protetor	Protector ring	1
015	KH4091	Anel retentor	O-ring	1
016	824410	Mola	Spring	1
017	824290	Válvula de alívio	Reliet valve	1
018	31729800	Corpo da válvula	Valve body	1
019	30437100	Válvula de retenção	Check valve	1
020	622891	Mola	Spring	2
021	KH4070	Anel retentor	O-ring	1
022	KH5056	Anel de apoio	Thruct ring	1
023	824311	Encosto da mola	Spring seat	1
024	KH7070	Anel de vedação	Seal ring	2

VÁLVULA BY-PASS E LIMITADORA DE PRESSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	831240	Eixo	Shaft	1
026	692930	Guia	Guide	2
027	824420	Mola	Spring	2
028	LB8013	Esfera	Ball	2
029	824281	Encosto da esfera	Ball seat	2
030	866480	Pino	Pin	1
030	878080	Pino	Pin	1
030	878070	Pino	Pin	1
030	878060	Pino	Pin	1
030	866470	Pino	Pin	1
030	866460	Pino	Pin	1
030	878050	Pino	Pin	1
031	866540	Pino	Pin	1
031	824340	Pino	Pin	1
032	30203300	Limitador da mola	Adjusting spring	1
033	689250	Bucha	Bushing	1
034	689230	Válvula de alívio	Reliet valve	1
035	689290	Mola	Spring	1
036	GR0234	Bujão	Plug	3
037	30194200	Corpo da válvula	Valve body	1
038	KH4048	Anel de vedação	Seal ring	1
039	689260	Sede de válvula	Seat	1
040	LB8027	Esfera	Ball	1
041	689281	Mola	Spring	1
042	824320	Encosto da mola	Spring seat	1
043	KH4081	Anel de vedação	Seal ring	7
044	31657110	Tampa	Cover	1

VÁLVULA BY-PASS E LIMITADORA DE PRESSÃO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
045	30194500	Eixo	Shaft	1
046	132760	Bucha de guia	Guide bushing	2
047	HC9763	Parafuso	Screw	2
048	KG1074	Anel de segurança	Circlip	4
049	30190400	Placa de pressão	Pressure plate	1
050	HA8336	Parafuso	Screw	2
051	30193910	Mola	Spring	1
052	KH7081	Anel retentor	O-ring	1
053	30194700	Suporte da mola	Spring bracket	1
054	30197700	Conexão	Connection	1
055	HA9990	Parafuso	Screw	1
056	KH9014	Anel retentor	O-ring	1
057	KG1014	Anel elástico	Snap ring	1
058	30197810	Regulador de velocidade	Speed regulator	1
059	KH4040	Anel de vedação	Seal ring	1
060	KH4091	Anel retentor	O-ring	1
061	80392100	Tampa	Cover	1
062	HA6343	Parafuso	Screw	3
063	30502500	Conexão	Connection	1
064	KH9014	Anel retentor	O-ring	1
065	80800000	Tubo de retorno	Return tube	1
066	80392200	Junta da tampa	Gasket cover	1
067	HA9241	Parafuso	Screw	1
068	HA8336	Parafuso	Screw	4
069	JD0410	Arruela	Washer	4
070	30194300	Válvula by-pass	By-pass valve	1
071	30194400	Válvula do hidráulico completa	Complete hydraulic valve	1

VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO AUXILIAR - NOVO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81597610	Conjunto do corpo de admissão montado	Set of the admission body assy	1
002	81628000	Anel retentor	O-ring	1
003	81597710	Corpo de admissão	Admission body	1
004	82205700	Tampão	Plug	1
006	81626300	Corpo central montado	Assy central body	1
007	81627000	Válvula de retenção de carga	Check valve	1
008	81627200	Arruela	Washer	3
009	81627100	Inversor	Reverser	1
010	81626900	Bujão	Plug	1
011	81625200	Tampa para válvula sem destrave	Valve cover without unlock	1
012	81627400	Corpo central	Central body	1
013	81627300	Reparo do corpo central simples	Repair kit of the central body single	1
014	81597900	Corpo central duplo	Doble center body	1
015	81598000	Reparo do corpo central duplo montado	Repair kit of the central body double	1
016	81598200	Conjunto do espaçador montado	Set of the separator assy	1
017	81786000	Jogo de reparo	Parts set	4
018	81627700	Espaçador	Spacer	1
019	81599000	Corpo central montado	Assy central body	1
020	81627600	Inversor	Reverser	1
021	81627500	Conjunto do corpo central duplo	Set of the central body double	1
022	81599100	Reparo do corpo central duplo	Repair kit of the central body double	1
023	81598300	Conjunto do corpo de retorno	Set of the return body	1
024	81598700	Conjunto de tirante para 2 válvulas	Assy stud 2 valve	1
024	81598600	Conjunto de tirante para 1 válvula	Assy stud 1 valve	1
024	81598800	Conjunto de tirante para 3 válvula	Assy stud 3 valve	1
024	81785800	Conjunto de tirante para 4 válvulas	Assy stud 4 valve	1
024	81598900	Conjunto de tirante sem válvula	Assy stud without valve	1

VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO AUXILIAR - NOVO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
025	81593000	Suporte	Bracket	1
026	81594000	Suporte	Bracket	1
027	HA6344	Parafuso	Screw	2
028	JD0410	Arruela	Washer	7
029	85388100	Tampa dupla	Double cover	1
030	81614500	Tampa simples	Single cover	1
031	81627900	Corpo de retorno	Return body	1
032	81591730	Alavanca dianteira direita	Right front lever	1
033	81591830	Alavanca esquerda	Left lever	1
034	81588000	Eixo	Shaft	1
035	JE8062	Pino de pressão	Pressure pin	1
036	81587420	Suporte	Bracket	1
037	81590310	Espaçador	Spacer	1
038	81590610	Alavanca traseira direita	Right rear lever	1
039	586270	Manopla	Knob	1
040	80054600	Bucha	Bushing	8
041	80352300	Porca	Nut	4
042	HA9225	Parafuso	Screw	4
043	JD0406	Arruela	Washer	4
044	81726300	Engate rápido fêmea	Quick coupler female	1
045	HA6344	Parafuso	Screw	2
046	81593320	Cabo montado	Assy cable	1
047	81605820	Cabo montado para 3 e 4 válvulas	Assy cable for 3 and 4 valves	1
055	81595700	Mangueira 70mm	Hose 70mm	1
056	82514800	Abraçadeira	Clamp	1
057	32461100	Conexão	Connection	1
058	81595800	Mangueira	Hose	1

VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO AUXILIAR - NOVO




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
059	81593400	Reservatório	Reservoir	1
060	81593600	Suporte	Bracket	1
061	81607900	Conexão	Connection	2
062	81596500	Mangueira de pressão	Pressure house	1
063	82761000	Mangueira de retorno	Return hose	1
064	81780200	Alavanca traseira esquerda	Left rear lever	1
065	83823700	Tampa da 3ª alavanca	Cover for 3 rd lever	2
066	82276100	Tampa para válvula com destrave	Valve cover with unlock	1
067	HA8337	Parafuso	Screw	1
068	HA6333	Parafuso	Screw	2
069	83823500	Tampa da 1ª alavanca	Cover for 1st lever	1
070	83823600	Tampa da 2ª alavanca	Cover for 2 nd lever	1
071	82761100	Válvula de alívio	Reliet valve	1
072	GS9267	Conexão	Connection	2
073	82760800	Mangueira de pressão	Pressure house	1
074	30057630	Respiro	Breather	1
075	80747400	Conexão	Connection	1
076	82251600	Cotovelo	Elbow	1
077	30502500	Conexão	Connection	1
078	30060100	Conexão	Connection	1

ALAVANCAS DO HIDRÁULICO E CONTROLE DE VELOCIDADE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	KG91388	Grampo de segurança	Safety clip	7
002	30299100	Alavanca de regulagem	Adjusting lever	1
003	30193800	Mola	Spring	1
004	30189400	Alavanca intermediária	Intermediary lever	1
005	30299900	Alavanca de regulagem	Adjusting lever	1
006	80681300	Alavanca	Lever	1
007	KG6511	Anel de trava	Circlip	1
008	30300300	Alavanca	Lever	1
009	80753510	Alavanca do excêntrico	Cam lever	1
010	80651500	Alavanca limitadora	Limit lever	1
012	80676200	Pino	Pin	1
013	KH4046	Anel retentor	O-ring	2
014	JD0408	Arruela	Washer	2
015	KH4005	Anel retentor	O-ring	2
016	30298100	Eixo de redução	Reduction axle	1
017	HH9051	Parafuso	Screw	1
018	30194000	Alavanca	Lever	1
019	JE9070	Pino de pressão	Pressure pin	1
020	80676100	Eixo excêntrico	Camshaft	1
021	JB0955	Porca	Nut	1
022	30297910	Eixo de Apoio	Thrust axle	1
023	JE9077	Pino	Pin	2
024	80383800	Alavanca intermediária	Intermediary lever	1
025	80676610	Alavanca de regulagem	Adjusting lever	1
026	80675300	Barra acionadora	Drive rod	1
027	KH08048	Anel retentor	O-ring	1
028	KG3022	Anel de trava	Circlip	1

ALAVANCAS DO HIDRÁULICO E CONTROLE DE VELOCIDADE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
030	80679200	Porca	Nut	1
031	JE3047	Cupilha	Split pin	2
032	80352000	Manopla	Knob	1
033	80087310	Alavanca	Lever	1
034	81792200	Arruela	Washer	2
035	80087820	Articulador	Articulador	1
036	80087900	Haste	Rod	1
037	JB1108	Porca	Nut	1
038	JB1208	Porca	Nut	4
039	JD3108	Arruela	Washer	2
040	30306900	Junta	Gasket	2
041	30203000	Proteção de borracha	Shield rubber	1
042	80094100	Haste intermediária	Intermediate rod	1
043	80110900	Grampo	Clip	2
044	80054700	Eixo	Shaft	1
045	80054600	Bucha	Bushing	3
046	JB-8904	Porca	Nut	1
047	80176000	Espaçador	Spacer	1
048	JD0408	Arruela	Washer	1
049	30225500	Mola	Spring	1
050	686951	Arruela	Washer	1
051	30305000	Chapa de fricção	Clutch plate	2
052	30235400	Manopla	Knob	1
053	80143000	Alavanca de controle	Control lever	1
054	JB1106	Porca	Nut	2
055	JD3106	Arruela	Washer	2
056	80056000	Chapa limitadora	Limiter plate	1

ALAVANCAS DO HIDRÁULICO E CONTROLE DE VELOCIDADE




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
057	JD8003	Arruela	Washer	2
058	80306800	Parafuso	Screw	2
059	80056100	Limitador	Limiter	1
060	80111500	Arruela	Washer	1
061	193400	Parafuso montado	Screw assy	1
062	HD9030	Parafuso	Screw	1
063	HD9152	Parafuso	Screw	1
064	30305000	Chapa de fricção	Clutch plate	1
065	80090100	Manopla	Knob	1
066	80112900	Alavanca de controle	Control lever	1
067	JD0408	Arruela	Washer	1
068	JD3108	Arruela	Washer	1
069	JB8904	Porca	Nut	1
070	30145700	Anel passador	Rubber ring	1
071	80142901	Cabo montado	Assy cable	1
072	30660700	Mola	Spring	1
073	688060	Manopla	Knob	1
074	30217400	Alavanca de comando	Control lever	1

ALAVANCAS DAS VÁLVULAS CONTROLE REMOTO AUXILIAR




Fig.	Código	Descrição (português)	Description (english)	Qtd
001	81591730	Alavanca dianteira direita	Right front lever	1
002	81591830	Alavanca esquerda	Left lever	1
003	81588000	Eixo	Shaft	1
004	JE8062	Pino de pressão	Pressure pin	1
005	81587420	Suporte	Bracket	1
006	81590310	Espaçador	Spacer	1
007	81590630	Alavanca traseira direita	Right rear lever	1
008	586270	Manopla	Knob	1
009	80054600	Bucha	Bushing	4
010	80352300	Porca	Nut	4
011	HA9225	Parafuso	Screw	4
012	JD0406	Arruela	Washer	4
013	81780220	Alavanca traseira esquerda	Left rear lever	1
014	586250	Tampa	Cover	1
015	83823500	Tampa da 1ª alavanca	Cover for 1st lever	1
016	83823600	Tampa da 2ª alavanca	Cover for 2 nd lever	1
017	83823700	Tampa da 3ª alavanca	Cover for 3 rd lever	1

Índice

Descrição da página	N.º
ACIONAMENTO DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL	109
ACIONAMENTO DO FREIO DE MÃO	112
ACIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO	107
ACIONAMENTO DO FREIO	110
ACIONAMENTO DO MULTITORQUE	86
ACIONAMENTO DO REDUTOR - CREEPER	93
ADESIVOS (ESPANHOL)	3
ADESIVOS (ESPANHOL)	6
ADESIVOS (ESPANHOL)	9
ADESIVOS (ESPANHOL)	12
ADESIVOS (ESPANHOL)	15
ADESIVOS (ESPANHOL)	18
ADESIVOS (ESPANHOL)	21
ADESIVOS (INGLÊS)	4
ADESIVOS (INGLÊS)	7
ADESIVOS (INGLÊS)	10
ADESIVOS (INGLÊS)	13
ADESIVOS (INGLÊS)	16
ADESIVOS (INGLÊS)	19
ADESIVOS (INGLÊS)	22
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	2
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	5
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	8
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	11
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	14
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	17
ADESIVOS (PORTUGUÊS)	20
ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA	124
ALAVANCA DO REDUTOR - CREEPER	94
ALAVANCAS DA TRANSMISSÃO	73
ALAVANCAS DAS VÁLVULAS CONTROLE REMOTO AUXILIAR	200
ALAVANCAS DO HIDRÁULICO E CONTROLE DE VELOCIDADE	197
ALTERNADOR ISKRA 120A- CABINADO	55
ALTERNADOR ISKRA 55A- PLATAFORMA	54
AR CONDICIONADO (OPCIONAL)	175
ARREFECIMENTO DA TRANSMISSÃO	85
ÁRVORE DE MANIVELAS	27
ASSENTO (PARTE 1)	164
ASSENTO (PARTE 2)	165
ASSENTO (PARTE 3)	166
BARRA DE ENGATE SUPERIOR E SISTEMA DE SENSIBILIDADE	184
BLOCO DO MOTOR	23
BOMBA ALIMENTADORA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL	41
BOMBA D'ÁGUA E VENTILADOR	48
BOMBA E TUBULAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO	180
BOMBA HIDRÁULICA	179
BOMBA INJETORA	43

Índice

Descrição da página	N.º
BRAÇO DO ELEVADOR	183
CABEÇOTE DO MOTOR	25
CAIXA DE ENGRENAGENS	29
CAIXA DE FERRAMENTAS	1
CARCAÇA DA ARTICULAÇÃO - ZF AS3050	132
CARCAÇA DA CAIXA DE CÂMBIO E ACIONAMENTOS	71
CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO -EIXO ZF AS3050	125
CARCAÇA TRASEIRA E ALAVANCA DA TDP	103
CÁRTER DO MOTOR	32
CILINDRO DA DIREÇÃO- ZF AS3050	136
CILINDRO DE LEVANTAMENTO	188
COLETOR DE ADMISSÃO E ESCAPE	35
CONEXÃO DE LEVANTE E ESTABILIZADOR	186
CONTRAPESO TRASEIRO - ACESSÓRIO	151
CONTRAPESO TRASEIRO (PNEU 18.4 x 34,18.4 x 30 e 13.6 x 38))	149
CONTRAPESO TRASERO (PNEU 23.1 x 26 e 23.1 x 30)	150
COROA/PINHÃO E MANCAL TRASEIRO - ZF AS3050	128
DIFERENCIAL - ZF AS3050	131
DIFERENCIAL DA TRANSMISSÃO	82
DIREÇÃO HIDRÁULICA (4x4)	120
EIXO CÔNICO DO PINHÃO (TABELA)	81
EIXO CÔNICO DO PINHÃO	78
EIXO CONJUNTO UNIVERSAL- CARDAN	137
EIXO LATERAL	75
EIXO PRINCIPAL	76
EMBREAGEM	68
ENGRENAGEM PLANETÁRIA - ZF AS3050	135
ESPELHO RETROVISOR INTERNO	178
ESTRUTURA DA CABINE	154
ESTRUTURA DA CABINE	155
ESTRUTURA DE SEGURANÇA (OPCIONAL)	174
FAROL DE NEBLINA (OPCIONAL)	66
FILTRO DE AR	34
FILTRO SEDIMENTADOR	40
GANCHO DE TRAÇÃO	190
INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR	38
INSTRUMENTOS	59
ISOLAÇÃO E REVESTIMENTO DA CABINE	162
JANELA E VIDRO TRASEIRO DA CABINE	160
JOGO DE JUNTAS S1 + S2	51
JOGO DE JUNTAS S1	50
KIT DE REPARO	52
LATARIA DIANTEIRA	171
LIMPADOR DO PÁRA-BRISA DIANTEIRO	63
LIMPADOR E LAVADOR VIDRO TRASEIRO(OPCIONAL)	65
LUZ DA PLACA (OPCIONAL)	67
LUZES	60

Índice

Descrição da página	N.º
MECANISMO DA VÁLVULA	26
MOTOR DE PARTIDA - ISKRA - 4,2 KW	53
MULTITORQUE UNDER DRIVE	88
MULTITORQUE UNDER DRIVE	89
PAINEL DE INSTRUMENTOS	169
PÁRA-BRISAS	161
PÁRA-CHOQUE E CONTRAPESOS DIANTEIRO	148
PÁRA-LAMA DIANTEIRO	167
PÁRA-LAMAS TRASEIROS	168
PLACA DA VÁLVULA	83
PLATAFORMA	173
PORTAS E VIDROS DA CABINE	156
RADIADOR	47
RÁDIO	64
REDUTOR CREEPER	91
RESFRIADOR DO ÓLEO LUBRIFICANTE	31
RODA DIANTEIRA (4x4)	141
RODA TRASEIRA (OPCIONAL)	146
RODA TRASEIRA DUPLA PNEU 13.6 X 38, 14.9 X 28	147
RODA TRASEIRA	143
RODA TRASEIRA	144
SILENCIOSO	36
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	45
SISTEMA DE AQUECIMENTO	177
SISTEMA ELÉTRICO DA ESTRUTURA DE SEGURANÇA	58
SISTEMA ELÉTRICO DIANTEIRO	62
SISTEMA ELÉTRICO SUPERIOR	56
SISTEMA ELÉTRICO	57
SISTEMA INTERCOOLER	39
TAMPA TRASEIRA	106
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	138
TETO	152
TOMADA DE POTÊNCIA 540 - 1000 RPM	97
TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM PROPORCIONAL	100
TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM	95
TRANSMISSÃO FINAL	113
TURBOALIMENTADOR	37
UNIDADE HIDROSTÁTICA DANFOSS	122
VÁLVULA BY-PASS E LIMITADORA DE PRESSÃO	191
VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO AUXILIAR - NOVO	194
VIDROS DIANTEIROS	159
VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO REGULAVEL	117
VOLANTE E COLUNA DA DIREÇÃO	116
VOLANTE E CREMALHEIRA	24