
Unidades Hidrostáticas de Direção - Manejo e Funcionamento

Venturi



NÃO UTILIZAR CONECTORES CONICOS, OU VEDA ROSCAS

**** UTILIZAR APENAS ANEIS O`RING ****