RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

SVEDALA

# DYNAPAC


RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO

MAIO 1997

MOTOR CUMMINS

# Spare Parts
# C A 25

VIBRATORY
ROLLER




# SPARE PARTS CATALOGUE

CUMMINS 6BT5.9 DIESEL ENGINE

## Spare Parts
## C A 25

**VIBRATORY ROLLER**




CÓD. 195.850

We reserve the right to change specifications without notice.
Printed in Brazil

DYNAPAC®
SVEDALA DYNAPAC LTDA.

Estrada Municipal, 430 Sorocaba SP Brasil
Tel.: + 55 152 25.1677
Fax: + 55 152 25.2714

DYNAPAC

THIS PARTS CATALOGUE IS VALID FOR ONLY FROM SERIES: CA25

ESTE CATÁLOGO SÓ É VÁLIDO PARA À PARTIR DA SÉRIE: CA25

CE CATALOGUE EST VALIDE POUR SEULEMENT A PARTIR DE SERIE: CA25

ESTE MANUAL DE PIEZAS ES VALIDO PARA A PARTIR DE LA SERIE: CA25

| | | |
|---|---|---|
| CUMMINS TURBO | STD/P | 709B000- |
| CUMMINS TURBO | D/PD | 709B500- |
| CUMMINS | STD/P | 710B000- |
| CUMMINS | D/PD | 710B500- |

CUMMINS 6BT5.9 Diesel Engine

Código: 195850


Public. nº SB1062-1

DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | GENERAL VIEW<br>VISTA GERAL<br>VUE D'ENSEMBLE<br>PLANO GERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 000 | DC01524-2 | SB1062-1 | |

| Ref<br>Item<br>Ref<br>Ref | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Page<br>Página<br>Page<br>Pagina |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | Frame<br>Châssis | Chassi<br>Bastidor | |
| | | Frames ass'y<br>Montage du châssis | Montagem dos chassis<br>Montaje del bastidor | 002 |
| | | Hood, hydraulic oil tank<br>Capot, réservoir d'huile hydr | Cobertura,tanque óleo hidr<br>Capota, tanque de aceite hidr | 004 |
| | | Steering link<br>Articulation | Articulação<br>Articulacion | 008 |
| | | Scrapers<br>Racloir | Raspadores<br>Raederas | 012 |
| 002 | 002 | Roller<br>Cylindre | Cilindro<br>Rodillo | |
| | | Roller<br>Cylindre | Cilindro<br>Rodillo | 002 |
| | | Roller<br>Cylindre | Cilindro<br>Rodillo | 006 |
| | | Drum cartridge, right<br>Cartouche de cylinder, droit | Cartucho do cilindro, direito<br>Cartucho de rodillo, derecho | 010 |
| | | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | 014 |
| | | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | 018 |
| | | Torque hub<br>Reducteur moyeu | Redutor de velocidade<br>Reductor de velocidad | 020 |
| 003 | 003 | Engine<br>Moteur | Motor<br>Motor | |
| | | Engine, assy<br>Montage du moteur | Montagem do motor<br>Montaje del motor | 002 |
| | | Radiator assembly<br>Montage du radiateur | Montagem dos radiadores<br>Montaje del radiador | 008 |
| | | Fuel system<br>Systeme de carburant | Sistema de combustível<br>Sistema de combustible | 012 |
| | | Exhaust silencer assembly<br>Montage du silencieux | Montagem do silencioso<br>Montaje del silenciador | 016 |
| | | Air cleaner assembly<br>Montage du filtre | Montagem do filtro de ar<br>Montaje del filtro | 018 |
| | | Hydraulic pump gearing<br>Entrainement de pompe | Acionadora das bombas<br>Accionam.de bomba hidráulica | 022 |
| 004 | 004 | Transmission<br>Transmission | Transmissão<br>Transmisión | |






CA25-DC01524-2


DYNAPAC

CA25

| Page/Pagina<br>Page/Pagina | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | GENERAL VIEW<br>VISTA GERAL<br>VUE D'ENSEMBLE<br>PLANO GERAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 000 | DC01524-2 | SB1062-1 | |

| Ref<br>Item<br>Ref<br>Ref | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Page<br>Pagina<br>Page<br>Pagina |
|---|---|---|---|---|
| | | Axle and hydr.motor assy<br>Montage du essieu y moteur hyd | Mont.eixo e motor hidr.<br>Montaje del eje e motor hidr | 002 |
| | | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | 004 |
| | | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | 008 |
| | | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | 010 |
| | | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | 014 |
| | | Wheel and tyre<br>Roue et pneu | Roda e pneu<br>Rueda y neumático | 018 |
| 005 | 005 | Hydraulic equipments<br>Equipement hydraulique | Equipamentos hidráulicos<br>Equipo hidráulico | |
| | | Hydraulico diagram<br>Schema hydraulique | Diagrama hidraulico<br>Diagrama hidraulico | 002 |
| | | Drive hydraulic system<br>Systeme hydraul.de traction | Sist.hidráulico de tração<br>Sist.hidraulico de traccion | 004 |
| | | Drive hydraulic system<br>Systeme hydraul.de traction | Sist.hidráulico de tração<br>Sist.hidraulico de traccion | 008 |
| | | Hydrostatic hydr.pump<br>Pompe hydr.hydrostatique | Bomba hidr.hidrostática<br>Bomba hidr.hidrostatico | 014 |
| | | Hydrostatic hydr.pump<br>Pompe hydr.hydrostatique | Bomba hidr.hidrostática<br>Bomba hidr.hidrostatico | 024 |
| | | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | 034 |
| | | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | 040 |
| | | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | 046 |
| | | Hydraulic oil filter<br>Filtre à huile hydraulique | Filtro de óleo hidráulico<br>Filtro de aceite hidráulico | 050 |
| | | Vibration hydraulic system<br>Système hydr.de vibration | Sistema hidr.da vibração<br>Sistema hidr.de la vibración | 052 |
| | | Vibration hydraulic motor<br>Moteur hydraul.de vibration | Motor hidráulico vibração<br>Motor hidraul.de la vibración | 060 |
| | | Steering hydraulic system<br>Sisteme hydraul.de direction | Sistema hidr.da direção<br>Sistema hidr.de la dirección | 064 |
| | | Hydrostatic steering<br>Direction hydrostatique | Direção hidrostática<br>Dirección hidrostatica | 068 |







CA25-DC01524-2

DYNAPAC CA25

| Page/Pagina<br>Page/Pagina | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | GENERAL VIEW<br>VISTA GERAL<br>VUE D'ENSEMBLE<br>PLANO GERAL |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | DC01524-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Page<br>Página<br>Page<br>Pagina |
|---|---|---|---|---|
| | | Steering cylinder<br>Cylindre de direction | Cilindro da direção<br>Cilindro de la dirección | 072 |
| | | Steering cylinder<br>Cylindre de direction | Cilindro da direção<br>Cilindro de la dirección | 074 |
| | | Brake hydraulic system<br>Systeme hydraulique de frein | Sist.hidráulico do freio<br>Sistema hidraulico del freno | 076 |
| | | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | 080 |
| 006 | 006 | Electrical equipment<br>Equipement electrique | Equipamento elétrico<br>Equipo electrico | |
| | | Electric diagram<br>Schema électrique | Esquema elétrico<br>Diagrama eléctrico | 002 |
| | | Electric system<br>Systeme electrique | Sistema elétrico<br>Sistema eletrico | 006 |
| | | Electric system of the panel<br>Systeme electr.tableau bords | Sist.eletrico do painel<br>Sistema electrico del panel | 010 |
| 007 | 007 | Instruments and control<br>Instruments e commandes | Instrumentos e comandos<br>Instrumentos e mandos | |
| | | Drivers platform<br>Poste de commande | Plataforma do operador<br>Puesto del conductor | 002 |
| | | Instrument board<br>Tableau d' instruments | Painel de instrumentos<br>Panel de los instruments | 008 |
| | | Forward-reverse control<br>Commande avant/arrière | Controle frente-ré<br>Mando de marcha adelante-atrás | 012 |
| | | Vibration control<br>Commande de vibration | Comando da vibração<br>Mando de vibraciones | 016 |
| | | Throttle control<br>Commandes d' accelerateur | Comando da aceleração<br>Mandos de acelerador | 020 |
| 008 | 008 | Plates and decals<br>Plaques et decals | Placas e decalques<br>Letreros y decales | |
| | | Kit, plate decals<br>Jéu de plaques | Jogo de placas<br>Juego de decales | 002 |
| 009 | 009 | Equipment<br>Equipement | Equipamentos<br>Equipo | |
| | | Safety walk<br>Protection de patinage | Piso anti-derrapante<br>Protección de deslizamiento | 002 |
| 010 | 010 | Optional equipments<br>Equipements optional | Equipamentos opcionais<br>Equipo opcional | |
| | | Electrical system head lamp<br>Systeme electrique des phares | Sist.elétrico dos farois<br>Equipo electrico de los faros | 002 |







CA25-DC01524-2

DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | GENERAL VIEW<br>VISTA GERAL<br>VUE D'ENSEMBLE<br>PLANO GERAL |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 000 | DC01524-2 | SB1062-1 | |


| Ref<br>Item<br>Réf<br>Ref | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Page<br>Página<br>Page<br>Pagina |
|---|---|---|---|---|
| | | Hood assembly<br>Montage du capot | Montagem da capota<br>Montaje del capota | 006 |
| | | Back-up alarm assembly<br>Montage du back-up alarm | Montagem do back-up alarm<br>Montaje del back-up alarm | 008 |
| | | Tool kit<br>Jéu de outils | Jogo de ferramentas<br>Juego de herramientas | 010 |
| | | Measure panel<br>Tableau d' medition | Painel de medição<br>Panel de medición | 012 |
| | | Wheel and tyre<br>Roue et pneu | Roda e pneu<br>Rueda y neumático | 014 |
| | | Cabassymouting<br>Montage de la cabine | Montagem da cabine<br>Montaje de la cabina | 016 |
| | | Rops assembly<br>Montage du rops | Montagem do rops<br>Montaje del rops | 018 |
| | | Cylinder kit<br>Jéu de connexion | Kit do cilindro<br>Juego de conexión | 020 |





CA25-DC01524-2

DYNAPAC®

# FRAME
# CHASSI
# CHÂSSIS
# BASTIDOR

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 1




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Frames ass'y**<br>**Montagem dos chassis**<br>**Montage du châssis**<br>**Montaje del bastidor** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **001** | **DC01499-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 194442 | Frame, front<br>Châssis avant | Chassi dianteiro<br>Bastidor, frontal | | |
| 002 | 6 | 541703 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sext.c/arr.<br>Tornillo | | |
| 003 | 1 | 349470 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 004 | 1 | | Steering link<br>Articulation | Articulação<br>Articulacion | | See G1/8<br>Vide |
| 005 | 6 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 006 | 6 | 500022 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 1 | 268964012 | Fuel cover with key<br>Couvercle carburant avec clé | Tampa combustivel c/chave<br>Tapa de combustible con cuña | | |
| 008 | 1 | 345557 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 009 | 1 | 850145 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | |
| 010 | 1 | 485089 | Chain<br>Chaine | Corrente<br>Cadena | | |
| 011 | 1 | 252675 | Lock pin<br>Goupille d' arrêt | Pino de trava<br>Pasador de seguridad | | |
| 012 | 1 | 815215 | Lock<br>Serrure | Trava de segurança<br>Cierre | | |
| 013 | 1 | 586022 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 014 | 1 | 500207 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 015 | 1 | 243091 | Frame, rear<br>Châssis arrière | Chassi traseiro<br>Bastidor, trasero | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **1**




CA25-DC01499-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hood, hydraulic oil tank**<br>**Cobertura,tanque óleo hidr.**<br>**Capot, réservoir d'huile hydr.**<br>**Capota, tanque de aceite hidr.** |
|---|---|---|---|---|
| **004** | **001** | **DC01498-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18 | 500021 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 20 | 600006 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 003 | 1 | 242965 | Engine hood<br>Capot du moteur | Cobertura do motor<br>Capota del motor | | |
| 004 | 1 | 813388 | Cover with nozzle and filter<br>Couvercle avec buseet filtre | Tampão c/filtro e bocal<br>Tapa con boquilla y filtro | | |
| 005 | 1 | 243085 | Plate<br>Plaque | Chapa<br>Placa | | |
| 006 | 2 | 340210 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | |
| 007 | 20 | 500022 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 008 | 20 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 009 | 1 | 345995 | Plate<br>Plaque | Chapa<br>Placa | | |
| 010 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | |
| 011 | 1 | 345491 | Guard<br>Protection | Grade<br>Protección | | |
| 012 | 1 | 190896 | Radiator support<br>Support du radiateur | Suporte do radiador<br>Soporte del radiador | | |
| 013 | 1 | 345598 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 014 | 2 | 243106 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 015 | 1 | 243121 | Front guard right<br>Protection droite | Proteção direita<br>Protección derecho | | |
| 015 | 1 | 243120 | Fan guard left<br>Protection gauche | Proteção esquerda<br>Protección izquierdo | | |
| 016 | 2 | 243105 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 017 | 6 | 586019 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 018 | 6 | 615096 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 019 | 6 | 500197 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**1**




CA25 - DC01498-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hood, hydraulic oil tank**<br>**Cobertura,tanque óleo hidr.**<br>**Capot, réservoir d'huile hydr.**<br>**Capota, tanque de aceite hidr.** |
|---|---|---|---|---|
| **006** | **001** | **DC01498-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Descrição<br>Description<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 8 | 500195 | Screw<br>Vis<br>Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 021 | 8 | 346235 | Spacer<br>Espaceur<br>Espaçador<br>Espaciador | | |
| 022 | 12 | 500029 | Screw<br>Vis<br>Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 023 | 6 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique<br>Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 024 | 6 | 586018 | Lock nut<br>Contre-écrou<br>Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 025 | 2 | 243613 | Spacer<br>Espaceur<br>Espaçador<br>Espaciador | | |
| 026 | 2 | 500189 | Screw<br>Vis<br>Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 027 | 2 | 345394 | Hydr.oil tank support<br>Support du réservoir d' huile<br>Suporte tq de óleo hidr.<br>Soporte del tanq.de aceite hid | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **1**




CA25 - DC01498-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Steering link**<br>**Articulação**<br>**Articulation**<br>**Articulacion** |
|---|---|---|---|---|
| **008** | **001** | **DC01371-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 500018 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 1 | 343159 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 003 | 12 | 500037 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 004 | 12 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 005 | 2 | 337042 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 006 | cn | 337045 | Shim - 1,0mm<br>Cale - 1,0mm | Calço - 1,0mm<br>Calce - 1,0mm | | |
| 006 | cn | 345874 | Shim - 0,35mm<br>Cale - 0,35mm | Calço - 0,35mm<br>Calce - 0,35mm | | |
| 006 | cn | 345875 | Shim - 0,1mm<br>Cale - 0,1mm | Calço - 0,1mm<br>Calce - 0,1mm | | |
| 007 | 1 | | Frame, rear<br>Châssis arrière | Chassi traseiro<br>Bastidor, trasero | | See G1/2<br>Vide |
| 008 | 4 | 100040 | Toggle joint<br>Rotule | Rótula<br>Rótula | | |
| 009 | 4 | 310008 | Grease nipple<br>Graisseur | Graxeira reta<br>Lubricador | | |
| 010 | 2 | 813316 | Toggle joint<br>Rotule | Rótula<br>Rótula | | |
| 011 | 1 | 343597 | Cross<br>Croisée | Cruzeta<br>Crucero | | |
| 012 | 1 | | Frame, front<br>Châssis avant | Chassi dianteiro<br>Bastidor, frontal | | See G1/2<br>Vide |
| 013 | 3 | 167032 | Seal ring<br>Anneau de joint | Anel de vedação<br>Anillo de junta | | |
| 014 | cn | 345871 | Shim - 1,0mm<br>Cale - 1,0mm | Calço - 1,0mm<br>Calce - 1,0mm | | |
| 014 | cn | 345872 | Shim - 0,35mm<br>Cale - 0,35mm | Calço - 0,35mm<br>Calce - 0,35mm | | |
| 014 | cn | 345873 | Shim - 0,1mm<br>Cale - 0,1mm | Calço - 0,1mm<br>Calce - 0,1mm | | |
| 015 | 12 | 500287 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 016 | 3 | 910995 | Screw<br>Vis | Parafuso allen s/cabeça<br>Tornillo | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **1**




| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Steering link<br>Articulação<br>Articulation<br>Articulacion |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 001 | DC01371-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 1 | 345853 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo 1




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Scrapers**<br>**Raspadores**<br>**Racloir**<br>**Raederas** |
|---|---|---|---|---|
| **012** | **001** | **DC01360-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref | Qty /Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | | | 349526 | Scraper<br>Racloir | Raspador<br>Raedera | | |
| 002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 586023 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 603005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 004 | 4 | 4 | | | 500147 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 005 | | | 1 | 1 | 345877 | Scraper<br>Racloir | Raspador<br>Raedera | | |
| 006 | | | 18 | 18 | 801631 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 007 | | | 18 | 18 | 801630 | •Scraper<br>•Racloir | •Ponteira<br>•Raedera | | |
| 008 | | | 1 | 1 | 345864 | •Complete scraper support<br>•Support de racloir complet | •Suporte do raspador completo<br>•Soporte de raedera completo | | |
| 009 | | | 4 | 4 | 345891 | Shim - 3,0mm<br>Cale - 3,0mm | Calço - 3,0mm<br>Calce - 3,0mm | | |
| 010 | | | 4 | 4 | 500147 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**1**





CA25 - DC01360-1

DYNAPAC®

# DRUM
# CILINDRO
# CYLINDRE
# TAMBOR

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 2




| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Roller<br>Cilindro<br>Cylindre<br>Rodillo |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 002 | DC01842-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | <br><br><br>P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | cn | cn | 345678 | Shim - 1,5mm<br>Cale - 1,5mm | Calço - 1,5mm<br>Calce - 1,5mm | | |
| 002 | cn | cn | 345679 | Shim - 3,0mm<br>Cale - 3,0mm | Calço - 3,0mm<br>Calce - 3,0mm | | |
| 003 | cn | cn | 345884 | Shim - 6,35mm<br>Cale - 6,35mm | Calço - 6,35mm<br>Calce - 6,35mm | | |
| 004 | cn | cn | 345885 | Shim - 8,0mm<br>Cale - 8,0mm | Calço - 8,0mm<br>Calce - 8,0mm | | |
| 005 | 8 | 8 | 500228 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 006 | 8 | 8 | 615047 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 007 | 8 | 8 | 586022 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 008 | 1 | | 194460 | Drum, cpl<br>Cylindre, cpl | Cilindro, cpl<br>Rodillo, cpl | | |
| 008 | | 1 | 194613 | Drum, cpl<br>Cylindre, cpl | Cilindro, cpl<br>Rodillo, cpl | | |
| 009 | 64 | 64 | 586019 | •Lock nut<br>•Contre-écrou | •Porca auto-travante<br>•Contratuerca | | |
| 010 | 64 | 64 | 600009 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela lisa<br>•Arandela | | |
| 011 | 2 | | 355676 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 011 | | 2 | 195606 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 012 | 64 | 64 | 500194 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 013 | 8 | 8 | 450122 | •Shock absorber<br>•Amortisseur | •Elemento elástico<br>•Amortiguador | | |
| 014 | 1 | 1 | 232210 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão sextavado<br>•Tapòn | | |
| 015 | 1 | 1 | 349682 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo motriz<br>•Eje | | |
| 016 | 1 | 1 | 194461 | •Drum<br>•Cylindre | •Cilindro usinado<br>•Tambor | | |
| 017 | 1 | 1 | 357815 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 018 | 24 | 24 | 615046 | •Conical spring washer<br>•Rondelle à ressort conique | •Arruela pressão cônica<br>•Arandela de resorte conica | | |








194460- 194613

CA25-DC01842-1

**DYNAPAC** CA25


| Page/Página Page/Pagina Rev. | Group/Grupo Groupe/Grupo | Picture/Figura Illust/Figura | Issue/Emissão Emission/Emisión | Roller Cilindro Cylindre Rodillo |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 002 | DC01842-1 | SB1062-1 | |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. ST | P | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 23 | 23 | 500076 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 020 | 1 | | 371652 | •Drum cartridge, right<br>•Cartouche de cylinder, droit | •Cartucho do cilindro, direito<br>•Cartucho de rodillo, derecho | | See G2/10<br>Vide |
| 020 | | 1 | 371649 | •Drum cartridge, right<br>•Cartouche de cylinder, droit | •Cartucho do cilindro, direito<br>•Cartucho de rodillo, derecho | | See G2/10<br>Vide |
| 021 | 1 | | 371650 | •Drum cartridge, left<br>•Cartouche de cylinder, gauche | •Cartucho do cilindro, esquerd<br>•Cartucho de rodillo, izquierd | | See G2/14<br>Vide |
| 021 | | 1 | 371646 | •Drum cartridge, left<br>•Cartouche de cylinder, gauche | •Cartucho do cilindro, esquerd<br>•Cartucho de rodillo, izquierd | | See G2/14<br>Vide |





(8)




194460- 194613

CA25-DC01842-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Roller<br>Cilindro<br>Cylindre<br>Rodillo |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 002 | DC01843-1 | SB1062-1 | |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. D | PD | | | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 2 | | | 345678 | Shim - 1,5mm<br>Cale - 1,5mm | Calço - 1,5mm<br>Calce - 1,5mm | | |
| 002 | 2 | 2 | | | 345679 | Shim - 3,0mm<br>Cale - 3,0mm | Calço - 3,0mm<br>Calce - 3,0mm | | |
| 003 | 2 | 2 | | | 345884 | Shim - 6,35mm<br>Cale - 6,35mm | Calço - 6,35mm<br>Calce - 6,35mm | | |
| 004 | 2 | 2 | | | 345885 | Shim - 8,0mm<br>Cale - 8,0mm | Calço - 8,0mm<br>Calce - 8,0mm | | |
| 005 | 14 | 14 | | | 500228 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 006 | 14 | 14 | | | 615047 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 007 | 14 | 14 | | | 586022 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 008 | cn | cn | | | 195658 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |
| 009 | 1 | | | | 194462 | Drum, cpl<br>Cylindre, cpl | Cilindro, cpl<br>Rodillo, cpl | | |
| 009 | | 1 | | | 194465 | Drum, cpl<br>Cylindre, cpl | Cilindro, cpl<br>Rodillo, cpl | | |
| 010 | 80 | 80 | | | 586019 | •Lock nut<br>•Contre-écrou | •Porca auto-travante<br>•Contratuerca | | |
| 011 | 80 | 80 | | | 600009 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela lisa<br>•Arandela | | |
| 012 | 1 | 1 | | | 355676 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 013 | 80 | 80 | | | 500194 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 014 | 10 | 10 | | | 450122 | •Shock absorber<br>•Amortisseur | •Elemento elástico<br>•Amortiguador | | |
| 015 | 1 | 1 | | | 258254 | •Torque hub<br>•Reducteur moyeu | •Redutor de velocidade<br>•Reductor de velocidad | | See G2/20<br>Vide |
| 016 | 1 | 1 | | | 194335 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 017 | 12 | 12 | | | 604012 | •Spring washer<br>•Rondelle à ressort | •Arruela de pressão<br>•Arandela de resorte | | |
| 018 | 12 | 12 | | | 503094 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 019 | 1 | 1 | | | 357815 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |








194462-194465

CA25-DC01843-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Roller<br>Cilindro<br>Cylindre<br>Rodillo |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 002 | DC01843-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | <br><br><br>PD | | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 24 | 24 | | 615046 | •Conical spring washer<br>•Rondelle à ressort conique | •Arrueia pressão cônica<br>•Arandela de resorte conica | | |
| 021 | 23 | 23 | | 500076<br>380355 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornilio | | |
| 022 | 1 | | | 371652 | •Drum cartridge, right<br>•Cartouche de cylinder, droit | •Cartucho do cilindro, direito<br>•Cartucho de rodillo, derecho | | See G2/10<br>Vide |
| 022 | | 1 | | 371648 | •Drum cartridge, right<br>•Cartouche de cylinder, droit | •Cartucho do cilindro, direito<br>•Cartucho de rodillo, derecho | | See G2/10<br>Vide |
| 023 | 1 | 1 | | 232210 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão sextavado<br>•Tapón | | |
| 024 | 1 | | | 194463 | •Drum<br>•Cylindre | •Cilindro usinado<br>•Tambor | | |
| 024 | | 1 | | 194466 | •Drum<br>•Cylindre | •Cilindro usinado<br>•Tambor | | |
| 025 | 1 | 1 | | 349682 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo motriz<br>•Eje | | |
| 026 | 1 | 1 | | 194316 | •Drive plate<br>•Support | •Suporte elemento elástico<br>•Soporte | | |
| 027 | 1 | | | 371651<br>380354 | •Drum cartridge, left<br>•Cartouche de cylinder, gauche | •Cartucho do cilindro, esquerd<br>•Cartucho de rodillo, izquierd | | See G2/18<br>Vide |
| 027 | | 1 | | 371647 | •Drum cartridge, left<br>•Cartouche de cylinder, gauche | •Cartucho do cilindro, esquerd<br>•Cartucho de rodillo, izquierd | | See G2/18<br>Vide |
| 028 | 12 | 12 | | 813694 | •Nut<br>•ácrou | •Porca<br>•Tuerca | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **2**





194462-194465 CA25-DC01843-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Drum cartridge, right<br>Cartucho do cilindro, direito<br>Cartouche de cylinder, droit<br>Cartucho de rodillo, derecho |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 002 | DC01844-1 | SB1062-1 | |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. ST | D | P | PD | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | | | 371652 | Drum cartridge, right<br>Cartouche de cylinder, droit | Cartucho do cilindro, direito<br>Cartucho de rodillo, derecho | | |
| 001 | | | 1 | | 371649 | Drum cartridge, right<br>Cartouche de cylinder, droit | Cartucho do cilindro, direito<br>Cartucho de rodillo, derecho | | |
| 001 | | | | 1 | 371648 | Drum cartridge, right<br>Cartouche de cylinder, droit | Cartucho do cilindro, direito<br>Cartucho de rodillo, derecho | | |
| 002 | 1 | 1 | | 1 | 343322 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 002 | | | 1 | | 343480 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232070 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão cab.sextavada<br>•Tapón | | |
| 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162015 | •Seal ring<br>•Anneau de joint | •Anel de vedação<br>•Anillo de junta | | |
| 005 | 1 | 1 | | | 371639 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 005 | | | 1 | 1 | 371638 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349664 | •Basic kit, cartridge<br>•Jéu basic, cartouche | •Kit básico, cartucho<br>•Juego basico, cartucho | | |
| 007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500133 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 615045 | ••Conical spring washer<br>••Rondelle à ressort conique | ••Arruela pressão cônica<br>••Arandela de resorte conica | | |
| 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357271 | ••Adapter<br>••Adapteur | ••Adaptador<br>••Adaptador | | |
| 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160105 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343318 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 929447 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 013 | 8 | 8 | 8 | 8 | 508019 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso allen c/cabeça<br>••Tornillo | | |
| 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343462 | ••Bearing housing cover<br>••Couvercle du roulement | ••Tampa do mancal<br>••Tapa del portacojinete | | |
| 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349715 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 016 | 6 | 6 | 6 | 6 | 901828 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso allen s/cabeça<br>••Tornillo | | |








371652 - 371649 - 371648

CA25 - DC01844 - 1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drum cartridge, right**<br>**Cartucho do cilindro, direito**<br>**Cartouche de cylinder, droit**<br>**Cartucho de rodillo, derecho** |
|---|---|---|---|---|
| **012** | **002** | **DC01844-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 900775 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116041 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349663 | ••Slotted sleeve<br>••Douille fendue | ••Bucha entalhada<br>••Manguito ranurado | | |
| 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167023 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 021 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500076 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 615046 | ••Conical spring washer<br>••Rondelle à ressort conique | ••Arruela pressão cônica<br>••Arandela de resorte conica | | |
| 023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356029 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900776 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 025 | 16 | 16 | 16 | 16 | 901430 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 349659 | ••Shaft with gear<br>••Arbre à pignons | ••Eixo estriado<br>••Eje dentado | | |
| 027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 900784 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343744 | ••Magnetic plug<br>••Bouchon magnétique | ••Bujão magnético<br>••Tapón magnético | | |
| 029 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162017 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349660 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 031 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162027 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 032 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500163 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900782 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356024 | ••Level indicator<br>••Transducteur de niveau | ••Indicador de nivel<br>••Transmisor del nivel | | |
| 035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 901313 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |








371652 - 371649 - 371648

CA25 - DC01844 - 1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drum cartridge, left**<br>**Cartucho do cilindro, esquerdo**<br>**Cartouche de cylinder, gauche**<br>**Cartucho de rodillo, izquierdo** |
|---|---|---|---|---|
| **014** | **002** | **DC01845-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | | 371650 | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | | |
| 001 | | 1 | 371646 | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | | |
| 002 | 1 | 1 | 343322 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 003 | 1 | | 371639 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 003 | | 1 | 371638 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 004 | 1 | 1 | 349665 | •Basic kit, cartridge<br>•Jéu basic, cartouche | •Kit básico, cartucho<br>•Juego basico, cartucho | | |
| 005 | 1 | 1 | 929447 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 006 | 1 | 1 | 343318 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 007 | 20 | 20 | 615046 | ••Conical spring washer<br>••Rondelle à ressort conique | ••Arruela pressão cônica<br>••Arandela de resorte conica | | |
| 008 | 20 | 20 | 500076 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 009 | 1 | 1 | 160105 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 010 | 1 | 1 | 343461 | ••Cover<br>••Couvercle | ••Tampa<br>••Tapa | | |
| 011 | 4 | 4 | 615045 | ••Conical spring washer<br>••Rondelle à ressort conique | ••Arruela pressão cônica<br>••Arandela de resorte conica | | |
| 012 | 4 | 4 | 500195 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 013 | 1 | 1 | 900782 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 014 | 3 | 3 | 500163 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 015 | 4 | 4 | 162027 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 016 | 6 | 6 | 900775 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 017 | 2 | 2 | 162017 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 018 | 1 | 1 | 356024 | ••Level indicator<br>••Transducteur de niveau | ••Indicador de nivel<br>••Transmisor del nivel | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**2**




371650 - 371646

CA25 - DC01845 - 1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drum cartridge, left**<br>**Cartucho do cilindro, esquerdo**<br>**Cartouche de cylinder, gauche**<br>**Cartucho de rodillo, izquierdo** |
|---|---|---|---|---|
| **016** | **002** | **DC01845-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 1 | 1 | 901313 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 020 | 1 | 1 | 343744 | ••Magnetic plug<br>••Bouchon magnétique | ••Bujão magnético<br>••Tapón magnético | | |
| 021 | 1 | 1 | 349660 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 022 | 8 | 8 | 901430 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 023 | 1 | 1 | 349659 | ••Shaft with gear<br>••Arbre à pignons | ••Eixo estriado<br>••Eje dentado | | |
| 024 | 2 | 2 | 900784 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 025 | 1 | 1 | 900776 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 026 | 1 | 1 | 356029 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 027 | 6 | 6 | 901828 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso allen s/cabeça<br>••Tornillo | | |
| 028 | 1 | 1 | 167023 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 029 | 1 | 1 | 116041 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 030 | 1 | 1 | 343462 | ••Bearing housing cover<br>••Couvercle du roulement | ••Tampa do mancal<br>••Tapa del portacojinete | | |
| 031 | 8 | 8 | 508019 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso allen c/cabeça<br>••Tornillo | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **2**




371650 - 371646

CA25 - DC01845 - 1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drum cartridge, left**<br>**Cartucho do cilindro, esquerdo**<br>**Cartouche de cylindre, gauche**<br>**Cartucho de rodillo, izquierdo** |
|---|---|---|---|---|
| **018** | **002** | **DC01846-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | | 371651 | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | | |
| 001 | | 1 | 371647 | Drum cartridge, left<br>Cartouche de cylinder, gauche | Cartucho do cilindro, esquerdo<br>Cartucho de rodillo, izquierdo | | |
| 002 | 1 | | 371639 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 002 | | 1 | 371638 | •Eccentric shaft<br>•Arbre à excentrique | •Eixo excêntrico<br>•Eje excentrico | | |
| 003 | 1 | 1 | 349666 | •Basic kit, cartridge<br>•Jéu basic, cartouche | •Kit básico, cartucho<br>•Juego basico, cartucho | | |
| 004 | 1 | 1 | 900782 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 005 | 3 | 3 | 500163 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 006 | 4 | 4 | 162027 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 007 | 6 | 6 | 900775 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 008 | 2 | 2 | 162017 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 009 | 1 | 1 | 356024 | ••Level indicator<br>••Transducteur de niveau | ••Indicador de nivel<br>••Transmisor del nivel | | |
| 010 | 1 | 1 | 901313 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 011 | 1 | 1 | 343744 | ••Magnetic plug<br>••Bouchon magnétique | ••Bujão magnético<br>••Tapón magnético | | |
| 012 | 1 | 1 | 349660 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 013 | 8 | 8 | 901430 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 014 | 1 | 1 | 349659 | ••Shaft with gear<br>••Arbre à pignons | ••Eixo estriado<br>••Eje dentado | | |
| 015 | 2 | 2 | 900784 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 016 | 1 | 1 | 900776 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 017 | 1 | 1 | 356028 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Mancal<br>••Portacojinete | | |
| 018 | 12 | 12 | 615046 | ••Conical spring washer<br>••Rondelle à ressort conique | ••Arruela pressão cônica<br>••Arandela de resorte conica | | |
| 019 | 12 | 12 | 500076 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **2**




371651 - 371647


CA25-DC01846-1

DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Torque hub**<br>**Redutor de velocidade**<br>**Reducteur moyeu**<br>**Reductor de velocidad** |
|---|---|---|---|---|
| **020** | **002** | **DC00150-1A** | **SB1062-1** | **PCL1430** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 258254 | Torque hub<br>Reducteur moyeu | Redutor de velocidade<br>Reductor de velocidad | | |
| 002 | 1 | 921348 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 003 | 1 | 921349 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 004 | 1 | 921337 | •Coupling<br>•Accouplement | •Bucha de acoplamento<br>•Acoplamiento | | |
| 005 | 1 | 423472 | •Coupling flange<br>•Bride de accouplement | •Flange de acoplamento<br>•Brida de acoplamiento | | |
| 006 | 1 | 423471 | •Mechanical seal, kit<br>•Jéu, joint mécanique | •Kit selo mecânico<br>•Juego, junta mecanica | | |
| 007 | 1 | 191115 | •Dust guard<br>•Anneau de joint | •Guarda pó<br>•Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 920944 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 009 | 1 | 921346 | •Magnetic plug<br>•Bouchon magnétique | •Bujão magnético<br>•Tapón magnético | | |
| 010 | 1 | 423473 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 011 | 12 | 921341 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 012 | 1 | 920811 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 013 | 1 | 921329 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 014 | 1 | 921352 | •Shim kit<br>•Jéu de cale | •Jogo de calço<br>•Juego de caice | | |
| 015 | 1 | 921336 | •Flange<br>•Bride | •Chapa de assento<br>•Brida | | |
| 016 | 1 | 920813 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 017 | 1 | 921335 | •Spacer<br>•Espaceur | •Espaçador<br>•Espaciador | | |
| 018 | 1 | 921338 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 019 | 6 | 921343 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 020 | 6 | 920812 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Torque hub**<br>**Redutor de velocidade**<br>**Reducteur moyeu**<br>**Reductor de velocidad** |
|---|---|---|---|---|
| **022** | **002** | **DC00150-1A** | **SB1062-1** | **PCL1430** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 3 | 921331 | •Gear set<br>•Jéu déngrenages | •Jogo de engrenagem<br>•Juego de engranajes | | |
| 022 | 3 | 921332 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 023 | 1 | 921333 | •Spacer<br>•Espaceur | •Espaçador<br>•Espaciador | | |
| 024 | 4 | 150013 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 025 | 1 | 921328 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 026 | 2 | 921347 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 027 | 1 | 921327 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 028 | 1 | 921334 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 029 | 1 | 920814 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 030 | 1 | 921325 | •Differential carrier<br>•Porte-différentiel | •Caixa dos satélites<br>•Portadiferencial | | |
| 031 | 3 | 921351 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 032 | 8 | 921344 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 033 | 4 | 921339 | •Lock plate<br>•Plaque de sécurité | •Placa de trava<br>•Placa de seguridad | | |
| 034 | 20 | 604009 | •Spring washer<br>•Rondelle à ressort | •Arruela de pressão<br>•Arandela de resorte | | |
| 035 | 16 | 921342 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 036 | 1 | 921326 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 037 | 4 | 921340 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |



Group / Grupo / Groupe / Grupo **2**





258254-PCL1430

CA25-DC00150-1A

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina | Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drum cartridge, left**<br>**Cartouche de cylinder, gauche**<br>**Cartucho do cilindro, esquerdo**<br>**Cartucho de rodillo, izquierdo** |
|---|---|---|---|---|---|
| **020** | | **002** | **DC01846-1** | **SB1062-2** | **D/PD** |


| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 12 | 12 | 500076 | **Screw<br>**Vis | **Parafuso cab.sextavada<br>**Tornillo | | |


1
8
6
2
3
4
5
17
18
16
15
14
39
38
13
12
10
19
9
16
29
24
28
26
27
11
24
20
25
26
23
22
21
20
34
35
31
30
37
34
33
32
36

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Torque hub**<br>**Reducteur moyeu**<br>**Redutor de velocidade**<br>**Reductor de velocidad** |
|---|---|---|---|---|
| **022** | **002** | **DC00150-2** | **SB1062-2** | **PCL1430** |


| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 258254 | Torque hub<br>Reducteur moyeu | Redutor de velocidade<br>Reductor de velocidad | | |
| 002 | 1 | 1 | 150017 | *Snap ring<br>*Circlip | *Anel elástico<br>*Anillo de ranura | | |
| 003 | 1 | 1 | 921349 | *Snap ring<br>*Circlip | *Anel elástico<br>*Anillo de ranura | | |
| 004 | 1 | 1 | 921337 | *Coupling<br>*Accouplement | *Bucha de acoplamento<br>*Acoplamiento | | |
| 005 | 1 | 1 | 423472 | *Coupling flange<br>*Bride de accouplement | *Flange de acoplamento<br>*Brida de acoplamiento | | -709B511<br>-710B687 |
| 005 | 1 | 1 | 197693 | *Flange<br>*Bride | *Flange<br>*Brida | | 709B512-<br>710B688- |
| 006 | 1 | 1 | 423471 | *Seal ring<br>*Anneau de joint | *Retentor<br>*Anillo de junta | | |
| 007 | 1 | 1 | 191115 | *Dust guard<br>*Anneau de joint | *Guarda p¢<br>*Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 920944 | *Bearing<br>*Roulement | *Rolamento<br>*Cojinete | | |
| 009 | 1 | 1 | 921346 | *Magnetic plug<br>*Bouchon magnetique | *Bujão magnético<br>*Tapón magnetico | | |
| 010 | 1 | 1 | 423473 | *Housing<br>*Boitier | *Carcaça<br>*Caja | | |
| 011 | 12 | 12 | 921341 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso<br>*Tornillo | | |
| 012 | 1 | 1 | 920811 | *Bearing<br>*Roulement | *Rolamento<br>*Cojinete | | |
| 013 | 1 | 1 | 921329 | *Gear<br>*Engrenage | *Engrenagem<br>*Engranaje | | |
| 014 | 1 | 1 | 921352 | *Shim kit<br>*Jéu de cale | *Jogo de calço<br>*Juego de calce | | -709B511<br>-710B687 |
| 015 | 1 | 1 | 921336 | *Flange<br>*Bride | *Chapa de assento<br>*Brida | | -709B511<br>-710B687 |
| 016 | 1 | 1 | 920813 | *Bearing<br>*Roulement | *Rolamento<br>*Cojinete | | |
| 017 | 1 | 1 | 921335 | *Spacer<br>*Espaceur | *Espaçador<br>*Espaciador | | -709B511<br>-710B687 |
| 017 | 1 | 1 | 197694 | *Spacer<br>*Espaceur | *Espaçador<br>*Espaciador | | 709B512-<br>710B688- |
| 018 | 1 | 1 | 921338 | *Gear<br>*Engrenage | *Engrenagem<br>*Engranaje | | |


1
8
6
2
3
4
5
17
18
16
15
14
13
12
39
38
10
19
9
16
29
24
28
26
27
11
24
20
25
26
23
22
21
20
7
31
30
33
32
34
35
37
34
36

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Torque hub**<br>**Reducteur moyeu**<br>**Redutor de velocidade**<br>**Reductor de velocidad** |
|---|---|---|---|---|
| **024** | **002** | **DC00150-2** | **SB1062-2** | **PCL1430** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 6 | 6 | 921343 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso cab.sextavada<br>*Tornillo | | -709B511<br>-710B687 |
| 020 | 6 | 6 | 920812 | *Bearing<br>*Roulement | *Rolamento<br>*Cojinete | | |
| 021 | 3 | 3 | 921331 | *Gear set<br>*Jéu d' engrenages | *Jogo de engrenagem<br>*Juego de engranajes | | |
| 022 | 3 | 3 | 921332 | *Shaft<br>*Arbre | *Eixo<br>*Eje | | |
| 023 | 1 | 1 | 921333 | *Spacer<br>*Espaceur | *Espaçador<br>*Espaciador | | |
| 024 | 4 | 4 | 150013 | *Snap ring<br>*Circlip | *Anel elástico<br>*Anillo de ranura | | |
| 025 | 1 | 1 | 921328 | *Gear<br>*Engrenage | *Engrenagem<br>*Engranaje | | |
| 026 | 2 | 2 | 921347 | *O-Ring<br>*Bague Torique | *Anel O<br>*Anillo de Junta | | |
| 027 | 1 | 1 | 921327 | *Gear<br>*Engrenage | *Engrenagem<br>*Engranaje | | |
| 028 | 1 | 1 | 921334 | *Shaft<br>*Arbre | *Eixo<br>*Eje | | |
| 029 | 1 | 1 | 920814 | *Bearing<br>*Roulement | *Rolamento<br>*Cojinete | | |
| 030 | 1 | 1 | 921325 | *Differential carrier<br>*Porte-différentiel | *Caixa dos satélites<br>*Portadiferencial | | |
| 031 | 3 | 3 | 921351 | *Pin<br>*Goupille | *Pino<br>*Pasador | | |
| 032 | 8 | 8 | 921344 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso cab.sextavada<br>*Tornillo | | |
| 033 | 4 | 4 | 921339 | *Lock plate<br>*Plaque de sécurité | *Placa de trava<br>*Placa de seguridad | | |
| 034 | 20 | 20 | 604009 | *Spring washer<br>*Rondelle à ressort | *Arruela de pressão<br>*Arandela de resorte | | |
| 035 | 16 | 16 | 921342 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso cab.sextavada<br>*Tornillo | | |
| 036 | 1 | 1 | 921326 | *Cover<br>*Couvercle | *Tampa<br>*Tapa | | |
| 037 | 4 | 4 | 921340 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso<br>*Tornillo | | |
| 038 | 1 | 1 | 197691 | *Nut<br>*Ecrou | *Porca<br>*Tuerca | | 709B512-<br>710B688- |


1
8
6
2
3
4
5
17
18
16
15
14
13
12
39
38
10
19
9
16
29
24
28
26
27
7
11
24
20
25
26
23
22
21
20
34
35
31
30
37
34
33
32
36

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Torque hub**<br>**Reducteur moyeu**<br>**Redutor de velocidade**<br>**Reductor de velocidad** |
|---|---|---|---|---|
| **026** | **002** | **DC00150-2** | **SB1062-2** | **PCL1430** |


| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 2 | 2 | 197692 | *Screw<br>*Vis | *Parafuso<br>*Tornillo | | 709B512-<br>710B688- |

DYNAPAC

# ENGINE
# MOTOR
# MOTEUR
# MOTOR

Group
Grupo
Groupe
Grupo

3




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Engine, assy<br>Montagem do motor<br>Montage du moteur<br>Montaje del motor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 003 | DC01502-1 | SB1062-1 | CUMMINS |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4 | 500077 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 4 | 604005 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 003 | 1 | 242616 | Fan<br>Ventilateur | Helice<br>Ventilador | | |
| 004 | 1 | | Spacer<br>Espaceur | Espaçador<br>Espaciador | | |
| 005 | 1 | 802617 | Diesel engine<br>Moteur diesel | Motor diesel<br>Motor diesel | | 1) |
| 005 | 1 | 190423 | Diesel engine<br>Moteur diesel | Motor diesel<br>Motor diesel | | 2) |
| 006 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de température | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | |
| 007 | 1 | 930139 | Oil pressure switch<br>Commutateur de presion | Interruptor de pressão<br>Conmutador de presión | | |
| 008 | 1 | 348557 | Support, cpl<br>Support, cpl | Suporte, cpl<br>Soporte, cpl | | |
| 009 | 6 | 604009 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 010 | 10 | 500194 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 011 | 2 | 500192 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 012 | 8 | 500030 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 013 | 16 | 600008 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 014 | 2 | 900478 | Shock absorber<br>Amortisseur | Elemento elástico<br>Amortiguador | | |
| 015 | 8 | 500195 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 016 | 10 | 586018 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 017 | 2 | 348546 | Support, cpl<br>Support, cpl | Suporte, cpl<br>Soporte, cpl | | |
| 018 | 8 | 813394 | Washer<br>Rondelle | Arruela inclinada<br>Arandela | | |
| 019 | 8 | 586019 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |

1) CUMMINS/TURBO 2)CUMMINS BR-MAI/97

Group Grupo Groupe Grupo **3**




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Engine, assy**<br>**Montagem do motor**<br>**Montage du moteur**<br>**Montaje del motor** |
|---|---|---|---|---|
| **004** | **003** | **DC01502-1** | **SB1062-1** | **CUMMINS** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant<br>Qte./Cantid | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Descripción | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 2 | 348565 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 021 | 1 | 348556 | Support, cpl<br>Support, cpl | Suporte, cpl<br>Soporte, cpl | | |
| 022 | 1 | 243144 | Starter motor<br>Demarreur | Motor de partida<br>Motor de arranque | | |
| 023 | 1 | 500107 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 024 | 1 | 348562 | Support, cpl<br>Support, cpl | Suporte, cpl<br>Soporte, cpl | | |
| 025 | 8 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 026 | 2 | 345666 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 027 | 2 | 586021 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 028 | 2 | 348550 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 029 | 2 | 450155 | Shock absorber<br>Amortisseur | Elemento elástico<br>Amortiguador | | |
| 030 | 14 | 604006 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 031 | 8 | 502033 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 032 | 1 | 340855 | Drive plate<br>Plateau d' entrainement | Placa de arraste<br>Placa impulsora | | See G3/22<br>Vide |
| 033 | 1 | 341106 | Hydraulic pump gearing<br>Entrainement de pompe | Acionadora das bombas<br>Accionam.de bomba hidráulica | | See G3/22<br>Vide |
| 034 | 12 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 035 | 12 | 500030 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 036 | 1 | 348563 | Support, cpl<br>Support, cpl | Suporte, cpl<br>Soporte, cpl | | |
| 037 | 1 | 243143 | Belt<br>Courroie | Correia<br>Correa | | |
| 038 | 1 | 243145 | Oil filter<br>Element filtre d'huile | Filtro de óleo lubrificante<br>Filtro aceite | | |
| 039 | 1 | 241746 | Alternator<br>Alternateur | Alternador<br>Generador | | |

1) CUMMINS/TURBO 2)CUMMINS BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo
**3**




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Engine, assy**<br>**Montagem do motor**<br>**Montage du moteur**<br>**Montaje del motor** |
|---|---|---|---|---|
| **006** | **003** | **DC01502-1** | **SB1062-1** | CUMMINS |

| Ref.<br>Item<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 1 | 243146 | Fuel filter with drain<br>Filtre carburante avec vidange | Filtro combust. c/ dreno<br>Filtro del combust.con drenaje | | |
| 041 | 1 | 243147 | Fuel filter without drain<br>Filtre carburante sans vidange | Filtro combust. s/ dreno<br>Filtro del combust.sin drenaje | | |
| 042 | 8 | 600009 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 043 | 1 | 256485 | Reducing nipple<br>Nipple reducteur | Bucha de redução<br>Niple de reducción | | |

1) CUMMINS/TURBO 2)CUMMINS BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **3**




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Radiator assembly**<br>**Montagem dos radiadores**<br>**Montage du radiateur**<br>**Montaje del radiador** |
|---|---|---|---|---|
| **008** | **003** | **DC01369-2** | **SB1062-1** | **CUMMINS** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4 | 500013 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 4 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 003 | 1 | 345741 | Plate<br>Plaque | Chapa superior<br>Placa | | |
| 004 | 1 | 345736 | Left side plate<br>Plaque latérale gauche | Chapa lateral esquerda<br>Placa lateral izquierda | | |
| 005 | 2 | 541514 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.boleada<br>Tornillo | | |
| 006 | 4 | 500037 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 1 | 345737 | Right side plate<br>Plaque latérale droit | Chapa lateral direita<br>Placa lateral derecha | | |
| 008 | 8 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 009 | 4 | 570007 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 010 | 5 | 313010 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 011 | 1 | 242618 | Hose<br>Tuyau | Mangueira<br>Manguera | | |
| 012 | 2 | 313035 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 013 | 2 | 313060 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 014 | 14 | 246068 | Hose<br>Tuyau | Mangueira<br>Manguera | | L=500mm |
| 015 | 1 | 240908 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 016 | 1 | 500019 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 017 | 1 | 604005 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 018 | 1 | 813317 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | |
| 019 | 1 | 246073 | Hose<br>Tuyau | Mangueira<br>Manguera | | L=970mm |
| 020 | 2 | 586003 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **3**




CA25 - DC01369-2

DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión |
|---|---|---|---|
| 010 | 003 | DC01369-2 | SB1062-1 |


**Radiator assembly**
**Montagem dos radiadores**
**Montage du radiateur**
**Montaje del radiador**

CUMMINS

| Ref.<br>Item<br>Ref.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 8 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 022 | 1 | 242620 | Hose<br>Tuyau | Mangueira rígida<br>Manguera | | |
| 023 | 1 | 242619 | Tube<br>Tube | Tubo<br>Tubo | | |
| 024 | 1 | 242623 | Hose<br>Tuyau | Mangueira rígida<br>Manguera | | |
| 025 | 1 | 313023 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 026 | 8 | 500021 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 027 | 2 | 242579 | Fan guard<br>Protection du ventilateur | Proteção do ventilador<br>Protección del ventilador | | |
| 028 | 1 | 234571 | Hose connector<br>Attache de tuyau | Adaptador para mangueira<br>Fijación de manguera | | |
| 029 | 1 | 242576 | Radiator, cpl<br>Radiateur, cpl | Radiador, cpl<br>Radiador, cpl | | |
| 030 | 1 | 242577 | •Water radiator<br>•Radiateur d' eau | •Radiador de água<br>•Radiador de agua | | |
| 031 | 1 | 249593 | •Filler cap<br>•Bouchon de réservoir | •Tampão<br>•Tapa de tanque | | |
| 032 | 1 | 346087 | •Oil cooler<br>•Refroidisseur d' huile | •Refrigerador de óleo<br>•Refrigerador de aceite | | |
| 033 | 6 | 500048 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 034 | 6 | 600009 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela lisa<br>•Arandela | | |
| 035 | 2 | 202041 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | L=600mm |
| 036 | 8 | 500044 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 037 | 8 | 600004 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 038 | 1 | 242578 | •Deflector<br>•Déflecteur | •Defletor<br>•Chapo deflectora | | |
| 039 | 1 | 242614 | Hose connector<br>Attache de tuyau | Adaptador para mangueira<br>Fijación de manguera | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **3**





CA25 -DC01369-2

| Page/Pagina<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Fuel system<br>Sistema de combustível<br>Systeme de carburant<br>Sistema de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 003 | DC01370-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qte./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 258311 | Fuel gauche<br>Jauge de carburant | Medidor de combustível<br>Medidor de combustible | | |
| 002 | 5 | 615041 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 003 | 5 | 500006 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 004 | 1 | 191282 | Fuel hose<br>Tuyau de carburant | Mangueira de combustivel<br>manguera de combustible | | |
| 005 | 2 | 334174 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotoveio 90G<br>Codo 90G | | |
| 006 | 2 | 195647 | Washer<br>Rondelle | Arruela de alumínio<br>Arandela | | |
| 007 | 1 | 313060 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 008 | 2 | 813391 | Magnetic plug<br>Bouchon magnétique | Bujão magnético<br>Tapón magnético | | |
| 009 | 1 | 813315 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | |
| 010 | 2 | 313002 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 011 | 2 | 242454 | Connector<br>Connexion | Conector<br>Conexion | | |
| 012 | 2 | 500195 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 013 | 2 | 600010 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 014 | 1 | 242455 | Spacer<br>Espaceur | Espaçador<br>Espaciador | | |
| 015 | 1 | 242456 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 016 | 2 | 500048 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 017 | 2 | 600008 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 018 | 1 | 750035 | Sedimenter<br>Sedimentateur | Sedimentador<br>Sendimentador | | |
| 019 | 1 | 191283 | Fuel hose<br>Tuyau de carburant | Mangueira de combustivel<br>manguera de combustible | | |
| 020 | 1 | 348595 | Hose<br>Tuyau | Mangueira<br>Manguera | | |









CA25-DC01370-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Fuel system<br>Sistema de combustível<br>Systeme de carburant<br>Sistema de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 003 | DC01370-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 234619 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 022 | 1 | 242584 | Adapter<br>Connexion | Adaptador para tubo<br>Adaptador | | |
| 023 | 10 | 313041 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |








CA25-DC01370-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Exhaust silencer assembly**<br>**Montagem do silencioso**<br>**Montage du silencieux**<br>**Montaje del silenciador** |
|---|---|---|---|---|
| **016** | **003** | **DC01503-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Ref.<br>Ref. | Qty./Quant<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción<br>Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 348577 | Complete exhaust tube<br>Tube d' echappement cpl. | Tubo de escape completo<br>Tubo de escape completo | 1) |
| 002 | 1 | 929185 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | 1) |
| 003 | 2 | 923852 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | 1) |
| 004 | 1 | 242299 | Tube<br>Tube | Tubo flexível<br>Tubo | 1) |
| 005 | 1 | 267188 | Muffler<br>Silencieux | Silencioso<br>Silenciador | |
| 006 | 2 | 815069 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | |
| 007 | 4 | 603023 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | |
| 008 | 4 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | |
| 009 | 4 | 500043 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | |
| 010 | 1 | 190899 | Gasket<br>Garniture | Junta<br>Junta | 2) |
| 011 | 1 | 190125 | Flange tube<br>Tube de bride | Tubo da flange<br>Tubo de brida | 2) |
| 012 | 1 | 190124 | Tube<br>Tube | Tubo flexível<br>Tubo | 2) |

1) CUMMINS/TURBO 2) CUMMINS BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **3**




CA25-DC01503-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Air cleaner assembly**<br>**Montagem do filtro de ar**<br>**Montage du filtre**<br>**Montaje del filtro** |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 003 | DC01504-1 | SB1062-1 | CUMMINS |

| Ref.<br>Item<br>Ref | Qty./Quant.<br>Qte./Cantid. | Part No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 242582 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | 1) |
| 001 | 1 | 243897 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | 2) |
| 002 | 1 | 348582 | Rubber elbow<br>Coude en caoutchouc | Curva rígida<br>Codo de goma | | 1) |
| 002 | 1 | 252285 | Rubber elbow<br>Coude en caoutchouc | Curva rígida<br>Codo de goma | | 2) |
| 003 | 2 | 922455 | T-clamp<br>Collier en T | Abraçadeira tipo T<br>Abrazadera en T | | 1) |
| 003 | 2 | 243897 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | 2) |
| 004 | 1 | 348579 | Tube, intake<br>Tubede admission d' air | Tubo de admissão de ar<br>Tubo de admission de aire | | 1) |
| 004 | 1 | 243896 | Tube, intake<br>Tubede admission d' air | Tubo de admissão de ar<br>Tubo de admission de aire | | 2) |
| 005 | 1 | 927483 | Restriction indicator<br>Indicateur | Indicador de restrição<br>Indicador | | |
| 006 | 1 | 801688 | Rubber elbow<br>Coude en caoutchouc | Curva rígida<br>Codo de goma | | 1) |
| 006 | 1 | 266151 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Curva rígida 90G<br>Codo 90G | | 2) |
| 007 | 1 | 249808 | T-clamp<br>Collier en T | Abraçadeira tipo T<br>Abrazadera en T | | |
| 008 | 1 | 345913 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 009 | 4 | 500048 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 010 | 8 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 011 | 4 | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 012 | 4 | 500185 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 013 | 1 | 313082 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 014 | 1 | 345742 | Inlet hood<br>Capot | Manto<br>Manto | | |
| 015 | 1 | 167009 | Seal ring<br>Anneau de joint | Retentor<br>Anillo de junta | | |

1) CUMMINS/TURBO 2) CUMMINS BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **3**




| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Air cleaner assembly<br>Montagem do filtro de ar<br>Montage du filtre<br>Montaje del filtro |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 003 | DC01504-1 | SB1062-1 | CUMMINS |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 1 | 570004 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 017 | 1 | 500075 | Screw<br>Vis | Parafuso cab sextavada<br>Tornillo | | |
| 018 | 1 | 802146 | Air cleaner<br>Filtre à air | Filtro de ar<br>Filtro de aire | | |
| 019 | 2 | 813791 | •Clamp<br>•Collier | •Abraçadeira<br>•Abrazadera | | |
| 020 | 1 | 923958 | •Protection<br>•Protection | •Proteção<br>•Protección | | |
| 021 | 1 | 893228 | •Clamp<br>•Collier | •Abraçadeira<br>•Abrazadera | | |
| 022 | 2 | 499549 | •Nut assembly<br>•Ecrou assemblie | •Conj. de porca<br>•Conj. de la tuerca | | |
| 023 | 1 | 814256 | •Filter element<br>•Element filtrant | •Elemento de seguranca<br>•Elemento del filtro | | |
| 024 | 1 | 499240 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 025 | 1 | 499554 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 026 | 1 | 499503 | •Vacuator valve<br>•Soupape | •Válvula evacuadora<br>•Valvula | | |
| 027 | 1 | 893524 | •Deflector<br>•Déflecteur | •Defletor<br>•Chapo deflectora | | |
| 028 | 1 | 814257 | •Primary element<br>•Element primaire | •Elemento primário<br>•Elemento primario | | |

1) CUMMINS/TURBO 2) CUMMINS BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo
3




| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydraulic pump gearing<br>Acionadora das bombas<br>Entrainement de pompe<br>Accionam.de bomba hidráulica |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 003 | DC00163-1C | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 341106 | Hydraulic pump gearing<br>Entrainement de pompe | Acionadora das bombas<br>Accionam.de bomba hidráulica | | |
| 002 | 1 | 340855 | •Drive plate<br>•Plateau d' entrainement | •Placa de arraste<br>•Placa impulsora | | |
| 003 | 1 | 340864 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 004 | 1 | 340853 | •Hydraulic pump gearing<br>•Entrainement de pompe | •Acionadora das bombas<br>•Accionam.de bomba hidráulica | | |
| 005 | 6 | 500093 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 006 | 6 | 604011 | ••Spring washer<br>••Rondelle à ressort | ••Arruela de pressão<br>••Arandela de resorte | | |
| 007 | 1 | 340859 | ••Cover<br>••Couvercle | ••Tampa<br>••Tapa | | |
| 008 | 1 | 160264 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 009 | 1 | 161093 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 010 | 3 | 111196 | •••Bearing<br>•••Roulement | •••Rolamento<br>•••Cojinete | | |
| 011 | 1 | 340856 | ••Gear<br>••Engrenage | ••Engrenagem<br>••Engranaje | | |
| 012 | 3 | 111063 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 013 | 4 | 232056 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão cab.sextavada<br>••Tapón | | |
| 014 | 4 | 162006 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 015 | 1 | 340850 | ••Housing<br>••Boitier | ••Carcaça<br>••Caja | | |
| 016 | 1 | 331057 | ••Elbow 90G<br>••Coude 90G | ••Cotovelo 90G<br>••Codo 90G | | |
| 017 | 1 | 340858 | ••Gear<br>••Engrenage | ••Engrenagem<br>••Engranaje | | |
| 018 | 2 | 160181 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 019 | 1 | 340857 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Placa adaptadora<br>••Porta cojinete | | |
| 020 | 1 | 232047 | ••Breather<br>••Reniflard | ••Respiro<br>••Respiro | | |








341106

CA25 - DC00163 - 1C


DYNAPAC CA25

| Page/Página / Page/Pagina / Rev. | Group/Grupo / Groupe/Grupo | Picture/Figura / Illust/Figura | Issue/Emissão / Emission/Emisión | Hydraulic pump gearing / Acionadora das bombas / Entrainement de pompe / Accionam.de bomba hidráulica |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 003 | DC00163-1C | SB1062-1 | |

| Ref. Item Ref. | Qty /Quant. Qté /Cantid. | Part. No. No da Peça No de Piéce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 8 | 604009 | ••Spring washer<br>••Rondelle à ressort | ••Arruela de pressão<br>••Arandela de resorte | |
| 022 | 8 | 508031 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso allen c/cabeça<br>••Tornillo | |
| 023 | 1 | 340865 | ••Gear<br>••Engrenage | ••Engrenagem<br>••Engranaje | |
| 024 | 1 | 340866 | ••Bearing housing<br>••Carter de palier | ••Placa adaptadora<br>••Porta cojinete | |
| 025 | 1 | 340862 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje 13 X 13 | |
| 026 | 1 | 340861 | Splined bushing<br>Douille cannalé | Luva estriada<br>Buje estriado 13 X 21 | |
| 027 | 2 | 160132 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | |
| 25 | | 813605/001 | LUVA ENTALHADA 13 X 14 | | |

BR-MAI/97

Group / Grupo / Groupe / Grupo 3




341106


CA25 - DC00163 - 1C

DYNAPAC®

TRANSMISSION
TRANSMISSÃO
TRANSMISSION
TRANSMISIÓN

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 4




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Axle and hydr.motor assy<br>Mont.eixo e motor hidr.<br>Montage du essieu y moteur hyd<br>Montaje del eje e motor hidr. |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 004 | DC01546-2A | SB1062-1 | |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. ST | D | P | PD | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 355500 | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | | See G4/4<br>Vide |
| 002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 929217 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 003 | 16 | 16 | 16 | 16 | 603022 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 004 | 8 | 8 | 8 | 8 | 901145 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348618 | Adapter kit<br>Kit du adapteur | Kit do adaptador<br>Kit del adaptador | | |
| 006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370111 | •Splined bushing<br>•Douille cannalé | •Luva estriada<br>•Buje estriado | | |
| 007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 929648 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 929713 | •Flange<br>•Bride | •Flange<br>•Brida | | |
| 009 | 8 | 8 | 8 | 8 | 500028 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151035 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160132 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 012 | | 1 | | 1 | 801158 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/40<br>Vide |
| 012 | 1 | | 1 | | 242938 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/34<br>Vide |
| 013 | 4 | 4 | 4 | 4 | 603003 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500194 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |








CA25 - DC01546-2A


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Eixo planetario**<br>**Essieu de roue**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **004** | **004** | **DC01467-2** | **SB1062-1** | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Descripción | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 355500 | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | | |
| 002 | 2 | 500042 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 003 | 2 | 190936 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 004 | 2 | 929623 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 005 | 2 | 929624 | •Nut<br>•ácrou | •Porca<br>•Tuerca | | |
| 006 | 2 | 190937 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 007 | 8 | 500071 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 008 | 1 | | •Differential carrier<br>•Porte-différentiel | •Carcaça do diferencial<br>•Portadiferencial | | |
| 009 | 1 | 929626 | •No spin<br>•No spin | •No spin<br>•No spin | | |
| 010 | 1 | 192865 | •Drive pinion and gear<br>•Pignon et couronne | •Corôa e pinhão<br>•Eje de acion.y anillo ent. | | |
| 011 | 16 | 929628 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 012 | 16 | 500252 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 013 | 1 | 929631 | •Spacer<br>•Espaceur | •Espaçador<br>•Espaciador | | |
| 014 | 1 | 190939 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 015 | 1 | 929638 | •Nut<br>•ácrou | •Porca<br>•Tuerca | | |
| 016 | 1 | 192714 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 017 | 1 | 190945 | •Spacer<br>•Spaceur | •Distanciador<br>•Espaciador | | |
| 018 | 1 | 190942 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 019 | cn | 900969 | •Shim 0,10mm<br>•Cale 0,10mm | •Calço 0,10mm<br>•Calce 0,10mm | | |
| 019 | cn | 900970 | •Shim 0,20mm<br>•Cale 0,20mm | •Calço 0,20mm<br>•Calce 0,20mm | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **4**




355500

CA25-DC01467-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Eixo planetario**<br>**Essieu de roue**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **006** | **004** | **DC01467-2** | **SB1062-1** | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | cn | 900971 | •Shim 0,50mm<br>•Cale 0,50mm | •Calço 0,50mm<br>•Calce 0,50mm | | |
| 019 | cn | 900972 | •Shim 0,15mm<br>•Cale 0,15mm | •Calço 0,15mm<br>•Calce 0,15mm | | |
| 020 | 1 | 190943 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 021 | 16 | 500131 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 022 | cn | 929643 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 022 | cn | 929644 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 022 | cn | 929645 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **4**




355500

CA25-DC01467-2

DYNAPAC CA25

| Page/Página Page/Pagina Rev. | Group/Grupo Groupe/Grupo | Picture/Figura Illust/Figura | Issue/Emissão Emission/Emisión |
|---|---|---|---|
| 008 | 004 | DC01468-1 | SB1062-1 |


**Planetary axle**
**Eixo planetario**
**Essieu de roue**
**Eje planetaire**

PIGOZZI

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 6 | 190946 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 026 | 1 | 190947 | •Intermediate housing<br>•Boitier Intermédiaire | •Carcaça intermediária<br>•Caja intermedia | | |
| 027 | 1 | 190948 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 028 | 1 | 190949 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 029 | 1 | 190950 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 030 | 1 | 929614 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 031 | 1 | 160356 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 032 | 1 | 190951 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 033 | 1 | 929617 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel de trava<br>•Anillo de ranura | | |
| 034 | 3 | 926729 | •Magnetic plug<br>•Bouchon magnétique | •Bujão magnético<br>•Tapón magnético | | |
| 035 | 1 | 190952 | •Intermediate housing<br>•Boitier Intermédiaire | •Carcaça intermediária<br>•Caja intermedia | | |
| 036 | 28 | 190953 | •Stud<br>•Boulon prisonnier | •Prisioneiro<br>•Espárrago | | |
| 037 | 32 | 190954 | •Nut<br>•ácrou | •Porca<br>•Tuerca | | |
| 038 | 1 | 190955 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 039 | 1 | 190956 | •Breather<br>•Reniflard | •Respiro<br>•Respiro | | |
| 040 | 1 | 190957 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 041 | 4 | 190958 | •Stud<br>•Boulon prisonnier | •Prisioneiro<br>•Espárrago | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **4**




355500


CA25 - DC01468-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Planetary axle<br>Eixo planetario<br>Essieu de roue<br>Eje planetaire |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 004 | DC01469-2 | SB1062-1 | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Ref.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 4 | 500042 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 043 | 4 | 190959 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 044 | 1 | 929897 | •Piston kit<br>•Jeu de piston | •Kit do pistão<br>•Juego de embolo | | |
| 045 | 4 | 242103 | ••Support<br>••Support | ••Suporte<br>••Soporte | | |
| 046 | 4 | 242100 | ••Roller<br>••Cylindre | ••Cilindro<br>••Rodillo | | |
| 047 | 4 | 190970 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 048 | 4 | 242102 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 049 | 4 | 242101 | ••Cover<br>••Couvercle | ••Tampa<br>••Tapa | | |
| 050 | 4 | 160134 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 051 | 4 | 190971 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 052 | 84 | 929705 | •Spring<br>•Ressort | •Mola plana<br>•Muelle | | |
| 053 | 2 | 190972 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 054 | 1 | 190973 | •Brake lever, left<br>•Levier de frein, gauche | •Alavanca do freio esquerdo<br>•Palanca de freno, izquierdo | | |
| 054 | 1 | 190974 | •Brake lever, right<br>•Levier de frein, droite | •Alavanca do freio direito<br>•Palanca de freno, derecho | | |
| 055 | 8 | 190960 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 056 | 4 | 190961 | •Bushing<br>•Douille | •Bucha<br>•Buje | | |
| 057 | 4 | 160322 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 058 | 4 | 190962 | •Bushing<br>•Douille | •Bucha<br>•Buje | | |
| 059 | 4 | 190963 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 060 | 6 | 190964 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |








355500


CA25-DC01469-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Eixo planetario**<br>**Essieu de roue**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **012** | **004** | **DC01469-2** | **SB1062-1** | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Piéce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 6 | 929692 | •Spring<br>•Ressort | •Mola<br>•Muelle | | |
| 062 | 4 | 190965 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 063 | 4 | 160079 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 064 | 4 | 190966 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 065 | 1 | 190967 | •Brake disc, left<br>•Disque du frein, gauche | •Disco do freio esquerdo<br>•Disco del freno, izquierdo | | |
| 065 | 1 | 190968 | •Brake disc, right<br>•Disque du frein, droite | •Disco do freio direito<br>•Disco del freno, derecho | | |
| 066 | 1 | 929898 | •Brake disc kit<br>•Jeu de disque du frein | •Jogo de disco do freio<br>•Juego de disco del freno | | |
| 067 | 12 | 190969 | ••Brake disc<br>••Disc de frein | ••Disco do freio<br>••Disco del freno | | |
| 068 | 12 | 190977 | ••Brake disc<br>••Disc de frein | ••Disco do freio<br>••Disco del freno | | |
| 069 | 2 | 190978 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 070 | 2 | 190979 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 071 | 2 | 195179 | •Seal ring<br>•Anneau de joint | •Anel de vedação<br>•Anillo de junta | | |
| 072 | 2 | 190980 | •Lock<br>•Serrure | •Trava<br>•Cierre | | |
| 073 | 2 | 929708 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 074 | 6 | 929697 | •Piston<br>•Piston | •Pistão<br>•Embolo | | |
| 075 | 6 | 190975 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 076 | 6 | 190976 | •Gasket<br>•Garniture | •Junta<br>•Junta | | |









355500 CA25-DC01469-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Eixo planetario**<br>**Essieu de roue**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **014** | **004** | **DC01470-2** | **SB1062-1** | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | 2 | 190981 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 078 | 4 | 190982 | •Seal ring<br>•Anneau de joint | •Retentor<br>•Anillo de junta | | |
| 079 | 2 | 929651 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 080 | 4 | 926732 | •Magnetic plug<br>•Bouchon magnétique | •Bujão magnético<br>•Tapón magnético | | |
| 081 | 2 | 190983 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 082 | 2 | 929655 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 083 | 24 | 190984 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso da roda<br>•Tornillo | | |
| 084 | 2 | 190985 | •Wheel hub<br>•Moyeu de roue | •Cubo da roda<br>•Cubo de la rueda | | |
| 085 | 24 | 926783 | •Nut<br>•Ecrou | •Porca da roda<br>•Tuerca | | |
| 086 | 10 | 929654 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 087 | 2 | 929660 | •Planet gear carrier<br>•Entraineur de engr.planetaire | •Carro da engr.planetária<br>•Arrastrador de engr.planetari | | |
| 088 | 12 | 190986 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel de trava<br>•Anillo de ranura | | |
| 089 | 12 | 190987 | •Friction washer<br>•Rondelle de friction | •Arruela de fricção<br>•Arandela de fricción | | |
| 090 | 6 | 190988 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 091 | 6 | 160167 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 092 | 2 | 190989 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 093 | 2 | 190990 | •Seal ring<br>•Anneau de joint | •Retentor<br>•Anillo de junta | | |
| 094 | 2 | 190991 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 095 | 4 | 190992 | •Bearing cone<br>•Cône assemblé | •Cone do rolamento<br>•Aro interior | | |
| 095 | 4 | 190993 | •Bearing cup<br>•Cuvette | •Capa do rolamento<br>•Taza de cojinete | | |








335500


CA25-DC01470-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Planetary axle<br>Eixo planetario<br>Essieu de roue<br>Eje planetaire |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 004 | DC01470-2 | SB1062-1 | PIGOZZI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096 | 2 | 190994 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 097 | 2 | 929672 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem aneiar<br>•Engranaje | | |
| 098 | 2 | 929671 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 099 | 10 | 929670 | •Pin<br>•Goupille | •Pino guia<br>•Pasador | | |
| 100 | 2 | 190995 | •Gear<br>•Engrenage | •Engrenagem<br>•Engranaje | | |
| 101 | 2 | 929668 | •Lock plate<br>•Plaque de sécurité | •Placa de trava<br>•Placa de seguridad | | |
| 102 | 12 | 929667 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 103 | 6 | 929666 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 104 | 6 | 190996 | •Planet pinion<br>•Pignon planetaire | •Engrenagem planetaria<br>•Engranaje planetaria | | |
| 105 | 6 | 190997 | •Needle bearing<br>•Roulement à aiguilles | •Rolamento de agulhas<br>•Cojinete de agujas | | |
| 106 | 6 | 929663 | •Pin<br>•Goupille | •Pino guia<br>•Pasador | | |
| 107 | 2 | 190998 | •Spacer<br>•Espaceur | •Espaçador<br>•Espaciador | | |
| 108 | 8 | 929661 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 109 | 2 | 926729 | •Magnetic plug<br>•Bouchon magnétique | •Bujão magnético<br>•Tapón magnético | | |








335500

CA25-DC01470-2


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Wheel and tyre<br>Roda e pneu<br>Roue et pneu<br>Rueda y neumático |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 004 | DC01506-1 | SB1062-1 | |


| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 243136 | Wheel and tyre, right<br>Roue et pneu, droit | Roda e pneu direito<br>Rueda y neumatico derecho | | |
| 001 | 1 | 243135 | Wheel and tyre,left<br>Roue et pneu, gauche | Roda e pneu esquerdo<br>Rueda e neumatico, izquierdo | | |
| 002 | 1 | 269480 | •Inner tube and tyre<br>•Pneu et chambre d' air | •Pneu e câmara<br>•Neumático y cámara | | |
| 003 | 2 | 401107 | ••Tyre<br>••Pneu | ••Pneu<br>••Neumatico | | |
| 004 | 2 | 401108 | ••Inner tube<br>••Chambre d' air | ••Câmara de ar<br>••Cámara | | |
| 005 | 2 | 243035 | •Wheel complete<br>•Roue complete | •Roda Completa<br>•Rueda completa | | |








CA25 - DC01506-1





197411

176/341 DANA-DC02068-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **022** | **004** | **DC02069-1** | **SB1062-2** | **DANA** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 909547 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 002 | 2 | 909548 | Lock plate<br>Plaque de sécurité | Placa de trava<br>Placa de seguridad | | |
| 003 | 2 | 197768 | Lock nut<br>Ecrou d' arrêt | Porca trava<br>Tuerca de seguridad | | |
| 004 | 2 | 909549 | Bearing<br>Roulement | Rolamento<br>Cojinete | | |
| 005 | 8 | 929625 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 006 | 1 | 929630 | Differential carrier<br>Porte-différentiel | Carcaça do diferencial<br>Portadiferencial | | |
| 007 | 1 | 929626 | No spin<br>No spin | No spin<br>No spin | | |
| 008 | 1 | 909555 | Drive pinion and gear<br>Pignon et couronne | Corôa e pinhão<br>Eje de acion.y anillo ent. | | |
| 009 | 16 | 909564 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 010 | 16 | 929629 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 012 | 1 | 929631 | Spacer<br>Espaceur | Espaçador<br>Espaciador | | |
| 013 | 1 | 909581 | Bearing<br>Roulement | Rolamento<br>Cojinete | | |
| 014 | 1 | 909567 | Spacer<br>Espaceur | Espaçador<br>Espaciador | | |
| 015 | 1 | 908485 | Housing<br>Boitier | Carcaça<br>Caja | | |
| 016 | 1 | 909574 | Bearing<br>Roulement | Rolamento<br>Cojinete | | |
| 022 | 16 | 909573 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 023 | 16 | 909572 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 024 | 1 | 909568 | Shim - 0,10mm<br>Rondelle interméd. - 0,10mm | Calço - 0,10mm<br>Plancha de relleno - 0,10mm | | |
| 024 | 1 | 909569 | Shim - 0,20mm<br>Rondelle interméd. - 0,20mm | Calço - 0,20mm<br>Plancha de relleno - 0,20mm | | |
| 024 | 1 | 909570 | Shim - 0,50mm<br>Rondelle interméd. - 0,50mm | Calço - 0,50mm<br>Plancha de relleno - 0,50mm | | |





197411

176/341 DANA-DC02069-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **024** | **004** | **DC02069-1** | **SB1062-2** | **DANA** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 1 | 909571 | Shim - 0,15mm<br>Rondelle interméd. - 0,15mm | Calço - 0,15mm<br>Plancha de relleno - 0,15mm | | |
| 025 | 5 | 197769 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |
| 025 | 3 | 197770 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |
| 025 | 1 | 197771 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |
| 025 | 1 | 197772 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |
| 025 | 1 | 197773 | Shim<br>Cale | Calço<br>Calce | | |





197411

176/341 DANA-DC02069-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **026** | **004** | **DC02070-1** | **SB1062-2** | **DANA** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 2 | 909537 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 003 | 2 | 909538 | Housing<br>Boitier | Carcaça<br>Caja | | |
| 004 | 6 | 909539 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 005 | 1 | 909540 | Plug<br>Bouchon | Bujão<br>Tapón | | |
| 006 | 2 | 909541 | Intermediate housing<br>Boitier Intermédiaire | Carcaça intermediaria<br>Caja intermedia | | |
| 007 | 5 | 926810 | Magnetic plug<br>Bouchon magnetique | Bujão magnético<br>Tapón magnetico | | |
| 008 | 1 | 929617 | Snap ring<br>Circlip | Anel de trava<br>Anillo de ranura | | |
| 009 | 1 | 909542 | Plug<br>Bouchon | Bujão<br>Tapón | | |
| 010 | 1 | 909543 | Housing<br>Boitier | Carcaça<br>Caja | | |
| 011 | 2 | 909544 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 014 | 1 | 900926 | Breather<br>Reniflard | Respiro<br>Respiro | | |
| 018 | 4 | 926732 | Magnetic plug<br>Bouchon magnetique | Bujão magnético<br>Tapón magnetico | | |





197411

176/341 DANA-DC02070-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire**<br>**DANA** |
|---|---|---|---|---|
| **028** | **004** | **DC02071-1** | **SB1062-2** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 211733 | Nut<br>Ecrou | Porca<br>Tuerca | | |
| 002 | 20 | 197774 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 003 | 8 | 909546 | Stud<br>Boulon prisonnier | Prisioneiro<br>Esparrago | | |
| 004 | 4 | 909545 | Stud<br>Boulon prisonnier | Prisioneiro<br>Esparrago | | |





197411

176/341 DANA-DC02071-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Eccentric shaft**<br>**Arbre à excentrique**<br>**Eixo excêntrico**<br>**Eje excéntrico** |
|---|---|---|---|---|
| **030** | **004** | **DC02072-1** | **SB1062-2** | **DANA** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 197775 | Brake disc<br>Disc de frein | Disco do freio<br>Disco del freno | | |
| 002 | 12 | 197776 | Brake disc<br>Disc de frein | Disco do freio<br>Disco del freno | | |
| 003 | 6 | 909613 | Spring<br>Ressort | Mola<br>Muelle | | |
| 004 | 6 | 909614 | Ajusting screw<br>Vis de reglage | Parafuso de ajuste<br>Tornillo de ajuste | | |
| 005 | 4 | 197777 | Breather<br>Reniflard | Respiro<br>Respiro | | |
| 006 | 4 | 926847 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 007 | 4 | 909616 | Spring<br>Ressort | Mola<br>Muelle | | |
| 008 | 4 | 926846 | Nut<br>Ecrou | Porca<br>Tuerca | | |
| 009 | 2 | 909617 | Piston<br>Piston | Pistão<br>Embolo | | |
| 010 | 4 | 909618 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 011 | 4 | 909619 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 012 | 2 | 909620 | Brake disc<br>Disc de frein | Disco do freio<br>Disco del freno | | |
| 013 | 2 | 909621 | Gear<br>Engrenage | Engrenagem<br>Engranaje | | |
| 014 | 2 | 909622 | Pinion<br>Pignon | Pinhão<br>Pinon | | |
| 015 | 2 | 197778 | Lock<br>Serrure | Trava<br>Cierre | | |
| 016 | 2 | 909624 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 017 | 2 | 900966 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 018 | 4 | 909625 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 019 | 4 | 909626 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |





197411

176/341 DANA-DC02072-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina | Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire**<br>**DANA** |
|---|---|---|---|---|---|
| **032** | | **004** | **DC02073-1** | **SB1062-2** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 2 | 909585 | Housing<br>Boitier | Carcaça<br>Caja | | |
| 004 | 2 | 909586 | Seal ring<br>Anneau de joint | Retentor<br>Anillo de junta | | |
| 005 | 2 | 909587 | Ring<br>Bague | Anel<br>Anillo | | |
| 006 | 20 | 926781 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 007 | 2 | 909588 | Hub<br>Moyeu | Cubo<br>Cubo | | |
| 008 | 20 | 901987 | Nut<br>Ecrou | Porca<br>Tuerca | | |
| 009 | 20 | 909589 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 010 | 2 | 909590 | Shaft<br>Arbre | Eixo<br>Eje | | |
| 011 | 12 | 909591 | Snap ring<br>Circlip | Anel elástico<br>Anillo de ranura | | |
| 012 | 12 | 909592 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 013 | 6 | 909593 | Shaft<br>Arbre | Eixo<br>Eje | | |
| 014 | 6 | 909594 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 015 | 2 | 909595 | Planet gear carrier<br>Entraineur de engr.planetaire | Carro da engr.planetaria<br>Arrastrador de engr.planetaria | | |
| 016 | 2 | 909596 | Plug<br>Bouchon | Bujão<br>Tapón | | |
| 017 | 4 | 929661 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 018 | 2 | 909598 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 019 | 6 | 909599 | Pin<br>Goupille | Pino<br>Pasador | | |
| 020 | 6 | 909601 | Needle bearing<br>Roulement g aiguilles | Rolamento de agulhas<br>Cojinete de agujas | | |
| 021 | 6 | 909602 | Planet pinion<br>Pignon planetaire | Engrenagem planetária<br>Engranaje planetaria | | |
| 022 | 6 | 909603 | Lock<br>Serrure | Trava<br>Cierre | | |





197411

176/341 DANA-DC02073-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Planetary axle**<br>**Essieu de roue**<br>**Eixo planetário**<br>**Eje planetaire** |
|---|---|---|---|---|
| **034** | **004** | **DC02073-1** | **SB1062-2** | **DANA** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 12 | 909604 | Screw<br>Vis | Parafuso<br>Tornillo | | |
| 024 | 20 | 909605 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 025 | 2 | 909606 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 026 | 2 | 909607 | Ring<br>Bague | Anel<br>Anillo | | |
| 027 | 2 | 909608 | Snap ring<br>Circlip | Anel elástico<br>Anillo de ranura | | |
| 028 | 2 | 908095 | Ring gear<br>Engrenage annulaire | Engrenagem anular<br>Corona | | |
| 029 | 2 | 909539 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 030 | 4 | 909610 | Bearing<br>Roulement | Rolamento<br>Cojinete | | |
| 031 | 2 | 908461 | Ring<br>Bague | Anel<br>Anillo | | |
| 032 | 2 | 197779 | Plate<br>Plaque | Placa<br>Placa | | |





197411

176/341 DANA-DC02073-1

# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Wheel and tyre**<br>**Roue et pneu**<br>**Roda e pneu**<br>**Rueda y neumático** |
|---|---|---|---|---|
| **036** | **004** | **DC01506-1** | **SB1062-2** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | | 1 | | 243136 | Wheel and tyre, right<br>Roue et pneu, droit | Roda e pneu direito<br>Rueda y neumático derecho | | -709B063<br>-710B174 |
| 001 | | 1 | | 1 | 243136 | Wheel and tyre, right<br>Roue et pneu, droit | Roda e pneu direito<br>Rueda y neumático derecho | | -709B589<br>-710B725 |
| 001 | 1 | | 1 | | 243135 | Wheel and tyre,left<br>Roue et pneu, gauche | Roda e pneu esquerdo<br>Rueda e neumático, izquierdo | | -709B063<br>-710B174 |
| 001 | | 1 | | 1 | 243135 | Wheel and tyre,left<br>Roue et pneu, gauche | Roda e pneu esquerdo<br>Rueda e neumático, izquierdo | | -709B589<br>-710B725 |
| 001 | 1 | | 1 | | 197405 | Wheel and tyre, right<br>Roue et pneu, droit | Roda e pneu direito<br>Rueda y neumático derecho | | 709B064-<br>710B175- |
| 001 | | 1 | | 1 | 197405 | Wheel and tyre, right<br>Roue et pneu, droit | Roda e pneu direito<br>Rueda y neumático derecho | | 709B590-<br>710B726- |
| 001 | 1 | | 1 | | 197406 | Wheel and tyre,left<br>Roue et pneu, gauche | Roda e pneu esquerdo<br>Rueda e neumático, izquierdo | | 709B064-<br>710B175- |
| 001 | | 1 | | 1 | 197406 | Wheel and tyre,left<br>Roue et pneu, gauche | Roda e pneu esquerdo<br>Rueda e neumático, izquierdo | | 709B590-<br>710B726- |
| 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 269480 | *Inner tube and tyre<br>*Pneu et chambre d' air | *Pneu e câmara<br>*Neumático y câmara | | |
| 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401107 | **Tyre<br>**Pneu | **Pneu<br>**Neumático | | |
| 004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 401108 | **Inner tube<br>**Chambre d' air | **Câmara de ar<br>**Cámara | | |
| 005 | 1 | | 1 | | 243035 | *Wheel complete<br>*Roue complete | *Roda Completa<br>*Rueda completa | | -709B063<br>-710B174 |
| 005 | | 1 | | 1 | 243035 | *Wheel complete<br>*Roue complete | *Roda Completa<br>*Rueda completa | | -709B589<br>-710B725 |
| 005 | 1 | | 1 | | 197165 | *Wheel<br>*Roue | *Roda<br>*Rueda | | 709B064-<br>710B175- |
| 005 | | 1 | | 1 | 197165 | *Wheel<br>*Roue | *Roda<br>*Rueda | | 709B590-<br>710B726- |





CA25-DC01506-1

DYNAPAC®

# HYDRAULIC EQUIPMENTS
# EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
# EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
# EQUIPO HIDRÁULICO

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 5




DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydraulico diagram**<br>**Diagrama hidraulico**<br>**Schema hydraulique**<br>**Diagrama hidraulico** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **005** | **DC01521-1A** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190759 | Vibration control valve<br>Soupape et commande | Válvula controle vibração<br>Valvula de maniobra | | See G5/54<br>Vide |
| 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 346301 | Vibration hydraulic motor<br>Moteur hydraul.de vibration | Motor hidráulico vibração<br>Motor hidraul.de la vibración | | See G5/60<br>Vide |
| 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242576 | Radiator, cpl<br>Radiateur, cpl | Radiador, cpl<br>Radiador, cpl | | See G3/10<br>Vide |
| 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 910161 | Measuring nipple<br>Nippie d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | See G5/54<br>Vide |
| 005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192809 | Hydrostatic steering<br>Direction hydrostatique | Direção hidrostática<br>Dirección hidrostatica | | See G5/68<br>Vide |
| 006 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Steering cylinder, cpl<br>Cyl.de direction, cpl | Cilindro da direção, cpl<br>Cilindro de la dirección, cpl | | See G5/72<br>Vide |
| 007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191504 | Hydraulic pump<br>Pompe hydraulique | Bomba hidráulica dupla<br>Bomba hidráulica | | See G5/54<br>Vide |
| 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 910161 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | See G5/66<br>Vide |
| 009 | | 1 | | 1 | 801144 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/12<br>Vide |
| 010 | 1 | | 1 | | 242938 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/6<br>Vide |
| 010 | | 1 | | 1 | 801158 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/10<br>Vide |
| 011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 910162 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | SeeG5/6/10<br>Vide |
| 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Brake<br>Frein | Freio<br>Freno | | See G4/12<br>Vide |
| 013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260761 | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | | See G5/76<br>Vide |
| 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Diesel engine<br>Moteur diesel | Motor diesel<br>Motor diesel | | See G3/2<br>Vide |
| 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341106 | Hydraulic pump gearing<br>Entrainement de pompe | Acionadora das bombas<br>Accionam.de bomba hidráulica | | See G3/4<br>Vide |
| 016 | 1 | | 1 | | 335556 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | See G5/6<br>Vide |
| 016 | | 1 | | 1 | 801157 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | See G5/10<br>Vide |
| 017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255950 | Hydraulic oil filter<br>Filtre à huile hydraulique | Filtro de óleo hidráulico<br>Filtro de aceite hidráulico | | See G5/4/8<br>Vide |
| 018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |








| Page/Página Page/Pagina Rev. | Group/Grupo Groupe/Grupo | Picture/Figura Illust/Figura | Issue/Emissão Emission/Emisión | Drive hydraulic system<br>Sist.hidráulico de tração<br>Systeme hydraul.de traction<br>Sist.hidraulico de traccion |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 005 | DC01507-2 | SB1062-1 | |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qte./Cantid. ST | P | Part No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |
| 002 | 1 | 1 | 989151 | Oil level glass<br>Verre de niveau d'huile | Indicador nivel do óleo<br>Indicador del nivel de aceite | | |
| 003 | 2 | 2 | 502033 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 004 | 4 | 4 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 005 | 2 | 2 | 900604 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 006 | 2 | 2 | 500028 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 1 | 1 | 191498 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 008 | 1 | 1 | 160132 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 009 | 1 | 1 | 234909 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 010 | 2 | 2 | 813449 | Reducing nipple<br>Nipple reducteur | Bucha de redução<br>Niple de reducción | | |
| 011 | 1 | 1 | 255950 | Hydraulic oil filter<br>Filtre à huile hydraulique | Filtro de óleo hidráulico<br>Filtro de aceite hidráulico | | See G5/50<br>Vide |
| 012 | 1 | 1 | 813738 | Nipple<br>Nipple | Niple<br>Niple | | |
| 013 | 1 | 1 | 233304 | Ball valve<br>Soupape | Registro<br>Valvula d' esfera | | |
| 014 | 1 | 1 | 234395 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 015 | 1 | 1 | 195592 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 016 | 1 | 1 | 482252 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 017 | 1 | 1 | 814251 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 018 | 1 | 1 | 814250 | Valve<br>Soupape | Valvula anti-retorno<br>Valvula | | |
| 019 | 1 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de témperature | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | |
| 020 | 2 | 2 | 334604 | Elbow 90G with O ring<br>Coude 90G avec bague torique | Cotovelo 90G c/anel O<br>Codo 90G con anillo de goma | | |








CA25 -DC01507-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Pagina / Page/Pagina Rev. | Group/Grupo / Groupe/Grupo | Picture/Figura / Illust/Figura | Issue/Emissão / Emission/Emisión | Drive hydraulic system / Sist.hidráulico de tração / Systeme hydraul.de traction / Sist.hidraulico de traccion |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 005 | DC01507-2 | SB1062-1 | |

| Ref / Item / Réf / Ref | Qty./Quant. / Qte./Cantid. ST | P | Part. No. / No da Peça / No de Pièce / No de Pieza | Description / Description | Descrição / Descripción Rev. | Note / Observações / Observations / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 4 | 4 | 500037 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | |
| 022 | 16 | 16 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | |
| 023 | 1 | 1 | 334228 | Adapter<br>Adapteur | Adaptador<br>Adaptador | |
| 024 | 2 | 2 | 243767 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | |
| 025 | 1 | 1 | 335556 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | See G5/14<br>Vide |
| 026 | 4 | 4 | 813429 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | |
| 027 | 4 | 4 | 232097 | Half flange<br>Demi bride | Meia flange<br>Media brida | |
| 028 | 8 | 8 | 502036 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | |
| 029 | 1 | 1 | 243026 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | |
| 030 | 1 | 1 | 334158 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | |
| 031 | 2 | 2 | 910162 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | |
| 032 | 1 | 1 | 242938 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | See G5/34<br>Vide |
| 033 | 4 | 4 | 923384 | Half flange<br>Demi bride | Meia flange<br>Media brida | |
| 034 | 8 | 8 | 502132 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | |
| 035 | 4 | 4 | 502059 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | |
| 036 | 1 | 1 | 232122 | Plug<br>Bouchon | Bujão cab.sextavada<br>Tapón | |








CA25 -DC01507-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Drive hydraulic system<br>Sist.hidráulico de tração<br>Systeme hydraul.de traction<br>Sist.hidraulico de traccion |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 005 | DC01508-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | | | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | | | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |
| 002 | 1 | 1 | | | 989151 | Oil level glass<br>Verre de niveau d'huile | Indicador nível do óleo<br>Indicador del nivel de aceite | | |
| 003 | 2 | 2 | | | 500033 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 004 | 4 | 4 | | | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 005 | 2 | 2 | | | 334132 | Elbow 45G with O ring<br>Coude 45G avec bague torique | Cotovelo 45G c/anel O<br>Codo 45G con anillo de junta | | |
| 006 | 2 | 2 | | | 500028 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 1 | 1 | | | 191498 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 008 | 4 | 4 | | | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 009 | 1 | 1 | | | 234909 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 010 | 2 | 2 | | | 813449 | Reducing nipple<br>Nipple reducteur | Bucha de redução<br>Niple de reducción | | |
| 011 | 1 | 1 | | | 255950 | Hydraulic oil filter<br>Filtre à huile hydraulique | Filtro de óleo hidráulico<br>Filtro de aceite hidráulico | | See G5/50<br>Vide |
| 012 | 1 | 1 | | | 813738 | Nipple<br>Nipple | Niple<br>Niple | | |
| 013 | 1 | 1 | | | 233304 | Ball valve<br>Soupape | Registro<br>Valvula d' esfera | | |
| 014 | 1 | 1 | | | 234395 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 015 | 1 | 1 | | | 195592 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 016 | 1 | 1 | | | 482252 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 017 | 1 | 1 | | | 814251 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 018 | 1 | 1 | | | 814250 | Valve<br>Soupape | Valvula anti-retorno<br>Valvula | | |
| 019 | 1 | 1 | | | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de témperature | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | |
| 020 | 2 | 2 | | | 334604 | Elbow 90G with O ring<br>Coude 90G avec bague torique | Cotovelo 90G c/anel O<br>Codo 90G con anillo de goma | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**5**



CA25 - DC01508 - 2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drive hydraulic system**<br>**Sist.hidráulico de tração**<br>**Systeme hydraul.de traction**<br>**Sist.hidraulico de traccion** |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **005** | **DC01508-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | | | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 4 | 4 | | | 500037 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 022 | 16 | 16 | | | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 023 | 1 | 1 | | | 334228 | Adapter<br>Adapteur | Adaptador<br>Adaptador | | |
| 024 | 2 | 2 | | | 243767 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 025 | 1 | 1 | | | 801157 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | See G5/24<br>Vide |
| 026 | 8 | 8 | | | 813429 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 027 | 12 | 12 | | | 232097 | Half flange<br>Demi bride | Meia flange<br>Media brida | | |
| 028 | 16 | 16 | | | 502036 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 029 | 1 | 1 | | | 243026 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 030 | 1 | 1 | | | 334158 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | | |
| 031 | 2 | 2 | | | 910162 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | |
| 032 | 1 | 1 | | | 801158 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/40<br>Vide |
| 033 | 2 | 2 | | | 242305 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 034 | 8 | 8 | | | 502043 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 035 | 8 | 8 | | | 502059 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 036 | 1 | 1 | | | 232122 | Plug<br>Bouchon | Bujão cab.sextavada<br>Tapón | | |
| 037 | 2 | 2 | | | 334592 | Adapter<br>Adapteur | Adaptador<br>Adaptador | | |
| 038 | 1 | 1 | | | 334205 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 039 | 1 | 1 | | | 334234 | T-connection with nut<br>Connexion-T avec ecrou | Tee lateral c/porca<br>Conexión-T con tuerca | | |
| 040 | 1 | 1 | | | 234909 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |








CA25 -DC01508-2

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Drive hydraulic system**<br>**Sist.hidráulico de tração**<br>**Systeme hydraul.de traction**<br>**Sist.hidraulico de traccion** |
|---|---|---|---|---|
| **012** | **005** | **DC01508-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 1 | 1 | 482107 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 042 | 8 | 8 | 500192 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 043 | 8 | 8 | 600008 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 044 | 4 | 4 | 335632 | Plate<br>Plaque | Chapa de aperto<br>Placa | | |
| 045 | 4 | 4 | 335675 | Hose holder<br>Support de tuyau | Fixador da mangueira<br>Soporte de manguera | | |
| 046 | 1 | 1 | 243558 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 047 | 1 | 1 | 243557 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 048 | 1 | 1 | 334558 | Elbow 90G with O ring<br>Coude 90G avec bague torique | Cotovelo 90G c/anel O<br>Codo 90G con anillo de goma | | |
| 049 | 2 | 2 | 160132 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 050 | 1 | 1 | 801144 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | See G5/46<br>Vide |
| 053 | 1 | 1 | 160132 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**5**




CA25 - DC01508 - 2

**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 005 | DC00418-2A | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 335556 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | |
| 002 | 1 | 1 | 813626 | •Ring kit<br>•Jéu de bague | •Jogo de aneís<br>•Juego anillo | | |
| 003 | 2 | 2 | 813616 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 004 | 1 | 1 | 813624 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anilio de junta | | |
| 005 | 6 | 6 | 813625 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 006 | 1 | 1 | 813612 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 007 | 1 | 1 | 813622 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 813621 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 009 | 2 | 2 | 480301 | •Servo sleeve, kit<br>•Kit servo manchon | •Kit, capa do servo<br>•Kit servo manguito | | |
| 010 | 4 | 4 | 813818 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 011 | 4 | 4 | 813817 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 012 | 1 | 1 | 921374 | •Piston kit<br>•Jéu de piston | •Kit pistão<br>•Juego del embolo | | |
| 013 | 2 | 2 | 921373 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 014 | 2 | 2 | 480292 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 015 | 2 | 2 | 813860 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 016 | 2 | 2 | 480308 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 017 | 2 | 2 | 480303 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 018 | 2 | 2 | 813824 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |
| 019 | 4 | 4 | 480287 | ••Lock ring<br>••Bague serrure | ••Anel trava<br>••Anillo de cierre | | |
| 020 | 2 | 2 | 813849 | ••Link<br>••Maillon | ••Elo<br>••Eslabón | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 005 | DC00418-2A | SB1062-1 | PTI |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. ST | P | | | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 4 | 4 | | | 480289 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 022 | 2 | 2 | | | 813850 | •Fixing<br>•Fixateur | •Fixador<br>•Fixador | | |
| 023 | 1 | 1 | | | 813631 | •Charge pump kit<br>•Jéu pompe de gavage | •Kit bomba de carga<br>•Juego bomba alimentadora | | |
| 024 | 4 | 4 | | | 813834 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab.sextavada<br>••Tornillo | | |
| 025 | 4 | 4 | | | 813844 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 026 | 1 | 1 | | | | ••Charge pump<br>••Pompe de gayage | ••Bomba de carga<br>••Bomba alimentadora | | |
| 027 | 1 | 1 | | | 813633 | ••Gasket<br>••Garniture | ••Guarnição<br>••Junta | | |
| 028 | 1 | 1 | | | 813630 | •Retaining valve kit<br>•Jeu soupape d' arrêt | •Kit válvula retenção<br>•Juego valvula de retención | | |
| 029 | 2 | 2 | | | 813886 | ••Valve<br>••Soupape | ••Válvula<br>••Valvula | | |
| 030 | 2 | 2 | | | 813614 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 031 | 4 | 4 | | | 813838 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 032 | 4 | 4 | | | 813839 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 033 | 8 | 8 | | | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 034 | 1 | 1 | | | 480305 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 035 | 1 | 1 | | | 813880 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 036 | 1 | 1 | | | 813862 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 037 | 1 | 1 | | | 813813 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 038 | 1 | 1 | | | 480634 | •Pin<br>•Goupille | •Pino guia<br>•Pasador | | |
| 039 | 1 | 1 | | | 813867 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 040 | 2 | 2 | | | | •Rivet<br>•Rivet | •Rebite<br>•Remanche | | |

BR-MAI/97




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 005 | DC00418-2A | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant<br>Qté./Cantid<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 1 | 1 | | •Decal, identification<br>•Plaque, identificaccion | •Placa, identificação<br>•Placa, identificación | | |
| 042 | 1 | 1 | 813872 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 043 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 044 | 1 | 1 | 813613 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 045 | 1 | 1 | 813825 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 046 | 1 | 1 | | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 047 | 1 | 1 | 813617 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 048 | 4 | 4 | 480287 | •Lock ring<br>•Bague serrure | •Anel trava<br>•Anillo de cierre | | |
| 049 | 1 | 1 | 813869 | •Flange<br>•Bride | •Plato<br>•Brida | | |
| 050 | 2 | 2 | 480288 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 051 | 1 | 1 | 813885 | •Lock<br>•Serrure | •Trava<br>•Cierre | | |
| 052 | 1 | 1 | 813823 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 053 | 2 | 2 | 813824 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 054 | 1 | 1 | 813623 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 055 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 056 | 1 | 1 | 813861 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 057 | 12 | 12 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 058 | 12 | 12 | 813837 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 059 | 1 | 1 | 480316 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 060 | 1 | 1 | 813863 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 005 | DC00418-2A | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 6 | 6 | 813835 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 062 | 6 | 6 | 813845 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 063 | 2 | 2 | 813857 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 064 | 2 | 2 | 813858 | •Shim kit<br>•Jéu de cale | •Jogo de calço<br>•Juego de calce | | |
| 065 | 2 | 2 | 813819 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 066 | 2 | 2 | 480318 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 067 | 1 | 1 | 813889 | •Control valve, cpl<br>•Soupape de manoeuvre, cpl | •Válvula de contr.cpl<br>•Valvula de controle, cpl | | |
| 068 | 1 | 1 | 920943 | ••Gasket<br>••Garniture | ••Guarnição<br>••Junta | | |
| 069 | 3 | 3 | 813613 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 070 | 1 | 1 | 813628 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 071 | 1 | 1 | 893089 | ••Control valve<br>••Soupape de manoeuvre | ••Válvula de controle<br>••Valvula de control | | |
| 072 | 9 | 9 | 813844 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 073 | 9 | 9 | 813833 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 074 | 1 | 1 | 813888 | ••Spacer<br>••Spaceur | ••Distanciador<br>••Espaciador | | |
| 075 | 1 | 1 | 813887 | ••Lever<br>••Levier | ••Alavanca<br>••Palanca | | |
| 076 | 1 | 1 | 813847 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 077 | 1 | 1 | 813816 | ••Nut<br>••écrou | ••Porca<br>••Tuerca | | |
| 078 | 1 | 1 | 813871 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 079 | 1 | 1 | 893013 | •Cylinder block kit<br>•Jéu de bloc cylindre | •Kit bloco de cilindros<br>•Juego, bloque de cilindros | | |
| 080 | 1 | 1 | 813878 | ••Bearing plate<br>••Plaque de palier | ••Placa de rolamento<br>••Placa de cojinete | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 005 | DC00418-2A | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | | | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 1 | 1 | | | 813875 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 082 | 1 | 1 | | | 813829 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 083 | 1 | 1 | | | 813855 | ••Support<br>••Support | ••Suporte<br>••Soporte | | |
| 084 | 1 | 1 | | | 813858 | ••Shim kit<br>••Jéu de cale | ••Jogo de calço<br>••Juego de calce | | |
| 085 | 1 | 1 | | | 480306 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 086 | 1 | 1 | | | 813854 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 087 | 1 | 1 | 1 | | 813851 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |
| 088 | 1 | 1 | | | 813874 | ••Housing<br>••Boitier | ••Alojamento<br>••Caja | | |
| 089 | 6 | 6 | | | 813853 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 090 | 1 | 1 | | | 813866 | ••Gear<br>••Engrenage | ••Engrenagem<br>••Engranaje | | |
| 091 | 1 | 1 | | | 813870 | ••Guide plate<br>••Plaque guide | ••Placa guia<br>••Placa guia | | |
| 092 | 9 | 9 | | | 813873 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 005 | DC00175-2 | SB1062-1 | PTI |

| Ref. Item Ref. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. D | PD | Part. No. No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 801157 | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | |
| 002 | 1 | 1 | 813626 | •Ring kit<br>•Jéu de bague | •Jogo de aneís<br>•Juego anillo | | |
| 003 | 2 | 2 | 813616 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 004 | 1 | 1 | 813624 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 005 | 6 | 6 | 813625 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 006 | 1 | 1 | 813612 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 007 | 1 | 1 | 813622 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 813621 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 009 | 2 | 2 | 920940 | •Servo sleeve, kit<br>•Kit servo manchon | •Kit, capa do servo<br>•Kit servo manguito | | |
| 010 | 4 | 4 | 480342 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 011 | 4 | 4 | 480341 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 012 | 1 | 1 | 922044 | •Piston kit<br>•Kit piston | •Kit,pistao do servo<br>•Kit embolo | | |
| 013 | 2 | 2 | 920963 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 014 | 2 | 2 | 893000 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 015 | 2 | 2 | 480371 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 016 | 2 | 2 | 480370 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 017 | 2 | 2 | 893017 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 018 | 2 | 2 | 892978 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |
| 019 | 4 | 4 | | ••Snap ring<br>••Circlip | ••Anel de trava<br>••Anillo de ranura | | |
| 020 | 2 | 2 | 481094 | ••Lock<br>••Serrure | ••Trava<br>••Cierre | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydrostatic hydr.pump**<br>**Bomba hidr.hidrostática**<br>**Pompe hydr.hydrostatique**<br>**Bomba hidr.hidrostatico** |
|---|---|---|---|---|
| **026** | **005** | **DC00175-2** | **SB1062-1** | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | <br><br><br>PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 4 | 4 | 480289 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 022 | 2 | 2 | 480369 | •Fixing<br>•Fixateur | •Fixador<br>•Fixador | | |
| 023 | 1 | 1 | 813631 | •Charge pump kit<br>•Jéu pompe de gavage | •Kit bomba de carga<br>•Juego bomba alimentadora | | |
| 024 | 4 | 4 | 813834 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso cab sextavada<br>••Tornillo | | |
| 025 | 4 | 4 | 813844 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 026 | 1 | 1 | 268964024 | ••Charge pump<br>••Pompe de gayage | ••Bomba de carga<br>••Bomba alimentadora | | |
| 027 | 1 | 1 | 813633 | ••Gasket<br>••Garniture | ••Guarnição<br>••Junta | | |
| 028 | 1 | 1 | 813630 | •Retaining valve kit<br>•Jeu soupape d' arrêt | •Kit válvula retenção<br>•Juego valvula de retención | | |
| 029 | 2 | 2 | 813886 | ••Valve<br>••Soupape | ••Válvula<br>••Valvula | | |
| 030 | 2 | 2 | 813614 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 031 | 4 | 4 | 813838 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 032 | 4 | 4 | 813839 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 033 | 8 | 8 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 034 | 1 | 1 | 911056 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 035 | 1 | 1 | 481106 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 036 | 1 | 1 | 481092 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 037 | 1 | 1 | 481077 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 038 | 1 | 1 | 813821 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 039 | 1 | 1 | 911055 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 040 | 2 | 2 | | •Rivet<br>•Rivet | •Rebite<br>•Remanche | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Pagina / Page/Pagina | Rev. | Group/Grupo / Groupe/Grupo | Picture/Figura / Illust/Figura | Issue/Emissão / Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump / Bomba hidr.hidrostática / Pompe hydr.hydrostatique / Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | | 005 | DC00175-2 | SB1062-1 | PTI |

| Ref. / Item / Réf. / Ref. | Qty./Quant. / Qté./Cantid. D | PD | Part. No. / No da Peça / No de Pièce / No de Pieza | Description / Description | Descrição / Descripción | Rev. | Note / Observações / Observations / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 1 | 1 | | •Decal, identification<br>•Plaque, identificaccion | •Placa, identificação<br>•Placa, identificación | | |
| 042 | 1 | 1 | 813872 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 043 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 044 | 1 | 1 | 813613 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 045 | 1 | 1 | 813825 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 046 | 1 | 1 | 480354 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão c/anel o<br>•Tapón | | |
| 047 | 1 | 1 | 813617 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 048 | 4 | 4 | 481168 | •Snap ring<br>•Circlip | •Anel elástico<br>•Anillo de ranura | | |
| 049 | 1 | 1 | 481097 | •Flange<br>•Bride | •Flange<br>•Brida | | |
| 050 | 2 | 2 | 480288 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 051 | 1 | 1 | 813885 | •Lock<br>•Serrure | •Trava<br>•Cierre | | |
| 052 | 1 | 1 | 813823 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 053 | 2 | 2 | 892978 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 054 | 1 | 1 | 481093 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 055 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 056 | 1 | 1 | 481091 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 057 | 12 | 12 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 058 | 12 | 12 | 813837 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 059 | 1 | 1 | | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 060 | 1 | 1 | 481090 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 030 | 005 | DC00175-2 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 6 | 6 | 481082 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 062 | 6 | 6 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 063 | 2 | 2 | 481086 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 064 | 2 | 2 | 813858 | •Shim kit<br>•Jéu de cale | •Jogo de calço<br>•Juego de calce | | |
| 065 | 2 | 2 | 813819 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 066 | 2 | 2 | 480318 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 067 | 1 | 1 | 813889 | •Control valve, cpl<br>•Soupape de manoeuvre, cpl | •Válvula de contr.cpl<br>•Valvula de controle, cpl | | |
| 068 | 1 | 1 | 920943 | ••Gasket<br>••Garniture | ••Guarnição<br>••Junta | | |
| 069 | 3 | 3 | 813613 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 070 | 1 | 1 | 813628 | ••Plug<br>••Bouchon | ••Bujão<br>••Tapón | | |
| 071 | 1 | 1 | 893089 | ••Control valve<br>••Soupape de manoeuvre | ••Válvula de controle<br>••Valvula de control | | |
| 072 | 9 | 9 | 813844 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 073 | 9 | 9 | 813833 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 074 | 1 | 1 | 813888 | ••Spacer<br>••Spaceur | ••Distanciador<br>••Espaciador | | |
| 075 | 1 | 1 | 813887 | ••Lever<br>••Levier | ••Alavanca<br>••Palanca | | |
| 076 | 1 | 1 | 813847 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 077 | 1 | 1 | 813816 | ••Nut<br>••ácrou | ••Porca<br>••Tuerca | | |
| 078 | 1 | 1 | 481098 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 079 | 1 | 1 | 921434 | •Cylinder block kit<br>•Jéu de bloc cylindre | •Kit, bloco de cilindro<br>•Juego bloque de cilindro | | |
| 080 | 1 | 1 | 481105 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |






**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.pump<br>Bomba hidr.hidrostática<br>Pompe hydr.hydrostatique<br>Bomba hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 032 | 005 | DC00175-2 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 1 | 1 | 481101 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 082 | 1 | 1 | 481081 | ••Snap ring<br>••Circlip | ••Anel de trava<br>••Anillo de ranura | | |
| 083 | 1 | 1 | 481089 | ••Support<br>••Support | ••Suporte da mola<br>••Soporte | | |
| 084 | 1 | 1 | 481085 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 085 | 1 | 1 | 912092 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 086 | 1 | 1 | 481088 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 087 | 1 | 1 | 480668 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |
| 088 | 1 | 1 | 912093 | ••Housing<br>••Boîtier | ••Alojamento<br>••Caja | | |
| 089 | 6 | 6 | 912094 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 090 | 1 | 1 | 481095 | ••Bushing<br>••Douille | ••Bucha<br>••Buje | | |
| 091 | 1 | 1 | 481099 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |
| 092 | 9 | 9 | 912095 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |

BR-MAI/97




| Page/Página / Page/Pagina / Rev. | Group/Grupo / Groupe/Grupo | Picture/Figura / Illust/Figura | Issue/Emissão / Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor / Motor hidr.hidrostático / Moteur hydr.hydrostatique / Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 005 | DC01794-1 | SB1062-1 | PTI |

| Ref. Item Réf. Ref. | Qty./Quant. Qté./Cantid. ST | P | Part. No No da Peça No de Pièce No de Pieza | Description Description | Descrição Descripción | Rev. | Note Observações Observations Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 242938 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | |
| 002 | 1 | 1 | 195244 | •Thrust plate<br>•Disque de pressión | •Platô fixo<br>•Disco de presión | | |
| 003 | 1 | 1 | 195245 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 004 | 1 | 1 | 195246 | •Bearing cone<br>•Cône assemblé | •Cone do rolamento<br>•Aro interior | | |
| 004 | 1 | 1 | 195247 | •Bearing cup<br>•Cuvette | •Capa do rolamento<br>•Taza de cojinete | | |
| 005 | 1 | 1 | 195249 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 006 | 1 | 1 | 195250 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 007 | 2 | 2 | 480633 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 195252 | •Seal<br>•Anneau | •Selo de bronze<br>•Sello | | |
| 009 | 1 | 1 | 480343 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 010 | 1 | 1 | 480398 | •Seal ring<br>•Anneau de joint | •Retentor<br>•Anillo de junta | | |
| 011 | 1 | 1 | 480356 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 012 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 013 | 2 | 2 | 813618 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 014 | 1 | 1 | 813827 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 015 | 1 | 1 | 195237 | •Manifold bloc<br>•Bloque manifold | •Bloco manifold<br>•Bloco manifold | | |
| 016 | 4 | 4 | 480324 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 017 | 4 | 4 | 195238 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 018 | 9 | 9 | 480365 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 019 | 1 | 1 | 195239 | •Rear cover<br>•Couvercle arriere | •Tampa traseira<br>•Tapa trasera | | |








| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor<br>Motor hidr.hidrostático<br>Moteur hydr.hydrostatique<br>Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 036 | 005 | DC01794-1 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté /Cantid.<br>ST | P | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 1 | 1 | 195240 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 021 | 1 | 1 | 480382 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 022 | 1 | 1 | 195241 | •Bearing cone<br>•Cône assemblé | •Cone do rolamento<br>•Aro interior | | |
| 022 | 1 | 1 | 195242 | •Bearing cup<br>•Cuvette | •Capa do rolamento<br>•Taza de cojinete | | |
| 023 | 1 | 1 | 480634 | •Pin<br>•Goupille | •Pino guia<br>•Pasador | | |
| 024 | 6 | 6 | 813836 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 025 | 6 | 6 | 813845 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 026 | 1 | 1 | 813611 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 027 | 2 | 2 | 813615 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 028 | 2 | 2 | 813620 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 029 | 1 | 1 | 195243 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 030 | 8 | 8 | 813625 | •Spring<br>•Ressort | •Mola<br>•Muelle | | |
| 031 | 1 | 1 | 920939 | •Cylinder block kit<br>•Jéu de bloc cylindre | •Kit bloco de cilindros<br>•Juego, bloque de cilindros | | |
| 032 | 1 | 1 | 195253 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |
| 033 | 1 | 1 | 195254 | ••Ring<br>••Joint | ••Anel piloto<br>••Anillo | | |
| 034 | 1 | 1 | 195255 | ••Lock ring<br>••Bague serrure | ••Anel trava<br>••Anillo de cierre | | |
| 035 | 1 | 1 | 195256 | ••Holder guide<br>••Guide du support | ••Guia do assento<br>••Guia do soporte | | |
| 036 | 1 | 1 | 195257 | ••Spring guide<br>••Guide de ressort | ••Guia da mola<br>••Guia de muelle | | |
| 037 | 1 | 1 | 195258 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 038 | 1 | 1 | 195259 | ••Spring holder<br>••Support de ressort | ••Suporte da mola<br>••Soporte de muelle | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
5




CA25 - DC01794-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor<br>Motor hidr.hidrostático<br>Moteur hydr.hydrostatique<br>Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 038 | 005 | DC01794-1 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | P | | | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 1 | 1 | | | 195260 | ••Cylinder block<br>••Bloc de cylindres | ••Bloco de cilindros<br>••Bloque de cilindros | | |
| 040 | 6 | 6 | | | 893043 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 041 | 1 | 1 | | | 480385 | ••Bushing<br>••Douille | ••Bucha<br>••Buje | | |
| 042 | 1 | 1 | | | 480388 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 043 | 9 | 9 | | | 195261 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 044 | 1 | 1 | | | 480668 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




CA25 - DC01794-1

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydrostatic hydr.motor**<br>**Motor hidr.hidrostático**<br>**Moteur hydr.hydrostatique**<br>**Motor hidr.hidrostatico** |
|---|---|---|---|---|
| **040** | **005** | **DC01830-1** | **SB1062-1** | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | <br><br>PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 801158 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | |
| 002 | 1 | 1 | 912096 | •Manifold valve kit<br>•Jéu de soupape manifold | •Kit válvula manifold<br>•Juego del valvula manifold | | |
| 003 | 6 | 6 | 813836 | ••Screw<br>••Vis | ••Parafuso<br>••Tornillo | | |
| 004 | 6 | 6 | 813845 | ••Washer<br>••Rondelle | ••Arruela<br>••Arandela | | |
| 005 | 1 | 1 | 480204 | ••Manifold valve<br>••Soupape manifold | ••Válvula manifold<br>••Valvula manifold | | |
| 006 | 2 | 2 | 813627 | ••Pres relief valve<br>••Soupape | ••Válvula de alivio<br>••Valvula | | |
| 007 | 1 | 1 | 481228 | ••Ring kit<br>••Jéu de bague | ••Jogo de aneís<br>••Juego anillo | | |
| 008 | 1 | 1 | 813611 | •••O-Ring<br>•••Bague Torique | •••Anel O<br>•••Anillo de Junta | | |
| 009 | 2 | 2 | 813615 | •••O-Ring<br>•••Bague Torique | •••Anel O<br>•••Anillo de Junta | | |
| 010 | 2 | 2 | 813620 | •••Ring<br>•••Bague | •••Anel<br>•••Anillo | | |
| 011 | 4 | 4 | 813838 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 012 | 4 | 4 | 813839 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 013 | 8 | 8 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 014 | 1 | 1 | 195621 | •Rear cover<br>•Couvercle arriere | •Tampa traseira<br>•Tapa trasera | | |
| 015 | 1 | 1 | 195622 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 016 | 1 | 1 | 481092 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 017 | 1 | 1 | 195623 | •Bearing cone<br>•Cône assemblé | •Cone do rolamento<br>•Aro interior | | |
| 017 | 1 | 1 | 195624 | •Bearing cup<br>•Cuvette | •Capa do rolamento<br>•Taza de cojinete | | |
| 018 | 1 | 1 | 813821 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 019 | 1 | 1 | 912090 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |








801158

CA25-DC01830-1


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor<br>Motor hidr.hidrostático<br>Moteur hydr.hydrostatique<br>Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 042 | 005 | DC01830-1 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 1 | 1 | 921434 | •Cylinder block kit<br>•Jéu de bloc cylindre | •Kit, bloco de cilindro<br>•Juego bloque de cilindro | | |
| 021 | 1 | 1 | 481105 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |
| 022 | 1 | 1 | 481101 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 023 | 1 | 1 | 481081 | ••Snap ring<br>••Circlip | ••Anel de trava<br>••Anillo de ranura | | |
| 024 | 1 | 1 | 481089 | ••Support<br>••Support | ••Suporte da mola<br>••Soporte | | |
| 025 | 1 | 1 | 481085 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 026 | 1 | 1 | 912092 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 027 | 1 | 1 | 480668 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |
| 028 | 1 | 1 | 481088 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 029 | 1 | 1 | 481100 | ••Cylinder block<br>••Bloc du cylindres | ••Bloco do cilindro<br>••Bloco del cilindro | | |
| 030 | 6 | 6 | 912094 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 031 | 1 | 1 | 481095 | ••Bushing<br>••Douille | ••Bucha<br>••Buje | | |
| 032 | 1 | 1 | 481099 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |
| 033 | 9 | 9 | 912095 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 034 | 1 | 1 | 912088 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 035 | 1 | 1 | 249526 | •Bearing cone<br>•Cône assemblé | •Cone do rolamento<br>•Aro interior | | |
| 035 | 1 | 1 | 249525 | •Bearing cup<br>•Cuvette | •Capa do rolamento<br>•Taza de cojinete | | |
| 036 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 037 | 1 | 1 | 892979 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 038 | 1 | 1 | 813618 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |

BR-MAI/97

Group Grupo Groupe Grupo 5




801158

CA25-DC01830-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor<br>Motor hidr.hidrostático<br>Moteur hydr.hydrostatique<br>Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 044 | 005 | DC01830-1 | SB1062-1 | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 1 | 1 | 195625 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 040 | 1 | 1 | 912086 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 041 | 1 | 1 | 195625 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 042 | 1 | 1 | 813825 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 043 | 1 | 1 | 813626 | •Ring kit<br>•Jéu de bague | •Jogo de aneís<br>•Juego anillo | | |
| 044 | 1 | 1 | 813612 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 045 | 2 | 2 | 813616 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 046 | 1 | 1 | 813624 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 047 | 6 | 6 | 813625 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 048 | 1 | 1 | 813622 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 049 | 1 | 1 | 813621 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo
**5**




801158

CA25-DC01830-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydrostatic hydr.motor**<br>**Motor hidr.hidrostático**<br>**Moteur hydr.hydrostatique**<br>**Motor hidr.hidrostatico** |
|---|---|---|---|---|
| **046** | **005** | **DC00179-2** | **SB1062-1** | PTI |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 1 | 801144 | Hydrostatic hydr.motor<br>Moteur hydr.hydrostatique | Motor hidr.hidrostático<br>Motor hidr.hidrostatico | | |
| 002 | 4 | 4 | 502039 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 003 | 4 | 4 | 813839 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso cab.sextavada<br>•Tornillo | | |
| 004 | 8 | 8 | 813846 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 005 | 1 | 1 | 911061 | •Rear cover<br>•Couvercle arriere | •Tampa traseira<br>•Tapa trasera | | |
| 006 | 1 | 1 | 813880 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 007 | 1 | 1 | 813862 | •Gasket<br>•Garniture | •Guarnição<br>•Junta | | |
| 008 | 1 | 1 | 813813 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 009 | 2 | 2 | 813821 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 010 | 1 | 1 | 893010 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 011 | 1 | 1 | 893013 | •Cylinder block kit<br>•Jéu de bloc cylindre | •Kit bloco de cilindros<br>•Juego, bloque de cilindros | | |
| 012 | 1 | 1 | 813878 | ••Bearing plate<br>••Plaque de palier | ••Placa de rolamento<br>••Placa de cojinete | | |
| 013 | 1 | 1 | 813875 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 014 | 1 | 1 | 813829 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel<br>••Anillo | | |
| 015 | 1 | 1 | 813855 | ••Support<br>••Support | ••Suporte<br>••Soporte | | |
| 016 | 1 | 1 | 813856 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 017 | 1 | 1 | 813852 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 018 | 1 | 1 | 813854 | ••Guide<br>••Guide | ••Guia<br>••Guia | | |
| 019 | 6 | 6 | 813853 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 020 | 1 | 1 | 813851 | ••Pin<br>••Goupille | ••Pino<br>••Pasador | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




801144


CA25 - DC00179-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic hydr.motor<br>Motor hidr.hidrostático<br>Moteur hydr.hydrostatique<br>Motor hidr.hidrostatico |
|---|---|---|---|---|
| 048 | 005 | DC00179-2 | SB1062-1 | PT! |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>D | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 1 | 813874 | ••Housing<br>••Boitier | ••Alojamento<br>••Caja | | |
| 022 | 1 | 1 | 813866 | ••Gear<br>••Engrenage | ••Engrenagem<br>••Engranaje | | |
| 023 | 1 | 1 | 813870 | ••Guide plate<br>••Plaque guide | ••Placa guia<br>••Placa guia | | |
| 024 | 9 | 9 | 813873 | ••Piston<br>••Piston | ••Pistão<br>••Embolo | | |
| 025 | 1 | 1 | 813876 | •Plate<br>•Plaque | •Placa<br>•Placa | | |
| 026 | 1 | 1 | 911063 | •Shaft<br>•Arbre | •Eixo<br>•Eje | | |
| 027 | 1 | 1 | 480316 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 028 | 2 | 2 | 813822 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 029 | 1 | 1 | 892979 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 030 | 1 | 1 | 813618 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 031 | 1 | 1 | 813865 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 032 | 1 | 1 | 813825 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 033 | 1 | 1 | 813626 | •Ring kit<br>•Jéu de bague | •Jogo de aneís<br>•Juego anillo | | |
| 034 | 2 | 2 | 813616 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 035 | 1 | 1 | 813624 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 036 | 6 | 6 | 813625 | ••Spring<br>••Ressort | ••Mola<br>••Muelle | | |
| 037 | 1 | 1 | 813612 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 038 | 1 | 1 | 813622 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Retentor<br>••Anillo de junta | | |
| 039 | 1 | 1 | 151029 | ••Snap ring<br>••Circlip | ••Anel elástico<br>••Anillo de ranura | | |








801144

CA25 - DC00179-2


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydraulic oil filter**<br>**Filtro de óleo hidráulico**<br>**Filtre à huile hydraulique**<br>**Filtro de aceite hidráulico** |
|---|---|---|---|---|
| **050** | **005** | **DC00421-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 255950 | Hydraulic oil filter<br>Filtre à huile hydraulique | Filtro de óleo hidráulico<br>Filtro de aceite hidráulico | | |
| 002 | 1 | 814118 | •Vacuun<br>•Vacuometre | •Vacuometro<br>•Vacuometro | | |
| 003 | 1 | 335657 | •Filter element<br>•Elément filtrant | •Elemento do filtro<br>•Elemento do filtro | | |








255950

CA25-DC00421-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Vibration hydraulic system<br>Sistema hidr.da vibração<br>Système hydr.de vibration<br>Sistema hidr.de la vibración |
|---|---|---|---|---|
| 052 | 005 | DC01519-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |
| 002 | 1 | 813428 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 003 | 1 | 482344 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 004 | 1 | 242576 | Radiator, cpl<br>Radiateur, cpl | Radiador, cpl<br>Radiador, cpl | | See G3/10<br>Vide |
| 005 | 2 | 891953 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | | |
| 006 | 1 | 160111 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 007 | 1 | 191466 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 008 | 6 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 009 | 6 | 500040 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 010 | 1 | 191475 | Distributor<br>Distributeur | Distribuidor<br>Distribuidor | | |
| 011 | 1 | 191469 | Cock<br>Robinet | Registro de gaveta<br>Valvula d' cierre | | |
| 012 | 1 | 191473 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 013 | 1 | 921108 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira rev.borracha<br>Abrazadera | | |
| 014 | 1 | 190764 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 015 | 2 | 313146 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 016 | 2 | 345688 | Expansion bellon<br>Joint de expansión | Junta de expansão<br>Junta de expansion | | |
| 017 | 1 | 191470 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 018 | 2 | 160275 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 019 | 8 | 509028 | Screw<br>Vis | Parafuso allen c/cabeça<br>Tornillo | | |
| 020 | 8 | 604009 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>, Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Vibration hydraulic system<br>Sistema hidr.da vibração<br>Système hydr.de vibration<br>Sistema hidr.de la vibración |
|---|---|---|---|---|
| 054 | 005 | DC01519-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté /Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 813429 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 022 | 2 | 232097 | Half flange<br>Demi bride | Meia flange<br>Media brida | | |
| 023 | 1 | 191504 | Hydraulic pump<br>Pompe hydraulique | Bomba hidráulica dupla<br>Bomba hidráulica | | |
| 024 | 1 | 243027 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 025 | 4 | 502036 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 026 | 4 | 500193 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 027 | 11 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 028 | 1 | 334207 | Reducing nipple<br>Nipple reducteur | Bucha de redução<br>Niple de reducción | | |
| 029 | 1 | 334098 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 030 | 1 | 482055 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 031 | 1 | 243028 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 032 | 1 | 234354 | Ajusting 45g-elbow<br>Coude 45g de réglage | Conexao 45g ajustável<br>Codo 45g de ajuste | | |
| 033 | 2 | 334140 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | | |
| 035 | 6 | 600009 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 036 | 6 | 570007 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 037 | 1 | 910161 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | |
| 038 | 1 | 190758 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 039 | 1 | 190759 | Vibration control valve<br>Soupape et commande | Válvula controle vibração<br>Valvula de maniobra | | |
| 040 | 1 | 482108 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 041 | 4 | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**



CA25 - DC01519 - 2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Vibration hydraulic system<br>Sistema hidr.da vibração<br>Système hydr.de vibration<br>Sistema hidr.de la vibración |
|---|---|---|---|---|
| 056 | 005 | DC01519-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Piéce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 17 | 600008 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 043 | 4 | 345697 | Hose holder<br>Support de tuyau | Fixador da mangueira<br>Soporte de manguera | | |
| 044 | 4 | 232098 | Flange<br>Bride | Meio flange<br>Brida | | |
| 045 | 1 | 334529 | Elbow 45G<br>Coude 45G | Cotovelo 45G<br>Codo 45G | | |
| 046 | 8 | 502054 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 047 | 2 | 160186 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 048 | 1 | 346301 | Vibration hydraulic motor<br>Moteur hydraul.de vibration | Motor hidráulico vibração<br>Motor hidraul.de la vibración | | See G5/60<br>Vide |
| 049 | 2 | 191114 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 050 | 4 | 335632 | Plate<br>Plaque | Chapa de aperto<br>Placa | | |
| 051 | 8 | 500192 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 052 | 4 | 500193 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 053 | 1 | 340863 | Splined bushing<br>Douille cannalé | Luva estriada<br>Buje estriado | | |
| 054 | 1 | 813478 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 055 | 3 | 500194 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 056 | 1 | 190743 | Valve support<br>Support de soupape | Suporte da válvula<br>Soporte de válvula | | |
| 057 | 2 | 500196 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 058 | 2 | 570007 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 059 | 2 | 600009 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 060 | 8 | 604008 | Spring washer<br>Rondelle à ressort | Arruela de pressão<br>Arandela de resorte | | |
| 061 | 1 | 340862 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |







CA25 -DC01519-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Vibration hydraulic system**<br>**Sistema hidr.da vibração**<br>**Système hydr.de vibration**<br>**Sistema hidr.de la vibración** |
|---|---|---|---|---|
| **058** | **005** | **DC01519-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | 1 | 500075 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 063 | 1 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




CA25 - DC01519 - 2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Vibration hydraulic motor**<br>**Motor hidráulico vibração**<br>**Moteur hydraul.de vibration**<br>**Motor hidraul.de la vibración** |
|---|---|---|---|---|
| **060** | **005** | **DC00185-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 346301 | Vibration hydraulic motor<br>Moteur hydraul.de vibration | Motor hidráulico vibração<br>Motor hidraul.de la vibración | | |
| 002 | 1 | 813678 | •Ring<br>•Bague | •Anel<br>•Anillo | | |
| 003 | 1 | 813674 | •Bearing<br>•Roulement | •Rolamento<br>•Cojinete | | |
| 004 | 1 | 813643 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 005 | 1 | 923393 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 006 | 1 | 813910 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão<br>•Tapón | | |
| 007 | 2 | 813903 | •Valve<br>•Soupape | •Válvula<br>•Valvula | | |
| 008 | 1 | 891498 | •Gear<br>•Engrenage | •Par de engrenagem<br>•Engrenaje | | |
| 009 | 1 | 923394 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 010 | 1 | 923395 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 011 | 4 | 813915 | •Washer<br>•Rondelle | •Arruela<br>•Arandela | | |
| 012 | 4 | 813916 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 013 | 1 | 924568 | •Basic kit, cpl<br>•Jéu basique, cpl | •Kit basico, cpl<br>•Juego basico, cpl | | |
| 014 | 1 | 923567 | ••Seal kit<br>••Jéu de joint | ••Kit de vedaçao<br>••Juego de anillos | | |
| 015 | 1 | | •••Seal ring<br>•••Anneau de joint | •••Retentor<br>•••Anillo de junta | | |
| 016 | 2 | | •••Seal ring<br>•••Anneau de joint | •••Retentor<br>•••Anillo de junta | | |
| 017 | 1 | | •••Sealing<br>•••Garniture | •••Tira de vedador<br>•••Empaquetadura | | |
| 018 | 2 | | •••Gasket<br>•••Garniture | •••Guarnição<br>•••Junta | | |
| 019 | 4 | 813906 | ••Bearing<br>••Roulement | ••Rolamento<br>••Cojinete | | |
| 020 | 2 | 813683 | ••Plate<br>••Plaque | ••Placa<br>••Placa | | |








346301


CA25-DC00185-2

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Vibration hydraulic motor<br>Motor hidráulico vibração<br>Moteur hydraul.de vibration<br>Motor hidraul.de la vibración |
|---|---|---|---|---|
| 062 | 005 | DC00185-2 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 4 | 911650 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |

BR-MAI/97






346301

CA25-DC00185-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Steering hydraulic system<br>Sistema hidr.da direção<br>Sisteme hydraul.de direction<br>Sistema hidr.de la dirección |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 005 | DC01510-1A | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 922623 | Steering wheel<br>Volant | Volante<br>Volante | | |
| 002 | 1 | 926963 | Steering wheel nut<br>Ecrou du volant | Porca do volante<br>Tuerca del volante | | |
| 003 | 1 | 312039 | Cap<br>Couvercle | Calota<br>Tapa | | |
| 004 | 1 | 262094 | Turning knob<br>Bouton de volant | Manipula do volante<br>Bola de volante | | |
| 005 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |
| 006 | 4 | 502016 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 4 | 603019 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 008 | 1 | 167041 | V-ring<br>Bague joint | Anel V<br>Anillo em V | | |
| 009 | 1 | 192809 | Hydrostatic steering<br>Direction hydrostatique | Direção hidrostática<br>Dirección hidrostatica | | See G5/68<br>Vide |
| 010 | 2 | 234843 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | | |
| 011 | 2 | 334197 | Elbow 90G with nut<br>Coude 90G avec ecrou | Cotovelo 90G c/porca<br>Codo 90G con tuerca | | |
| 012 | 2 | 334445 | Elbow 90G with O ring<br>Coude 90G avec bague torique | Cotovelo 90G c/anel O<br>Codo 90G con anillo de goma | | |
| 013 | 1 | 482069 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 014 | 1 | 482254 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 015 | 1 | 482660 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 016 | 1 | 482261 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 017 | 1 | 334117 | Nippie<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 018 | 1 | 191504 | Hydraulic pump<br>Pompe hydraulique | Bomba hidráulica dupla<br>Bomba hidráulica | | |
| 019 | 1 | 263381 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 020 | 2 | 347110 | Steering cylinder, cpl<br>Cyl.de direction, cpl | Cilindro da direção, cpl<br>Cilindro de la dirección, cpl | | See G5/72<br>Vide |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




CA25 - DC01510 - 1A


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Steering hydraulic system**<br>**Sistema hidr.da direção**<br>**Systeme hydraul.de direction**<br>**Sistema hidr.de la dirección** |
|---|---|---|---|---|
| **066** | **005** | **DC01510-1A** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Descripción | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2 | 334070 | T-connection<br>Couplage-T | Tee lateral<br>Conexión-T | | |
| 022 | 2 | 333560304 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 023 | 1 | 160006 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 024 | 1 | 813433 | Flange<br>Bride | Flange<br>Brida | | |
| 025 | 1 | 813434 | Reducing nipple<br>Nipple reducteur | Bucha de redução<br>Niple de reducción | | |
| 026 | 4 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 027 | 4 | 509023 | Screw<br>Vis | Parafuso allen c/cabeça<br>Tornillo | | |
| 028 | 4 | 813774 | Pin<br>Goupille | Pino<br>Pasador | | |
| 029 | 1 | 345776 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 030 | 1 | 813775 | Clamp<br>Grampon | Grampo<br>Grapa | | |
| 032 | 2 | 310022 | Grease nipple<br>Graisseur | Graxeira reta<br>Lubricador | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




CA25-DC01510-1A


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Hydrostatic steering<br>Direção hidrostática<br>Direction hydrostatique<br>Dirección hidrostatica |
|---|---|---|---|---|
| 068 | 005 | DC01847-1 | SB1062-1 | TRW |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 192809 | Hydrostatic steering<br>Direction hydrostatique | Direção hidrostática<br>Dirección hidrostatica | | |
| 002 | 1 | 192944 | •Bar<br>•Barre | •Barra de torção<br>•Barra | | |
| 003 | 1 | 192942 | •Housing<br>•Boitier | •Carcaça<br>•Caja | | |
| 004 | 1 | 191490 | •Shaft<br>•Arbre | •Arvore de ligação<br>•Eje | | |
| 005 | 1 | 192945 | •Rotor assembly<br>•Ensemble du rotor | •Conjunto rotores<br>•Conjunto rotores | | |
| 006 | 1 | 240099 | •Sleeve<br>•Douille | •Luva protetora<br>•Manguito | | |
| 007 | 1 | 240098 | •Rotor sealing<br>•Garniture du rotor | •Vedador do rotor<br>•Empaquetadura del rotor | | |
| 008 | 7 | 240097 | •Screw<br>•Vis | •Parafuso<br>•Tornillo | | |
| 009 | 1 | 910569 | •Cover, upper<br>•Couvercle supérieur | •Tampa superior<br>•tapa superior | | |
| 010 | 1 | 192946 | •Shaft<br>•Arbre | •Arvore de entrada<br>•Eje | | |
| 011 | 2 | 192947 | •Plug and O ring<br>•Bouchon et bague torique | •Tampão e anel O<br>•Tapón y anillo de goma | | |
| 012 | 1 | 266555005 | •Plug and O ring<br>•Bouchon et bague torique | •Tampão e anel O<br>•Tapón y anillo de goma | | |
| 013 | 1 | 191492 | •Shaft<br>•Arbre | •Haste<br>•Eje | | |
| 014 | 1 | 192948 | •Spring<br>•Ressort | •Mola<br>•Muelle | | |
| 015 | cn | 192949 | •Shim<br>•Cale | •Calço<br>•Calce | | |
| 016 | 1 | 192950 | •Filler cap<br>•Bouchon de réservoir | •Tampão<br>•Tapa de tanque | | |
| 017 | 1 | 192943 | •Spacer<br>•Espaceur | •Espaçador<br>•Espaciador | | |
| 018 | 1 | 192959 | •Steering wheel nut<br>•Ecrou du volant | •Porca do volante<br>•Tuerca del volante | | |
| 019 | 1 | 192957 | •Bushing<br>•Douille | •Bucha<br>•Buje | | |
| 020 | 1 | 192956 | •Column<br>•Colonne | •Coluna<br>•Columna | | |








192809

CA25 - DC01847-1

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hydrostatic steering**<br>**Direção hidrostática**<br>**Direction hydrostatique**<br>**Dirección hidrostatica** |
|---|---|---|---|---|
| 070 | 005 | DC01847-1 | SB1062-1 | TRW |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 192958 | •Clamp<br>•Collier | •Abraçadeira<br>•Abrazadera | | |
| 022 | 1 | 192954 | •Upper shaft<br>•Arbre supérieure | •Árvore superior<br>•Eje superior | | |
| 023 | 2 | 192951 | •O-Ring<br>•Bague Torique | •Anel O<br>•Anillo de Junta | | |
| 024 | 2 | 192955 | •Clamp<br>•Grampon | •Grampo<br>•Grapa | | |
| 025 | 1 | 192952 | •Coupling<br>•Accouplement | •Bucha de acoplamento<br>•Acoplamiento | | |
| 026 | 2 | 192953 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |








192809


CA25 - DC01847-1

**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Steering cylinder**<br>**Cilindro da direção**<br>**Cylindre de direction**<br>**Cilindro de la dirección** |
|---|---|---|---|---|
| **072** | **005** | **DC00132-1B** | **SB1062-1** | **RKM** |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 347110 | Steering cylinder, cpl<br>Cyl.de direction, cpl | Cilindro da direção, cpl<br>Cilindro de la dirección, cpl | | -710B004<br>-710B506 |
| 002 | 1 | 347111 | •Rod<br>•Barre | •Haste c/garfo<br>•Barra | | |
| 003 | 2 | 347119 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 004 | 4 | 635061 | •Clamp<br>•Grampon | •Grampo<br>•Grapa | | |
| 005 | 1 | 926330 | •Locking nut<br>•Contre ecrou | •Porca nyloc alta<br>•Contra tuerca | | |
| 006 | 1 | 927036 | •Seal kit<br>•Jéu de joint | •Jogo de vedação<br>•Juego de junta | | |
| 007 | 1 | 926326 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 160009 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 009 | 2 | 926327 | ••Spacer with O ring<br>••Entretoise avec bague toriqu | ••Espaçador c/anel O<br>••Espaciador con anillo de gom | | |
| 010 | 1 | 926328 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 011 | 1 | 926329 | ••Guid ring<br>••Bague guide | ••Anel guia<br>••Anillo guia | | |
| 012 | 1 | 926325 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel raspador<br>••Anillo | | |
| 013 | 1 | 347118 | •Piston<br>•Piston | •Pistão<br>•Embolo | | |
| 014 | 1 | 347114 | •Rod guid<br>•Guide de barre | •Guia da haste<br>•Guia del barre | | |
| 015 | 4 | 347117 | •Rod<br>•Barre | •Tirante<br>•Barra | | |
| 016 | 4 | 570011 | •Hexagon nut<br>•ácrou à six pans | •Porca sextavada<br>•Tuerca hexagonal | | |
| 017 | 1 | 347116 | •Cover<br>•Couvercle | •Tampa<br>•Tapa | | |
| 018 | 1 | 347115 | •Roller<br>•Cylindre | •Cilindro<br>•Rodillo | | |
| 019 | 1 | 813422 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão cab.quadrada<br>•Tapón | | |
| 020 | 2 | 925806 | •Plug<br>•Bouchon | •Plug de plastico<br>•Tapón | | |





DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Steering cylinder**<br>**Cilindro da direção**<br>**Cylindre de direction**<br>**Cilindro de la dirección** |
|---|---|---|---|---|
| **074** | **005** | **DC01850-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | RKM Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 195677 | Hydraulic cylinder<br>Cylindre hydraulique | Cilindro hidráulico<br>Cilindro hidráulico | | 710B005-<br>710B507- |
| 002 | 1 | 347111 | •Rod<br>•Barre | •Haste c/garfo<br>•Barra | | |
| 003 | 2 | 347119 | •Pin<br>•Goupille | •Pino<br>•Pasador | | |
| 004 | 4 | 635061 | •Clamp<br>•Grampon | •Grampo<br>•Grapa | | |
| 005 | 1 | 926330 | •Locking nut<br>•Contre ecrou | •Porca nyloc alta<br>•Contra tuerca | | |
| 006 | 1 | 927036 | •Seal kit<br>•Jéu de joint | •Jogo de vedação<br>•Juego de junta | | |
| 007 | 1 | 926326 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 008 | 1 | 160009 | ••O-Ring<br>••Bague Torique | ••Anel O<br>••Anillo de Junta | | |
| 009 | 1 | 926327 | ••Spacer with O ring<br>••Entretoise avec bague toriqu | ••Espaçador c/anel O<br>••Espaciador con anillo de gom | | |
| 010 | 1 | 926328 | ••Seal ring<br>••Anneau de joint | ••Anel de vedação<br>••Anillo de junta | | |
| 011 | 1 | 926329 | ••Guid ring<br>••Bague guide | ••Anel guia<br>••Anillo guia | | |
| 012 | 1 | 926325 | ••Ring<br>••Bague | ••Anel raspador<br>••Anillo | | |
| 013 | 1 | 347118 | •Piston<br>•Piston | •Pistão<br>•Embolo | | |
| 014 | 1 | 195679 | •Rod guid<br>•Guide de barre | •Guia da haste<br>•Guia del barre | | |
| 015 | 1 | 813422 | •Plug<br>•Bouchon | •Bujão cab.quadrada<br>•Tapón | | |
| 016 | 2 | 925806 | •Plug<br>•Bouchon | •Plug de plastico<br>•Tapón | | |
| 017 | 1 | 195678 | •Liner<br>•Chemise | •Camisa completa<br>•Forro | | |








**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Brake hydraulic system**<br>**Sist.hidráulico do freio**<br>**Systeme hydraulique de frein**<br>**Sistema hidraulico del freno** |
|---|---|---|---|---|
| **076** | **005** | **DC01511-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 191058 | Hydraulic oil tank<br>Resévoir d' huile hydraulique | Tanque de óleo hidráulico<br>Tanque de aceite hidraulico | | See G1/4<br>Vide |
| 002 | 1 | 234909 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 003 | 1 | 482657 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 004 | 2 | 500079 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 005 | 1 | 260618 | Connection<br>Connexion | Conexão<br>Conexión | | |
| 006 | 2 | 234349 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 007 | 2 | 615042 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 008 | 2 | 570004 | Hexagon nut<br>ácrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 009 | 1 | 260761 | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | | See G5/80<br>Vide |
| 010 | 1 | 265523 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 011 | 6 | 603023 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 012 | 3 | 502037 | Screw<br>Vis | Parafuso cab sextavada<br>Tornillo | | |
| 013 | 1 | 234457 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 014 | 1 | 334135 | T-connection with nut<br>Connexion-T avec ecrou | Tee lateral c/porca<br>Conexión-T con tuerca | | |
| 015 | 1 | 482328 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 016 | 1 | 265369 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 017 | 1 | | Variable displacement pump<br>Pompe à déplacement variable | Bomba hidráulica hidrostática<br>Bomba de capacidad variable | | See G5/14<br>Vide |
| 018 | 1 | 265367 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 019 | 1 | 910161 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | |
| 020 | 2 | 334232 | Nipple with O ring<br>Nipple avec bague torique | União c/anel O<br>Niple con anillo de junta | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**





CA25 - DC01511-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Brake hydraulic system**<br>**Sist.hidráulico do freio**<br>**Systeme hydraulique de frein**<br>**Sistema hidraulico del freno** |
|---|---|---|---|---|
| **078** | **005** | **DC01511-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2 | 813617 | O-Ring<br>Bague Torique | Anel O<br>Anillo de Junta | | |
| 022 | 1 | 265365 | Elbow 90G<br>Coude 90G | Cotovelo 90G<br>Codo 90G | | |
| 023 | 1 | 259777 | Connection<br>Connexion | Conexão<br>Conexión | | |
| 024 | 1 | 234620 | T-connection with O ring<br>Couplage-T avec bague torique | Tee lateral com anel O<br>Conexión-T con anillo de junta | | |
| 025 | 1 | 243029 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 026 | 1 | 234953 | Connection-T with nut<br>Connexión-T avec ecrou | Tee central c/porca<br>Conexión-T con tuerca | | |
| 027 | 1 | 482328 | Hydraulic hose<br>Tuyau hydraulique | Mangueira hidráulica<br>Manguera hidráulica | | |
| 028 | 1 | 334197 | Elbow 90G with nut<br>Coude 90G avec ecrou | Cotovelo 90G c/porca<br>Codo 90G con tuerca | | |
| 029 | 2 | 234909 | Nipple<br>Nipple | União<br>Niple | | |
| 030 | 4 | 330329 | Seal ring<br>Anneau de joint | Junta de vedação<br>Anillo de junta | | |
| 031 | 2 | 232064 | Breather<br>Purgeur | Respiradouro<br>Valvula de purga | | |
| 032 | 2 | 267886 | Adapter<br>Adapteur | Adaptador<br>Adaptador | | |
| 033 | 1 | 355500 | Planetary axle<br>Essieu de roue | Eixo planetario<br>Eje planetaire | | See G4/4<br>Vide |








CA25 - DC01511-1

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Solenoid valve**<br>**Válvula solenoide**<br>**Vanne electromagnétique**<br>**Valvula de solenoide** |
|---|---|---|---|---|
| **080** | **005** | **DC01459-1** | **SB1062-1** | REXROTH |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 260761 | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | | |
| 002 | 1 | 920924 | •Solenoid valve<br>•Vanne electromagnétique | •Válvula solenoide<br>•Valvula de solenoide | | |
| 003 | 1 | 243458 | •Plug<br>•Plug | •Plug<br>•Plug | | |
| 004 | 1 | 243457 | •Solenoid<br>•Solenoide | •Solenoide<br>•Solenoide | | |
| 005 | 1 | 243459 | •Seal kit<br>•Jéu de joint | •Kit de vedaçao<br>•Juego de anillos | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **5**




260761


CA25-DC01459-1

DYNAPAC®

# ELECTRICAL EQUIPMENT
# EQUIPAMENTO ELÉTRICO
# EQUIPEMENT ELECTRIQUE
# EQUIPO ELECTRICO

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 6



DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electric diagram**<br>**Esquema elétrico**<br>**Schema électrique**<br>**Diagrama eléctrico** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **006** | **DC01497-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Descripción | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 241746 | Alternator<br>Alternateur | Alternador<br>Generador | | See G3/4<br>Vide |
| 002 | 1 | | Magnetic key<br>Clé magnetique | Chave magnética<br>Llave magnético | | Cummins |
| 003 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de température | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | See G6/6<br>Vide |
| 004 | 1 | 930139 | Oil pressure switch<br>Commutateur de presion | Interruptor de pressão<br>Conmutador de presión | | See G3/2<br>Vide |
| 005 | 1 | 927483 | Restriction indicator<br>Indicateur | Indicador de restrição<br>Indicador | | See G3/18<br>vide |
| 006 | 1 | 258311 | Fuel gauche<br>Jauge de carburant | Medidor de combustível<br>Medidor de combustible | | See G3/12<br>Vide |
| 007 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de température | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | See G6/6<br>Vide |
| 008 | 1 | 243144 | Starter motor<br>Demarreur | Motor de partida<br>Motor de arranque | | See G3/4<br>Vide |
| 009 | 1 | 975065 | Starter relay<br>Relais démarrage | Relê de partida<br>Relé de arranque | | See G6/8<br>Vide |
| 010 | 1 | 190532 | Alarm<br>Alarme | Sirene eletrônica<br>Alarma | | See G10/8<br>Vide |
| 011 | 1 | 260761 | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | | See G5/76<br>Vide |
| 012 | 1 | 930150 | Battery switch<br>Commutateur de batterie | Interruptor da bateria<br>Conmutador de la bateria | | See G6/8<br>Vide |
| 013 | 1 | 193704 | Battery<br>Batterie | Bateria<br>Bateria | | See G6/6<br>Vide |
| 014 | 1 | 240774 | Fuse box<br>Boitier à fusibles | Caixa de fusíveis<br>Caja de fusibles | | See G6/10<br>Vide |
| 015 | 1 | 347241 | Horn<br>Buzine | Buzina aguda<br>Bocina | | See G6/6<br>Vide |
| 016 | 1 | 975077 | Relay<br>Relais | Relê<br>Relé | | See G6/10<br>Vide |
| 017 | 1 | 930046 | Switch<br>Commutateur | Micro switch<br>Conmutador | | See G7/12<br>Vide |
| 018 | 1 | 928928 | Switch (starter and horn)<br>Commutateur (démarr.et buzine) | Botão (partida e buzina)<br>Conmutador (arranque y bocina) | | See G7/8<br>Vide |
| 019 | 1 | 975077 | Relay<br>Relais | Relê<br>Relé | | See G6/10<br>Vide |
| 020 | 1 | 265244 | Voltmeter<br>Voltimetre | Voltímetro<br>Voltimetro | | See G7/8<br>Vide |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **6**




CA25 -DC01497-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electric diagram**<br>**Esquema elétrico**<br>**Schema électrique**<br>**Diagrama eléctrico** |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 006 | DC01497-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 265243 | Fuel level gauge<br>Tranducteur de niveau | Indicador de combustível<br>Transm.nivel combustible | | See G7/8<br>Vide |
| 022 | 1 | 265230 | Oil temperature gauge<br>Thermomètre d' huile | Termômetro de oleo hidr.<br>Indicador temp.de aceite | | See G7/8<br>Vide |
| 023 | 1 | 265232 | Water temperature gauge<br>Thermomètre d' eau | Termômetro de água<br>Indicador de la temp.de agua | | See G7/8<br>Vide |
| 024 | 1 | 355264 | Tachometer<br>Tachymetre | Tratômetro<br>Cuentarrevoluciones | | See G7/8<br>Vide |
| 025 | 1 | 985146 | Control lamp, red<br>Lampe témoin, rouge | Sinalizador vermelho<br>Lámpara de control, rojo | | See G7/8<br>Vide |
| 026 | 1 | 985146 | Control lamp, red<br>Lampe témoin, rouge | Sinalizador vermelho<br>Lámpara de control, rojo | | See G7/8<br>Vide |
| 027 | 1 | 975077 | Relay<br>Relais | Relê<br>Relé | | See G6/10<br>Vide |
| 028 | 1 | 932032 | Switch<br>Commutateur | Interruptor<br>Conmutador | | See G7/8<br>Vide |
| 029 | 1 | 985146 | Control lamp, red<br>Lampe témoin, rouge | Sinalizador vermelho<br>Lámpara de control, rojo | | See G7/8<br>Vide |
| 030 | 1 | 930200 | Switch<br>Commutateur | Botão push-pull<br>Conmutador | | See G7/8<br>Vide |
| 031 | 1 | 930046 | Switch<br>Commutateur | Micro switch<br>Conmutador | | See G10/8<br>Vide |
| 032 | 1 | 975077 | Relay<br>Relais | Relê<br>Relé | | See G6/10<br>Vide |








**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electric system**<br>**Sistema elétrico**<br>**Systeme electrique**<br>**Sistema eletrico** |
|---|---|---|---|---|
| **006** | **006** | **DC01512-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de température | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | |
| 002 | 1 | 930139 | Oil pressure switch<br>Commutateur de presion | Interruptor de pressão<br>Conmutador de presión | | |
| 003 | 1 | 265253 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 004 | 1 | 927483 | Restriction indicator<br>Indicateur | Indicador de restrição<br>Indicador | | |
| 005 | 1 | 258307 | Temperature sender<br>Transducteur de température | Sensor térmico<br>Transmissor de temperatura | | |
| 006 | 1 | 343929 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 007 | 1 | 348136 | Battery positive cable<br>Câble positive de batterie | Cabo positivo da bateria<br>Cable positivo de bateria | | |
| 008 | 2 | 813330 | Rod<br>Barre | Tirante<br>Barra | | |
| 009 | 2 | 571002 | Hexagon nut<br>ácrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 010 | 2 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 011 | 1 | 343369 | Battery bracket<br>Supportde batterie | Suporte da bateria<br>Soporte de la bateria | | |
| 012 | 1 | 193704 | Battery<br>Batterie | Bateria<br>Bateria | | |
| 013 | 1 | 242934 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote eletrico do painel<br>Haz de cable | | See G6/10<br>Vide |
| 014 | 20 | 313041 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 015 | 4 | 500185 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 016 | 4 | 615042 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 017 | 1 | 500022 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 018 | 1 | 570005 | Hexagon nut<br>ácrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 019 | 1 | 347241 | Horn<br>Buzine | Buzina aguda<br>Bocina | | |
| 020 | 1 | 260761 | Solenoid valve<br>Vanne electromagnétique | Válvula solenoide<br>Valvula de solenoide | | |








CA25-DC01512-2


**DYNAPAC** CA25

| Page/Pagina<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electric system**<br>**Sistema elétrico**<br>**Systeme electrique**<br>**Sistema eletrico** |
|---|---|---|---|---|
| **008** | **006** | **DC01512-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2 | 242444 | Rubber grommet<br>Traversée | Ilhós de borracha<br>Paso | | |
| 022 | 1 | 247982 | Base<br>Base | Base<br>Base | | |
| 023 | 1 | 258311 | Fuel gauche<br>Jauge de carburant | Medidor de combustível<br>Medidor de combustible | | See G3/12<br>Vide |
| 024 | 1 | 242430 | Cable<br>Câble | Cabo negativo<br>Cable | | |
| 025 | 3 | 500035 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 026 | 3 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 027 | 1 | 190727 | Battery cable<br>Câble de batterie | Cabo da bateria<br>Cable de bateria | | |
| 028 | 1 | 240774 | Fuse box<br>Boitier à fusibles | Caixa de fusíveis<br>Caja de fusibles | | See G6/10<br>Vide |
| 029 | 1 | 241746 | Alternator<br>Alternateur | Alternador<br>Generador | | See G3/4<br>Vide |
| 030 | 1 | 243144 | Starter motor<br>Demarreur | Motor de partida<br>Motor de arranque | | See G3/4<br>Vide |
| 031 | 1 | 240423 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 032 | 1 | 243757 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote elétrico<br>Haz de cable | | |
| 033 | 1 | 930150 | Battery switch<br>Commutateur de batterie | Interruptor da bateria<br>Conmutador de la bateria | | |
| 034 | 1 | 249377 | Protection<br>Protection | Proteção<br>Protección | | |
| 035 | 4 | 533027 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 036 | 4 | 615041 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 037 | 4 | 570003 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 038 | 1 | 242429 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote elétrico<br>Haz de cable | | |
| 039 | 1 | 242431 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 040 | 1 | 975065 | Starter relay<br>Relais démarrage | Relê de partida<br>Relé de arranque | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo
**6**




CA25-DC01512-2

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electric system of the panel**<br>**Sist.eletrico do painel**<br>**Systeme electr.tableau bords**<br>**Sistema electrico del panel** |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **006** | **DC01513-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3 | 500004 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 3 | 586001 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 003 | 1 | 348102 | Relay support<br>Support de relais | Suporte dos relês<br>Soporte del relé | | |
| 004 | 2 | 975077 | Relay<br>Relais | Relê<br>Relé | | |
| 005 | 1 | 240774 | Fuse box<br>Boitier à fusibles | Caixa de fusíveis<br>Caja de fusibles | | |
| 006 | 3 | 813412 | Fuse<br>Fusible | Fusível<br>Fusible | | |
| 007 | 2 | 533027 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 008 | 2 | 570003 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 009 | 10 | 313041 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 010 | 1 | 242934 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote eletrico do painel<br>Haz de cable | | |
| 011 | 1 | | Instrument board<br>Tableau d' instruments | Painel de instrumentos<br>Panel de los instruments | | See G7/8<br>Vide |









CA25 - DC01513 - 1

DYNAPAC®

# INSTRUMENTS AND CONTROL
# INSTRUMENTOS E COMANDOS
# INSTRUMENTS E COMMANDES
# INSTRUMENTOS E MANDOS

Group
Grupo
Groupe
Grupo

**7**



DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Drivers platform<br>Plataforma do operador<br>Poste de commande<br>Puesto del conductor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 007 | DC01514-1A | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4 | 500022 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 002 | 1 | 344374 | Seat<br>Siège | Banco<br>Asiento | | |
| 003 | 4 | 342142 | Shim - 9,5mm<br>Cale - 9,5mm | Calço - 9,5mm<br>Calce - 9,5mm | | |
| 004 | 17 | 500028 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 005 | 4 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 006 | 4 | 570005 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 007 | 1 | 348344 | Wire<br>Câble | Cabo de aço<br>Cable de acero | | |
| 008 | 14 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 009 | 9 | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 010 | 1 | 348659 | Spacer<br>Espaceur | Espaçador<br>Espaciador | | |
| 011 | 1 | 508074 | Screw<br>Vis | Parafuso allen c/cabeça<br>Tornillo | | |
| 012 | 2 | 615041 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 013 | 2 | 586001 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 014 | 12 | 586002 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 015 | 12 | 615042 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 016 | 2 | 928632 | Hinge<br>Charnière | Dobradiça<br>Bisagra | | |
| 017 | 12 | 500014 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 018 | 8 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 019 | 1 | | Instrument board<br>Tableau d' instruments | Painel de instrumentos<br>Panel de los instruments | | See G7/8<br>Vide |
| 020 | 1 | 475067 | Eccentric lock<br>Sessure excentrique | Trava excêntrica<br>Cierre excentrica | | |








CA25 - DC01514 - 1A

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Drivers platform<br>Plataforma do operador<br>Poste de commande<br>Puesto del conductor |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 007 | DC01514-1A | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2 | 500006 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 022 | 12 | 500193 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 023 | 12 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 024 | 1 | 345603 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 025 | 1 | 192808 | Bracket<br>Support | Suporte central<br>Soporte | | |
| 026 | 2 | 550132 | Pan head slotted screw<br>Vis | Parafuso cab.cil.c/fenda<br>Tornillo | | |
| 027 | 8 | 586003 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 028 | 1 | 345611 | Column<br>Colonne | Coluna<br>Columna | | |
| 029 | 1 | 345615 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 030 | 16 | 615042 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 031 | 8 | 500013 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 032 | 1 | 243471 | Platform<br>Poste de commande | Plataforma p/rops<br>Puesto del conductor | | |
| 033 | 1 | 345618 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 034 | 1 | 355872 | Plate<br>Plaque | Chapa<br>Placa | | |
| 035 | 8 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 036 | 8 | 500195 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 037 | 3 | 345604 | Handle<br>Poignée | Gradil completo<br>Empuñadura | | |
| 038 | 1 | 346079 | Rubber mounting<br>Caoutchouc de fixation | Moldura de borracha<br>Goma de fijación | | |
| 039 | 4 | 923844 | Shutter<br>Ecluse | Batoque<br>Tapa | | |
| 040 | 2 | 923843 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |








CA25-DC01514-1A

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Drivers platform<br>Plataforma do operador<br>Poste de commande<br>Puesto del conductor |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 007 | DC01514-1A | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 8 | 500029 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 042 | 2 | 345668 | Ladder<br>Escalier | Escada<br>Escalera | | |
| 043 | 4 | 243043 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 044 | 2 | 243044 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 045 | 4 | 586023 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 046 | 2 | 190895 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 047 | 2 | 923843 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 048 | 4 | 586018 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 049 | 1 | 346047 | Front guard right<br>Protection droite | Proteção direita<br>Protección derecho | | |
| 050 | 2 | 202028 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | L=1160mm |
| 051 | 1 | 202028 | Gasket<br>Garniture | Guarnição<br>Junta | | L=750mm |
| 052 | 1 | 346052 | Fan guard left<br>Protection gauche | Proteção esquerda<br>Protección izquierdo | | |
| 053 | 4 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 054 | 1 | 345607 | Battery box<br>Coffre batterie | Caixa da bateria<br>Caja de la bateria | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
7



CA25 - DC01514 - 1A


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Instrument board**<br>**Painel de instrumentos**<br>**Tableau d' instruments**<br>**Panel de los instruments** |
|---|---|---|---|---|
| **008** | **007** | **DC01515-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 348336 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 002 | 2 | 348338 | Stud<br>Boulon prisonnier | Prisioneiro<br>Espárrago | | |
| 003 | 2 | 586002 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 004 | 1 | 243759 | Left board<br>Plaque d' instr. gauche | Painel esquerdo<br>Panel izquierdo | | |
| 005 | 1 | 348493 | •Left board<br>•Plaque d' instr. gauche | •Painel esquerdo<br>•Panel izquierdo | | |
| 006 | 3 | 985146 | Control lamp, red<br>Lampe témoin, rouge | Sinalizador vermelho<br>Lámpara de control, rojo | | |
| 007 | 3 | 985012 | •Lamp<br>•Lampeie | •Lâmpada<br>•Lámpara | | |
| 008 | 1 | 930200 | •Switch<br>•Commutateur | •Botão push-pull<br>•Conmutador | | |
| 009 | 1 | 930163 | •Contact block<br>•Bloque du contact | •Bloco de contato<br>•Contacto | | |
| 010 | 1 | 265244 | •Voltmeter<br>•Voltimetre | •Voltímetro<br>•Voltimetro | | |
| 011 | 1 | 265243 | •Fuel level gauge<br>•Tranducteur de niveau | •Indicador de combustível<br>•Transm.nivel combustible | | |
| 012 | 1 | 265230 | •Oil temperature gauge<br>•Thermomètre d' huile | •Termômetro de oleo hidr.<br>•Indicador temp.de aceite | | |
| 013 | 1 | 265232 | •Water temperature gauge<br>•Thermomètre d' eau | •Termômetro de água<br>•Indicador de la temp.de agua | | |
| 014 | 1 | 355264 | •Tachometer<br>•Tachymetre | •Tratômetro<br>•Cuentarrevoluciones | | |
| 015 | 12 | 911456 | Cover<br>Couvercle | Tampa<br>Tapa | | |
| 016 | 1 | 930192 | •Handle<br>•Poignée | •Manopla<br>•Empuñadura | | |
| 017 | 1 | 930195 | •Connect piece<br>•Bloque du contact | •Base c/bloco de contato<br>•Base d' contato | | |
| 018 | 1 | 928928 | •Switch (starter and horn)<br>•Commutateur (démarr.et buzine | •Botão (partida e buzina)<br>•Conmutador (arranque y bocina | | |
| 019 | 1 | 932032 | •Switch<br>•Commutateur | •Interruptor<br>•Conmutador | | |
| 020 | 1 | 346093 | Right board<br>Plaque d' instr. doitre | Painel direito<br>Panel derecho | | |








CA25 -DC01515-1


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Instrument board**<br>**Painel de instrumentos**<br>**Tableau d' instruments**<br>**Panel de los instruments** |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 007 | DC01515-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 3 | 345139 | Plug<br>Plug | Plug<br>Plug | | |
| 022 | 11 | 550132 | Pan head slotted screw<br>Vis | Parafuso cab.cil.c/fenda<br>Tornillo | | |
| 023 | 2 | 550132 | Pan head slotted screw<br>Vis | Parafuso cab.cil.c/fenda<br>Tornillo | | |
| 024 | 1 | 192808 | Bracket<br>Support | Suporte central<br>Soporte | | |
| 025 | 1 | 345452 | Instrument board<br>Tableau d' instruments | Painel de instrumentos<br>Panel de instrumentos | | |
| 026 | 4 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 027 | 2 | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 028 | 2 | 348337 | Stud<br>Boulon prisonnier | Prisioneiro<br>Espárrago | | |
| 029 | 4 | 586003 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo
**7**



DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Forward-reverse control**<br>**Controle frente-ré**<br>**Commande avant/arrière**<br>**Mando de marcha adelante-atrás** |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 007 | DC00519-3 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 265174 | Protection<br>Protection | Proteção<br>Protección | | |
| 002 | 1 | 346421 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 003 | 1 | 345645 | Handle<br>Poignée | Cabo de controle<br>Empuñadura | | |
| 004 | 1 | 533001 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 005 | 2 | 533039 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 006 | 1 | 345642 | Lever<br>Levier | Alavanca<br>Palanca | | |
| 007 | 2 | 586002 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 008 | 1 | 346420 | Coupling<br>Accouplement | Acoplamento<br>Acoplamiento | | |
| 009 | 2 | 500047 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 010 | 2 | 586003 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 011 | 1 | 313004 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 012 | 1 | 345992 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 013 | 2 | 533083 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 014 | 1 | 930046 | Switch<br>Commutateur | Micro switch<br>Conmutador | | |
| 015 | 1 | 345905 | Plate<br>Plaque | Chapa<br>Placa | | |
| 016 | 1 | 570008 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 017 | 1 | 922325 | Screw<br>Vis | Parafuso c/mola<br>Tornillo | | |
| 018 | 2 | 600002 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 019 | 2 | 570001 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 020 | 1 | 346414 | Shaft<br>Arbre | Eixo<br>Eje | | |








CA25 -DC00519-3

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Forward-reverse control<br>Controle frente-ré<br>Commande avant/arrière<br>Mando de marcha adelante-atrás |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 007 | DC00519-3 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2 | 923987 | Screw<br>Vis | Paraf. s/cab.sext.int.<br>Tornillo allen | | |
| 022 | 2 | 533058 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 023 | 1 | 923988 | Screw<br>Vis | Paraf. s/cab.sext.int.<br>Tornillo allen | | |
| 024 | 1 | 241214 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 025 | 1 | 345640 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 026 | 2 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 027 | 2 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 028 | 1 | 346412 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 029 | 1 | 530016 | Pin<br>Goupille | Pino<br>Pasador | | |
| 030 | 1 | 345647 | Control cable<br>Câble de commande | Cabo de comando<br>Cable de maniobra | | |
| 031 | 1 | 630003 | Cotter pin<br>Goupille fendue | Cupilha<br>Pasador aletas | | |
| 032 | 1 | 600006 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 033 | 1 | 921850 | Fork link<br>Maillon á chape | Garfo<br>Eslabón de horquilla | | |
| 034 | 1 | 345648 | Support<br>Support | Suporte do cabo<br>Soporte | | |
| 035 | 4 | 502012 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 036 | 1 | 416048 | Fork link<br>Maillon à chape | Garfo c/pino<br>Eslabon de horquilla | | |
| 037 | 1 | 335593 | Lever<br>Levier | Alavanca<br>Palanca | | |
| 038 | 2 | 570004 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |








CA25 -DC00519-3


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Vibration control<br>Comando da vibração<br>Commande de vibration<br>Mando de vibraciones |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 007 | DC01520-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 190740 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 002 | 2 | 813786 | Support<br>Support | Mancal de apoio<br>Soporte | | |
| 003 | 2 | 252371 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 004 | 4 | 541703 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sext.c/arr.<br>Tornillo | | |
| 005 | 2 | 570005 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 006 | 2 | 600006 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 007 | 1 | 190735 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 008 | 2 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 009 | 2 | 629003 | Expanding pin<br>Cheville à expansion | Pino elástico<br>Vastago de espansion | | |
| 010 | 1 | 303015006 | Spring<br>Ressort | Mola<br>Muelle | | |
| 011 | 1 | 630005 | Cotter pin<br>Goupille fendue | Cupilha<br>Pasador aletas | | |
| 012 | 1 | 267101 | Snap ring<br>Circlip | Anel elástico<br>Anillo de ranura | | |
| 013 | 1 | 335917 | Reversing<br>Reversement | Inversor<br>Reversor | | |
| 014 | 2 | 336167 | Washer<br>Rondelle | Arruela<br>Arandela | | |
| 015 | 2 | 927026 | Screw<br>Vis | Parafuso cab sextavada<br>Tornillo | | |
| 016 | 1 | 191501 | Control lever<br>Levier de commande | Alavanca completa<br>Palanca de maniobra | | |
| 017 | 2 | 310008 | Grease nipple<br>Graisseur | Graxeira reta<br>Lubricador | | |
| 018 | 1 | 260734 | Pin<br>Goupille | Pino partido<br>Pasador | | |
| 019 | 1 | 813369 | Fork link<br>Maillon á chape | Garfo<br>Eslabón de horquilla | | |
| 020 | 1 | 630035 | Cotter pin<br>Goupille fendue | Cupilha<br>Pasador aletas | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **7**




**DYNAPAC** CA25

| Page/Pagina<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Vibration control**<br>**Comando da vibração**<br>**Commande de vibration**<br>**Mando de vibraciones** |
|---|---|---|---|---|
| **018** | **007** | **DC01520-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 1 | 572002 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 022 | 1 | 190732 | Shaft<br>Arbre | Haste<br>Eje | | |
| 023 | 1 | 253615 | Pin<br>Goupille | Pino<br>Pasador | | |
| 024 | 1 | 190739 | Fork link<br>Maillon á chape | Garfo<br>Eslabón de horquilla | | |
| 025 | 1 | 630008 | Cotter pin<br>Goupille fendue | Cupilha<br>Pasador aletas | | |
| 026 | 1 | 190759 | Vibration control valve<br>Soupape et commande | Válvula controle vibração<br>Valvula de maniobra | | See G5/54<br>Vide |
| 027 | 1 | 312035 | Black ball<br>Bile noir | Esfera preta<br>Bola negra | | |



Group
Grupo
Groupe
Grupo **7**




DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Throttle control**<br>**Comando da aceleração**<br>**Commandes d' accelerateur**<br>**Mandos de acelerador** |
|---|---|---|---|---|
| **020** | **007** | **DC01376-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 455095 | Accelerator cable<br>Câble de accélérateur | Cabo do acelerador<br>Cable de acelerador | | |
| 002 | 1 | 813370 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 003 | 1 | 267139 | Pin<br>Goupille | Pino<br>Pasador | | |
| 004 | 1 | 813361 | Fork link<br>Maillon á chape | Garfo<br>Eslabón de horquilla | | |
| 005 | 1 | 630031 | Cotter pin<br>Goupille fendue | Cupilha<br>Pasador aletas | | |
| 006 | 1 | 242836 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 007 | 1 | 586002 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 008 | 1 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 009 | 1 | 500014 | Screw<br>Vis | Parafuso cab sextavada<br>Tornillo | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **7**





CA25 - DC01376-2

DYNAPAC

# PLATES AND DECALS
# PLACAS E DECALQUES
# PLAQUES ET DECALS
# LETREROS Y DECALES

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 8




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Kit, plate decals**<br>**Jogo de placas**<br>**Jéu de plaques**<br>**Juego de decales** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **008** | **DC01517-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | | 1 | | 195439 | Kit, plate decales(English)<br>Jéu de plaques (Anglais) | Jogo de placas (inglês)<br>Juego de decales (Inglés) | | |
| 001 | | 1 | | 1 | 195442 | Kit, plate decales(English)<br>Jéu de plaques (Anglais) | Jogo de placas (inglês)<br>Juego de decales (Inglés) | | |
| 001 | 1 | | 1 | | 195438 | Kit, plate decales (portug.)<br>Jéu de plaques (Potugais) | Jogo de placas (Português)<br>Juego de decales (Potugués) | | |
| 001 | | 1 | | 1 | 195441 | Kit, plate decales (portug.)<br>Jéu de plaques (Potugais) | Jogo de placas (Português)<br>Juego de decales (Potugués) | | |
| 001 | 1 | | 1 | | 195440 | Kit, plate decales (Spanish)<br>Jéu de plaques (Espagnol) | Jogo de placas (Espanhol)<br>Juego de decales (Español) | | |
| 001 | | 1 | | 1 | 195443 | Kit, plate decales (Spanish)<br>Jéu de plaques (Espagnol) | Jogo de placas (Espanhol)<br>Juego de decales (Español) | | |
| 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Decal, operat.instruc.<br>•Décal, instr.marche | •Decalque instr.operaçã0<br>•Decal, instr.de func. | | |
| 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Plate, mainten.instr.<br>•Plaque, instruc.manut. | •Placa instr.manutenção<br>•Placa, instruc.manut. | | |
| 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Decal, alternator<br>•Plaque, alternateur | •Placa alternador<br>•Decal, generador | | |
| 005 | 2 | 2 | 2 | 2 | | •Decal,tyre pressure<br>•Plaque,pression de pneu | •Placa pressão nos pneus<br>•Placa,presión de neumático | | |
| 006 | 2 | 2 | 2 | 2 | | •Decal warning<br>•Decal attention | •Decalque aviso<br>•Decal atención | | |
| 007 | | 1 | | 1 | | •Decal, oil level<br>•Plaque, niveau huile | •Placa nivel óleo<br>•Decal, ind.nivel aceite | | |
| 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Decal, safety<br>•Plaque, sureté | •Placa instr.segurança<br>•Decal, seguridad | | |
| 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Decal, safety<br>•Plaque, protection | •Placa segurança<br>•Decal, seguridad | | |
| 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | | •Decal warning<br>•Decal attention | •Decalque aviso<br>•Decal atencion | | |
| 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195423 | •Decal, tachometer<br>•Plaque, tachymètre | •Placa tratômetro<br>•Decal, cuentarrevoluciones | | |
| 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195437 | Kit, plate decals<br>Jéu de plaques | Jogo de placas comuns<br>Juego de decales | | |
| 013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 900691 | •Decal, model<br>•Plaque, modele | •Placa modelo<br>•Decal, modelo | | |
| 014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 991656 | •Decal, warning<br>•Plaque, attention | •Placa advertência<br>•Decal, atención | | |
| 015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 588176 | •Decal, lifting<br>•Plaque, levage | •Placa levantamento<br>•Decal, elevación | | |

BR-MAI/97

Group
Grupo
Groupe
Grupo **8**




**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Kit, plate decals**<br>**Jogo de placas**<br>**Jéu de plaques**<br>**Juego de decales** |
|---|---|---|---|---|
| **004** | **008** | **DC01517-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 991658 | •Decal, diesel<br>•Plaque, diesel | •Placa diesel<br>•Decal, diesel | | |
| 017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272372 | •Decal, hydraulic oil<br>•Plaque, huile hydraulique | •Placa, óleo hidráulico<br>•Decal, aceite hidraulico | | |
| 018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 342045 | •Decal, accelerator<br>•Plaque, accélérateur | •Placa, acelerador<br>•Decal, acelerador | | |
| 019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 343016 | •Decal, oil level<br>•Plaque, niveau d' huile | •Placa nível de óleo<br>•Decal, indic.del nivel aceite | | |
| 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257852 | •Decal,amplitude control<br>•Plaque,commande amplitude | •Placa contr amplitude<br>•Placa,mando amplitude | | |
| 021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195435 | Kit, plate decals<br>Jéu de plaques | Placas comuns complementares<br>Juego de decales | | |
| 022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900680 | •Decal, Dynapac<br>•Plaque, Dynapac | •Placa Dynapac<br>•Decal, Dynapac | | |
| 023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900679 | •Decal, Dynapac<br>•Plaque, Dynapac | •Placa Dynapac<br>•Decal, Dynapac | | |
| 024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 900682 | •Decal, Dynapac<br>•Plaque, Dynapac | •Placa Dynapac<br>•Decal, Dynapac | | |
| 025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 843157 | •Decal, Dynapac<br>•Plaque, Dynapac | •Placa Dynapac<br>•Decal, Dynapac | | |
| 026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624012 | •Rivet<br>•Rivet | •Rebite cego<br>•Remache | | |
| 027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 343017 | •Decal,weight/lifting<br>•Plaque,poids/levage | •Placa,peso/levantamento<br>•Decal,peso/elevar | | |
| 028 | 12 | 12 | 12 | 12 | 624016 | •Rivet<br>•Rivet | •Rebite cego<br>•Remache | | |
| 029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261786 | •Decal, identification<br>•Plaque, identificaccion | •Placa, identificação<br>•Placa, identificación | | |
| 030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 193042 | •Decal, Great 3<br>•Plaque, Great 3 | •Placa Great 3<br>•Decal, Great 3 | | |
| 031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 195417 | Decal, drum oil level<br>Plaque, niveau huile cylinder | Placa nivel óleo cilindro<br>Decal, indic.nivel aceite | | English<br>Ingles |
| 031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 195416 | Decal, drum oil level<br>Plaque, niveau huile cylinder | Placa nivel óleo cilindro<br>Decal, indic.nivel aceite | | Portuguese<br>Portugues |
| 031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 195418 | Decal, drum oil level<br>Plaque, niveau huile cylinder | Placa nivel óleo cilindro<br>Decal, indic.nivel aceite | | Spanish<br>Espanhol |



Group
Grupo
Groupe
Grupo
**8**







O Rebite Branco
O Rebite

DYNAPAC®

EQUIPMENTS
EQUIPAMENTOS
EQUIPEMENTS
EQUIPO

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 9




# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Safety walk**<br>**Piso anti-derrapante**<br>**Protection de patinage**<br>**Protección de deslizamiento** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **009** | **DC00516-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 343534 | Safety walk<br>Protection de patinage | Placa antiderrapante<br>Protección de deslizamiento | | |
| 002 | 1 | 333548202 | Safety walk<br>Protection de patinage | Placa antiderrapante<br>Protección de deslizamiento | | |
| 003 | 1 | 333548203 | Safety walk<br>Protection de patinage | Placa antiderrapante<br>Protección de deslizamiento | | |









CA25 -DC00516-1

DYNAPAC®

# OPTIONAL EQUIPMENTS
# EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
# EQUIPEMENTS OPTIONAL
# EQUIPO OPCIONAL

Group
Grupo
Groupe
Grupo

# 10




# CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electrical system head lamp**<br>**Sist.elétrico dos farois**<br>**Systeme electrique des phares**<br>**Equipo electrico de los faros** |
|---|---|---|---|---|
| **002** | **010** | **DC01518-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 813412 | Fuse<br>Fusible | Fusível<br>Fusible | | |
| 002 | 1 | 243765 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote elétrico<br>Haz de cable | | |
| 003 | 1 | 265451 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 004 | 1 | 930192 | Handle<br>Poignée | Manopla<br>Empuñadura | | |
| 005 | 1 | 930195 | Connect piece<br>Bloque du contact | Base c/bloco de contato<br>Base d' contato | | |
| 006 | 15 | 313041 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 007 | 3 | 313102 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 008 | 5 | 909152 | Rubber grommet<br>Traversée | Ilhós de borracha<br>Paso | | |
| 009 | 2 | 909153 | Rubber grommet<br>Traversée | Ilhós de borracha<br>Paso | | |
| 010 | 8 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 011 | 8 | 586018 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 012 | 4 | 345983 | Support<br>Support | Suporte do farol<br>Soporte | | |
| 013 | 4 | 985066 | Head lamp<br>Phare | Farol<br>Faros | | |
| 014 | 4 | 985087 | Lamp<br>Lampele | Lâmpada<br>Lámpara | | |
| 015 | 4 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 016 | 4 | 345984 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 017 | 4 | 586003 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 018 | 4 | 500028 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 019 | 4 | 500027 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 020 | 15 | 541703 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sext.c/arr.<br>Tornillo | | |








CA25 - DC01518-1


**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Electrical system head lamp**<br>**Sist.elétrico dos farois**<br>**Systeme electrique des phares**<br>**Equipo electrico de los faros** |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 010 | DC01518-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 15 | 921087 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 022 | 4 | 190728 | Tube<br>Tube | Tubo<br>Tubo | | |
| 023 | 4 | 985011 | Lamp<br>Lampele | Lâmpada<br>Lámpara | | |
| 024 | 4 | 927025 | Socket<br>Manchon | Soquete<br>Casquillo | | |
| 025 | 1 | 265450 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 026 | 6 | 345708 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 027 | 1 | 345985 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 028 | 2 | 930163 | Contact block<br>Bloque du contact | Bloco de contato<br>Contacto | | |
| 029 | 1 | 243766 | Cable harness<br>Groupe de câbles | Chicote elétrico<br>Haz de cable | | |








CA25 - DC01518-1


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Hood assembly**<br>**Montagem da capota**<br>**Montage du capot**<br>**Montaje del capota** |
|---|---|---|---|---|
| **006** | **010** | **DC00204-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Piéce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 346023 | Canopy<br>Capuchon protecteur | Capota<br>Cobertura protectora | | |
| 002 | 1 | 346026 | Hood, cpl<br>Capot, cpl | Cobertura, cpl<br>Capota, cpl | | |
| 003 | 1 | 346040 | Renforcement<br>Renforcement | Reforço<br>Refuerzo | | |
| 004 | 2 | 615043 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 005 | 2 | 500053 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 006 | 4 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 007 | 4 | 500193 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 008 | 4 | 500192 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 009 | 4 | 615044 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 010 | 4 | 586018 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 011 | 1 | 266846 | Left roof support<br>Support gauche du capuchon | Perna esquerda<br>Soporte izquierdo de la cobert. | | |
| 012 | 1 | 266845 | Right roof support<br>Support doitre du capuchon | Perna direita<br>Soporte derecho de la cobert. | | |
| 013 | 4 | 923843 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |








266844

DYNAPAC


CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Back-up alarm assembly**<br>**Montagem do back-up alarm**<br>**Montage du back-up alarm**<br>**Montaje del back-up alarm** |
|---|---|---|---|---|
| **008** | **010** | **DC00993-2** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 190532 | Alarm<br>Alarme | Sirene eletrônica<br>Alarma | | |
| 002 | 1 | 243292 | Support<br>Support | Suporte<br>Soporte | | |
| 003 | 4 | 500006 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 004 | 4 | 600005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 005 | 1 | 191540 | Registance<br>Résistance | Resistência<br>Resistência | | |
| 006 | 1 | 240774 | Fuse box<br>Boitier à fusibles | Caixa de fusíveis<br>Caja de fusibles | | See G6/10<br>Vide |
| 007 | 1 | 248278 | Bushing<br>Douille | Bucha<br>Buje | | |
| 008 | 1 | 516042 | Screw<br>Vis | Parafuso s/cab.sex.int.<br>Tornillo | | |
| 009 | 1 | 930046 | Switch<br>Commutateur | Micro switch<br>Conmutador | | |
| 010 | 2 | 923901 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.cilíndrica<br>Tornillo | | |
| 011 | 1 | 191539 | Relay<br>Relais | Relê eletrônico<br>Rele | | |









CA25 -DC00993-1

**DYNAPAC** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Tool kit**<br>**Jogo de ferramentas**<br>**Jéu de outils**<br>**Juego de herramientas** |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **010** | **DC00201-3** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 346497 | Tool kit<br>Jéu de outils | Jogo de ferramentas<br>Juego de herramientas | | |
| 002 | 1 | 485011 | •Adjustable wrench<br>•Clef anglaise | •Chave ajustável<br>•Llave ajustable | | |
| 003 | 1 | 485019 | •Screw driver<br>•Tournevis | •Chave de fenda<br>•Destornillador | | |
| 004 | 1 | 927625 | •Wheel nut wrench<br>•Clef de chapeau | •Chave de porca p/roda<br>•Llave de tuerca p/rueda | | |
| 005 | 1 | 485075 | •Strap wrench<br>•Clef de etrier | •Chave de correia<br>•Llave de correa | | |
| 006 | 1 | 485060 | •Air pressure gauge<br>•Manomètre de pneu | •Calibrador de pneu<br>•Calibrador de neumático | | |
| 007 | 1 | 485037 | •Hax wrench<br>•Clé à six pan | •Chave allen<br>•Llave hexagonal | | |
| 008 | 1 | 277992 | •Tool bag<br>•Trousse à outils | •Bolsa de ferramentas<br>•Bolsa de herramientas | | |
| 009 | 1 | 311016 | •Hand-operatedpump<br>•Pompe manuel | •Bomba manual<br>•Bomba manual | | |
| 010 | 4 | 485002 | •Padlock<br>•Cadenas | •Cadeado<br>•Candado | | |
| 011 | 1 | 266676 | •Filling plus hose<br>•Entonnoir | •Funil com mangueira<br>•Embudo | | |
| 012 | 1 | 928348 | •Lever<br>•Levier | •Alavanca,chave roda<br>•Palanca | | |
| 013 | 1 | | Spare parts catalogue - CA25II<br>Catal.pièces de rech. - CA25II | Catálogo de peças - CA25II<br>Catál.piezas recamb. - CA25II | | |
| 013 | 1 | 267320 | Maintenance/operating instruct<br>Instructions entretien de marc | Manual manutenção/operação<br>Instrucciones manut/oper. | | |






Group
Grupo
Groupe
Grupo **10**


CA25 - DC00201-3

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Measure panel**<br>**Painel de medição**<br>**Tableau d' medition**<br>**Panel de medición** |
|---|---|---|---|---|
| **012** | **010** | **DC01522-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 249168 | Measuring house<br>Tuyau d'medition | Mangueira de mediçao<br>Manguerade medición | | |
| 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 922790 | Measuring house<br>Tuyau d'medition | Mangueira de mediçao<br>Manguerade medición | | |
| 003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 922789 | Measuring house<br>Tuyau d'medition | Mangueira de mediçao<br>Manguerade medición | | |
| 004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 346022 | Measuring nipple<br>Nipple d'medition | Niple de medição<br>Niple de medición | | |
| 005 | 1 | | 1 | | 191029 | Measure panel<br>Tableau d' medition | Painel de medição<br>Panel de medición | | |
| 005 | | 1 | | 1 | 191030 | Measure panel<br>Tableau d' medition | Painel de medição<br>Panel de medición | | |








CA25 - DC01522-1


DYNAPAC CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Wheel and tyre<br>Roda e pneu<br>Roue et pneu<br>Rueda y neumático |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 010 | DC01523-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 243827 | Wheel and tyre, cpl<br>Roue et pneu, cpl | Conj.roda e pneu(balão)<br>Rueda y neumático, cpl | | |
| 002 | 1 | 348857 | •Wheel complete<br>•Roue complete | •Roda Completa<br>•Rueda completa | | |
| 003 | 1 | 813382 | •Nut<br>•ácrou | •Porca<br>•Tuerca | | |
| 004 | 1 | 269481 | •Inner tube and tyre<br>•Pneu et chambre d' air | •Pneu e câmara<br>•Neumático y cámara | | |
| 005 | 1 | 813379 | ••Tyre<br>••Pneu | ••Pneu<br>••Neumatico | | |
| 006 | 1 | 813380 | ••Inner tube<br>••Chambre d' air | ••Câmara de ar<br>••Cámara | | |









CA25 - DC01523-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Cabassymouting**<br>**Montagem da cabine**<br>**Montage de la cabine**<br>**Montaje de la cabina** |
|---|---|---|---|---|
| **016** | **010** | **DC00512-1** | **SB1062-1** | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 267556 | Electrical cable<br>Câble electrique | Cabo elétrico<br>Cable eléctrico | | |
| 002 | 2 | 313068 | Clamp<br>Collier | Abraçadeira<br>Abrazadera | | |
| 003 | 1 | 909152 | Rubber grommet<br>Traversée | Ilhós de borracha<br>Paso | | |
| 004 | 1 | 267554 | Cab<br>Cabine | Cabine<br>Cabina | | |
| 005 | 8 | 615045 | Conical spring washer<br>Rondelle à ressort conique | Arruela pressão cônica<br>Arandela de resorte conica | | |
| 006 | 6 | 500194 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 007 | 1 | 247350 | Neoprene shim<br>Cale en neoprene | Tira de neoprene<br>Calce de neoprene | | L=6100mm |
| 008 | 2 | 600009 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 009 | 2 | 586019 | Lock nut<br>Contre-écrou | Porca auto-travante<br>Contratuerca | | |
| 010 | 2 | 500198 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |








CA25-DC00512-1


**DYNAPAC.** CA25

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | **Rops assembly**<br>**Montagem do rops**<br>**Montage du rops**<br>**Montaje del rops** |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 010 | DC01848-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid. | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 346323 | Rops<br>Rops | Rops<br>Rops | | |
| 002 | 8 | 923855 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 003 | 1 | 346364 | Hood<br>Capot | Cobertura<br>Capota | | |
| 004 | 14 | 541703 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sext.c/arr.<br>Tornillo | | |
| 005 | 1 | 346365 | Headlining<br>Plafond | Forração<br>Ahorro | | |
| 006 | 1 | 345972 | Safety belt<br>Ceinture de sangle | Cinto de segurança<br>Cinto de seguridad | | |
| 007 | 2 | 500028 | Screw<br>Vis | Parafuso cab.sextavada<br>Tornillo | | |
| 008 | 2 | 570006 | Hexagon nut<br>écrou à six pans | Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal | | |
| 009 | 2 | 353047 | Eye bolt<br>Fixation | Olhal de suspensão<br>Argolion | | |
| 010 | 2 | 603003 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 011 | 14 | 615076 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 012 | 8 | 603005 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |
| 013 | 4 | 603023 | Washer<br>Rondelle | Arruela lisa<br>Arandela | | |









CA25-DC01848-1

| Page/Página<br>Page/Pagina<br>Rev. | Group/Grupo<br>Groupe/Grupo | Picture/Figura<br>Illust/Figura | Issue/Emissão<br>Emission/Emisión | Cylinder kit<br>Kit do cilindro<br>Jéu de connexion<br>Juego de conexión |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 010 | DC01849-1 | SB1062-1 | |

| Ref.<br>Item<br>Réf.<br>Ref. | Qty./Quant.<br>Qté./Cantid.<br>ST | D | P | PD | Part. No.<br>No da Peça<br>No de Pièce<br>No de Pieza | Description<br>Description | Descrição<br>Descripción | Rev. | Note<br>Observações<br>Observations<br>Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 1 | | 194919 | Drum modif.kit STD-P<br>Jeu modif.cylindre STD-P | Kit modif.cilindro STD-P<br>Juego modif.rodillo STD-P | | |
| 002 | | | 1 | | 194916 | •Drum, cpl<br>•Cylindre, cpl | •Cilindro, cpl<br>•Rodillo, cpl | | |
| 003 | | | 1 | | 345877 | •Scraper<br>•Racloir | •Raspador<br>•Raedera | | |
| 004 | | | 2 | | 195606 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 005 | 1 | | | | 194920 | Drum modif.kit P-STD<br>Jeu modif.cylindre P-STD | Kit modif.cilindro P-STD<br>Juego modif.rodillo P-STD | | |
| 006 | 1 | | | | 194915 | •Drum, cpl<br>•Cylindre, cpl | •Cilindro, cpl<br>•Rodillo, cpl | | |
| 007 | 1 | | | | 349526 | •Scraper<br>•Racloir | •Raspador<br>•Raedera | | |
| 008 | 1 | | | | 355676 | •Support<br>•Support | •Suporte<br>•Soporte | | |
| 009 | | | | 1 | 194921 | Drum modif.kit D-PD<br>Jeu modif.cylindre D-PD | Kit modif.cilindro D-PD<br>Juego modif.rodillo D-PD | | |
| 010 | | | | 1 | 194918 | •Drum, cpl<br>•Cylindre, cpl | •Cilindro, cpl<br>•Rodillo, cpl | | |
| 011 | | | | 1 | 345877 | •Scraper<br>•Racloir | •Raspador<br>•Raedera | | |
| 012 | | 1 | | | 194922 | Drum modif.kit PD-D<br>Jeu modif.cylindre PD-D | Kit modif.cilindro PD-D<br>Juego modif.rodillo PD-D | | |
| 013 | | 1 | | | 194917 | Drum, cpl<br>Cylindre, cpl | Cilindro, cpl<br>Rodillo, cpl | | |
| 014 | | 1 | | | 349526 | •Scraper<br>•Racloir | •Raspador<br>•Raedera | | |







SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO




| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100040 | 001 | 008 | 000190758 | 005 | 054 | 000190989 | 004 | 014 |
| 000111063 | 003 | 022 | 000190759 | 005 | 002 | 000190990 | 004 | 014 |
| 000111196 | 003 | 022 | 000190759 | 005 | 054 | 000190991 | 004 | 014 |
| 000116041 | 002 | 012 | 000190759 | 007 | 018 | 000190992 | 004 | 014 |
| 000116041 | 002 | 016 | 000190764 | 005 | 052 | 000190993 | 004 | 014 |
| 000150013 | 002 | 022 | 000190895 | 007 | 006 | 000190994 | 004 | 016 |
| 000151029 | 005 | 048 | 000190896 | 001 | 004 | 000190995 | 004 | 016 |
| 000151035 | 004 | 002 | 000190899 | 003 | 016 | 000190996 | 004 | 016 |
| 000160006 | 005 | 066 | 000190936 | 004 | 004 | 000190997 | 004 | 016 |
| 000160009 | 005 | 072 | 000190937 | 004 | 004 | 000190998 | 004 | 016 |
| 000160009 | 005 | 074 | 000190939 | 004 | 004 | 000191004 | 008 | 002 |
| 000160079 | 004 | 012 | 000190942 | 004 | 004 | 000191029 | 010 | 012 |
| 000160105 | 002 | 010 | 000190943 | 004 | 006 | 000191030 | 010 | 012 |
| 000160105 | 002 | 014 | 000190945 | 004 | 004 | 000191058 | 001 | 004 |
| 000160111 | 005 | 052 | 000190946 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 002 |
| 000160132 | 003 | 024 | 000190947 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 004 |
| 000160132 | 004 | 002 | 000190948 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 008 |
| 000160132 | 005 | 004 | 000190949 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 052 |
| 000160132 | 005 | 012 | 000190950 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 064 |
| 000160132 | 005 | 012 | 000190951 | 004 | 008 | 000191058 | 005 | 076 |
| 000160134 | 004 | 010 | 000190952 | 004 | 008 | 000191114 | 005 | 056 |
| 000160167 | 004 | 014 | 000190953 | 004 | 008 | 000191282 | 003 | 012 |
| 000160181 | 003 | 022 | 000190954 | 004 | 008 | 000191283 | 003 | 012 |
| 000160186 | 005 | 056 | 000190955 | 004 | 008 | 000191466 | 005 | 052 |
| 000160264 | 003 | 022 | 000190956 | 004 | 008 | 000191469 | 005 | 052 |
| 000160275 | 005 | 052 | 000190957 | 004 | 008 | 000191470 | 005 | 052 |
| 000160322 | 004 | 010 | 000190958 | 004 | 008 | 000191473 | 005 | 052 |
| 000160356 | 004 | 008 | 000190959 | 004 | 010 | 000191475 | 005 | 052 |
| 000161093 | 003 | 022 | 000190960 | 004 | 010 | 000191490 | 005 | 068 |
| 000162006 | 003 | 022 | 000190961 | 004 | 010 | 000191492 | 005 | 068 |
| 000162015 | 002 | 010 | 000190962 | 004 | 010 | 000191498 | 005 | 004 |
| 000162017 | 002 | 012 | 000190963 | 004 | 010 | 000191498 | 005 | 008 |
| 000162017 | 002 | 014 | 000190964 | 004 | 010 | 000191501 | 007 | 016 |
| 000162017 | 002 | 018 | 000190965 | 004 | 012 | 000191504 | 005 | 002 |
| 000162027 | 002 | 012 | 000190966 | 004 | 012 | 000191504 | 005 | 054 |
| 000162027 | 002 | 014 | 000190967 | 004 | 012 | 000191504 | 005 | 064 |
| 000162027 | 002 | 018 | 000190968 | 004 | 012 | 000191539 | 010 | 008 |
| 000167009 | 003 | 018 | 000190969 | 004 | 012 | 000191540 | 010 | 008 |
| 000167023 | 002 | 012 | 000190970 | 004 | 010 | 000192714 | 004 | 004 |
| 000167023 | 002 | 016 | 000190971 | 004 | 010 | 000192808 | 007 | 004 |
| 000167032 | 001 | 008 | 000190972 | 004 | 010 | 000192808 | 007 | 010 |
| 000167041 | 005 | 064 | 000190973 | 004 | 010 | 000192809 | 005 | 002 |
| 000190124 | 003 | 016 | 000190974 | 004 | 010 | 000192809 | 005 | 064 |
| 000190125 | 003 | 016 | 000190975 | 004 | 012 | 000192809 | 005 | 068 |
| 000190172 | 008 | 002 | 000190976 | 004 | 012 | 000192865 | 004 | 004 |
| 000190173 | 008 | 002 | 000190977 | 004 | 012 | 000192942 | 005 | 068 |
| 000190423 | 003 | 002 | 000190978 | 004 | 012 | 000192943 | 005 | 068 |
| 000190423 | 005 | 002 | 000190979 | 004 | 012 | 000192944 | 005 | 068 |
| 000190532 | 006 | 002 | 000190980 | 004 | 012 | 000192945 | 005 | 068 |
| 000190532 | 010 | 008 | 000190981 | 004 | 014 | 000192946 | 005 | 068 |
| 000190727 | 006 | 008 | 000190982 | 004 | 014 | 000192947 | 005 | 068 |
| 000190728 | 010 | 004 | 000190983 | 004 | 014 | 000192948 | 005 | 068 |
| 000190732 | 007 | 018 | 000190984 | 004 | 014 | 000192949 | 005 | 068 |
| 000190735 | 007 | 016 | 000190985 | 004 | 014 | 000192950 | 005 | 068 |
| 000190739 | 007 | 018 | 000190986 | 004 | 014 | 000192951 | 005 | 070 |
| 000190740 | 007 | 016 | 000190987 | 004 | 014 | 000192952 | 005 | 070 |
| 000190743 | 005 | 056 | 000190988 | 004 | 014 | 000192953 | 005 | 070 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000192954 | 005 | 070 | 000195437 | 008 | 002 | 000240306 | 006 | 002 |
| 000192955 | 005 | 070 | 000195438 | 008 | 002 | 000240423 | 006 | 008 |
| 000192956 | 005 | 068 | 000195439 | 008 | 002 | 000240774 | 006 | 002 |
| 000192957 | 005 | 068 | 000195440 | 008 | 002 | 000240774 | 006 | 008 |
| 000192958 | 005 | 070 | 000195441 | 008 | 002 | 000240774 | 006 | 010 |
| 000192959 | 005 | 068 | 000195442 | 008 | 002 | 000240774 | 010 | 008 |
| 000193042 | 008 | 004 | 000195443 | 008 | 002 | 000240908 | 003 | 008 |
| 000193704 | 006 | 002 | 000195592 | 005 | 004 | 000241214 | 007 | 014 |
| 000193704 | 006 | 006 | 000195592 | 005 | 008 | 000241746 | 003 | 004 |
| 000194316 | 002 | 008 | 000195606 | 002 | 002 | 000241746 | 006 | 002 |
| 000194335 | 002 | 006 | 000195606 | 010 | 020 | 000241746 | 006 | 008 |
| 000194442 | 001 | 002 | 000195621 | 005 | 040 | 000242100 | 004 | 010 |
| 000194460 | 002 | 002 | 000195622 | 005 | 040 | 000242101 | 004 | 010 |
| 000194461 | 002 | 002 | 000195623 | 005 | 040 | 000242102 | 004 | 010 |
| 000194462 | 002 | 006 | 000195624 | 005 | 040 | 000242103 | 004 | 010 |
| 000194463 | 002 | 008 | 000195625 | 005 | 044 | 000242299 | 003 | 016 |
| 000194465 | 002 | 006 | 000195625 | 005 | 044 | 000242305 | 005 | 010 |
| 000194466 | 002 | 008 | 000195647 | 003 | 012 | 000242429 | 006 | 008 |
| 000194613 | 002 | 002 | 000195658 | 002 | 006 | 000242430 | 006 | 008 |
| 000194915 | 010 | 020 | 000195677 | 005 | 074 | 000242431 | 006 | 008 |
| 000194916 | 010 | 020 | 000195678 | 005 | 074 | 000242444 | 006 | 008 |
| 000194917 | 010 | 020 | 000195679 | 005 | 074 | 000242454 | 003 | 012 |
| 000194918 | 010 | 020 | 000202028 | 007 | 006 | 000242455 | 003 | 012 |
| 000194919 | 010 | 020 | 000202028 | 007 | 006 | 000242456 | 003 | 012 |
| 000194920 | 010 | 020 | 000202041 | 003 | 010 | 000242576 | 003 | 010 |
| 000194921 | 010 | 020 | 000232047 | 003 | 022 | 000242576 | 005 | 002 |
| 000194922 | 010 | 020 | 000232056 | 003 | 022 | 000242576 | 005 | 052 |
| 000195179 | 004 | 012 | 000232064 | 005 | 078 | 000242577 | 003 | 010 |
| 000195237 | 005 | 034 | 000232070 | 002 | 010 | 000242578 | 003 | 010 |
| 000195238 | 005 | 034 | 000232097 | 005 | 006 | 000242579 | 003 | 010 |
| 000195239 | 005 | 034 | 000232097 | 005 | 010 | 000242582 | 003 | 018 |
| 000195240 | 005 | 036 | 000232097 | 005 | 054 | 000242584 | 003 | 014 |
| 000195241 | 005 | 036 | 000232098 | 005 | 056 | 000242614 | 003 | 010 |
| 000195242 | 005 | 036 | 000232122 | 005 | 006 | 000242616 | 003 | 002 |
| 000195243 | 005 | 036 | 000232122 | 005 | 010 | 000242618 | 003 | 008 |
| 000195244 | 005 | 034 | 000232210 | 002 | 002 | 000242619 | 003 | 010 |
| 000195245 | 005 | 034 | 000232210 | 002 | 008 | 000242620 | 003 | 010 |
| 000195246 | 005 | 034 | 000233304 | 005 | 004 | 000242623 | 003 | 010 |
| 000195247 | 005 | 034 | 000233304 | 005 | 008 | 000242836 | 007 | 020 |
| 000195249 | 005 | 034 | 000234349 | 005 | 076 | 000242934 | 006 | 006 |
| 000195250 | 005 | 034 | 000234354 | 005 | 054 | 000242934 | 006 | 010 |
| 000195252 | 005 | 034 | 000234395 | 005 | 004 | 000242938 | 004 | 002 |
| 000195253 | 005 | 036 | 000234395 | 005 | 008 | 000242938 | 005 | 002 |
| 000195254 | 005 | 036 | 000234457 | 005 | 076 | 000242938 | 005 | 006 |
| 000195255 | 005 | 036 | 000234571 | 003 | 010 | 000242938 | 005 | 034 |
| 000195256 | 005 | 036 | 000234619 | 003 | 014 | 000242965 | 001 | 004 |
| 000195257 | 005 | 036 | 000234620 | 005 | 078 | 000243026 | 005 | 006 |
| 000195258 | 005 | 036 | 000234843 | 005 | 064 | 000243026 | 005 | 010 |
| 000195259 | 005 | 036 | 000234909 | 005 | 004 | 000243027 | 005 | 054 |
| 000195260 | 005 | 038 | 000234909 | 005 | 008 | 000243028 | 005 | 054 |
| 000195261 | 005 | 038 | 000234909 | 005 | 010 | 000243029 | 005 | 078 |
| 000195336 | 008 | 002 | 000234909 | 005 | 076 | 000243035 | 004 | 018 |
| 000195416 | 008 | 004 | 000234909 | 005 | 078 | 000243043 | 007 | 006 |
| 000195417 | 008 | 004 | 000234953 | 005 | 078 | 000243044 | 007 | 006 |
| 000195418 | 008 | 004 | 000240097 | 005 | 068 | 000243085 | 001 | 004 |
| 000195423 | 008 | 002 | 000240098 | 005 | 068 | 000243091 | 001 | 002 |
| 000195435 | 008 | 004 | 000240099 | 005 | 068 | 000243105 | 001 | 004 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000243106 | 001 | 004 | 000258307 | 005 | 004 | 000311016 | 010 | 010 |
| 000243120 | 001 | 004 | 000258307 | 005 | 008 | 000312035 | 007 | 018 |
| 000243121 | 001 | 004 | 000258307 | 006 | 002 | 000312039 | 005 | 064 |
| 000243135 | 004 | 018 | 000258307 | 006 | 002 | 000313002 | 003 | 012 |
| 000243136 | 004 | 018 | 000258307 | 006 | 006 | 000313004 | 007 | 012 |
| 000243143 | 003 | 004 | 000258307 | 006 | 006 | 000313010 | 003 | 008 |
| 000243144 | 003 | 004 | 000258311 | 003 | 012 | 000313023 | 003 | 010 |
| 000243144 | 006 | 002 | 000258311 | 006 | 002 | 000313035 | 003 | 008 |
| 000243144 | 006 | 008 | 000258311 | 006 | 008 | 000313041 | 003 | 014 |
| 000243145 | 003 | 004 | 000259777 | 005 | 078 | 000313041 | 006 | 006 |
| 000243146 | 003 | 006 | 000260618 | 005 | 076 | 000313041 | 006 | 010 |
| 000243147 | 003 | 006 | 000260734 | 007 | 016 | 000313041 | 010 | 002 |
| 000243201 | 008 | 002 | 000260761 | 005 | 002 | 000313060 | 003 | 008 |
| 000243292 | 010 | 008 | 000260761 | 005 | 076 | 000313060 | 003 | 012 |
| 000243457 | 005 | 080 | 000260761 | 005 | 080 | 000313068 | 010 | 016 |
| 000243458 | 005 | 080 | 000260761 | 006 | 002 | 000313082 | 003 | 018 |
| 000243459 | 005 | 080 | 000260761 | 006 | 006 | 000313102 | 010 | 002 |
| 000243471 | 007 | 004 | 000261786 | 008 | 004 | 000313146 | 005 | 052 |
| 000243557 | 005 | 012 | 000262094 | 005 | 064 | 000330329 | 005 | 078 |
| 000243558 | 005 | 012 | 000263381 | 005 | 064 | 000331057 | 003 | 022 |
| 000243613 | 001 | 006 | 000265174 | 007 | 012 | 000334070 | 005 | 066 |
| 000243757 | 006 | 008 | 000265230 | 006 | 004 | 000334098 | 005 | 054 |
| 000243759 | 007 | 008 | 000265230 | 007 | 008 | 000334117 | 005 | 064 |
| 000243765 | 010 | 002 | 000265232 | 006 | 004 | 000334132 | 005 | 008 |
| 000243766 | 010 | 004 | 000265232 | 007 | 008 | 000334135 | 005 | 076 |
| 000243767 | 005 | 006 | 000265243 | 006 | 004 | 000334140 | 005 | 054 |
| 000243767 | 005 | 010 | 000265243 | 007 | 008 | 000334158 | 005 | 006 |
| 000243827 | 010 | 014 | 000265244 | 006 | 002 | 000334158 | 005 | 010 |
| 000243896 | 003 | 018 | 000265244 | 007 | 008 | 000334174 | 003 | 012 |
| 000243897 | 003 | 018 | 000265253 | 006 | 006 | 000334197 | 005 | 064 |
| 000243897 | 003 | 018 | 000265365 | 005 | 078 | 000334197 | 005 | 078 |
| 000246068 | 003 | 008 | 000265367 | 005 | 076 | 000334205 | 005 | 010 |
| 000246073 | 003 | 008 | 000265369 | 005 | 076 | 000334207 | 005 | 054 |
| 000247350 | 010 | 016 | 000265450 | 010 | 004 | 000334228 | 005 | 006 |
| 000247982 | 006 | 008 | 000265451 | 010 | 002 | 000334228 | 005 | 010 |
| 000248278 | 010 | 008 | 000265523 | 005 | 076 | 000334232 | 005 | 076 |
| 000249168 | 010 | 012 | 000265607 | 005 | 002 | 000334234 | 005 | 010 |
| 000249377 | 006 | 008 | 000266126 | 001 | 008 | 000334445 | 005 | 064 |
| 000249525 | 005 | 042 | 000266151 | 003 | 018 | 000334529 | 005 | 056 |
| 000249526 | 005 | 042 | 000266676 | 010 | 010 | 000334558 | 005 | 012 |
| 000249593 | 003 | 010 | 000266845 | 010 | 006 | 000334592 | 005 | 010 |
| 000249808 | 003 | 018 | 000266846 | 010 | 006 | 000334604 | 005 | 004 |
| 000251888 | 008 | 002 | 000267101 | 007 | 016 | 000334604 | 005 | 008 |
| 000252285 | 003 | 018 | 000267139 | 007 | 020 | 000335556 | 005 | 002 |
| 000252371 | 007 | 016 | 000267188 | 003 | 016 | 000335556 | 005 | 006 |
| 000252675 | 001 | 002 | 000267309 | 010 | 010 | 000335556 | 005 | 014 |
| 000253615 | 007 | 018 | 000267320 | 010 | 010 | 000335556 | 005 | 076 |
| 000255950 | 005 | 002 | 000267554 | 010 | 016 | 000335593 | 007 | 014 |
| 000255950 | 005 | 004 | 000267556 | 010 | 016 | 000335622 | 001 | 002 |
| 000255950 | 005 | 008 | 000267886 | 005 | 078 | 000335632 | 005 | 012 |
| 000255950 | 005 | 050 | 000269480 | 004 | 018 | 000335632 | 005 | 056 |
| 000256485 | 003 | 006 | 000269481 | 010 | 014 | 000335657 | 005 | 050 |
| 000257852 | 008 | 004 | 000272372 | 008 | 004 | 000335675 | 005 | 012 |
| 000258202 | 008 | 002 | 000277992 | 010 | 010 | 000335917 | 007 | 016 |
| 000258254 | 002 | 006 | 000310008 | 001 | 008 | 000336167 | 007 | 016 |
| 000258254 | 002 | 020 | 000310008 | 007 | 016 | 000337042 | 001 | 008 |
| 000258307 | 003 | 002 | 000310022 | 005 | 066 | 000337045 | 001 | 008 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000340210 | 001 | 004 | 000345666 | 003 | 004 | 000346421 | 007 | 012 |
| 000340850 | 003 | 022 | 000345668 | 007 | 006 | 000346497 | 010 | 010 |
| 000340853 | 003 | 022 | 000345678 | 002 | 002 | 000347110 | 005 | 002 |
| 000340855 | 003 | 004 | 000345678 | 002 | 006 | 000347110 | 005 | 064 |
| 000340855 | 003 | 022 | 000345679 | 002 | 002 | 000347110 | 005 | 072 |
| 000340856 | 003 | 022 | 000345679 | 002 | 006 | 000347111 | 005 | 072 |
| 000340857 | 003 | 022 | 000345688 | 005 | 052 | 000347111 | 005 | 074 |
| 000340858 | 003 | 022 | 000345697 | 005 | 056 | 000347114 | 005 | 072 |
| 000340859 | 003 | 022 | 000345708 | 010 | 004 | 000347115 | 005 | 072 |
| 000340861 | 003 | 024 | 000345736 | 003 | 008 | 000347116 | 005 | 072 |
| 000340862 | 003 | 024 | 000345737 | 003 | 008 | 000347117 | 005 | 072 |
| 000340862 | 005 | 056 | 000345741 | 003 | 008 | 000347118 | 005 | 072 |
| 000340863 | 005 | 056 | 000345742 | 003 | 018 | 000347118 | 005 | 074 |
| 000340864 | 003 | 022 | 000345776 | 005 | 066 | 000347119 | 005 | 072 |
| 000340865 | 003 | 024 | 000345853 | 001 | 010 | 000347119 | 005 | 074 |
| 000340866 | 003 | 024 | 000345864 | 001 | 012 | 000347241 | 006 | 002 |
| 000341106 | 003 | 004 | 000345871 | 001 | 008 | 000347241 | 006 | 006 |
| 000341106 | 003 | 022 | 000345872 | 001 | 008 | 000348102 | 006 | 010 |
| 000341106 | 005 | 002 | 000345873 | 001 | 008 | 000348136 | 006 | 006 |
| 000342045 | 008 | 004 | 000345874 | 001 | 008 | 000348336 | 007 | 008 |
| 000342142 | 007 | 002 | 000345875 | 001 | 008 | 000348337 | 007 | 010 |
| 000343016 | 008 | 004 | 000345877 | 001 | 012 | 000348338 | 007 | 008 |
| 000343017 | 008 | 004 | 000345877 | 010 | 020 | 000348344 | 007 | 002 |
| 000343159 | 001 | 008 | 000345877 | 010 | 020 | 000348493 | 007 | 008 |
| 000343318 | 002 | 010 | 000345884 | 002 | 002 | 000348546 | 003 | 002 |
| 000343318 | 002 | 014 | 000345884 | 002 | 006 | 000348550 | 003 | 004 |
| 000343322 | 002 | 010 | 000345885 | 002 | 002 | 000348556 | 003 | 004 |
| 000343322 | 002 | 014 | 000345885 | 002 | 006 | 000348557 | 003 | 002 |
| 000343369 | 006 | 006 | 000345891 | 001 | 012 | 000348562 | 003 | 004 |
| 000343461 | 002 | 014 | 000345905 | 007 | 012 | 000348563 | 003 | 004 |
| 000343462 | 002 | 010 | 000345913 | 003 | 018 | 000348565 | 003 | 004 |
| 000343462 | 002 | 016 | 000345972 | 010 | 018 | 000348566 | 003 | 002 |
| 000343480 | 002 | 010 | 000345983 | 010 | 002 | 000348577 | 003 | 016 |
| 000343534 | 009 | 002 | 000345984 | 010 | 002 | 000348579 | 003 | 018 |
| 000343597 | 001 | 008 | 000345985 | 010 | 004 | 000348582 | 003 | 018 |
| 000343744 | 002 | 012 | 000345992 | 007 | 012 | 000348595 | 003 | 012 |
| 000343744 | 002 | 016 | 000345995 | 001 | 004 | 000348618 | 004 | 002 |
| 000343744 | 002 | 018 | 000346022 | 010 | 012 | 000348659 | 007 | 002 |
| 000343929 | 006 | 006 | 000346023 | 010 | 006 | 000348857 | 010 | 014 |
| 000344374 | 007 | 002 | 000346026 | 010 | 006 | 000349470 | 001 | 002 |
| 000345139 | 007 | 010 | 000346040 | 010 | 006 | 000349526 | 001 | 012 |
| 000345394 | 001 | 006 | 000346047 | 007 | 006 | 000349526 | 010 | 020 |
| 000345452 | 007 | 010 | 000346052 | 007 | 006 | 000349526 | 010 | 020 |
| 000345491 | 001 | 004 | 000346079 | 007 | 004 | 000349659 | 002 | 012 |
| 000345557 | 001 | 002 | 000346087 | 003 | 010 | 000349659 | 002 | 016 |
| 000345598 | 001 | 004 | 000346093 | 007 | 008 | 000349659 | 002 | 018 |
| 000345603 | 007 | 004 | 000346235 | 001 | 006 | 000349660 | 002 | 012 |
| 000345604 | 007 | 004 | 000346301 | 005 | 002 | 000349660 | 002 | 016 |
| 000345607 | 007 | 006 | 000346301 | 005 | 056 | 000349660 | 002 | 018 |
| 000345611 | 007 | 004 | 000346301 | 005 | 060 | 000349663 | 002 | 012 |
| 000345615 | 007 | 004 | 000346317 | 001 | 008 | 000349664 | 002 | 010 |
| 000345618 | 007 | 004 | 000346323 | 010 | 018 | 000349665 | 002 | 014 |
| 000345640 | 007 | 014 | 000346364 | 010 | 018 | 000349666 | 002 | 018 |
| 000345642 | 007 | 012 | 000346365 | 010 | 018 | 000349682 | 002 | 002 |
| 000345645 | 007 | 012 | 000346412 | 007 | 014 | 000349682 | 002 | 008 |
| 000345647 | 007 | 014 | 000346414 | 007 | 012 | 000349715 | 002 | 010 |
| 000345648 | 007 | 014 | 000346420 | 007 | 012 | 000353047 | 010 | 018 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO




| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000355264 | 006 | 004 | 000480305 | 005 | 016 | 000481101 | 005 | 042 |
| 000355264 | 007 | 008 | 000480306 | 005 | 022 | 000481105 | 005 | 030 |
| 000355500 | 004 | 002 | 000480308 | 005 | 014 | 000481105 | 005 | 042 |
| 000355500 | 004 | 004 | 000480316 | 005 | 018 | 000481106 | 005 | 026 |
| 000355500 | 005 | 078 | 000480316 | 005 | 028 | 000481168 | 005 | 028 |
| 000355676 | 002 | 002 | 000480316 | 005 | 048 | 000481228 | 005 | 040 |
| 000355676 | 002 | 006 | 000480318 | 005 | 020 | 000482055 | 005 | 054 |
| 000355676 | 010 | 020 | 000480318 | 005 | 030 | 000482069 | 005 | 064 |
| 000355872 | 007 | 004 | 000480324 | 005 | 034 | 000482107 | 005 | 012 |
| 000356028 | 002 | 018 | 000480341 | 005 | 024 | 000482108 | 005 | 054 |
| 000356029 | 002 | 012 | 000480342 | 005 | 024 | 000482252 | 005 | 004 |
| 000356029 | 002 | 016 | 000480343 | 005 | 034 | 000482252 | 005 | 008 |
| 000357271 | 002 | 010 | 000480354 | 005 | 028 | 000482254 | 005 | 064 |
| 000357815 | 002 | 002 | 000480356 | 005 | 034 | 000482261 | 005 | 064 |
| 000357815 | 002 | 006 | 000480365 | 005 | 034 | 000482328 | 005 | 076 |
| 000370111 | 004 | 002 | 000480369 | 005 | 026 | 000482328 | 005 | 078 |
| 000371638 | 002 | 010 | 000480370 | 005 | 024 | 000482344 | 005 | 052 |
| 000371638 | 002 | 014 | 000480371 | 005 | 024 | 000482657 | 005 | 076 |
| 000371638 | 002 | 018 | 000480382 | 005 | 036 | 000482660 | 005 | 064 |
| 000371639 | 002 | 010 | 000480385 | 005 | 038 | 000485002 | 010 | 010 |
| 000371639 | 002 | 014 | 000480388 | 005 | 038 | 000485011 | 010 | 010 |
| 000371639 | 002 | 018 | 000480398 | 005 | 034 | 000485019 | 010 | 010 |
| 000371646 | 002 | 004 | 000480481 | 005 | 060 | 000485037 | 010 | 010 |
| 000371646 | 002 | 014 | 000480633 | 005 | 034 | 000485060 | 010 | 010 |
| 000371647 | 002 | 008 | 000480634 | 005 | 016 | 000485075 | 010 | 010 |
| 000371647 | 002 | 018 | 000480634 | 005 | 036 | 000485089 | 001 | 002 |
| 000371648 | 002 | 008 | 000480668 | 005 | 032 | 000499240 | 003 | 020 |
| 000371648 | 002 | 010 | 000480668 | 005 | 038 | 000499503 | 003 | 020 |
| 000371649 | 002 | 004 | 000480668 | 005 | 042 | 000499549 | 003 | 020 |
| 000371649 | 002 | 010 | 000481037 | 006 | 010 | 000499554 | 003 | 020 |
| 000371650 | 002 | 004 | 000481037 | 007 | 002 | 000500004 | 006 | 010 |
| 000371650 | 002 | 014 | 000481077 | 005 | 026 | 000500006 | 003 | 012 |
| 000371651 | 002 | 008 | 000481081 | 005 | 024 | 000500006 | 007 | 004 |
| 000371651 | 002 | 018 | 000481081 | 005 | 032 | 000500006 | 010 | 008 |
| 000371652 | 002 | 004 | 000481081 | 005 | 042 | 000500013 | 003 | 008 |
| 000371652 | 002 | 008 | 000481082 | 005 | 030 | 000500013 | 007 | 004 |
| 000371652 | 002 | 010 | 000481085 | 005 | 032 | 000500014 | 007 | 002 |
| 000401107 | 004 | 018 | 000481085 | 005 | 042 | 000500014 | 007 | 020 |
| 000401108 | 004 | 018 | 000481086 | 005 | 030 | 000500018 | 001 | 008 |
| 000416048 | 007 | 014 | 000481088 | 005 | 032 | 000500019 | 003 | 008 |
| 000416350 | 005 | 018 | 000481088 | 005 | 042 | 000500021 | 001 | 004 |
| 000416350 | 005 | 028 | 000481089 | 005 | 032 | 000500021 | 003 | 010 |
| 000450122 | 002 | 002 | 000481089 | 005 | 042 | 000500022 | 001 | 002 |
| 000450122 | 002 | 006 | 000481090 | 005 | 028 | 000500022 | 001 | 004 |
| 000450155 | 003 | 004 | 000481091 | 005 | 028 | 000500022 | 006 | 006 |
| 000455095 | 007 | 020 | 000481092 | 005 | 026 | 000500022 | 007 | 002 |
| 000475067 | 007 | 002 | 000481092 | 005 | 040 | 000500027 | 010 | 002 |
| 000480204 | 005 | 040 | 000481093 | 005 | 028 | 000500028 | 004 | 002 |
| 000480287 | 005 | 014 | 000481094 | 005 | 024 | 000500028 | 005 | 004 |
| 000480287 | 005 | 018 | 000481095 | 005 | 032 | 000500028 | 005 | 008 |
| 000480288 | 005 | 018 | 000481095 | 005 | 042 | 000500028 | 007 | 002 |
| 000480288 | 005 | 028 | 000481097 | 005 | 028 | 000500028 | 010 | 002 |
| 000480289 | 005 | 016 | 000481098 | 005 | 030 | 000500028 | 010 | 018 |
| 000480289 | 005 | 026 | 000481099 | 005 | 032 | 000500029 | 001 | 006 |
| 000480292 | 005 | 014 | 000481099 | 005 | 042 | 000500029 | 007 | 006 |
| 000480301 | 005 | 014 | 000481100 | 005 | 042 | 000500030 | 003 | 002 |
| 000480303 | 005 | 014 | 000481101 | 005 | 032 | 000500030 | 003 | 004 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO




| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000500033 | 005 | 008 | 000500195 | 001 | 006 | 000570005 | 007 | 002 |
| 000500035 | 006 | 008 | 000500195 | 002 | 014 | 000570005 | 007 | 016 |
| 000500037 | 001 | 008 | 000500195 | 003 | 002 | 000570006 | 003 | 018 |
| 000500037 | 003 | 008 | 000500195 | 003 | 012 | 000570006 | 005 | 008 |
| 000500037 | 005 | 006 | 000500195 | 007 | 004 | 000570006 | 005 | 054 |
| 000500037 | 005 | 010 | 000500196 | 005 | 056 | 000570006 | 007 | 002 |
| 000500040 | 005 | 052 | 000500197 | 001 | 004 | 000570006 | 007 | 010 |
| 000500042 | 004 | 004 | 000500198 | 010 | 016 | 000570006 | 010 | 018 |
| 000500042 | 004 | 010 | 000500207 | 001 | 002 | 000570007 | 003 | 008 |
| 000500043 | 003 | 016 | 000500228 | 002 | 002 | 000570007 | 005 | 054 |
| 000500044 | 003 | 010 | 000500228 | 002 | 006 | 000570007 | 005 | 056 |
| 000500047 | 007 | 012 | 000500252 | 004 | 004 | 000570008 | 007 | 012 |
| 000500048 | 003 | 010 | 000500287 | 001 | 008 | 000570011 | 005 | 072 |
| 000500048 | 003 | 012 | 000502012 | 007 | 014 | 000571002 | 006 | 006 |
| 000500048 | 003 | 018 | 000502016 | 005 | 064 | 000572002 | 007 | 018 |
| 000500053 | 007 | 002 | 000502033 | 003 | 004 | 000586001 | 006 | 010 |
| 000500053 | 007 | 010 | 000502033 | 005 | 004 | 000586001 | 007 | 002 |
| 000500053 | 007 | 014 | 000502036 | 005 | 006 | 000586002 | 007 | 002 |
| 000500053 | 007 | 016 | 000502036 | 005 | 010 | 000586002 | 007 | 008 |
| 000500053 | 010 | 002 | 000502036 | 005 | 054 | 000586002 | 007 | 012 |
| 000500053 | 010 | 006 | 000502037 | 005 | 076 | 000586002 | 007 | 020 |
| 000500071 | 004 | 004 | 000502039 | 005 | 046 | 000586003 | 003 | 008 |
| 000500075 | 003 | 020 | 000502043 | 005 | 010 | 000586003 | 007 | 004 |
| 000500075 | 005 | 058 | 000502054 | 005 | 056 | 000586003 | 007 | 010 |
| 000500076 | 002 | 004 | 000502059 | 005 | 006 | 000586003 | 007 | 012 |
| 000500076 | 002 | 008 | 000502059 | 005 | 010 | 000586003 | 010 | 002 |
| 000500076 | 002 | 012 | 000502132 | 005 | 006 | 000586018 | 001 | 006 |
| 000500076 | 002 | 014 | 000503094 | 002 | 006 | 000586018 | 003 | 002 |
| 000500076 | 002 | 018 | 000508019 | 002 | 010 | 000586018 | 007 | 006 |
| 000500077 | 003 | 002 | 000508019 | 002 | 016 | 000586018 | 010 | 002 |
| 000500079 | 005 | 076 | 000508031 | 003 | 024 | 000586018 | 010 | 006 |
| 000500093 | 003 | 022 | 000508074 | 007 | 002 | 000586019 | 001 | 004 |
| 000500107 | 003 | 004 | 000509023 | 005 | 066 | 000586019 | 002 | 002 |
| 000500131 | 004 | 006 | 000509028 | 005 | 052 | 000586019 | 002 | 006 |
| 000500133 | 002 | 010 | 000516042 | 010 | 008 | 000586019 | 003 | 002 |
| 000500147 | 001 | 012 | 000530016 | 007 | 014 | 000586019 | 010 | 016 |
| 000500147 | 001 | 012 | 000533001 | 007 | 012 | 000586021 | 003 | 004 |
| 000500163 | 002 | 012 | 000533027 | 006 | 008 | 000586022 | 001 | 002 |
| 000500163 | 002 | 014 | 000533027 | 006 | 010 | 000586022 | 002 | 002 |
| 000500163 | 002 | 018 | 000533039 | 007 | 012 | 000586022 | 002 | 006 |
| 000500185 | 003 | 018 | 000533058 | 007 | 014 | 000586023 | 001 | 012 |
| 000500185 | 006 | 006 | 000533083 | 007 | 012 | 000586023 | 007 | 006 |
| 000500189 | 001 | 006 | 000541514 | 003 | 008 | 000588176 | 008 | 002 |
| 000500192 | 003 | 002 | 000541703 | 001 | 002 | 000600002 | 007 | 012 |
| 000500192 | 005 | 012 | 000541703 | 007 | 016 | 000600004 | 003 | 010 |
| 000500192 | 005 | 056 | 000541703 | 010 | 002 | 000600005 | 003 | 008 |
| 000500192 | 010 | 006 | 000541703 | 010 | 018 | 000600005 | 005 | 052 |
| 000500193 | 005 | 054 | 000550132 | 007 | 004 | 000600005 | 005 | 058 |
| 000500193 | 005 | 056 | 000550132 | 007 | 010 | 000600005 | 007 | 004 |
| 000500193 | 007 | 004 | 000550132 | 007 | 010 | 000600005 | 007 | 020 |
| 000500193 | 010 | 006 | 000570001 | 007 | 012 | 000600005 | 010 | 008 |
| 000500194 | 002 | 002 | 000570003 | 006 | 008 | 000600006 | 001 | 004 |
| 000500194 | 002 | 006 | 000570003 | 006 | 010 | 000600006 | 007 | 014 |
| 000500194 | 003 | 002 | 000570004 | 003 | 020 | 000600006 | 007 | 016 |
| 000500194 | 004 | 002 | 000570004 | 005 | 076 | 000600008 | 003 | 002 |
| 000500194 | 005 | 056 | 000570004 | 007 | 014 | 000600008 | 003 | 012 |
| 000500194 | 010 | 016 | 000570005 | 006 | 006 | 000600008 | 005 | 012 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. | CODE<br>CODIGO | GROUP<br>GRUPO | PAGE<br>PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000600008 | 005 | 056 | 000615045 | 003 | 008 | 000813412 | 010 | 002 |
| 000600009 | 002 | 002 | 000615045 | 005 | 006 | 000813422 | 005 | 072 |
| 000600009 | 002 | 006 | 000615045 | 005 | 010 | 000813422 | 005 | 074 |
| 000600009 | 003 | 006 | 000615045 | 005 | 054 | 000813428 | 005 | 052 |
| 000600009 | 003 | 010 | 000615045 | 006 | 008 | 000813429 | 005 | 006 |
| 000600009 | 005 | 054 | 000615045 | 007 | 004 | 000813429 | 005 | 010 |
| 000600009 | 005 | 056 | 000615045 | 010 | 006 | 000813429 | 005 | 054 |
| 000600009 | 010 | 016 | 000615045 | 010 | 016 | 000813433 | 005 | 066 |
| 000600010 | 003 | 012 | 000615046 | 002 | 002 | 000813434 | 005 | 066 |
| 000603003 | 004 | 002 | 000615046 | 002 | 008 | 000813449 | 005 | 004 |
| 000603003 | 010 | 018 | 000615046 | 002 | 012 | 000813449 | 005 | 008 |
| 000603005 | 001 | 012 | 000615046 | 002 | 014 | 000813478 | 005 | 056 |
| 000603005 | 010 | 018 | 000615046 | 002 | 018 | 000813611 | 005 | 036 |
| 000603019 | 005 | 064 | 000615047 | 002 | 002 | 000813611 | 005 | 040 |
| 000603022 | 004 | 002 | 000615047 | 002 | 006 | 000813612 | 005 | 014 |
| 000603023 | 003 | 016 | 000615076 | 010 | 018 | 000813612 | 005 | 024 |
| 000603023 | 005 | 076 | 000615096 | 001 | 004 | 000813612 | 005 | 044 |
| 000603023 | 010 | 018 | 000624012 | 008 | 004 | 000813612 | 005 | 048 |
| 000604005 | 003 | 002 | 000624016 | 008 | 004 | 000813613 | 005 | 018 |
| 000604005 | 003 | 008 | 000629003 | 007 | 016 | 000813613 | 005 | 020 |
| 000604006 | 003 | 004 | 000630003 | 007 | 014 | 000813613 | 005 | 028 |
| 000604008 | 005 | 056 | 000630005 | 007 | 016 | 000813613 | 005 | 030 |
| 000604009 | 002 | 022 | 000630008 | 007 | 018 | 000813614 | 005 | 016 |
| 000604009 | 003 | 002 | 000630031 | 007 | 020 | 000813614 | 005 | 026 |
| 000604009 | 003 | 024 | 000630035 | 007 | 016 | 000813615 | 005 | 036 |
| 000604009 | 005 | 052 | 000635061 | 005 | 072 | 000813615 | 005 | 040 |
| 000604011 | 003 | 022 | 000635061 | 005 | 074 | 000813616 | 005 | 014 |
| 000604012 | 002 | 006 | 000750035 | 003 | 012 | 000813616 | 005 | 024 |
| 000615041 | 003 | 012 | 000801144 | 005 | 002 | 000813616 | 005 | 044 |
| 000615041 | 006 | 008 | 000801144 | 005 | 012 | 000813616 | 005 | 048 |
| 000615041 | 007 | 002 | 000801144 | 005 | 046 | 000813617 | 005 | 018 |
| 000615042 | 005 | 076 | 000801157 | 005 | 002 | 000813617 | 005 | 028 |
| 000615042 | 006 | 006 | 000801157 | 005 | 010 | 000813617 | 005 | 078 |
| 000615042 | 007 | 002 | 000801157 | 005 | 024 | 000813618 | 005 | 034 |
| 000615042 | 007 | 004 | 000801158 | 004 | 002 | 000813618 | 005 | 042 |
| 000615043 | 001 | 002 | 000801158 | 005 | 002 | 000813618 | 005 | 048 |
| 000615043 | 001 | 004 | 000801158 | 005 | 010 | 000813620 | 005 | 036 |
| 000615043 | 003 | 010 | 000801158 | 005 | 040 | 000813620 | 005 | 040 |
| 000615043 | 006 | 006 | 000801630 | 001 | 012 | 000813621 | 005 | 014 |
| 000615043 | 007 | 002 | 000801631 | 001 | 012 | 000813621 | 005 | 024 |
| 000615043 | 007 | 006 | 000801688 | 003 | 018 | 000813621 | 005 | 044 |
| 000615043 | 007 | 014 | 000802146 | 003 | 020 | 000813622 | 005 | 014 |
| 000615043 | 010 | 006 | 000802617 | 003 | 002 | 000813622 | 005 | 024 |
| 000615044 | 001 | 006 | 000813315 | 003 | 012 | 000813622 | 005 | 044 |
| 000615044 | 003 | 004 | 000813316 | 001 | 008 | 000813622 | 005 | 048 |
| 000615044 | 003 | 016 | 000813317 | 003 | 008 | 000813622 | 005 | 060 |
| 000615044 | 003 | 018 | 000813330 | 006 | 006 | 000813622 | 005 | 060 |
| 000615044 | 005 | 004 | 000813361 | 007 | 020 | 000813623 | 005 | 018 |
| 000615044 | 005 | 008 | 000813369 | 007 | 016 | 000813624 | 005 | 014 |
| 000615044 | 005 | 066 | 000813370 | 007 | 020 | 000813624 | 005 | 024 |
| 000615044 | 007 | 002 | 000813379 | 010 | 014 | 000813624 | 005 | 044 |
| 000615044 | 010 | 002 | 000813380 | 010 | 014 | 000813624 | 005 | 048 |
| 000615044 | 010 | 006 | 000813382 | 010 | 014 | 000813625 | 005 | 014 |
| 000615045 | 001 | 008 | 000813388 | 001 | 004 | 000813625 | 005 | 024 |
| 000615045 | 002 | 010 | 000813391 | 003 | 012 | 000813625 | 005 | 036 |
| 000615045 | 002 | 014 | 000813394 | 003 | 002 | 000813625 | 005 | 044 |
| 000615045 | 003 | 004 | 000813412 | 006 | 010 | 000813625 | 005 | 048 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000813626 | 005 | 014 | 000813834 | 005 | 026 | 000813870 | 005 | 048 |
| 000813626 | 005 | 024 | 000813835 | 005 | 020 | 000813871 | 005 | 020 |
| 000813626 | 005 | 044 | 000813836 | 005 | 036 | 000813872 | 005 | 018 |
| 000813626 | 005 | 048 | 000813836 | 005 | 040 | 000813872 | 005 | 028 |
| 000813627 | 005 | 040 | 000813837 | 005 | 018 | 000813873 | 005 | 022 |
| 000813628 | 005 | 020 | 000813837 | 005 | 028 | 000813873 | 005 | 048 |
| 000813628 | 005 | 030 | 000813838 | 005 | 016 | 000813874 | 005 | 022 |
| 000813630 | 005 | 016 | 000813838 | 005 | 026 | 000813874 | 005 | 048 |
| 000813630 | 005 | 026 | 000813838 | 005 | 040 | 000813875 | 005 | 022 |
| 000813631 | 005 | 016 | 000813839 | 005 | 016 | 000813875 | 005 | 046 |
| 000813631 | 005 | 026 | 000813839 | 005 | 026 | 000813876 | 005 | 048 |
| 000813633 | 005 | 016 | 000813839 | 005 | 040 | 000813878 | 005 | 020 |
| 000813633 | 005 | 026 | 000813839 | 005 | 046 | 000813878 | 005 | 046 |
| 000813643 | 005 | 060 | 000813844 | 005 | 016 | 000813880 | 005 | 016 |
| 000813674 | 005 | 060 | 000813844 | 005 | 020 | 000813880 | 005 | 046 |
| 000813678 | 005 | 060 | 000813844 | 005 | 026 | 000813885 | 005 | 018 |
| 000813683 | 005 | 060 | 000813844 | 005 | 030 | 000813885 | 005 | 028 |
| 000813694 | 002 | 008 | 000813845 | 005 | 020 | 000813886 | 005 | 016 |
| 000813738 | 005 | 004 | 000813845 | 005 | 036 | 000813886 | 005 | 026 |
| 000813738 | 005 | 008 | 000813845 | 005 | 040 | 000813887 | 005 | 020 |
| 000813774 | 005 | 066 | 000813846 | 005 | 016 | 000813887 | 005 | 030 |
| 000813775 | 005 | 066 | 000813846 | 005 | 018 | 000813888 | 005 | 020 |
| 000813786 | 007 | 016 | 000813846 | 005 | 026 | 000813888 | 005 | 030 |
| 000813791 | 003 | 020 | 000813846 | 005 | 028 | 000813889 | 005 | 020 |
| 000813813 | 005 | 016 | 000813846 | 005 | 030 | 000813889 | 005 | 030 |
| 000813813 | 005 | 046 | 000813846 | 005 | 040 | 000813903 | 005 | 060 |
| 000813816 | 005 | 020 | 000813846 | 005 | 046 | 000813906 | 005 | 060 |
| 000813816 | 005 | 030 | 000813847 | 005 | 020 | 000813910 | 005 | 060 |
| 000813817 | 005 | 014 | 000813847 | 005 | 030 | 000813915 | 005 | 060 |
| 000813818 | 005 | 014 | 000813849 | 005 | 014 | 000813916 | 005 | 060 |
| 000813819 | 005 | 020 | 000813850 | 005 | 016 | 000814118 | 005 | 050 |
| 000813819 | 005 | 030 | 000813851 | 005 | 022 | 000814250 | 005 | 004 |
| 000813821 | 005 | 026 | 000813851 | 005 | 046 | 000814250 | 005 | 008 |
| 000813821 | 005 | 040 | 000813852 | 005 | 046 | 000814251 | 005 | 004 |
| 000813821 | 005 | 046 | 000813853 | 005 | 022 | 000814251 | 005 | 008 |
| 000813822 | 005 | 018 | 000813853 | 005 | 046 | 000814256 | 003 | 020 |
| 000813822 | 005 | 018 | 000813854 | 005 | 022 | 000814257 | 003 | 020 |
| 000813822 | 005 | 028 | 000813854 | 005 | 046 | 000815069 | 003 | 016 |
| 000813822 | 005 | 028 | 000813855 | 005 | 022 | 000815215 | 001 | 002 |
| 000813822 | 005 | 034 | 000813855 | 005 | 046 | 000843157 | 008 | 004 |
| 000813822 | 005 | 042 | 000813856 | 005 | 046 | 000850145 | 001 | 002 |
| 000813822 | 005 | 048 | 000813857 | 005 | 020 | 000891498 | 005 | 060 |
| 000813823 | 005 | 018 | 000813858 | 005 | 020 | 000891953 | 005 | 052 |
| 000813823 | 005 | 028 | 000813858 | 005 | 022 | 000892978 | 005 | 024 |
| 000813824 | 005 | 014 | 000813858 | 005 | 030 | 000892978 | 005 | 028 |
| 000813824 | 005 | 018 | 000813860 | 005 | 014 | 000892979 | 005 | 042 |
| 000813825 | 005 | 018 | 000813861 | 005 | 018 | 000892979 | 005 | 048 |
| 000813825 | 005 | 018 | 000813862 | 005 | 016 | 000893000 | 005 | 024 |
| 000813825 | 005 | 028 | 000813862 | 005 | 046 | 000893010 | 005 | 046 |
| 000813825 | 005 | 044 | 000813862 | 005 | 060 | 000893013 | 005 | 020 |
| 000813825 | 005 | 048 | 000813863 | 005 | 018 | 000893013 | 005 | 046 |
| 000813827 | 005 | 034 | 000813865 | 005 | 048 | 000893017 | 005 | 024 |
| 000813829 | 005 | 022 | 000813866 | 005 | 022 | 000893043 | 005 | 038 |
| 000813829 | 005 | 046 | 000813866 | 005 | 048 | 000893089 | 005 | 020 |
| 000813833 | 005 | 020 | 000813867 | 005 | 016 | 000893089 | 005 | 030 |
| 000813833 | 005 | 030 | 000813869 | 005 | 018 | 000893228 | 003 | 020 |
| 000813834 | 005 | 016 | 000813870 | 005 | 022 | 000893524 | 003 | 020 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO



| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000900478 | 003 | 002 | 000912095 | 005 | 032 | 000923393 | 005 | 060 |
| 000900604 | 005 | 004 | 000912095 | 005 | 042 | 000923394 | 005 | 060 |
| 000900679 | 008 | 004 | 000912096 | 005 | 040 | 000923395 | 005 | 060 |
| 000900680 | 008 | 004 | 000920810 | 002 | 020 | 000923567 | 005 | 060 |
| 000900682 | 008 | 004 | 000920811 | 002 | 020 | 000923843 | 007 | 004 |
| 000900691 | 008 | 002 | 000920812 | 002 | 020 | 000923843 | 007 | 006 |
| 000900775 | 002 | 012 | 000920813 | 002 | 020 | 000923843 | 010 | 006 |
| 000900775 | 002 | 014 | 000920814 | 002 | 022 | 000923844 | 007 | 004 |
| 000900775 | 002 | 018 | 000920815 | 002 | 020 | 000923852 | 003 | 016 |
| 000900776 | 002 | 012 | 000920924 | 005 | 080 | 000923855 | 010 | 018 |
| 000900776 | 002 | 016 | 000920939 | 005 | 036 | 000923901 | 010 | 008 |
| 000900776 | 002 | 018 | 000920940 | 005 | 024 | 000923958 | 003 | 020 |
| 000900782 | 002 | 012 | 000920943 | 005 | 020 | 000923987 | 007 | 014 |
| 000900782 | 002 | 014 | 000920943 | 005 | 030 | 000923988 | 007 | 014 |
| 000900782 | 002 | 018 | 000920944 | 002 | 020 | 000924568 | 005 | 060 |
| 000900784 | 002 | 012 | 000920963 | 005 | 024 | 000925806 | 005 | 072 |
| 000900784 | 002 | 016 | 000921087 | 010 | 004 | 000925806 | 005 | 074 |
| 000900784 | 002 | 018 | 000921108 | 005 | 052 | 000926325 | 005 | 072 |
| 000900969 | 004 | 004 | 000921324 | 002 | 020 | 000926325 | 005 | 074 |
| 000900970 | 004 | 004 | 000921325 | 002 | 022 | 000926326 | 005 | 072 |
| 000900971 | 004 | 006 | 000921326 | 002 | 022 | 000926326 | 005 | 074 |
| 000900972 | 004 | 006 | 000921327 | 002 | 022 | 000926327 | 005 | 072 |
| 000901145 | 004 | 002 | 000921328 | 002 | 022 | 000926327 | 005 | 074 |
| 000901313 | 002 | 012 | 000921329 | 002 | 020 | 000926328 | 005 | 072 |
| 000901313 | 002 | 014 | 000921330 | 002 | 020 | 000926328 | 005 | 074 |
| 000901313 | 002 | 018 | 000921331 | 002 | 022 | 000926329 | 005 | 072 |
| 000901430 | 002 | 012 | 000921332 | 002 | 022 | 000926329 | 005 | 074 |
| 000901430 | 002 | 016 | 000921333 | 002 | 022 | 000926330 | 005 | 072 |
| 000901430 | 002 | 018 | 000921334 | 002 | 022 | 000926330 | 005 | 074 |
| 000901828 | 002 | 010 | 000921335 | 002 | 020 | 000926729 | 004 | 008 |
| 000901828 | 002 | 016 | 000921336 | 002 | 020 | 000926729 | 004 | 016 |
| 000909152 | 010 | 002 | 000921337 | 002 | 020 | 000926732 | 004 | 014 |
| 000909152 | 010 | 016 | 000921338 | 002 | 020 | 000926783 | 004 | 014 |
| 000909153 | 010 | 002 | 000921339 | 002 | 022 | 000926963 | 005 | 064 |
| 000910161 | 005 | 002 | 000921340 | 002 | 022 | 000927025 | 010 | 004 |
| 000910161 | 005 | 002 | 000921341 | 002 | 020 | 000927026 | 007 | 016 |
| 000910161 | 005 | 054 | 000921342 | 002 | 022 | 000927036 | 005 | 072 |
| 000910161 | 005 | 076 | 000921343 | 002 | 020 | 000927036 | 005 | 074 |
| 000910162 | 005 | 002 | 000921344 | 002 | 022 | 000927483 | 003 | 018 |
| 000910162 | 005 | 006 | 000921346 | 002 | 020 | 000927483 | 006 | 002 |
| 000910162 | 005 | 010 | 000921347 | 002 | 022 | 000927483 | 006 | 006 |
| 000910569 | 005 | 068 | 000921348 | 002 | 020 | 000927625 | 010 | 010 |
| 000910995 | 001 | 008 | 000921349 | 002 | 020 | 000928348 | 010 | 010 |
| 000911055 | 005 | 026 | 000921351 | 002 | 022 | 000928632 | 007 | 002 |
| 000911056 | 005 | 026 | 000921352 | 002 | 020 | 000928928 | 006 | 002 |
| 000911061 | 005 | 046 | 000921373 | 005 | 014 | 000928928 | 007 | 008 |
| 000911063 | 005 | 048 | 000921374 | 005 | 014 | 000929185 | 003 | 016 |
| 000911456 | 007 | 008 | 000921434 | 005 | 030 | 000929217 | 004 | 002 |
| 000911650 | 005 | 062 | 000921434 | 005 | 042 | 000929447 | 002 | 010 |
| 000912086 | 005 | 044 | 000921850 | 007 | 014 | 000929447 | 002 | 014 |
| 000912088 | 005 | 042 | 000922044 | 005 | 024 | 000929614 | 004 | 008 |
| 000912090 | 005 | 040 | 000922325 | 007 | 012 | 000929617 | 004 | 008 |
| 000912092 | 005 | 032 | 000922455 | 003 | 018 | 000929623 | 004 | 004 |
| 000912092 | 005 | 042 | 000922623 | 005 | 064 | 000929624 | 004 | 004 |
| 000912093 | 005 | 032 | 000922789 | 010 | 012 | 000929626 | 004 | 004 |
| 000912094 | 005 | 032 | 000922790 | 010 | 012 | 000929628 | 004 | 004 |
| 000912094 | 005 | 042 | 000923384 | 005 | 006 | 000929630 | 004 | 004 |

SB1062-1

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO




| CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. | CODE CODIGO | GROUP GRUPO | PAGE PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000929631 | 004 | 004 | 000985146 | 006 | 004 | | | |
| 000929638 | 004 | 004 | 000985146 | 007 | 008 | | | |
| 000929643 | 004 | 006 | 000989151 | 005 | 004 | | | |
| 000929644 | 004 | 006 | 000989151 | 005 | 008 | | | |
| 000929645 | 004 | 006 | 000991611 | 008 | 002 | | | |
| 000929648 | 004 | 002 | 000991656 | 008 | 002 | | | |
| 000929651 | 004 | 014 | 000991658 | 008 | 004 | | | |
| 000929654 | 004 | 014 | 000991686 | 008 | 002 | | | |
| 000929655 | 004 | 014 | 266555005 | 005 | 068 | | | |
| 000929660 | 004 | 014 | 268964012 | 001 | 002 | | | |
| 000929661 | 004 | 016 | 268964024 | 005 | 016 | | | |
| 000929663 | 004 | 016 | 268964024 | 005 | 026 | | | |
| 000929666 | 004 | 016 | 303015006 | 007 | 016 | | | |
| 000929667 | 004 | 016 | 333548202 | 009 | 002 | | | |
| 000929668 | 004 | 016 | 333548203 | 009 | 002 | | | |
| 000929670 | 004 | 016 | 333560304 | 005 | 066 | | | |
| 000929671 | 004 | 016 | 425738942 | 005 | 016 | | | |
| 000929672 | 004 | 016 | 425738942 | 005 | 026 | | | |
| 000929692 | 004 | 012 | | | | | | |
| 000929697 | 004 | 012 | | | | | | |
| 000929705 | 004 | 010 | | | | | | |
| 000929708 | 004 | 012 | | | | | | |
| 000929713 | 004 | 002 | | | | | | |
| 000929897 | 004 | 010 | | | | | | |
| 000929898 | 004 | 012 | | | | | | |
| 000930046 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000930046 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000930046 | 007 | 012 | | | | | | |
| 000930046 | 010 | 008 | | | | | | |
| 000930139 | 003 | 002 | | | | | | |
| 000930139 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000930139 | 006 | 006 | | | | | | |
| 000930150 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000930150 | 006 | 008 | | | | | | |
| 000930163 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000930163 | 010 | 004 | | | | | | |
| 000930192 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000930192 | 010 | 002 | | | | | | |
| 000930195 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000930195 | 010 | 002 | | | | | | |
| 000930200 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000930200 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000932032 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000932032 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000975065 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000975065 | 006 | 008 | | | | | | |
| 000975077 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000975077 | 006 | 002 | | | | | | |
| 000975077 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000975077 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000975077 | 006 | 010 | | | | | | |
| 000985011 | 010 | 004 | | | | | | |
| 000985012 | 007 | 008 | | | | | | |
| 000985066 | 010 | 002 | | | | | | |
| 000985087 | 010 | 002 | | | | | | |
| 000985146 | 006 | 004 | | | | | | |
| 000985146 | 006 | 004 | | | | | | |